Таблица 2.11.1. Адреса управления контроллера CR07

Система	Адрес ADR	Команда записи WR (ADR)		Команда чтения RD (ADR)			
контроллера	(HEX)	Команда	Параметры	Команда	Параметры		
ОЗУ	00007FFF	Запись в память	D0D7 - данные	Чтение из памяти	D0D7 - данные		
Система аналоговых измерений	8000	Установка номера канала измерения и пуск АЦП	D0D2 - номер канала АЦП - DD10 D4D6 - номер канала АЦП - DD16 D3, D7 - не используются	Чтение кода АЦП (микросхема DD10)	D0D7 - код преобразования		
	8200			Чтение кода АЦП (микросхема DD16)	D0D7 - код преобразования		
Система блокировок и инициализации	8400	Маскирование блокировок	D0 - магистральной блокировки MB1 (MASK1) D1 - магистральной блокировки MB2 (MASK2) D2 - блокировки по датчику шума RBN (MASKR) D3 - системы накала TRY,TON,TMN,TMX (MASKT) D4 - по неготовности выпрямителя SRY (MASKS) D5 - не используется D6 - не используется D7 - программная блокировка (BR)	Чтение блокировок, аварий и сигналов готовности	D0 - готовность систем S,T,R (BRD) D1 - авария систем S,T,R (BER) D2 - превышение напряжения 140 кВ (ВИТ) D3 - превышение тока трубки (ВІТ) D4 - магистральная блокировка МВ1+MASK1 D5 - магистральная блокировка МВ2+MASK2 D6 - программная блокировка (ВРR) D7 - общая блокировка высокого (ВV)		
	8600			Чтение блокировок, аварий и сигналов готовности	D0 - готовность выпрямителя SRY+MASKPRD D1 - не используется D2 - готовность системы накала +MASKT D3 - готовность системы вращения RBN+MASKR D4 - авария выпрямителя SER D5 - авария системы высокого напряжения VER D6 - ток накала ниже нормы (триггер защиты) D7 - ток накала выше нормы (триггер защиты)		
	8800	Формирование сигналов сброса функциональных систем	D0 - триггеров защиты сигналов VMX, IMX (FRS) D1 - блока выпрямителя (SRS) D2 - блока управления высоким напряжением (VRS) D3 - блока накала (TRS) D4 - магистральных модулей (MRS) D5 - триггера общей блокировки (RS_DF_VON) D6 - регистра маскирования (RS_DF_MASK) D7 - регистра пароля записи в ОЗУ (RS_COD)	Чтение блокировок, состояния сигналов и кодов аварий	D0 - магистральная блокировка МВ1 D1 - магистральная блокировка МВ2 D2 - код аварии V1 системы высокого напряжения D3 - код аварии V2 системы высокого напряжения D4 - код аварии V3 системы высокого напряжения D5 - сигнал		
Контроль цепей первичного питания	9000	Включение и выключение эл. маг. контактора	D0 - (SON): 0 - выключен / 1 - включен				
Контроль высокого напряжения	A000	Включение и выключен. высокого напряжения	D0 - (VON): 0 - выключено / 1 - включено				
	A800	Установка кода высокого напряжения	D0D7 - код высокого напряжения				
Система накала катода	B000	Включение и выключен. накала катода	D0 - (TON): 0 - выключено / 1 - включено D1 - (TCM) - переключение режима стабилизации				
	B400	Установка младш. Байта кода накала и его вкл.	D0D7 - младший байт кода накала				
	B800	Предустановка старших битов кода накала	D0D2 - старшие биты кода накала				
Система вращения анода	C000	Включение и выключен. вращения анода	D0 - (RRT): 0 - выключен / 1 - включен режим разгона D1 - (RBR): 0 - выкл. / 1 - включен режим торможения				
Дополнительные модули на магистр.	D000FFFF	Адресное пространство для работы с дополнительными модулями на магистрали контроллера					

Таблица 2.11.2. Адреса управления дополнительных модулей

Система контроллера	Адрес ADR (HEX)	Команда записи WR (ADR)		Команда чтения RD (ADR)			
		Команда	Параметры	Команда	Параметры		
Модуль управления приводами кабины	D000	Управление подъемником	D0 - (STD): 0 - выкл. / 1 - включить движение вниз D1 - (STU): 0 - выкл. / 1 - включить движение вверх	Чтение состояния двери кабины	D0 - (DBV): 0 - закрыто / 1 - открыто		
	D100	Закрытие / открытие двери кабины	D0 - (DRO): 0 - выключить / 1 - открыть дверь D1 - (DRC): 0 - выключить / 1 - закрыть дверь				
Модуль синхронизации	D200	Установка сигналов синхронизации внешних устройств	D0 - (PREP): 0 - режим подготовки включен D1 - (REX): 0 - РПУ готово к снимку D2 - (HVAC): 0 - подтверждение высокого напряжения	Чтение состояния сигналов синалов синуронизации внешних устройств	D0 - готовность внешнего устройства (RDR) D1 - разрешение включ. высок. напряжения (ONHV)		
	D300FB00	Резервные адреса					
	FC00, FD00, FE00, FF00	Адреса идентификации магистральных модулей					

D0 WR-A000 V-ON & VON 88 RD-8800 D6 VL8 R23 D5 WR-8800 BRS RBN-I 173 113 RBN 44 RD-8600 D3 RD-8600 D0 D2 WR-8400 MASKR VL10 R25 62 SRY & BV-I 169 & <1> D4 WR-8400 MASKS DO WR-B000 TON D T & 130 TRY 139 TMN RD-8600 D2 RD-8600 D7 MASKT RD-8600 D6 <1> < RD-8800 D5 D3 WR-8400 RD-8400 D7 RD-8400 D6 RD-8400 D5 D T RD-8400 D4 RD-8400 D3 112 TMX RD-8400 D2 D5 WR-8800 TRS RD-8400 D1 RD-8400 D0 60 SER 90 VER 140 TOF RD-8600 D5 RD-8600 D4 RD-8600 D1 <1> < VL7 R22 87 VMX D5 WR-8800 FRS VMX-I 177 ₩ VL5 R20 141 IMX IMX-I 202 RD-8800 D0 VL6 R21 56 MB1 TER-I 201 D0 WR-8400 MASK1 D1 WR-8400 MASK2 55 MB2 RD-8800 D1 VL11 R26 91 V1 92 V2 93 V3 66 VMN RD-8800 D2 RD-8800 D3 BP-I 167 RD-8800 D4 ₩ RD-8800 D7 D7 WR-8400 BP +5VP

Рис.2.11.3 Принципиальная схема системы блокировок и индикации

Условные обозначения

