
DiscoEasy 200 & Cura 15.04.6

Configuration de Cura

voici la procédure à suivre :


- - <u>DiscoEasy200_Rapide.ini</u>
 - o <u>DiscoEasy200 Standard.ini</u>
 - DiscoEasy200_Fin.ini




- Cliquer sur le menu Machine
- Sélectionner Add new machine...
- L'assistant se lance
- Cliquer sur Next



- Cocher la case Autre
- Cliquer sur Next




- Cocher la case Profil maison...
- Cliquer sur Next




- Remplir les cases comme ci-contre :
- Nom de la machine : DiscoEasy200
- > Machine width X: 211
- Machine depth Y: 211
- Machine height Z: 205
- Diamètre de la buse : 0.4
- Ne pas cocher les 2 dernières cases
- Cliquer sur Finish

Réglages de la machine



- Cliquer sur le menu Machine
- Sélectionner Réglages machine...
- Saisir les valeurs comme ci-dessus
- Cliquer sur OK

Utilisation des profils



- Cliquer sur le menu Fichier
- Sélectionner Ouvrir un profil...
- Sélectionner le profil désiré parmi les 3 fichiers précédemment téléchargés
- > Valider le choix
- Préparer le fichier à imprimer
- Sauvegarder le fichier sur la carte SD
- Insérer la carte SD dans l'imprimante
- Allumer l'imprimante
- ➤ Admirez votre travail !!!