



presentational contraction and the property of			Halaman	:	1 dari 6
	WORK IN	STRUCTION	No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/016
• Otsuka		ESIN PALLETIZER	Tanggal	:	29 OCT 2021
PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi			No. Revisi	:	01
Disuşun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujuj oleh :	Menggantikan		
		A Daw	Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/016
Team ISO-HACCP	Asst. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian Mesin Palletizer pada saat proses produksi agar proses berjalan lancar.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Line AL-4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Sarung Tangan Bintil

04.02. Sensi Glove 04.03. Masker Kain

05. DEFINISI

_

06. REFERENSI

06.01. Buku Manual Mesin Palletizer Krones

07. PROSEDUR

07.01. Persiapan dan Operasional Auto

No.	Gambar	Keterangan
1.		Tarik Tombol Emergency yang diberi lingkaran Merah hingga Alarm Emergency Button Pressed hilang.
2.		Tempelkan Transponder ke Lambang Kunci tempat identifikasi Transponder yang ada di Panel HMI hingga proses Log On berhasil.



Halaman	:	2 dari 6
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal :		29 OCT 2021
No. Revisi	٠.	01
Menggantikan Nomor	• • •	WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal	:	27 April 2021

Na	Combor	Katarangan
No. 3.	Gambar	Keterangan
3.	The STEP Common proceed Chances page 3 Service State	Eliminasi Alarm yang masih ada di layar HMI , dengan cara menekan tombol Reset Alarm yang diberi lingkaran Merah, hingga semua Alarm hilang.
4.		Cek ketersediaan Pallet Finish Good, bila kosong masukan Pallet Finish Good menggunakan Forklift. Pastikan posisi penyusunan pallet Rapi agar pallet tidak menyangkut saat di transfer oleh Roller Conveyor.
5.	End of production Manual call, remaining packs Empty the machine Machine (press for 5 seconds) Classing	Masuk ke Sub Menu End of Production pada Menu Production, lalu tekan tombol Reset Machine yang diberi lingkaran merah selama ±5 detik hingga tombol berkedip warna biru.
6.	Palletiser Load Palletising until tayer 6 Pallet counter 0 Pack counter 0 Closing X	Masuk ke Sub Menu Palletiser pada Menu Production, lalu Reset Counter Pallet dan Counter Pack, dengan cara menekan tombol Reset Counter yang diberi lingkaran merah selama ±5 detik hingga tombol berkedip berwarna biru. Setelah itu nyalakan Load hingga tombolnya berwarna hijau.



Halaman	:	3 dari 6
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	٠.	01
Menggantikan Nomor	• • •	WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal	:	27 April 2021

No.	Gambar	Keterangan
7.	Back-up consider Lidered sects closed 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Masuk ke Sub Menu Back-up Counter pada Menu Production, lalu nyalakan External Pack Infeed 1 yang diberi lingkaran Merah hingga Tombol berubah menjadi Hijau. Pastikan pula Turning Device di Area Caser sudah dalam keadaan Aktif/ON.
8.	External pallet conveyor Group Correct Finding manual 2 Correct Correct Finding manual Covering X	Masuk ke Sub Menu External Pallet Conveyor pada Menu Production, lalu nyalakan Grouping 1 dan Grouping 2 dengan cara menekan tombol yang dilingkari warna merah hingga tombol berubah menjadi warna Hijau. Pastikan lampu indikator Enable Manual tidak menyala, bila menyala warna Hijau ubah Switch ke Mode Auto pada Panel Control Grouping 1 atau 2.
9.	Concepting station 1. Concepting station 1. Conce	Masuk ke Sub Menu Grouping Station 1 pada Menu Manual Mode, lalu nyalakan Pack Infeed dengan cara menekan tombol yang dilingkari warna Merah hingga tombolnya berubah menjadi Hijau.
10.	Public conveyor in machine doe 1 The state of the state	Masuk ke Sub Menu Pallet Conveyor in Machine Line 1 pada Menu Manual Mode, kemudian nyalakan Pallet Infeed dan Pallet Discharge dengan menekan tombol yang dilingkari Merah hingga tombol berubah menjadi warna Hijau.







Halaman		4 dari 6
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal		29 OCT 2021
No. Revisi		01
Menggantikan Nomor	•	WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal	:	27 April 2021

11.



Tekan **Tombol Auto** pada **Panel Control Palletizer Machine** yang berwarna **Hijau** hingga **Menyala** agar mesin dapat berjalan dalam **Mode Auto**.

07.02. Mematikan Mesin dan End Process

No.	Gambar	Keterangan
1.	End of production Manual call, remaining packs Empty the machine Machine (press for 5 seconds) Closing	Lihatlah pada Conveyor Pack Infeed apakah masih ada Produk, bila masih ada Call Manual Produk agar dapat masuk ke Grouping Station dengan cara menekan 2x tombol Manual Call , Remaining Packs secara cepat. Lakukan proses Manual Call hingga Produk yang berada pada Jalur Pack Infeed kosong.
2.	End of production Manual call, remaining packs Empty the machine (press for 5 seconds) Closing X	Setelah Produk pada Jalur Pack Infeed habis, tekan Tombol Empty The Machine hingga berubah menjadi warna Hijau . Kemudian tunggu mesin mengosongkan Produk yang berada pada Mesin hingga selesai.
3.		Tekan Tombol OFF yang berwarna Hitam pada Panel Control Palletizer mesin agar mesin tidak berjalan pada Mode Auto .



Halaman		5 dari 6
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal		29 OCT 2021
No. Revisi	• •	01
Menggantikan Nomor	•	WI/P-3/PRD/PB-3/016
Tanggal	•	27 April 2021

No.	Gambar	Keterangan
4.	Palletiser Palletising until layer Pallet counter Pack: counter O Chosing X	Catat Jumlah Finish Good pada lingkaran Merah yang terdapat pada Sub Menu Palletiser di Menu Production. Kemudian matikan Load dengan cara menekan Tombol Load hingga berganti menjadi warna Abu-abu. Kemudian Catat Stok Pallet yang tersisa di Area Palletizer.
5.	Control of Friedrick and and Control of Cont	Matikan/OFF seluruh Sub Menu yang pada saat Persiapan Mesin dinyalakan. Lalu Log OFF User pada layar HMI dengan cara menekan Tombol yang dilingkari warna Merah.
6.		Kemudian tekan Tombol Emergency .

07.03. Trouble Shooting

No.	Gambar	Keterangan	Action
1.	2	Pallet Jammed pada guide roller conveyor P21-02.	Benarkan posisi Pallet sehingga tidak menabrak guide roller conveyor, reset alarm dengan cara menekan Tombol Reset Alarm pada Panel Control Grouping 1. Bila setelah di reset mesin belum berjalan secara auto, maka Correct Grouping 1 dengan cara merubah Switch ke Mode Manual (1), kemudian ubah selector ke Correct The Pallet Conveyor (2), selanjutnya gerakan Switch No.3 ke kiri dan ke kanan hingga Lampu Indicator Correct menyala, setelah itu barulah jalankan kembali Grouping 1 secara Auto dengan menekan Tombol Auto (4).







	6 dari 6
	WI/P-3/PRD/PB-3/016
	29 OCT 2021
	01
• •	WI/P-3/PRD/PB-3/016
•	27 April 2021
	•

2.		Product mengenai Sensor Move Up.	Benarkan posisi Produk hingga tidak mengenai Sensor Move Up , jalankan kembali mesin dalam Mode Auto .	
3.	Canada and	Posisi Produk pada Jalur Conveyor External Pack Infeed salah.	Matikan External Pack Infeed 1 agar produk tidak masuk ke jalur conveyor, Benarkan Posisi Produk pada Jalur Conveyor External Pack Infeed sesuai dengan Pola Palletizer, Nyalakan kembali External Pack Infeed 1 hingga tombol berubah menjadi warna Hijau kembali.	

07.03. Safety Aspek

- 07.03.01. Check semua peralatan. Jangan sampai ada yang tertinggal atau berada dalam mesin.
- 07.03.02. Check semua connection pada air pressure pada mesin palletizer.
- 07.03.03. Gunakan alat pelindung diri (safety tools).

08. CATATAN MUTU

- 08.01. Daily Check Sheet Persiapan Proses Area Mesin Palletizer Al-4 ,No FR/P-3/PRD/PB-3/016a
- 08.02. Catatan Hasil Produk Jadi Al-4, No. FR/P-3/PRD/PB-3/019b

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	