

Для управления настройками устройства предусмотрено три кнопки "+", "меню" и "-". Для переключения режима отображения информации на главном экране необходимо зажать и удерживать кнопку "+" или "-", Короткое нажатие на кнопку "меню" переключает экраны: основной, уличные датчики, комнатные датчики. Переключение шрифта (режима отображения информации) возможно только из главного экрана. Нажатие и удержание кнопки "меню" открывает, собственно, меню настроек. В меню настроек длительное нажатие кнопки "меню" возвращает на предыдущий экран.

Настройки:

- Дата и время – установка даты и времени
- Яркость – установка порогов срабатывания ночного и дневного режимов в зависимости от окружающего освещения, и яркости дисплея в этих режимах. При этом, для удобства, на дисплее отображается текущий уровень освещенности, измеренный датчиком света.
- Коррекция температуры – внутри часов установлен датчик температуры, т.к. часы в процессе работы нагреваются, можно скорректировать показания для правильного отображения.
- Настройка подсветки – можно изменить яркость и цвет подсветки, при этом если установлен датчик CO₂, цвет будет зависеть от уровня CO₂ в воздухе: менее 800ppm – настроенный в меню, 800...1200 – желтый, 1200...1500 – оранжевый, 1500...2500 – красный, более 2500 – мигающий красный.