

Manual do Usuario

Controle Dobot

Guia rapido para operar o braco robotico Dobot Magician Lite sem ser administrador do sistema.

Acesso Nao-Admin (via IP de rede)

Manual do Usuário — Controle Dobot (Acesso Não-Admin)

Guia rápido para operar o braço robótico Dobot Magician Lite sem ser administrador do sistema.

1. Acesso ao Sistema

Passo	Ação
1	Conecte-se à mesma rede Wi-Fi do notebook que controla o robô.
2	Abra um navegador no seu celular ou computador.
3	Digite o endereço IP do notebook com a porta 5000:

http://192.168.1.22:5000

Substitua 192.168.1.22 pelo IP real do notebook. Pergunte ao administrador se não souber qual é.

2. Tela de Controle

A tela que você vê tem três áreas principais:

Área	Acesso	Detalhes
Painel de Conexão	Não	Você não pode conectar ou desconectar o robô. Só o admin pode.
Editor de Código	Sim	Digite comandos aqui. Você pode ver e editar.
Saída do Terminal	Sim	Mostra o log de execução. Você pode ver.

Na barra superior, há abas para alternar entre funcionalidades:

Aba	Permissão	Descrição
Controle	Todos	Jog, botões de movimento, garra, ventosa.
Autorizações & Monitoramento	Admin exclusivo	Gerencia solicitações de autorização e conexões.

3. Como Solicitar Autorização

Passo	Ação	Resultado
1	Na barra superior, aparecerá este banner	"Devido ao número de conexões na porta 5000, você precisa de autorização para executar."
2	Clique no botão "Solicitar Autorização"	O sistema registra sua solicitação.
3	Digite seu nome quando solicitado	Seu nome é enviado ao administrador.
4	Aguarde o administrador autorizar seu acesso	O botão "Executar" é habilitado.

Enquanto não for autorizado, todos os botões ficam desativados (cinza). Você pode digitar código, mas **não pode**

4. Como Digitar e Executar um Código

Passo a passo

Passo	Ação	Botão	Resultado
1	Digite ou cole comandos no editor	—	Código aparece na área de texto
2	Clique em "Executar"	Botão verde com ícone de play	Comandos são enviados ao robô
3	Observe o terminal	—	Mostra cada comando sendo executado
4	Se precisar parar (emergência)	Botão vermelho "Parar"	Interrompe a execução imediatamente

Exemplo de código:

```

velocidade 200 200
mover 200 0 60 0
garra off
mover 200 0 20 0
garra on
esperar 500
mover 200 0 60 0
mover 250 0 60 0
mover 250 0 20 0
garra off
mover 250 0 60 0
home

```

Saída esperada no terminal:

```

[1] velocidade 200 200
    -> velocidade=200 aceleração=200

[2] mover 200 0 60 0
    -> mover para x=200.0 y=0.0 z=60.0 r=0.0

...

```

5. Comandos Disponíveis

Comando	Sintaxe	Descrição
mover	mover x y z [r]	Move para posição absoluta (mm).
desenhar	desenhar x y [z] [r]	Move mantendo a altura (para desenhar).
garra	garra on off	Fecha / abre a garra.
ventosa	ventosa on off	Liga / desliga a ventosa.
esperar	esperar ms	Pausa em milissegundos.
velocidade	velocidade v [a]	Velocidade / aceleração.
home	home	Volta para posição (200, 0, 100, 0).
posicao	posicao	Mostra posição atual no log.

6. Exemplos Prontos

Na barra de ferramentas do editor, há um <select> com exemplos. Selecione e clique em "Carregar":

Exemplo	Ação	Resultado
Exemplo: Pegar com Ventosa	Carregar	Pega e solta usando a ventosa.
Exemplo: Pegar com Garra	Carregar	Pega e solta usando a garra.
Exemplo: Desenhar Quadrado	Carregar	Desenha um quadrado com a caneta.

7. Funcionalidades que **não** estão disponíveis para você

Funcionalidade	Motivo
Conectar ao robô	Só admin conecta.
Controle manual Jog (X+/X-/Y+/Y-/Z+/Z-, passo)	Só admin ou usuário autorizado move o braço.
Capturar Ponto A / Ponto B	Botões ocultos para não-admin.
Gerar Código Ponto A → B	Botão oculto para não-admin.
Gerar Escrita	Botão oculto para não-admin.
Aba "Autorizações & Monitoramento"	Só admin vê essa aba.

8. Dicas Finais

Ação	Permissão	Observação
Digitar e editar código	Sim	Pode digitar livremente
Executar código	Sim (com autorização)	Aguarde aprovação do admin
Parar uma execução	Sim	Pode parar a qualquer momento
Conectar ao robô	Não	Só admin
Mover manualmente (Jog)	Não	Só admin ou usuário autorizado
Capturar pontos	Não	Botões ocultos
Autorizar outros usuários	Não	Só admin

Pergunte ao administrador para **autorizar sua solicitação** se o banner ainda mostrar "Aguardando aprovação".

Dúvidas? Consulte o administrador do sistema (quem controla o notebook conectado ao robô).