

장구 로봇청소기 CleanX 사용 설명서

User Manual — Model GCX - 100

문서번호	PRD - MAN - GCX100	제 · 개정일	2026 - 02 - 18
관리부서	상품기획팀	시행일	2026 - 03 - 01
문서등급	대외 공개	버전	v1.5

본 설명서는 장구 로봇청소기 CleanX(모델명 GCX - 100)의 안전한 사용을 위한 안내이다. 사용 전 반드시 숙지하기 바란다.

1. 제품 사양

[표 1] 주요 사양

항목	사양	항목	사양
흡입력	4,000Pa	배터리	5,200mAh
주행시간	최대 180분	충전시간	약 6시간
먼지통	0.4L	물통	0.3L
내비게이션	LDS 레이저	소음	최대 62dB

2. 구성품

본체, 충전 스테이션, 전원 어댑터, 물걸레 패드 2매, 여분 필터 1개, 청소솔, 사용설명서가 포함된다.

3. 주요 기능

CleanX는 흡입 청소와 물걸레 청소를 동시에 지원한다. 레이저 센서(LDS)로 집 구조를 매핑하여 최적 경로로 청소하며, 전용 앱으로 청소 구역과 금지 구역을 설정할 수 있다.

4. 첫 사용 방법

충전 스테이션을 벽에 붙여 설치하고 전원을 연결한다. 본체를 스테이션에 올려 최초 6시간 완충한 뒤, 전용 앱에서 와이파이(2.4GHz)를 연결하고 '맵 생성'을 실행한다. 카펫 위에서는 물걸레 모드를 사용하지 않는다.

5. 문제 해결(FAQ)

[표 2] 증상별 조치 방법

증상	원인	조치 방법
충전이 안 됨	접점 오염	스테이션 접점 · 충전단자를 마른 천으로 청소
같은 자리 반복 정지	센서 오염	센서 창의 먼지를 부드러운 천으로 제거
흡입력 약화	먼지통 · 필터 막힘	먼지통 비우고 필터 청소 또는 교체
물걸레 미작동	물통 부족	물통을 채우고 패드 장착 확인

6. 보증 안내

제품 보증 기간은 구입일로부터 1년이며, 소모품(필터, 물걸레 패드, 브러시)은 보증에서 제외된다.