


**Nota Técnica** 

Fecha: 21/01/a2007 Página 1 / 11

# MODBUS. Ejemplo básico de configuración.

#### **OBJETIVO**

Esta nota técnica proporciona las líneas de programa y los ajustes necesarios para configurar la siguiente red MODBUS.



#### Tándem FX3U (Master) – FX3U (Esclavo)

Se pretende leer el rango D7000-D7063 del FX3U esclavo para volcarlo al rango D0-D63 del FX3U master. También escribir la salida Y0 del FX3U esclavo según el estado de la marca M50 del FX3U master.

#### Tándem FX3U (Master) – FR-F

Se pretende modificar (D64)/monitorizar (D65) la consigna de frecuencia del variador desde el FX3U. También se pretende controlar el estado marcha (D66.0)/paro (D66.1) del variador.

**Nota Técnica** 

Fecha: 21/01/a2007 Página 2 / 11

Tándem FX3U (Master) - Q

Se pretende leer D7000 del Q para volcarlo a D67 del FX3U. También escribir la salida Y20 y la marca M0 del Q según el estado de las marcas M51 y M52, respectivamente,

del FX3U.

INTRODUCCIÓN

FΧ

Los PLCs de la familia FX son conectables a una red MODBUS mediante adaptadores opcionales. Los adaptadores FX3U-485ADP-MB y FX3U-232ADP-MB nos permiten integrar una CPU de la familia FX (sólo FX3U) como Master o Esclavo de una red

MODBUS.

Q

Los PLCs de la familia Q son conectables a una red MODBUS mediante módulos opcionales. El módulo QJ71MB91 permite integrar una CPU de la familia Q como Master o Esclavo de una red MODBUS.

FR-F

Los variadores de frecuencia *FR-E/A/F 700* incorporan el protocolo de comunicación serie MODBUS-RTU, el cual posibilita la parametrización, la monitorización y el control de la mayoría de sus funciones a través de dicho protocolo.

Se parte de la condición de que el lector tiene nociones de *GX Developer* y PLC serie *FX* y *Q* y de variador de frecuencia serie *FR-F*.

Fecha: 21/01/a2007 Página 3 / 11

## PROGRAMANDO...

A continuación se detallan las líneas de código necesarias y suficientes para una conexión básica. No se han contemplado otras opciones tales como el tratamiento de errores.

OBSERVACIÓN: Para una correcta interpretación de los programas presentados se recomienda dirigirse al manual de programación del módulo correspondiente.


## FX3U (Master)

Para el programa que se adjunta, el modulo *FX3U-485ADP-MB* debe conectarse en el canal 1.

```
* CONFIGURACION MODBUS
                                                          * <19200bps, 8E1, RS485
M8411
                                                                 -[MOV
                                                                          H1097
                                                                                     D8400
                                                          * <MODBUS, MASTER, modo RTU
                                                                 -[MOV
                                                                          Hl
                                                                                     D8401
                                                         * <TIMEOUT
                                                                 -[MOV
                                                                          K1000
                                                                                     D8409
                                                           <REINTENTOS DE COMUNICACION
                                                                 -[MOV
                                                                          ΚЗ
                                                                                     D8412
                                                          * <CONFIG INFO ESTADO COMUNICACION :
                                                                 -[MOV
                                                                          H101
                                                                                     D8415
                                                          * <CONFIG REG ESTADO COMUNICACION
                                                                 -[MOV
                                                                          KΟ
                                                                                     D8416
```

## **Nota Técnica**

Fecha: 21/01/a2007 Página 4 / 11




OBSERVACIÓN: El estado del variador es controlable mediante el registro 40009 (Inverter status/control input instruction), el cual bit a bit nos permite acceder a las señales STOP, STF, ... (Ver ANEXO).



## **Nota Técnica**

Fecha: 21/01/a2007 Página 5 / 11



## Arquitectura de la instrucción ADPRW

#### Donde:

Slave: Número de estación del esclavo.

Instr: Código de instrucción.

Param1\*: Área de memoria o Código de sub-instrucción.

Param2\*: Cantidad de datos o Dato de sub-instrucción o Mascara AND.

Param3\*: Dato(s) a escribir o Área de memoria para dato(s) leído(s) o Mascara OR.

<sup>\*</sup> Su significado depende del código de instrucción "Instr".

## **Nota Técnica**

Fecha: 21/01/a2007 Página 6 / 11

## Principales códigos de instrucción soportados

Código de instrucción (en HEXA)	Nombre de instrucción
01	Lectura de bobinas
02	Lectura de entradas
03	Lectura de registros
04	Lectura de registros de entrada
05	Escritura de 1 bobina
06	Escritura de 1 registro
08	Diagnósticos (ver manual para códigos
	de sub-instrucción)
F	Escritura de múltiples bobinas
10	Escritura de múltiples registros

## FX3U (Esclavo)

Para el programa que se adjunta, el modulo *FX3U-485ADP-MB* debe conectarse en el canal 1.



# NOTA: la programación de cada uno de los equipos *debe* realizarse en el paso 0 de programa.

## **Nota Técnica**


Fecha: 21/01/a2007 Página 7 / 11


#### CONFIGURANDO...

Q

Para la configuración detallada, el modulo QJ71MB91 debe conectarse en el slot 0.









Changes for the Better

#### FACTORY AUTOMATION DIVISION - Departamento de Ingeniería

Nota Técnica

Fecha: 21/01/a2007 Página 8 / 11

Donde:

Switch 3 = 0001; Canal 2 configurado como esclavo

Switch 4 = 0740; Modbus-RTU, 19200bps y 8E1

Switch 5 = 0300; Número de estación 3

#### FR-F

La secuencia de parametrización es la siguiente (según modo de trabajo):

Pr549 = 1; Protocolo Modbus-RTU

Pr331 = 2; Número de estación 2

Pr332 = 192; Velocidad 19200bps

Pr334 = 2; Paridad par y 1 bit de Stop

Pr338 = 0; Marcha/Paro por comunicaciones

Pr339 = 0; Consigna de frecuencia por comunicaciones

Pr340 = 1; Tras un reset del equipo, modo de trabajo "NET"

Pr79 = 0; Modo de trabajo "NET"

OBSERVACIÓN: RESETEAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LA CONFIGURACIÓN MODBUS.

**Nota Técnica** 

Fecha: 21/01/a2007 Página 9 / 11

## **ANEXO**

# RELACIÓN DISPOSITIVOS MODBUS-DISPOSITIVOS CPU

## FX3U

Dirección MODBUS dispositivo tipo <i>Bit</i>		tipo <i>Bit</i>	Dispositivo FX3U	
Inicio	Cantidad	Acceso		
0000	7679	Escritura/Lectura	M0 – M7679	
7680	512	Escritura/Lectura	M8000 – M8511	
8192	4096	Escritura/Lectura	S0 – S4095	
12288	512	Escritura/Lectura	TS0 – TS511	
12800	256	Escritura/Lectura	CS0 – CS255	
13056	256	Escritura/Lectura	Y0 – Y377	
13312	256	Lectura	X0 – X377	

Dirección M	ODBUS dispositivo	tipo Word	Dispositivo FX3U
Inicio	Cantidad	Acceso	
0000	8000	Escritura/Lectura	D0 – D7999
8000	512	Escritura/Lectura	D8000 – D8511
8512	32768	Escritura/Lectura	R0 – R32767
41280	512	Escritura/Lectura	TN0 – TN511
41792	200	Escritura/Lectura	CN0 – CN199
41992	112	Escritura/Lectura	CN200 – CN255*1
42104	480	Escritura/Lectura	M0 – M7679
42584	32	Escritura/Lectura	M8000 – M8511
42616	256	Escritura/Lectura	S0 – S4095
42872	32	Escritura/Lectura	TS0 – TS511
42904	16	Escritura/Lectura	CS0 – CS255
42920	16	Escritura/Lectura	Y0 – Y377
42936	16	Lectura	X0 – X377

<sup>\*1</sup> CN200 - CN255 son de 32 bits.



# **Nota Técnica**

Fecha: 21/01/a2007 Página 10 / 11

# Q

Dirección M	IODBUS dispositivo	tipo <i>Bit</i>	Dispositivo Q
Inicio	Cantidad	Acceso	
0000	8192	Escritura/Lectura	Y0 – Y1FFF
8192	8192	Escritura/Lectura	M0 – M8191
20480	2048	Escritura/Lectura	SM0 - SM2047
22528	8192	Escritura/Lectura	L0 – L8191
30720	8192	Escritura/Lectura	B0 – B8191
38912	2048	Escritura/Lectura	F0 – F2047
40960	2048	Escritura/Lectura	SB0 – SB2047
43008	2048	Escritura/Lectura	V0 – V2047
45056	8192	Escritura/Lectura	S0 – S8191
53248	2048	Escritura/Lectura	TC0 – TC2047
55296	2048	Escritura/Lectura	TS0 – TS2047
57344	2048	Escritura/Lectura	SC0 - SC2047
59392	2048	Escritura/Lectura	SS0 – SS2047
61440	2048	Escritura/Lectura	CC0 - CC2047
63488	2048	Escritura/Lectura	CS0 - CS2047
0000	8192	Lectura	X0 – X1FFF

Dirección MODBUS dispositivo tipo Word		tipo <i>Word</i>	Dispositivo Q	
Inicio	Cantidad	Acceso		
0000	12288	Escritura/Lectura	D0 – D12287	
20480	2048	Escritura/Lectura	SD0 – SD2047	
30720	8192	Escritura/Lectura	W0 – W8191	
40960	2048	Escritura/Lectura	SW0 – SW2047	
53248	2048	Escritura/Lectura	TN0 – TN2047	
57344	2048	Escritura/Lectura	SN0 - SN2047	
61440	2048	Escritura/Lectura	CN0 - CN2047	



**Nota Técnica** 

Fecha: 21/01/a2007 Página 11 / 11

#### FR-F

A continuación se detallan únicamente los dispositivos que aparecen en la presente nota técnica. Para el resto de dispositivos dirigirse al manual de parametrización del correspondiente variador.

Dirección MODBUS dispositivo tipo Word		o Word	Dispositivo FR-F
Variables de estado			
Inicio	Cantidad	Acceso	
40009	1	Escritura/Lectura	Inverter status/control input instruction
40014	1	Escritura/Lectura	Running frequency (RAM value)

Dirección MODBUS dispositivo tipo Word		o Word	Dispositivo FR-F
Monitorización en tiempo real			
Inicio	Cantidad	Acceso	
40201	1	Lectura	Output frequency

#### FR-F: OBTENCIÓN DE LA DIRECCIÓN A CONTROLAR/MONITORIZAR

Para la obtención de la dirección del dispositivo FR-F a controlar/monitorizar, basta con restar 40001 a la dirección del dispositivo modbus. Para editar la frecuencia de salida, deberemos escribir el valor deseado en la dirección 13 (40014 - 40001).