




[PRD]Alto Register RW_UI 交互说明

V0.1



History

版本	发布时间	版本说明	作者	核准人
0.1	2020-3-14	对读写等操作界面做详细说明	白蓉	

SOUNDEC ____


目录

1	初始化	4
	选择一个模块,第一次加载内容	
	改写其中一个或多个寄存器内容	
	读取寄存器	
	保存/Save 界面	
	导入文件/Import 界面	




1 初始化

默认参数如下,寄存器区域全部为空(无效)



2 选择一个模块,第一次加载内容


- a) 设置参数
- b) 点击按键 Read,寄存器区更新如下
- c) 第一次读取寄存器,不需要全部内容变红色





3 改写其中一个或多个寄存器内容


- a) 双击需要改写的地址写入改变的内容(或使用命令行写命令时),回车或点击其他 空白处确定改动,则被改写的内容立即变红色
- b) 如果还有需要改写的内容,继续按上一步骤改动,并保持之前改动的内容颜色
- c) 改动完成后,点击 Write 按钮,将这些改动实际写入 MCU,保持变动地址的内容的 红色
- d) 在点击 Write 按钮之前,被改动的内容如果最终改回了之前的值,则不用标红色



5 读取寄存器


a) 除了步骤 2 第一次加载内容, 任意时候按下按键 Read (或使用命令行读取命令时) 将读取 MCU 内容, 并将变化值用红色标出 (如下红色内容, 表示继上次操作以来, 寄存器表中发生变化的内容)





6 保存/Save 界面

当点击保存按钮时,需要弹出提示框如下,其中起始地址处默认填写当前寄存器表的起始地址



7 导入文件/Import 界面

