CONSTANTS FOR PRINTING TYPEWRITER CONTROLS	
Carriage Return	40000000
Tab	60000000
Space	J000000

INPUT-OUTPUT SELECT CODES

00—Model 141 Reader
06—Model 151 Reader
02—Model 121 Tape Typewriter
62—Input Shift

COMMANDS

	Inst.	*Definition*		*Inst.*	*Definition*
	Z00	STOP		Dmm	DIVIDE
	Z01	STOP		Nmm	MULTIPLY–SAVE RIGHT
	Zbs	SENSE BRANCE SWITCH		Mmm	MULTIPLY–SAVE LEFT
800	Zbs	SENSE BS & OVERFLOW		P††	PRINT, 6-BIT
800	Z02	SENSE OVERFLOW	800	P††	PRINT, 4-BIT
800	Z00	SENSE OVERFLOW & STOP		Emm	EXTRACT
800	Z01	SENSE OVERFLOW & STOP		Umm	UNCODITIONAL TRANSFER
	Bmm	BRING		Tmm	CONDITIONAL TRANSFER
	Ymm	STORE ADDRESS	800	Tmm	TRANSFER CONTROL
	Rmm	SET RETURN ADDRESS		Hmm	HOLD
	I††	INPUT, 6-BIT		Cmm	CLEAR
800	I††	INPUT, 4-BIT		Amm	ADD
	I62	INPUT SHIFT, 6-BIT		Smm	SUBTRACT
800	I62	INPUT SHIFT, 4-BIT		mm=memory	††=I/O Code

WORD STRUCTURE



©1963, General Precision, Inc.

SC2058