附件一:智能读码相机通讯报文

概述

1、数据接口及通讯协议

OBR条码扫描仪通过TCP/IP协议与系统中其他服务器进行通讯,要求能够同时做服务器端与客户端;同时,我们的控制系统会为扫描仪提供两组IO信号,如下:1.拍照脉宽信号,根据托盘宽度,持续一个托盘或两个托盘的时间。

OBR 条码扫描仪作为服务器端,在收到拍照脉宽后,并在下一脉宽到来之前,接收来自客户端主机发来的托盘号(索引号)报文。具体的报文内容见附录。

OBR 条码扫描仪作为客户端,向服务器端主机发送条码识别结果报文,报文格式以及具体内容见附录。

该应用中通讯主体包含:

PLC (192.168.11.1)(可以自动设置),

相机 (192.168.11.2)(可以自动设置),

服务器(192.168.11.3)(可以自动设置),

TCP连接方式如下:

- ➤ PLC(Client)<->相机(Server)
- ➤ 服务器(Server)<->相机(Client)

2、SPEC1消息报文

SPEC1.1 触发消息

PLC发送托盘号给相机,消息格式如下

<STX><S><INDEX><ETX><CHKSUM>

托盘号:当相机控制器收到拍照触发后,并在下一触发到来之前,PLC以TCP客户端模式,

向相机控制器发送一托盘号,报文结构如下:

<STX>第一字节:消息头,0x02

<S>第二字节:功能号,0x53

<INDEX>第三四五六字节:托盘号,分别为千位,百位,十位和个位的ASCII码。

<ETX>第七字节:结束符,0x03

<CHKSUM>第八字节:长度冗余校验(LRC,校验内容为除去消息头和结束符中间

部分内容模数取7FH)

<CR>第九字节:0x0D

<LF>第十字节: 0x0A

总长度十个字节。

实施例:

给相机控制单元发1234(一千二百三十四)号托盘的帧如下所示:

消息头	功能位	千位	百位	十位	个位	结束符	LRC	尾字符	尾字符
02H	53H	31H	32H	33H	34H	03H	60H	0DH	0AH

SPEC1.2 读码结果

容>

<STX>:消息头,0x02 <INDEX>:托盘号,分别为千位,百位,十位和个位的ASCII码。 <SPACER1>:1号间隔符,字符'/的ASCII码。 <OBJECTHEIGHT>物体高度:该项目没有高度值,用0补充4字节,ASCII码。 <CODETYPE1> 条码类型 1('1' = 1D barcode, '2' = 2D code, 1 character) ASCII码。 <CODETYPE2> <CODETYPEn> <LEN1>:条码内容字符长度,4字节,不足4位左对齐补0,ASCII码。 <LEN2> <LENn> <CODE1>:条形码内容,长度不固定以实际长度为准, ASCII码。 < CODE2> < CODEn> <SPACER3>3号间隔符,字符'&'的ASCII码,1个字节。 <SPACER2>2号间隔符,字符'#'的ASCII码,1个字节。

<ETX>:消息尾,0x03

实施例:

SPEC1.2.1单条码

实施例1单条码

条码长度14,托盘号0025,条码abcdefghijklmn

消息头	千位	<mark>百位</mark>	十位	个位	SP1	<mark>读取数-1</mark>	<mark>读取数-2</mark>	<mark>读取数-3</mark>	<mark>读取数-4</mark>
02H	48	48	50	53	47	48	48	48	49
SP1	高度-1	<mark>高度-2</mark>	高度-3	<mark>高度-4</mark>	SP1	CODETYPE	SP2	LEN	LEN
47	48	48	48	48	47	49	35	48	48
LEN	LEN	SP2	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
49	52	35	97	98	99	100	101	102	103
CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	结束符		
104	105	106	107	108	109	110	03H		

示例字符(不含消息头和结束符):

0025/0001/0000/1#0014#abcdefghijklmn

SPEC1.2.2无条码

实施例2无条码

托盘号:0025

消息头	千位	<mark>百位</mark>	十位	个位	SP1	<mark>读取数-1</mark>	<mark>读取数-2</mark>	<mark>读取数-3</mark>	<mark>读取数-4</mark>
02H	48	48	50	53	47	48	48	48	48
SP1	<mark>高度-1</mark>	高度-2	高度-3	高度-4	SP1	结束符			
47	48	48	48	48	47	03H			

示例字符(不含消息头和结束符):

0025/0000/0000/

SPEC1.2.3 多条码

实施例3多条码

托盘号0025

条码1长度14条码abcdefghijklmn

条码2长度12 条码ABCDEFGHIJKL

消息头	千位	<mark>百位</mark>	十位	个位	SP1	<mark>读取数-1</mark>	<mark>读取数-2</mark>	<mark>读取数-3</mark>	<mark>读取数-4</mark>
02H	48	48	50	53	47	48	48	48	50
SP1	<mark>高度-1</mark>	<mark>高度-2</mark>	<mark>高度-3</mark>	<mark>高度-4</mark>	SP1	Codetype1	SP2	LEN1	LEN1
47	48	48	48	48	47	49	35	48	48
LEN1	LEN1	SP2	Code1	Code1	Code1	Code1	Code1	Code1	Code1
49	52	35	97	98	99	100	101	102	103
Code1	Code1	Code1	Code1	Code1	Code1	Code1	SP3	Codetype2	SP2
104	105	106	107	108	109	110	38	49	35
LEN2	LEN2	LEN2	LEN2	SP2	Code2	Code2	Code2	Code2	Code2
48	48	49	50	35	65	66	67	68	69
Code2	Code2	Code2	Code2	Code2	Code2	Code2	结束符		
70	71	72	73	74	75	76	03H		

示例字符(不含消息头和结束符):

0025/0001/0000/1#0014#abcdefghijklmn&1#0012#ABCDEFGHIJKL

SPEC1.2.4 无触发信号

对于相机没有收到触发消息(托盘号未知)报文,但是PLC控制拍照读码的情况,返回托盘

号0000。

实施例:

消息头	千位	<mark>百位</mark>	十位	个位	SP1	<mark>读取数-1</mark>	<mark>读取数-2</mark>	<mark>读取数-3</mark>	<mark>读取数-4</mark>
02H	48	48	48	48	47	48	48	48	48
SP1	<mark>高度-1</mark>	<mark>高度-2</mark>	高度-3	<mark>高度-4</mark>	SP1	结束符			
47	48	48	48	48	47	03H			

示例字符(不含消息头和结束符):

0000/0000/0000/

SPEC2图像存储

自定义是否开启存储图片:

SPEC2.1 存储路径

图像按照指定格式传送到需要的目录,可以采用共享文件夹或者FTP形式:自动生产路径:

相机名/年月日/小时/<扫描仪_id>_<时间戳>_<托盘号>_<结果>_<条码>.jpg

注:小时:每一个小时自动生产一个文件夹

SPEC2.2 文件名命名规则

<扫描仪_id>_<时间戳>_<托盘号>_<结果>_<条码>.jpg

<时间戳>的格式:YYYY(年)MM(月)DD(日)HH(时)mm(分)SS(秒)sss (毫秒)

<结果>可能有如下值:

GR: Good-read正常读取

NB: No barcode没有任何条码

MR: Multiple-read 多条码