VI. CARA NAVIGASI RANGKAIAN

Terdapat 6 mode:

- "F1" untuk mode tampilan clock, temp, dan date
- "F2" untuk mode set clock dan date
- a. pada mode ini dot matrix menampilkan "s:", melambangkan set clock/date mode
- b. dapat melakukan set clock dan date dengan cara,
- untuk clock, masukkan angka dengan format hhmmss (hour, minute, second, tanpa spasi) lalu tekan "enter".
- untuk date, masukkan angka dengan format ddmmyyyy (date, month, year, tanpa spasi) lalu tekan "]".
- "F5" untuk mode set alarm 1
 - a. dot matrix menampilkan "1:", melambangkan set mode alarm 1
- "F6" untuk mode set alarm 2
- a. dot matrix menampilkan "2:", melambangkan set mode alarm 2
- "F7" untuk mode set alarm 3.1
- a. dot matrix menampilkan "3.1:", melambangkan set mode alarm 3.1
- "F8" untuk mode set alarm 3.2
 - a. dot matrix menampilkan "3.2:", melambangkan set mode alarm 3.2

Untuk keluar dari sebuah mode, bisa tekan "F12", tekan "F12" juga apabila display dot matrix tampilannya aneh/rusak.

Pada set mode clock/date, set alarm 1, set alarm 2, set alarm 3.1, dan set alarm 3.2:

- tekan "BACKSPACE" untuk menghilangkan angka satu persatu.
- tekan "ESC" untuk menghilangkan seluruh angka.

Pada set alarm 1, set alarm 2, dan set alarm 3.1:

- untuk set alarm dapat pencet "ENTER" dengan format ddhhmmaabb (date, hour, minute, when alarm starts, when alarm ends, tanpa spasi, disini hanya dapat input angka).

Pada set alarm 3.2:

- untuk set alarm dapat pencet "]" dengan format bebas.

Note:

- pada setiap mode setting, karena format input yang ada terkadang lebih dari panjangnya tampilan dot matrix, user terkadang tidak dapat melihat apa yang diinputkan.

contoh: pada set mode clock/date, format set date adalah ddmmyyyy user tidak bisa melihat yyyy pada tampilan dot matrix, tapi tetap terbaca dan tetap bisa melakukan "backspace" dan "esc".