ALL WALL

Краткая инструкция пользователя

Примерьте стеновые панели на фото интерьера и сформируйте коммерческое предложение (КП).

1. Загрузите фото

Выберите чёткое фото помещения в формате JPG, PNG или WebP. На снимке должна быть видна вся поверхность, которую вы хотите отделать.

2. Отметьте поверхность

Выберите зону отделки. Отметьте четыре угла по часовой стрелке, начиная с верхнего левого, и нажмите «Начать примерку». Для зон из нескольких поверхностей следуйте подсказкам разметки на экране.

3. Укажите размеры и выберите материал

Введите фактическую ширину и высоту в сантиметрах: от них зависит количество материалов в расчёте. Выберите материал и цвет.

Перемещайте разделители на фото мышью или пальцем. Ластиком уберите отделку с участков, которые не должны закрываться панелями.

4. Профили между панелями

В блоке «Профиль вертик.» выберите цвет для вертикальных стыков. «Нет» оставляет стыки без профиля. Доступны варианты «Обычный», «С разрывом» и «С подсветкой»; последний — только в чёрном цвете.

Нажмите на отдельный разделитель на фото, чтобы открыть его индивидуальные настройки. Перемещайте разделители мышью или пальцем.

В блоке «Профиль горизонт.» выберите цвет и исполнение, задайте количество и переместите линии на нужную высоту. «Выровнять» распределяет их равномерно.

Ползунок «Толщина» меняет отображение линии на фото, а не физический размер профиля.

5. Торцевые профили

Торцевые профили оформляют внешние края облицовки, а не стыки между панелями. В блоке «Профиль торц.» включите нужные стороны: «Верх», «Низ», «Лево», «Право». Повторное нажатие отключает сторону.

Выберите цвет: чёрный, металлик, бронза или золото. При заданных реальных размерах приложение покажет примерную длину и количество профилей и учтёт их в КП.

Важно

Незавершённая разметка и настройки не сохраняются после обновления или закрытия страницы. Доступность новых кнопок на сайте зависит от публикации актуальной версии приложения.

ALL WALL

Краткая инструкция пользователя

6. Масштабирование текстуры

«Масштаб рисунка» меняет размер рисунка материала на визуализации. Нажмите на панель на фото, чтобы изменить только её текстуру: появится подпись «Панель №…». При подписи «Все панели» изменение применяется к подходящим текстурам текущей поверхности.

Большее значение ползунка делает рисунок мельче и увеличивает число повторений; меньшее — укрупняет рисунок. «Сбросить масштаб» возвращает исходное отображение.

Настройка доступна не для всех материалов. Она не меняет размеры, количество или стоимость панелей.

7. Подсветка ТВ-зоны

Выберите ТВ-зону, выполните разметку по подсказкам и укажите размеры стены или короба для выбранного варианта. Включите переключатель LED.

На схеме TV нажмите на стороны, вдоль которых нужна подсветка: сверху, снизу, слева или справа. Активные стороны жёлтые; повторное нажатие отключает сторону. Проверьте результат на фото.

LED ТВ-зоны и профили «С подсветкой» между панелями — разные настройки. Они выбираются отдельно и учитываются в КП.

8. Сохранение результата

«Сохранить PNG» скачивает изображение визуализации. «Рассчитать КП» формирует коммерческое предложение и сохраняет заказ с PDF. Стоимость в КП указана в рублях (₽).

Дождитесь сообщения «PDF прикреплён», затем нажмите «Скачать PDF». Не закрывайте страницу во время сохранения.

9. Если PDF отсутствует

Если заказ уже сохранён, нажмите «Повторить загрузку PDF» — файл догрузится в тот же заказ. Если связь оборвалась при создании заказа, проверьте список заказов перед повторным оформлением, чтобы не создать дубль; при отсутствии доступа обратитесь к менеджеру.

Если страница закрыта, сотрудник с правами редактирования заказов может найти номер в разделе «Заказы» и выбрать «Восстановить PDF из расчёта» либо «Прикрепить PDF с устройства», если исходный файл сохранился.

Восстановление использует сохранённый расчёт без пересчёта по текущим ценам. Это восстановленный документ, который может отличаться от оригинала оформлением.