

POMPA ÖZET KARTI

İKMAL: 5 ADIM

- KARTINIZI OKUTUN** (düz, yavaş, 1 sn)
 - BEKLEYİN** — "Yetki kontrol ediliyor"
 - EKRANI OKUYUN** — "Yetki verildi": plaka sizin araç mı? En çok kaç litre?
 - İKMAL YAPIN** — tabancayı bırakmayın; litre ve debi ekranda
 - BİTİRİN** — tabancayı yerine asın; ekrandaki litreyi kontrol edin
- Kırmızı/hata yazısı varsa İKMAL YAPMAYIN.** Başkasının kartını kullanmayın.
 - "Yakıt türü uyumsuz" → asla ikmal yapmayın.**

EKRANDA BUNU GÖRÜRSENİZ

Kart tanımsız Yöneticiye başvurun	Başka bir pompaya gitmeyin. Kartı şantiye şefine gösterin; kart kaydı yönetici tarafından yapılır.
Kart bloke Kayıp/çalıntı Şefe bildirin	Kartı kullanmaya çalışmayın. Şantiye şefine haber verin; yeni kart yönetici tarafından verilir.
Kota doldu Çapraz şantiye kotası bitti	Kendi şantiyenizin pompasını kullanın veya şantiye şefine haber verin.
Araç limiti doldu Şefe bildirin	Şantiye şefine haber verin; gerekirse yönetici geçici artış verir. Zorlamayın.
Yakıt türü uyumsuz İkmal yapmayın	İKMAL YAPMAYIN (yanlış yakıt araca zarar verir). Şantiye şefine haber verin.
ÇEVİRİMDİŞİ MOD Sınırlı yetki Limit: {litre} L	İkmal yapabilirsiniz ama limiti aşmayın. Bağlantı gelince kayıtlar otomatik gönderilir; cihazı kapatmayın.
Akış yok Pompa durdu Hortumu kontrol	Tabancayı kapatın. Hortum/vana ve tank durumunu kontrol edin; çözülmezse şantiye şefine ve teknik servise haber verin.
Sunucu meşgul Tekrar deneyin	Bir dakika bekleyip kartı tekrar okutun. Sürerse çevrimdışı moda bakın.

ACİL DURUM

KIRMIZI ACİL DURDURMA DÜĞMESİNE BASIN

- Tabancayı bırakın, uzaklaşın.** Sigara / kıvılcım yok.
- Yangın, sızıntı: 112 ve şantiye şefi.**
- Hırsızlık şüphesi: kimseyle tartışmayın, şefe bildirin, kayıtlara dokunmayın.**
- Cihaz arızası ("Cihaz arızası"):** pompayı kullanmayın, teknik servisi arayın.

TELEFONLAR

Şantiye şefi:

Yönetici:

Teknik servis:

Acil: 112