# Tračni transporter TT-600 — navodila za uporabo, izdaja 2.1

**VZOREC.** Dokument kaže obliko digitalnih navodil v storitvi ManualKeep (RTD Solutions). Ni uporaben za noben resničen stroj.

| | |
|---|---|
| Proizvajalec | Vzorčni stroji d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana |
| Digitalni kontakt | www.vzorcni-stroji.example · servis@vzorcni-stroji.example |
| Model | TT-600 (tračni transporter, širina traku 600 mm) |
| Velja za serijske številke | TT6-27001 in naprej |
| Izdaja | 2.1, 20. 1. 2027 |
| Spletni naslov navodil | https://rtdsolutions.si/navodila-demo.html (QR-koda na tipski ploščici) |

## 1. Varnostne informacije

1. Pred vsakim posegom stroj izklopite z glavnim stikalom in ga zaklenite z osebno ključavnico.
2. Ne segajte med trak in valje, dokler se trak premika. Varoval ne odstranjujte med obratovanjem.
3. Tipka za ustavitev v sili je na obeh koncih transporterja. Preverite jo vsak dan pred zagonom.
4. Daljinski dostop za servis vklopi samo pooblaščena oseba na upravljalni plošči (meni Servis).

## 2. Zagon

1. Preverite napetost traku (poglavje 4) in namestitev varoval.
2. Vklopite glavno stikalo; zaslon pokaže verzijo varnostne programske opreme (zdaj 2.0.3).
3. Pritisnite tipko START. Trak se zažene po 3-sekundnem zvočnem opozorilu.

## 3. Uporaba

- Največja obremenitev: 40 kg/m, enakomerno porazdeljeno.
- Hitrost nastavite na upravljalni plošči od 0,1 do 0,8 m/s.
- Ob zastoju stroj ustavite s tipko STOP in ga pred odpravo zastoja izklopite (točka 1.1).

## 4. Vzdrževanje

| Interval | Opravilo |
|---|---|
| vsak dan | pregled traku, test ustavitve v sili |
| vsak mesec | napetost traku, čiščenje valjev |
| vsako leto | pregled ležajev, zapis v servisno knjigo |

## 5. Programska oprema in daljinski dostop

- Stroj hrani dnevnik posegov in verzij varnostne programske opreme 5 let (Uredba (EU) 2023/1230, Priloga III, 1.2.1(f)). Dnevnik je v meniju Servis > Dnevnik.

- Posodobitve varnostne programske opreme namešča samo proizvajalec. Vsaka posodobitev doda zapis v dnevnik in novo izdajo teh navodil, če se spremeni uporaba.

## 6. Izjava EU o skladnosti

Digitalna izjava EU o skladnosti je na spletnem naslovu navodil (razdelek »Izjava EU o skladnosti«) in ostane dostopna do konca pričakovanega življenjskega cikla stroja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let po dajanju stroja na trg ali v obratovanje (Uredba (EU) 2023/1230, člen 10(8)).

## 7. Papirna kopija

Če ste ob nakupu zahtevali papirno kopijo navodil, jo proizvajalec pošlje brezplačno v enem mesecu (člen 10(7)). Zahtevo oddate na spletnem naslovu navodil ali na servis@vzorcni-stroji.example.

---