ZIZITOSwitzerland



DE	Roller 2 in 1	2
EN	Scooter 2 in 1	5
FR	Trottinette 2 en 1	8
ES	Patinete 2 en 1	11
IT	Monopattino 2 in 1	14
NL	Step 2 in 1	17
RO	Trotinetă 2 în 1	20
GR	Σκούτερ 2 σε 1	23
BG	Тротинетка 2 в 1	26

HOE TE BEGINNEN

1. INSTALLEER DE HANDGREEP

Houd het handvat vast, druk op de veer, steek het handvat in de T-vormbalk, plaats de veer in het gat in de balk Afb.1.2





2. INSTALLEER DE STEP

Met één hand houdt u de handstang vast, trek met de andere hand aan de bout om de handstang naar voren te plooien en bevestig deze vervolgens. Afb. 3, 4





3. PAS DE HOOGTE AAN

Houd de T-vormbalk ingedrukt en open het vergrendelingsklepje. Stel het in op een gewenste hoogte. Afb. 5,6





4. REM (alleen voor straatstep)

Trap de rem naar beneden bij het achterwiel om te stoppen. Duw niet te hard. Verwijder je voeten en de rem komt weer omhoog.



HOE DE WIELEN VERVANGEN DOOR SKI'S

1. BEVESTIG DE VOORSKI

Bevestig de skistok om te skiën. Verwijder het voorwiel. Steek vervolgens de skistok in de voorvork en bevestig deze met een nieuwe schroef. Afb. 7,8.





2. BEVESTIG DE ACHTERSKI

Verwijder het achterwiel. Bevestig vervolgens de achterski met een nieuwe schroef. Afb. 9.





WARNUNG:

- 1. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Roller benutzen!
- 2. Der Roller sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden!
- 3. Der Roller sollte von einem Erwachsenen getestet werden!
- 4. Bei der Verwendung des Scooters sollte eine Schutzausrüstung getragen werden Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer, geeignete Schuhe.
- 5. Das Kind sollte angewiesen werden, den Roller richtig zu benutzen.
- 6. Der Roller sollte mit Vorsicht gefahren werden und erfordert Geschick, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.
- 7. Verwenden Sie den Roller nur tagsüber, auf flachen, sicheren Spielplätzen und in sicherer Entfernung von Straßen und Wegen mit Autoverkehr.
- 8. Es ist verboten, Hänge zu erklimmen und abzusteigen.
- 9. Die Rollerbremse ist nicht dafür ausgelegt, beim Absturz anzuhalten.
- 10. Darf nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden!
- 11. Bitte überprüfen Sie alle selbstsichernden Muttern und Befestigungen und ziehen Sie sie fest.
- 12. Stellen Sie keine Gegenstände oder Gepäckstücke auf den Lenker, um das Risiko eines Ungleichgewichts zu vermeiden.
- 13. Nicht in der Nähe von Flüssen, Pools, Treppen oder Hindernissen verwenden.
- 14. Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Design des Scooters vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Händler oder ein autorisiertes Servicecenter, um sich zu beraten und den Roller reparieren zu lassen.
- 15. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder andere Teile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden. Der Hersteller ist nicht für die Sicherheit verantwortlich, wenn andere als die Originalersatzteile für das jeweilige Modell oder die von ihm empfohlenen verwendet werden.
- 16. Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Scooters.
- 17. Überprüfen Sie immer, ob das Lenkersystem richtig eingerichtet ist und ob alle Befestigungselemente gut gesichert und intakt sind.
- 18. Die verwendeten Materialien sind sicher für die Gesundheit von Kindern.
- 19. Max. Belastbarkeit 50 kg.
- 20. Die Verwendung des Spielzeuges erfordert besondere Fähigkeiten und sollte mit Vorsicht verwendet werden, um Unfälle mit Verletzungen des Benutzers und Dritter vermeiden



HOW TO START

1.INSTALL THE HANDLE

Cling the handle, press the spring, insert the handle in T shape bar, put the spring into the hole in the bar Pic.1.2





2. INSTALL THE SCOOTER

With one hand cling the hand bar, pull the bolt with another hand, the pull the hand bar forward, then fix it. Pic. 3, 4





3.ADJUST THE HEIGHT

Hold the T shape bar and open the latch locks. Adjust it to a suitable height. Pic 5,6





4.BRAKE (for street scooters only)

Tramp the brake down at the back wheel to stop. Don't use it to hard. Remove your feet and it recovers.



HOW TO REPLACE WHEELS WITH SKIS

1.FIX FRONT SKI

Fix ski pole to ski. Remove the front wheel. Then foist the ski pole into front fork and fix with new screw. Pic 7,8.





2.FIX REAR SKI

Remove the rear wheel. Then fix the rear ski with new screw. Pic 9.





WARNING:

- 1. Read carefully instructions for assembling before using the scooter!
- 2. The scooter should be assembled by an adult!
- 3. The scooter should be tested by an adult!
- 4. Protective equipment should be worn when using the scooter helmet, kneepads, elbow-pads suitable shoes.
- 5. The child should be instructed how to use the scooter properly.
- The scooter should be ridden with caution and requires skill to avoid falls or collisions.
- 7. Use the scooter only during the day, on flat, safe playgrounds and at a safe distance from streets and roads, with car traffic.
- 8. It is forbidden to climb and descend slopes.
- 9. The scooter brake is not designed to stop when descending slopes.
- 10. To be used only under the direct adult supervision!
- 11. Please check and tighten all the self locking nuts and fixings.
- Do not place objects or luggage on the handlebars to avoid the risk of imbalance.
- 13. Use away from rivers, pools, stairs or obstacles.
- 14. Do not make changes or modifications to the design of the scooter. If necessary, contact the dealer or an authorized service center for consultation and repair.
- 15. Do not use spare parts or other parts not supplied by the manufacturer. The manufacturer is not responsible for safety if spare parts other than the original ones for the specific model or those recommended by him are used.
- 16. Regular maintenance increases the safety of the scooter.
- Always check that the handlebar system is set up correctly and that all fasteners are well secured and intact.
- 18. The materials used are safe for children's health.
- 19. Max. load capacity 50 kg.
- 20. The use of the toy requires special skills and should be used with caution in order to avoid accidents causing injury to the user and third parties.



COMMENT COMMENCER

1. INSTALLEZ LA POIGNÉE

Accrochez la poignée, appuyez sur le ressort, insérez la poignée enforme de T, mettez le ressort dans le trou de la barre Pic.1.2





2. INSTALLEZ LE SCOOTER

Avec une main accrocher la barre à main, tirez le boulon avec une autre main, tirez la barre à main vers l'avant, puis fixez-la. Pic. 3, 4





3. AJUSTEZ LA HAUTEUR

Maintenez la barre de forme en T enfoncée et ouvrez les verrous de verrouillage. Ajustez-le à une hauteur appropriée. Pic 5,6





4. FREIN (pour les scooters de rue seulement)

Piétinez le frein vers le bas de la roue arrière pour s'arrêter. Ne l'utilisez pas dur. Retirez vos pieds et il récupère.



COMMENT REMPLACER LES ROUES PAR DES SKIS

1. FIXER LE SKI AVANT

Fixer le bâton de ski pour skier. Retirez la roue avant. Ensuite, imposez le bâton de ski dans la fourche avant et fixez-le avec une nouvelle vis. Pic 7.8.





2. FIXER LE SKI ARRIÈRE

Retirez la roue arrière. Ensuite, fixez le ski arrière avec une nouvelle vis. Photo 9.





ATTENTION:

- 1. Lisez attentivement les instructions de montage avant d'utiliser le scooter!
- 2. Le scooter doit être assemblé par un adulte!
- 3. Le scooter doit être testé par un adulte!
- 4. Un équipement de protection doit être porté lors de l'utilisation du scooter casque, genouillères, coudières, chaussures appropriées.
- 5. L'enfant doit apprendre à utiliser correctement le scooter.
- Le scooter doit être conduit avec prudence et nécessite des compétences pour éviter les chutes ou les collisions.
- Utilisez le scooter uniquement pendant la journée, sur des terrains de jeux plats et sûrs et à une distance de sécurité des rues et des routes, avec la circulation automobile.
- 8. Il est interdit de monter et de descendre des pentes.
- 9. Le frein du scooter n'est pas conçu pour s'arrêter lors de la descente de pentes.
- 10. À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte!
- 11. Veuillez vérifier et serrer tous les écrous et fixations autobloquants.
- 12. Ne placez pas d'objets ou de bagages sur le guidon pour éviter tout risque de déséquilibre.
- 13. Utiliser loin des rivières, des piscines, des escaliers ou des obstacles.
- 14. N'apportez pas de changements ou de modifications à la conception du scooter. Si nécessaire, contactez le revendeur ou un centre de service agréé pour consultation et réparation.
- 15. N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres pièces non fournies par le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la sécurité si des pièces de rechange autres que celles d'origine pour le modèle spécifique ou celles recommandées par lui sont utilisées.
- 16. Un entretien régulier augmente la sécurité du scooter.
- 17. Vérifiez toujours que le système de guidon est correctement installé et que toutes les fixations sont bien fixées et intactes.
- 18. Les matériaux utilisés sont sans danger pour la santé des enfants.
- 19. Poids max. 50 kg.
- 20. L'utilisation du jouet nécessite des compétences particulières et doit être utilisé avec prudence afin d'éviter les accidents causant des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



CÓMO EMPEZAR

1. INSTALAR EL MANGO

Agarra el mango, presiona el resorte, inserta el mango en la barra en forma de T, coloca el resorte en el agujero en la barra Foto. 1.2





2. INSTALAR EL SCOOTER

Con una mano agarra el manillar, tire del perno con otra mano, tira del manillar hacia adelante, luego fíjalo. Foto. 3, 4





3. AJUSTAR LA ALTURA

Sostén la barra en forma T y abre los bloqueos de cierre. Ajústalo a la altura adecuada. Foto 5,6





4. FRENO (sólo para Scooter de calle)

Pisa el freno hacia abajo en la rueda trasera para detenerte. No lo pises con demasiada fuerza. Al quitar el píe recupera la velocidad.



CÓMO REEMPLAZAR RUEDAS POR ESQUÍS

1. FIJAR EL ESQUÍ DELANTERO

Fijar la barra del esquí al esquí. Desmonta la rueda delantera. A continuación, encaja la barra de esquí en la horquilla delantera y fijar con el tornillo nuevo. Foto 7,8.





2. FIJAR EL ESQUÍ TRASERO

Desmonta la rueda trasera. A continuación, fija el esquí trasero con tornillo nuevo. Foto 9.





ATTENTION:

- 1. Leer atentamente las instrucciones de ensamblaje antes de utilizar el scooter.
- 2. ¡El scooter debe ser ensamblado por un adulto!
- 3. ¡El scooter debe ser probado por un adulto!
- 4. Se debe utilizar equipo de protección al montar en el scooter: casco, rodilleras, coderas y calzado adecuado.
- 5. Se debe instruir al niño sobre cómo utilizar correctamente el scooter.
- 6. Se debe montar en el scooter con precaución y requiere destreza para evitar caídas o colisiones.
- 7. Utilizar el scooter solo durante el día, en zonas de juego planas y seguras y a una distancia segura de las calles y carreteras, con tráfico de coches.
- 8. Está prohibido subir y bajar pendientes.
- 9. El freno del scooter no está diseñado para detener el scooter al descender por pendientes.
- 10. ¡Solo se debe utilizar el scooter bajo la supervisión directa de un adulto!
- 11. Comprobar y apretar todas las tuercas y fijaciones autoblocantes.
- 12. No colocar objetos ni equipajes sobre el manillar para evitar el riesgo de desequilibrio.
- 13. Usar siempre lejos de ríos, piscinas, escaleras u obstáculos.
- 14. No realizar cambios ni modificaciones en el diseño del scooter. Si es necesario, contacte con el distribuidor o un centro de servicio autorizado para consultas y reparaciones.
- 15. No utilizar repuestos u otras piezas no suministradas por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad si se utilizan repuestos distintos a los originales para el modelo específico o los recomendados por él.
- 16. El mantenimiento frecuente aumenta la seguridad del scooter.
- 17. Comprobar siempre que el sistema del manillar está correctamente ensamblado y que todas las fijaciones están bien aseguradas e intactas.
- 18. Los materiales utilizados son seguros para la salud de los niños.
- 19. Resistencia máx. 50 kg.
- 20. El uso del juguete requiere habilidades especiales y debe usarse con precaución para evitar accidentes que causen lesiones al usuario y a terceros.



1. MONTARE IL MANUBRIO

Afferrare il manubrio, premere la molla, inserire il manubrio nella barra a forma di T, infilare la molla nel foro della barra. Immagini 1.2





2. MONTARE IL MONOPATTINO

Con una mano afferrare la barra portante, con l'altra mano spingere il perno, tirare la barra portante in avanti, poi fissarla. Immagini. 3, 4





3. REGOLARE L'ALTEZZA

Impugnare la barra a forma di T e aprire le serrature a scatto. Regolare la barra a un'altezza adeguata.. Immagini 5,6





4. FRENO (solo per monopattini da strada)

Schiacciare il freno sulla ruota posteriore per fermarsi. Non spingere troppo forte. Togliendo i piedi, il freno torna a posto.



COME SOSTITUIRE LE RUOTE CON GLI SCI

1. FISSARE LO SCI ANTERIORE

Fissare l'asta dello sci allo sci. Rimuovere la ruota anteriore. Poi, infilare l'asta dello scii nella forcella anteriore e fissare con una nuova vite. Foto 7,8.





2. FISSARE LO SCI POSTERIORE

Rimuovere la ruota posteriore. Quindi fissare lo sci posteriore con una nuova vite. Foto 9.





ATTENZIONE:

- 1. Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio prima di utilizzare il monopattino!
- 2. Il monopattino deve essere assemblato da un adulto!
- 3. Il monopattino deve essere testato da un adulto!
- 4. Durante l'utilizzo del monopattino è necessario indossare dispositivi di protezione: casco, ginocchiere, gomitiere scarpe adatte.
- 5. Il bambino deve essere istruito su come utilizzare correttamente il monopattino.
- Il monopattino deve essere guidato con cautela e richiede abilità per evitare cadute o collisioni.
- 7. Utilizzare il monopattino solo durante il giorno, su percorsi pianeggianti e sicuri e ad una distanza di sicurezza da strade con traffico di auto.
- 8. È vietato salire e scendere pendii.
- 9. Il freno dello scooter non è progettato per arrestarsi durante la discesa in pendenza.
- 10. Da utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto!
- Si prega di controllare e serrare tutti i dadi e gli elementi di fissaggio autobloccanti.
- Non appoggiare oggetti o bagagli sul manubrio per evitare il rischio di sbilanciamento.
- 13. Utilizzare lontano da fiumi, piscine, scale o ostacoli.
- 14. Non apportare cambiamenti o modifiche al design del monopattino. Se necessario, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato per la consulenza e la riparazione.
- 15. Non utilizzare ricambi o altre parti non fornite dal produttore. Il produttore non è responsabile della sicurezza se vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali per lo specifico modello o da quelli da lui consigliati.
- 16. Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza del monopattino.
- 17. Verificare sempre che il sistema del manubrio sia impostato correttamente e che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben serrati e intatti.
- 18. I materiali utilizzati sono sicuri per la salute dei bambini.
- 19. Portata massima 50 kg.
- 20. L'uso del giocattolo richiede abilità speciali e deve essere usato con cautela al fine di evitare incidenti che causino lesioni all'utente e a terzi.



HOE TE BEGINNEN

1. INSTALLEER DE HANDGREEP

Houd het handvat vast, druk op de veer, steek het handvat in de T-vormbalk, plaats de veer in het gat in de balk Pic.1.2





2. INSTALLEER DE SCOOTER

Met één hand die de handstang vastklampt, trekt u de bout met een andere hand, trekt u de handstang naar voren en bevestigt u deze vervolgens. Pic. 3, 4





3. PAS DE HOOGTE AAN

Houd de T-vormbalk ingedrukt en open de vergrendelingsvergrendelingen. Stel het in op een geschikte hoogte. Foto 5,6





4. BRAKE (alleen voor straatscooters)

Trap de rem naar beneden bij het achterwiel om te stoppen. Gebruik het niet te hard. Verwijder je voeten en het herstelt.



HOE WIELEN TE VERVANGEN DOOR SKI'S

1. BEVESTIG DE VOORSKI

Bevestig de skistok om te skiën. Verwijder het voorwiel. Vervolgens de skistok in de voorvork steken en met een nieuwe schroef bevestigen. Foto 7 ,8.





2. FIX ACHTERSKI

Verwijder het achterwiel. Bevestig vervolgens de achterski met een nieuwe schroef. Foto 9.





WAARSCHUWING:

- 1. Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u de scooter gebruikt!
- 2. De scooter moet worden gemonteerd door een volwassene!
- 3. De scooter moet worden getest door een volwassene!
- 4. Bij het gebruik van de scootmobiel moet beschermende uitrusting worden gedragen helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers, geschikte schoenen
- 5. Het kind moet worden geïnstrueerd hoe de scooter correct moet worden gebruikt.
- 6. De scooter moet met voorzichtigheid worden bestuurd en vereist vaardigheid om vallen of botsingen te voorkomen.
- 7. Gebruik de scooter alleen overdag, op vlakke, veilige plaatsen en op veilige afstand van straten en wegen met autoverkeer.
- 8. Het is verboden hellingen op te rijden en af te dalen.
- 9. De scooterrem is niet ontworpen om te stoppen bij het afdalen van hellingen.
- 10. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene!
- 11. Controleer alle zelfborgende moeren en bevestigingen en draai ze vast.
- 12. Plaats geen voorwerpen of bagage op het stuur om het risico op onbalans te voorkomen.
- 13. Gebruik uit de buurt van rivieren, waterpoelen, trappen of obstakels.
- 14. Breng geen veranderingen of aanpassingen aan het ontwerp van de scooter aan. Neem indien nodig contact op met de dealer of een erkend servicecentrum voor advies en reparatie.
- 15. Gebruik geen reserveonderdelen of andere onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de veiligheid als er andere reserveonderdelen worden gebruikt dan de originele voor het specifieke model of die door hem worden aanbevolen.
- 16. Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid van de scooter.
- 17. Controleer altijd of het stuursysteem correct is ingesteld en of alle bevestigingen goed vastzitten en intact zijn.
- 18. De gebruikte materialen zijn veilig voor de gezondheid van kinderen.
- 19. Max. draagvermogen 50 kg.
- 20. Het gebruik van het speelgoed vereist speciale vaardigheden en moet met voorzichtigheid worden gebruikt om: ongevallen met letsel te vermijden voor de gebruiker en derden.



SĂ ÎNCEPEȚI

1. INSTALAȚI MÂNERUL

Agățați mânerul, apăsați arcul, introduceți mânerul în bara de formă T, puneți arcul în gaura din bară Pic.1.2





2. INSTALAȚI SCUTERUL

Cu o mână agățat bara de mână, trageți șurubul cu o altă mână, trageți bara de mână înainte, apoi fixați-o. O poză. 3, 4





3. REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA

Țineți bara de formă T și deschideți încuietorile de blocare. Reglați-l la o înăltime adecvată. Pic 5,6





4. FRÂNĂ (numai pentru scutere stradale)

Calcă frâna la roata din spate pentru a opri. Nu-l folosi pentru greu. Scoate-ți picioarele și își revine.



SĂ ÎNLOCUIȚI ROȚILE CU SCHIURI

1. FIXAȚI SCHIUL FRONTAL

Repară un stâlp de schi pentru schi. Scoateți roata din față. Apoi, foist polul de schi în furculița din față și repara cu șurub nou. Pic 7,8.





2. FIXAȚI SCHIUL DIN SPATE

Scoateți roata din spate. Apoi fixați schiul din spate cu șurub nou. Pic 9.





AVERTIZARE:

- 1. Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a utiliza trotineta!
- 2. Trotineta trebuie asamblată de un adult!
- Trotineta trebuie testată de către un adult!
- 4. Echipamentul de protecție trebuie purtat atunci când folosiți trotineta cască, genunchiere, protecții pentru cot.
- 5. Copilul trebuie să fie instruit cum să folosească trotineta în mod corespunzător.
- Trotineta trebui să fie condusă cu precauție şi necesită abilitatea pentru a evita căderile sau coliziunile.
- 7. Utilizați trotineta numai în timpul zilei, pe locuri de joacă plane și sigure și la o distanță sigură de străzi și drumuri, cu trafic auto.
- 8. Este interzisă urcarea și coborârea pantelor.
- 9. Frâna scuterului nu este concepută pentru a se opri la coborârea pantelor.
- 10. A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult!
- Vă rugăm să verificați și să strângeți toate piulițele și dispozitivele de fixare autoblocante.
- Nu așezați obiecte sau bagaje pe ghidon pentru a evita riscul de dezechilibrare.
- 13. Utilizați departe de râuri, piscine, scări sau obstacole.
- 14. Nu efectuați schimbări sau modificări la designul scuterului. Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat pentru consultare și reparații.
- 15. Nu utilizați piese de schimb sau alte piese care nu sunt furnizate de producător. Producătorul nu este responsabil pentru siguranță dacă sunt utilizate alte piese de schimb decât cele originale pentru modelul specific sau cele recomandate de acesta.
- 16. Întreținerea regulată crește siguranța trotinetei.
- 17. Verificați întotdeauna dacă sistemul ghidonului este configurat corect și dacă toate elementele de fixare sunt bine fixate și intacte.
- 18. Materialele utilizate sunt sigure pentru sănătatea copiilor.
- 19. Capacitatea max. de încărcare 50 kg.
- 20. Utilizarea jucăriei necesită abilități speciale și trebuie folosită cu precauție pentru a evita accidentele care cauzează rănirea utilizatorului și a terților.



ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΗ ΛΑΒΉ

Προσκολλώντας τη λαβή, πιέστε το ελατήριο, τοποθετήστε τη λαβή στη ράβδο σχήματος Τ, βάλτε το ελατήριο στην οπή στη ράβδο Pic.1.2





2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΣΚΟΎΤΕΡ

Με το ένα χέρι προσκολλημένο στη ράβδο του χεριού, τραβήξτε το μπουλόνι με ένα άλλο χέρι, τραβήξτε τη ράβδο χειρός προς τα εμπρός και στη συνέχεια διορθώστε την. Η Φωτογραφία. 3, 4





3. ΡΥΘΜΊΣΤΕ ΤΟ ΎΨΟς

Κρατήστε τη γραμμή σχήματος Τ και ανοίξτε τις κλειδαριές ασφάλισης. Ρυθμίστε το σε κατάλληλο ύψος. Pic 5,6





4. ΦΡΕΝΑ (μόνο για σκούτερ δρόμου)

Πάτα το φρένο στον πίσω τροχό για να σταματήσεις. Μην το χρησιμοποιείς σκληρά. Βγάλε τα πόδια σου και αναρρώνει.



ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΚΙ

1. ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΌ ΣΚΙ

Φτιάξτε πόλο σκι για σκι. Αφαιρέστε τον μπροστινό τροχό. Στη συνέχεια, foist το πόλο του σκι στο μπροστινό φορέματος και να διορθώσετε με νέα βίδα. Εικόνα 7,8.





2. ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ ΤΟ ΠΊΣΩ ΣΚΙ

Αφαιρέστε τον πίσω τροχό. Στη συνέχεια, διορθώστε το πίσω σκι με νέα βίδα. Η εικόνα 9.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν χρησιμοποιήσετε το σκούτερ!
- 2. Το σκούτερ πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ενήλικα!
- 3. Το σκούτερ πρέπει να δοκιμαστεί από έναν ενήλικα!
- 4. Κατά τη χρήση του σκούτερ πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό κράνος, επιγονατίδες, προστατευτικά αγκώνων.
- 5. Το παιδί πρέπει να ενημερωθεί για τον σωστό τρόπο χρήσης του σκούτερ.
- 6. Το σκούτερ πρέπει να οδηγείται με προσοχή και απαιτεί επιδεξιότητα, ώστε να αποφευχθούν πτώσεις ή συγκρούσεις.
- Χρησιμοποιήστε το σκούτερ μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε επίπεδα, ασφαλή προαύλια και σε ασφαλή απόσταση από δρόμους και οδούς οδικής κυκλοφορίας.
- 8. Απαγορεύεται να ανεβείτε και να κατεβείτε πλαγιές.
- 9. Το φρένο του σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για να σταματά όταν κατεβαίνετε πλαγιές.
- 10. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!
- 11. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τα εξαρτήματα στερέωσης.
- 12. Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή αποσκευές στο τιμόνι για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας ισορροπίας.
- 13. Χρησιμοποιήστε το σκούτερ μακριά από ποτάμια, πισίνες, σκάλες ή εμπόδια.
- 14. Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σχεδίαση του σκούτερ. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για συμβουλές και επισκευή.
- 15. Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή άλλα μέρη που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια εάν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά εκτός από τα αρχικά για το συγκεκριμένο μοντέλο ή εκείνα που συνιστά ο ίδιος.
- 16. Η τακτική συντήρηση αυξάνει την ασφάλεια του σκούτερ.
- 17. Πάντα ελέγχετε ότι το σύστημα τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά ασφαλισμένοι και ανέπαφοι.
- 18. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή για την υγεία των παιδιών.
- 19. Μάξ. χωρητικότητα 50 kg.
- 20. Η χρήση του παιχνιδιού απαιτεί ειδικές δεξιότητες και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα που προκαλούν τραυματισμό στο χρήστη και σε τρίτους.




КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

1.ИНСТАЛИРАЙТЕ ДРЪЖКАТА

Вземете дръжката и натиснете вградения в нея пружинен елемент. Вкарайте дръжката в Т-образната основа на кормилото и позиционирайте пружината в отвора. Снимки 1, 2.





2.ИНСТАЛИРАЙТЕ СКУТЕРА

Докато държите кормилото с едната ръка, издърпайте прикрепващия лост с другата ръка. След това разгънете основата на кормилото и го фиксирайте в изправена позиция. Снимки 3, 4.





3.РЕГУЛИРАЙТЕ ВИСОЧИНАТА

Хванете Т-образната основа на кормилото и отворете ключалките на резето. Настройте кормилото на подходящата височина. Снимки 5, 6.





4.СПИРАЧКА (само за функцията на скутер)

Натиснете спирачката на задното колело, за да спрете. Не я натсикайте твърде силно. След като премахнете крака си, спирачката се връща в изходна позиция.



КАК ДА ЗАМЕНИТЕ КОЛЕЛАТА СЪС СКИ

1. ПРЕДНИ СКИ

Фиксирайте металната основа за ските за самите ски. Демонтирайте предното колело. След това, вкарайте металната тръба в предната вилка и фиксирайте с помощта на винт. Снимки 7, 8.

2. ЗАДНИ СКИ





Демонтирайте задното колело. След това фиксирайте задните ски с нов винт. Снимка 9.





ВНИМАНИЕ:

- 1. Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за сглобяване на тротинетката.
- 2. Сглобяването на тротинетката трябва да се извършва само от възрастен.
- 3. Тротинетката трябва да бъде тествана от възрастен.
- 4. При употреба на тротинетката се препоръчва да се използва защитна екипировка каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- Преди употреба на тротинетката трябва да инструктирате детето как да я кара.
- 6. Тротинетката трябва да се кара с повишено внимание и изисква умения, за да се избегнат падания или сблъсъци.
- Използвайте тротинетката само през деня, на равни, обезопасени площадки и на безопасно отстояние от улици и пътни платна, по които се движат автомобили.
- 8. Забранено е да се изкачвате по склонове и да се спускате по тях.
- Спирачката на тротинетката не е предназначена за спиране при спускане от склонове.
- 10. Използването на тротинетката е разрешено само под надзора на възрастен.
- 11. Преди употреба проверете колко здраво са затегнати всички болтове и гайки.
- 12. Не поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието.
- 13. Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или други препятствия.
- 14. Не правете промени или модификации по конструкцията на тротинетката. При необходимост се свържете с търговеца или с оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- 15. Не използвайте резервни или други части, които не са доставени от производителя. Производителят не носи отговорност за безопасността, в случай че са използвани резервни части, различни от оригиналните за конкретния модел или от препоръчаните от него.
- 16. Редовната поддръжка подсигурява високата степен на безопасност на тротинетката.
- Винаги проверявайте дали кормилната система е правилно настроена и дали всички крепежни елементи са добре обезопасени и с ненарушена цялост.
- 18. Използваните материали са безопасни за здравето на децата.
- 19. Максимално допустимо тегло за употреба: 50 кг.
- 20. Употребата на играчката изисква специални умения и трябва се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, предизвикващи наранявания на потребителя и на трети лица.





ZIZITOSwitzerland

ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne, Fribourg, 1752 Switzerland



