

6. 점검방법

6.1 인식거리 및 렌즈 투시상태(전구형)

- 1) 신호기 외방 최대 가시거리 선로 중앙에서 인식거리 및 투시상태를 확인한다.
 - ① 신호기 외방 곡선개소는 지형에 따라 곡선 꼭지점에서 신호기구 방향 확인
 - ② 선로 상구배, 하구배에 따른 신호기구 구배 조정 확인거리 확인

구 분	확인거리	비 고
장내, 출발, 암호, 폐색 신호기	600m 이상	
수신호등	400m 이상	
원방, 입환, 중계 신호기	200m 이상	
유도신호기	100m 이상	
진로표시기	200m 이상	주신호용
	100m 이상	입환신호용

6.2 신호기 등압(LED형 제외)

- 1) 신호기 등압측정은 현장신호기 등기구내에서 전압측정을 하거나 해당 신호기의 최종 접속함에서 측정 한다.

전구형	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
신호기 등압[V]	34 미만	34V ~ 40V 미만	40V ~ 42.5V 미만	42.5V	42.5V 초과 ~ 45V	45V 초과 ~ 51V	51V 초과

※ 허용값: 신호제어설비 유지보수 세칙 제34조에 따라 정격값(50V)의 0.8~0.9배

※ 조치값: 신호제어설비 유지보수 세칙 제27조에 따라 목표값의 ±20% 적용

6.3 신호 투시상태(LED형)

- 1) 신호기 외방 최대 가시거리 선로 중앙에서 투시상태를 확인한다.

6.4 기타 부속장치류(부속신호기 포함)

- 1) 각종 신호기 및 부속기 제어함내 단자접속 및 이완상태를 확인한다.(공통사항)
- 2) 다기능 신호부속기
 - 메인보드 및 입력변환부의 각종 LED 점등상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	
				P 30/41	

구분		정상	고장
메인보드	제어신호 입력	녹색점등	소등
	고장 표시용	소등	적색점등
	RUN 표시용	녹색점멸	소등
입력변환부	상태 LED	녹색점멸	소등

3) 진로표시기

- 제어유닛 및 입력변환유닛의 각종 LED 점등상태를 확인한다.



구분		정상	고장
제어유닛	전원 LED	녹색점등	소등
	RUN LED	녹색점멸	소등
	표시용 LED	녹색점등	소등
입력변환유닛	상태 LED	녹색점등	소등

6.5 신호기주의 건식상태

- 1) 신호기가 건축한계(선로중심으로부터 2,100mm)를 벗어나 설치되어 있지 않는지 확인한다.
- 2) 기초 및 기주, 방호물의 흔들림, 경사, 침하 상태를 확인한다.
- 3) 각 부의 균열, 손상, 부식상태를 확인한다.

6.6 신호현시계열

- 1) 전자연동장치 유지보수부컴퓨터를 활용하여 신호현시계열을 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B234	P 31/41