누

Littfinski DatenTechnik (LDT)

Bühler electronic GmbH • Ulmenstraße 43 • 15370 Fredersdorf / Germany • Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0

Befehlssatz zum

High Speed Interface-88-USB (HSI-88-USB)

(ab Firmware 0.71) (Version 1.2)

Kurzbeschreibung:

Beim HSI-88-USB handelt es sich um ein Interface vom s88-Rückmeldebus zum Universal Serial Bus (USB) des PC.

Dabei verfügt das Interface über **drei s88-Busstecker**. Dies bietet den **Vorteil** der **schnelleren Busbearbeitung** und der Möglichkeit, **drei Busstränge** auf der Anlage zu bilden.

Die drei Stecker werden als linker, mittlerer und rechter Busstecker bezeichnet. Es können maximal 31*16 Rückmeldekontakte überwacht werden. Pro Busstrang maximal 31*16, jedoch können in der Summe nicht mehr als 31*16 Kontakte eingelesen werden.

Dabei werden jeweils **16 Rückmeldeeingänge zu einem Modul** zusammengefasst. Das **Modul** mit der **Nummer 1** ist das **erste Modul am linken Busstrang**. Es wird bis zum **letzten angemeldeten Modul** am linken Busstrang aufwärts gezählt. Dann weiter mit dem **ersten Modul** am mittleren Strang. Das Modul mit der höchsten Modulnummer, ist das letzte Modul am rechten Strang.

Das HSI-88-USB ist mit einem USB 1.1/2.0 Full-Speed-Anschluss ausgestattet.

Installation:

Das HSI-88-USB wird nach dem Anstecken an einen freien USB-Anschluss automatisch vom System erkannt. Beim HSI-88-USB handelt es sich um ein Verbundgerät (HSI-88-USB und DiCoStation). Es werden daher hintereinander zwei USB-Geräte erkannt. Zuerst die "DiCoStation-USB", dann das "HSI-88-USB". Es müssen immer beide Gerätetreiber installiert werden.

Jedem **HSI-88-USB** liegt eine **CD mit Gerätetreibern** bei. Momentan werden folgende **Betriebssysteme unterstützt**:

- Windows 10 (32- und 64-Bit)
- Windows 8 (32- und 64-Bit)
- Windows 7 (32- und 64-Bit)
- Windows Vista (32- und 64-Bit)
- Windows XP
- Windows 2K
- Windows ME
- Windows 98



Bühler electronic GmbH • Ulmenstraße 43 • 15370 Fredersdorf / Germany • Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0

Aufbau der Kommunikationsverbindung:

Die Verbindung zum Gerät wird wie eine Datei geöffnet. Damit sollte eine Kommunikation über alle gängigen Programmiersprachen möglich sein. Unter Microsoft C++ und Java wurde es getestet.

Das Lesen und Schreiben erfolgt über die herkömmlichen Dateifunktionen. Es wird sowohl eine synchrone als auch eine asynchrone Übertragung unterstützt.

Werden am **USB mehrere HSI-88-USB angeschlossen**, so werden diese vom **Gerätetreiber durchnummeriert**.

Das **zuerst angeschlossene HSI-88-USB** erhält die **Nummer 1**. Das zweite die Nummer 2 und so weiter.

Das **HSI-88-USB merkt** sich diese **Nummer** auch über das Ausschalten hinweg. Wird später z.B. nur das Gerät 2 angesteckt so wird es unter dem Namen "\\.\HsiUsb2" erreichbar sein, auch wenn das Gerät 1 gerade nicht angeschlossen ist. Damit wird sichergestellt, dass immer eindeutig klar ist welches konkrete **HSI-88-USB** angesprochen wird.

Es bleibt dem Entwickler des Steuerungsprogramms überlassen ob er **mehrere HSI-88-USB** gleichzeitig unterstützen möchte. **Höchste theoretische Gerätenummer** ist **255**.

Servicetool:

Die Gerätenummer des HSI-88-USB kann nachträglich mit dem Servicetool "DiCoStation HSI-88.exe" geändert werden. Das Servicetool befindet sich ebenfalls auf der CD, die jedem HSI-88-USB beiliegt und bietet folgende Möglichkeiten:

- Gerätenummer eines HSI-88-USB oder einer DiCoStation ändern.
- Info-Bereich über Firmware- und Treiberversionen.
- Update-Bereich mit der Möglichkeit, HSI-88-USB und DiCoStation mit neuer Firmware auszustatten.
- **HSI-88 Terminal**, mit dem über den in dieser Anleitung beschriebenen Befehlssatz **direkt** mit dem **HSI-88-USB kommuniziert** werden kann.



Bühler electronic GmbH • Ulmenstraße 43 • 15370 Fredersdorf / Germany • Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0

Unterschiede zur seriellen Version:

Der Befehlssatz entspricht dem der seriellen Version, also des HSI-88 für die RS232 Schnittstelle. Daher sollte eine Adaption des HSI-88-USB einfach möglich sein.

Unterschiedlich sind lediglich folgende Punkte:

- Anderer Gerätename (siehe oben)
- Der Befehl "v" gibt eine variable Länge zurück. Hier wird empfohlen, die Zeichen einzeln bis zum Erhalt des <CR> abzufragen. Als Maximallänge ist 255 definiert.

Befehlsstruktur:

Es werden **Befehle** und **Daten** übertragen. Das **letzte Zeichen** eines jeden Kommandos ist **Carriage Return**.

Ist der **TerminalMode ausgeschaltet**, werden **vorzeichenlose Hexbytes** übertragen (ein Wert gleich ein Byte). Ist der **TerminalMode eingeschaltet**, sind es **ASCII-Zeichen** (ein Wert = zwei Byte), die als Hexadezimalwerte übertagen werden.

Terminal Mode:

Befehlsform: ,,t" <CR>

Befehlslänge: 2 Byte

Antwort: $\mathbf{,t}^{"}$ < ein ($\mathbf{,1}^{"}$) oder aus ($\mathbf{,0}^{"}$)>

<CR>

Antwortlänge: 3 Byte

Nach dem **Start** ist der **TerminalMode ausgeschaltet**. Mit "t" kann er eingeschaltet werden, um beispielsweise mit Hilfe des **Servicetools** "**DiCoStation HSI-88.exe**" über **Tastatur** und **Bildschirm** mit dem **HSI-88-USB** zu **kommunizieren**.



Bühler electronic GmbH • Ulmenstraße 43 • 15370 Fredersdorf / Germany • Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0

Initialisierung / Rückmeldemodule anmelden:

Befehlsform: "s" <Anzahl der Module links>

<Anzahl der Module mitte>
<Anzahl der Module rechts>

<CR>

Wird die maximale Modulzahl von 31 überschritten, wird als Standardwert (2 Module pro Strang) eingestellt.

Befehlslänge: TerminalMode aus: 5 Byte

TerminalMode ein: 8 Byte

1. Antwort: "s" <Gesamtzahl der angemeldeten Module>

<CR>

Zwischen der 1. und der 2. Antwort werden die Eingangszustände der angemeldeten Module eingelesen.

2. Antwort: "i" <Anzahl der Module, die gemeldet werden>

<Modulnummer> <HighByte> <LowByte> <Modulnummer> <HighByte> <LowByte>

<Modulnummer> <HighByte> <LowByte>

<CR>

Antwortlänge: TerminalMode aus: (6 + (Anzahl der Module) * 3) Byte

TerminalMode ein: (8 + (Anzahl der Module) * 6) Byte

Bei der 2. Antwort werden die Inhalte aller angemeldeten Module übertragen.

Über den "s"-Befehl kann während des Programmlaufs die Modulanzahl dynamisch verändert werden.

Nach dem Einschalten des Interface, werden Änderungen an den Eingängen der Rückmeldemodule (über "i") erst ab dem ersten "s"-Befehl gemeldet.



Bühler electronic GmbH • Ulmenstraße 43 • 15370 Fredersdorf / Germany • Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0

HSI-88-USB meldet Änderung(en):

Antwort: ,,i" <Anzahl der Module, die gemeldet werden>

<Modulnummer> <HighByte> <LowByte> <Modulnummer> <HighByte> <LowByte>

<Modulnummer> <HighByte> <LowByte>

<CR>

Antwortlänge: TerminalMode aus: (3 + (Anzahl der Module) * 3) Byte

TerminalMode ein: (4 + (Anzahl der Module) * 6) Byte

Es werden nur die Inhalte der Module übertragen, bei denen sich die

Eingangszustände verändert haben.

PC fragt Eingangszustände ab:

Befehlsform: "m" <CR>

Befehlslänge: 2 Byte

Antwort: ,,m" <Anzahl der Module, die gemeldet werden>

<Modulnummer> <HighByte> <LowByte> <Modulnummer> <HighByte> <LowByte>

<Modulnummer> <HighByte> <LowByte>

<CR>

Antwortlänge: TerminalMode aus: (3 + (Anzahl der Module) * 3) Byte

TerminalMode ein: (4 + (Anzahl der Module) * 6) Byte

Es werden die Inhalte aller angemeldeten Module übertragen.



Bühler electronic GmbH • Ulmenstraße 43 • 15370 Fredersdorf / Germany • Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0

Versionsabfrage:

Befehlsform: "v" <CR>

Befehlslänge: 2 Byte

Antwort: "V. x.xx / HSI-88-USB/ y.yy Win XP / (c) 2007 LDT & Falkner" <CR>

Antwortlänge: variabel

Es wird empfohlen, die Zeichen einzeln bis zum <CR> abzufragen. Als

maximale Antwortlänge ist 255 definiert.

Bedeutung: x.xx ist die Firmwareversion des HSI-88-USB

y.yy ist die USB-Treiberversion im Antwortbeispiel für WindowsXP

Made in Europe by
Littfinski DatenTechnik (LDT)
Bühler electronic GmbH
Ulmenstraße 43
15370 Fredersdorf / Germany
Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0
Internet: www.ldt-infocenter.com