

# Tinker Edge R AloT를 위한 최선의 엣지 단말기



Hangeoil Jeon <u>- hands9998@coit.co.kr</u>
Seo heui Bae - suhidahi@naver.com
Beomseok Park – baam.park.95@gmail.com


## Android OS 설치






## OS Image Download - Android


#### 개발 보드 선택




#### 안드로이드 os 선택



#### 압축 해제 후 tools 폴더 진입




#### DriverAssitant 압축 해제 후, DriverAssitant 폴더 진입







Driverinstall.exe 실행 후 Install Driver 설치




Tinker Edge R을 USB C to A 케이블로 PC에 연결한 후 Recovery header를 Short 시킨 채로 Tinker에 전원 인가



성공시 Class for rockusb devices 장치가 뜨며 바로 Recovery header Short 상태를 해제



Android\_Console\_Tool.exe에서도 연결 상태 확인 가능 연결 불가시 드라이버 삭제 후 재설치 및 재부팅 확인




## Andorid OS Install – 두가지 설치 방법

Tinker Edge R GUI Flash Tool을 이용해 Flash 가능




Tinker Edge R Flash Tool (GUI) V1.0.0

Tinker Edge R 폴더에 있는 flash.cmd를 실행



Flash.cmd 실행 시 다운로드 이미지가 뜨면 성공! 완료시 자동으로 창이 꺼짐



성공시 Android 부팅 확인 성공!

