


凌思微电子 (厦门) 有限公司

LINKEDSEMI



LE5010 LinkedBlock Solo 使用手册





修订记录

版本	修订日期	修订说明	作者
V1.0	2022-01-13	初始版本	Zhye
V1.1	2022-03-15	1、 增加 IO 口分配	Zhye
		2、 补充电源开关说明	
V1.2	2022-04-07	1、 同步 LE5010 LinkedBolck Solo_V1.2 硬件信息	Zhye
		2、 增加开发板应用示例	



目 录

第1章		LE5010 Solo 开发板硬件设计	4
1. 1		开发板硬件资源	4
1. 2		开发板 IO 口分配	5
	1. 2.	. 1 板上外设	5
	1. 2.	. 2 数字 IO	5
	1. 2.	. 3 模拟 IO	6
	1. 2.	. 4 IO 配置注意事项	6
1. 3		开发板电源开关说明	7
	1. 3.	. 1 5V 供电 <mark>错误</mark>	!未定义书签。
	1. 3.	. 2 3.3V 供电	8
第2章		LE5010 Solo 开发板系统框图	9
第3章		LE5010 Solo 开发板产品特性	11
第4章		开发板使用说明	12
4. 1		烧录与调试	12
4. 2		串口驱动安装	12
4. 3		软件调试注意事项	12
第5章		LE5010 开发示例	13
5. 1		GPIO 示例	13
5. 2		UART 示例	13
5. 3		BLE 串口透传示例	13
第6章		LE5010 Solo 技术支持	14
附录 1		例程路径・SCH&PCB&BOM	15



第1章 LE5010 Solo 开发板硬件设计

1.1 开发板硬件资源




图 1 LE5010 Solo Board 实物图

图 1 LE5010 Solo Board 为凌思微 LE5010 QFN48 封装的开发学习板

- ◆ 板宽为 25.4*53.09mm,兼容面包板,板载天线保持黑漆倒角, PCB 沉金工艺,丝印清晰,外观简洁美观。
- ◆ 25 个外接 IO (包括数字和模拟 IO)
- ◆ TYPE-C 口供电(5V),外部电源供电(3.3V)
- ◆ 一个 RGB 灯, 不影响功耗测试
- ◆ 具有 USB-UART 转换芯片 (Type-C 口兼容 UART 通信烧录)
- ◆ J-link (SWD 模式) 四线烧入调试口
- ◆ 具有 TX/RX 串口状态灯和 PWR 电源指示灯
- ◆ 具有一个复位按键和唤醒按键(低电平有效)



1.2 开发板 IO 口分配

LE5010 Solo Board 开发板采用 LE5010_QFN48 封装 IC 芯片,扣除电源、晶振、RF 管脚,共有 34 个 IO 口(包括复位、BOOT、烧录以及 UART 口),这里将这 34 个 IO 口分为 3 类,分别为学习板上外设、数字 IO 口、模拟 IO 口,具体如下表格。

下列每个表格中都有蓝色和黄色两种颜色,黄色代表 LE5010(QFN48 封装)芯片的引脚编号和对应管脚定义的功能,蓝色代表 LE5010 Solo Board 板子器件和外拉 IO 口的丝印编号以及 Demo演示功能。表 1 为板上外设为与芯片直连,没有拉出测试另外的焊盘。表二和表三分别为数字 IO 和模拟 IO,将芯片管脚拉到 2.54 间距的焊盘,用户可以通过杜邦线、面包板搭建搭建直接所需电路。

1.2.1 板上外设

LE5010 LinkedBolck	Solo_V1.0_IO_Config	LE5010_QFN48_IO_Config	
丝印编号	Demo 演示功能	引脚编号	芯片管脚定义
RGB	红灯	15	PA11
RGB	绿灯	14	PA10
RGB	黄灯	9	PA09
NRST	复位按键	28	NRST
WKUP	睡眠唤醒	45	PB15
RX	接 CH340 的 RX	20	PB00(TX)
TX	接 CH340 的 TX	21	PB01(RX)
DIO	Jlink(SWD 模式)	25	PB05
CLK	Jlink(SWD 模式)	26	PB06
BOOT	UART 烧入时,需要在		
	上电前,将该管脚拉高	44	PB14

表 1: 板上外设 IO 口配置

1. 2. 2 数字 IO

	LinkedBolck 1.0_I0_Config	LE5010_QFN48_IO_Config	
丝印编号	Demo 演示功能	引脚编号	芯片管脚定义
D0	WKUP	32	PB11
D1	MIC	31	PB10
D2	SPI0_NSS	30	PB09
D3	SPI0_SCK	29	PB08
D4	SPI0_MOSI	27	PB07
D5	SPI0_MISO	24	PB04
D6	I2C0_SCL	23	PB03



D7	I2C1_SDA	22	PB02
D8	UART1_TX	19	PA15
D9	UART1_RX	18	PA14
D10	UART0_TX	17	PA13
D11	UART0_RX	16	PA12
D12	PWM0	8	PA08
D13	PWM1	7	PA07
D14	PWM2	6	PA06
D15	PWM3	3	PA05

表 2: 数字 IO 口配置

1. 2. 3 模拟 IO

LE5010	LinkedBolck	LE5010_QFN48_IO_Config	
Solo_V	1.0_I0_Config		
丝印编号	Demo 演示功能	引脚编号	芯片管脚定义
A0	ADC0	42	PB12
A1	ADC1	43	PB13
A2	ADC2	46	PA00
A3	ADC3	47	PA01
A4	ADC4	48	PA02
A5	ADC5	1	PA03
A6	ADC6	2	PA04
A7	ADC7	4	PC00
A8	ADC8	5	PC01

表 3: 模拟 IO 口配置

1. 2. 4 IO 配置注意事项

- 1、板上外设直接从芯片拉到外设上,没有另外拉到学习板 2.54mm 管脚上。
- 2、数字 IO 支持任意映射,该学习板正面丝印 D0~D15 下方的丝印为 Demo 演示功能,客户可以通过修改 SDK 任意映射。
- 3、PC01上电默认高电平,应用开发时,硬件设计需要注意初始电平特点,建议该 IO 设计成低电平有效,防止上电时误触发动作。



1.3 开发板电源开关说明


1.3.1 电源开关使用说明

LE5010 Solo Board 开发板采用 2 位 1.27 间距的拨码开关,通过拨动开关控制电路开关闭合,往左边拨为打开,反之,则为闭合。其中第 1 位开关控制外部 3.3V 供电,此 3.3V 为外部接口的 5V 转换得到。第 2 位 CR1220 型号的纽扣电池供电,当学习板外部接口上电时,禁止拨动开关到左侧,避免外部电源与纽扣电池出现相互漏电现象。为了方便客户使用,推荐使用第 1 位开关。

1. 3. 2 5V 供电

使用 5V 供电时,拨码开关第一行的开关需拨动到左侧,表示打开开关,此时左右两边导通。 5V 电源供电的整体路径为:


- 1、Type-C 口 5V 供电, 当插入 Type-C 数据线时, PWR 红灯高亮。
- 2、通过一颗 LDO 电源芯片,将 5V 转换为 3.3V。这里 LDO 型号为 ME6211A33M3G-N,电流输出能力为 500mA,输入端和输出端各加一颗 1uF 贴片电容,起到滤波和旁路的作用。
- 3、3.3V 先给 CH340E 供电,然后通过切换拨码开关第一行的开关,使得 3.3V 电源给 5010 芯片 供电。当需要测试 LE5010 芯片的功耗时,也可以将拨码开关拨动至右侧,用万用表串联在拨码开关两边,测试电流大小。





1. 3. 3 3.3V 供电

使用 3.3V 供电时,拨码开关第一行的开关需拨动到右侧,表示关闭开关,此时左右两边断开。 LE5010 Solo Board 学习板上下脚各有一个 3V3 电源口,该电源口直连芯片供电管脚,通过给 3V3 电源口提供 3.3V 电源即可。





第2章 LE5010 Solo 开发板整体框图

2.1 开发板功能模块图




图 2: LE5010 Solo Board 功能模块图

图 2 为 LE5010 Solo Board 功能模块图, 其功能结构大体分为四个类别, 九个部分:

- (1) MCU: LE5010
 - ◆ 凌思微 LE5010 拥有强大的 MCU 功能,大多数应用于消费类和工控类产品,拥有 SOP16/SSOP24/QFN32/QFN48 四种封装,本次设计采用 QFN48 封装。
- (2) BOTH: BLE, SWD, Type-C
 - ◆ 蓝牙 BLE5.1,拥有超低功耗,通过板载天线增强信号增益
 - ◆ 1个4pinSWD接口,可支持在线调试
 - ◆ 1个 Type-C 接口,可通过 CH340 芯片直接与电脑通信
- (3) IN: PWR、KEY、SENSOR
 - ◆ Type-C 电源供电(5V)以及 1.8~3.6V 供电
 - ◆ 1个复位按键,1个唤醒按键
 - ◆ 兼容主流的温度、湿度、压力传感器, 9 轴传感器, 红外, MIC等
- (4) OUT: LED, OLED/TFT
 - ◆ LED 采用 RGB 彩灯,不影响功耗测试
 - ◆ 兼容主流的 SSD-0.96 寸 TFT 和点阵



2.2 开发板系统框图




图 3: LE5010 Solo Board 系统框图

图 3 为 LE5010 Solo Board 系统框图主控芯片为 LE5010,支持 BLE5.0/5.1。使用外部高速晶振 HSE,规格为 16M/9pf/10ppm(晶振外挂的两颗电容不接,芯片内部已内置电容,通过修改寄存器配置大小),为了达到最佳性能,建议用户使用原厂认证品牌型号。烧入方式支持 J-link 在线烧录调试,Uart 离线烧录,有一个复位按键和睡眠唤醒按键(低电平有效),一个共阳的 RGB 灯(低电平有效)。



第3章 LE5010 Solo 开发板产品特性

- ◆ 蓝牙
 - ♦ BLE 5.0 / 5.1
 - ◆ 支持 125k / 500k / 1M / 2M bps
 - ◆ 接收灵敏度: -99.7dBm @1Mbps-96 dBm @2Mbps-105 dBm @125Kbps
- ◆ 蓝牙 Mesh
 - ◆ 支持 Bluetooth SIG Mesh 支持私有 MESH
 - ◆ 支持天猫精灵等 MESH
- ◆ 存储
 - ◆ 最大 16kB Boot ROM 存储
 - ◆ 最大 48kB Data RAM 存储
- ◆ 系统外设
 - ◆ 调试: SWD 串口调试协议
 - ◆ DMA: 支持 8 个多路复用通道
 - ◆ 看门狗定时器: IWDT 和 WWDT
 - ◆ 系统节拍定时器
- ◆ 安全及运算加速单元
 - ◆ 椭圆曲线加密(ECC)
 - ♦ AES/DES
 - ◆ 真随机数发生器(TRNG)
 - ◇ 运算加速器(CALC)
- ◆ 定时器
 - ◆ 1 个高级定时器(ADTIM)
 - ◆ 1 个通用 32 位定时器 (GPTIMA)
 - ◆ 2 个通用 16 位定时器 (GPTIMB/GPTIMC)
 - ◆ 支持多路 PWM 输出
 - ◆ 支持输出比较和输入捕获功能
- ◆ 通信协议
 - ◆ 3 路 UART (RS485、IrDA、SmartCard 等协议)
 - ◆ 2 路 I2C
 - ◆ 2 路 SPI
- ◆ ADC
 - ◆ 9路 12Bit ADC



第4章 开发板使用说明

4.1 烧录与调试

LE5010 Solo Board 可用 SWD 四线接口或者可用 J-LINK 下载器 JTAG 下载器的 SWD 模式连接烧入,开发环境可以选择 Keil 或者 VS CODE。具体环境搭建以及应用请参考 <u>Getting Started</u>—Linkedsemi Documentation Center 文档 (Is-doc.readthedocs.io)

4.2 串口使用说明

- 1、用 Type-C 接口将 LE5010 Solo Board 开发板和电脑连接,电源指示灯会常亮。
- 2、安装 USB 转 TTL 驱动 (CH340 驱动), 打开电脑设备管理器查看是否安装成功。
- 3、下载 SSCOM 串口助手,打开串口,查看双方是否通信正常。

4.3 软件调试注意事项

在线文档 LE5x1x 注意事项 — Linkedsemi Documentation Center 文档 (Is-doc.readthedocs.io)



第5章 LE5010 开发示例

5.1 GPIO 示例

LE5010 开发板有 25 个 IO 口被拉出可被复用,可以配置输出高低电平、读取电平、配置上升、下降沿中断、配置内部上、下拉。

◆ 具体配置请参考 <u>GPIO — Linkedsemi Documentation Center 文档</u> (Is-doc.readthedocs.io)

5. 2 UART 示例

UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)通用异步收发传输器,UART 作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。

安装 CH340 驱动,打开 sscom 串口助手,设置波特率为 115200。**注意当使用到串口通信时,**需要将拨码开关的第一行开关拨动到左侧。反之,不使用时,需要拨动到右侧。

◆ 具体配置请参考 <u>UART — Linkedsemi Documentation Center 文档 (Is-doc.readthedocs.io)</u>

5. 3 BLE 串口透传示例

BLE_UART_SERVER 是具备蓝牙串口透传功能且无安全要求的单连接示例。串口透传,指的是作为无线数据传输通道,蓝牙芯片将 Uart 上收到的数据不经任何处理直接发送给蓝牙对端,同时也将蓝牙收到的数据推送到串口上。

该例程 LE5010 Solo Board 学习板为从机,发送广播信号,手机为主机,扫描广播信号。在手机上下载 Nordic 软件,打开蓝牙,与学习板建立连接,传输数据。

◆ 具体配置请参考 <u>BLE_UART_SERVER(串口透传)示例说明 — Linkedsemi</u> <u>Documentation Center 文档 (Is-doc.readthedocs.io)</u>



第6章 LE5010 Solo 技术支持

◆ 在线文档: https://ls-doc.readthedocs.io/zh CN/latest/index.html#

◆ SDK 链接:

♦ Github: https://github.com/linkedsemi/ls ble sdk
 ♦ Gitee: https://gitee.com/linkedsemi/ls ble sdk


邮箱: service@linkedsemi.com 网站: http://www.linkedsemi.com

地址:上海浦东张江纳贤路 800 号科海大楼 8 楼 B8

厦门海沧区海沧大道 567 号厦门中心 21 楼 深圳市宝安区西乡街道合正汇一城东座 2522 室



附录1 例程路径: SCH&BOM



附录 1.1 LE5010 Solo Board SCH

序号	物料代码	品名規格	用量	备注
1		LE5010_QFN48	1	U3
2		晶振 16M 9PF 10PPM 3225	1	Y1
3	C271654	晶振 32.768K 12.5PF 20PPM 3215	1	Y2
4	C168807	ME6211A33M3G-N	1	U2
5	C2909607	USB-C型母接口	1	USB1
6	C964727	CR1220-2 电池卧式底座	1	CR1
7	C114980	CR1220 电池	1	
8	C273610	LED RGB1615 0603	1	RGB1(红绿蓝) 共阳
9	C434419	LED发光二极管 0603 红色	1	PWR
10	C87326	LED发光二极管 0603 绿色	2	TX、RX
11	C17168	电阻 0402 0Ω±1%	2	R12
12	C21190	电阻 0603 1K±1%	7	R3、R4、R7、R8、R9、R11、R13
13	C76957	电容 0402 1.5pF±0.1pF 50V	1	C13
14	C325452	电容 0402 2.2pF±0.1pF 50V	1	C12
15	C2857978	电容 0603 20pF±10% 50V	2	C8、C16
16	C14663	电容 0603 100nF±10% 50V	3	C1、C5、C20
17	C15849	电容 0603 1uF±10% 50V	10	C2、C3、C4、C6、C7、C9、C11、C14、C15、C18
18	C19666	电容 0603 4.7uF±10% 16V	1	C19
19	C76769	电感 0402 2nH±0.1nH 900mA 70mΩ	1	C10
20	C285886	电感 0603 10uH±10% 300mA	1	L1
21	C318904	轻触按键 SMD 3*6*5	2	NRST、WKUP
22		接插件 DIP17 单排2.54Patch	2	JP1、JP2
23		CH340E	1	U1
24		拨码开关1.27 2位	1	SW1
25		NC	6	R2、IPEX

附录 1.2 LE5010 Solo Board BOM