P1B 8-5353015-1

2R	21	2R	OUT_CHECK_ENGINE
2Q	63	2Q	OUT_IDLE
2P	106	2P	OEM_2P
2O	20	2O	OUT_IGN3
2N	62	2N	OUT_INJ6
2M	105	2M	OUT_PUMP_RELAY
2K	61	2K	OUT_AC_RELAY
2J	104	2J	OUT_INJ4
2I	19	2I	2I
2H	60	2H	2H
2G	103	2G	OUT_INJ3
2F	18	2F	2F
2E	59	2E	2E
2D	102	2D	OUT_INJ2
2C	17	2C	OUT_INJ5
2B	58	2B	OUT_ECF_RELAY
2A	101	2A	OUT_INJ1

P1C 8-5353015-1

3Z	25	3Z	OEM_3Z
3Y	72	3Y	IN_CRANK
3X	113	3X	CAN-
3W	28	3W	CAN+
3V	71	3V	IN_CAM
3U	112	3U	OUT_ALT_WARNING
3T	27	3T	IN_VSS
3S	70	3S	IMMOBILIZER
3Q	69	3Q	K_LINE
3P	111	3P	OUT_O2H2
3O	26	3O	OUT_TACH
3N	68	3N	OUT_IGN4
3M	110	3M	OUT_ALTERNATOR
3L	25	3L	OEM_3L
3K	67	3K	IN_SENS2
3J	109	3J	OUT_O2H
3I	24	3I	OUT_IGN2
3H	66	3H	OUT_MAIN_RELAY
3F	23	3F	OUT_IGN1
3E	65	3E	OUT_CANIST
3D	108	3D	OUT_EGR_SOL
3C	22	3C	OUT_INJ7
3B	64	3B	GND
3A	107	3A	GND

P1D 8-5353015-1

4AH	39	4AH	OEM_4AH
4AG	84	4AG	+12V_PERM
4AF	122	4AF	12V_FROM_MAIN_RELAY
4AE	38	4AE	IN_EGR_BOOST
4AD	83	4AD	4AD
4AC	121	4AC	4AC
4AB	37	4AB	4AB
4AA	82	4AA	IN_O2S3
4Z	120	4Z	4Z
4X	81	4X	IN_MAF
4W	36	4W	OEM_4W
4V	80	4V	IN_TPS
4U	119	4U	OEM_4U
4T	35	4T	IN_ALT_VOLTAGE
4S	79	4S	IN_VIGN
4R	118	4R	OEM_4R
4P	78	4P	IN_CLT
4O	117	4O	GNDA
4N	34	4N	IN_IAT
4M	77	4M	IN_KNOCK_RAW
4L	116	4L	+5VA
4K	33	4K	OEM_4K
4J	76	4J	IN_VTCS
4I	32	4I	IN_CLUTCH
4H	75	4H	IN_NEUTRAL
4F	31	4F	IN_AC_PRESSURE
4E	74	4E	4E
4D	115	4D	OEM_4D
4C	30	4C	IN_STEERING
4B	73	4B	IN_BRAKE
4A	114	4A	GND

P1E 8-5353015-1

5AE	16	5AE	OEM_5AE
5AD	57	5AD	WBO_H-
5AC	100	5AC	WBO_Ip
5AB	15	5AB	WBO_R_Trim
5AA	56	5AA	WBO_Vs
5Z	99	5Z	WBO_Vs/Ip
5X	14	5X	GND
5W	55	5W	OEM_5W
5V	98	5V	OEM_5V
5U	13	5U	GNDA
5T	54	5T	GNDA
5S	12	5S	+5VA
5R	53	5R	+5VA
5P	97	5P	IN_PPS
5O	11	5O	IN_TPS
5N	52	5N	IN_TPS2
5M	96	5M	IN_PPS2
5L	51	5L	+5VA
5K	95	5K	OEM_5K
5J	10	5J	5J
5I	50	5I	IN_DIGITAL
5H	94	5H	GND
5F	9	5F	OUT_HIGH1
5E	49	5E	OUT_SOLENOID_B2
5D	93	5D	IN_SENS3
5C	8	5C	IN_D4
5B	48	5B	IN_RES3
5A	92	5A	IN_MAP1

P1A 8-5353015-1

1X	7	1X	
1W	47	1W	
1V	91	1V	
1U	6	1U	
1T	46	1T	
1S	90	1S	
1R	5	1R	
1Q	45	1Q	
1P	4	1P	
1N	44	1N	
1M	89	1M	
1L	3	1L	
1K	43	1K	
1J	88	1J	1J
1H	42	1H	
1G	87	1G	1G
1F	2	1F	
1E	41	1E	
1D	86	1D	1D
1C	1	1C	
1B	40	1B	
1A	85	1A	1A

LOAD POWER

+12V_LOAD_FROM_ECU	JP1	OEM_2P
+12V_LOAD_FROM_ECU	JP2	OEM_4D
+12V_LOAD_FROM_ECU	JP3	OEM_5AE
+12V_LOAD_FROM_ECU	JP4	OEM_5V
+12V_LOAD_FROM_ECU	JP5	OEM_5W

ACCESS PADS

2I	P2
2H	P3
2F	P4
2E	P5
IMMOBILIZER	P6
K_LINE	P7
OEM_4AH	P8
4AD	P9
4AC	P10
4AB	P11
4Z	P12
IN_MAF	P13
4E	P14
5J	P15
1J	P16
1G	P17
1D	P18
1A	P19

J1A 6437288-3

IN_DIGITAL	1	1A
IN_PPS2	2	2A
OUT_INJ5	3	3A
WBO_R_Trim	4	4A
WBO_Vs	5	5A
WBO_H-	6	6A
OUT_IN1	7	7A
OUT_INJ3	8	8A
OUT_AC_RELAY	9	9A
+5VA	10	10A
IN_TPS2	11	11A
GNDA	12	12A
WBO_Vs/Ip	13	13A
WBO_Ip	14	14A
OUT_ECF_RELAY	15	15A
OUT_INJ2	16	16A
OUT_INJ4	17	17A
IN_D4	18	18A
IN_RES3	19	19A
OUT_HIGH1	20	20A
IN_MAP1	21	21A
IN_SENS3	22	22A
IN_PPS	23	23A
OUT_PUMP_RELAY	24	24A
OUT_INJ6	25	25A
IN_MAF	26	26A
IN_ALT_VOLTAGE	27	27A
K_LINE	28	28A
IMMOBILIZER	29	29A
OUT_SOLENOID_B2	30	30A
OUT_INJ7	31	31A
OUT_CHECK_ENGINE	32	32A
OUT_IGN3	33	33A
OUT_IDLE	34	34A

J1B 6437288-3

OUT_MAIN_RELAY	35	1B
OUT_O2H	36	2B
OEM_4D	37	3B
OUT_IGN4	38	4B
OUT_O2H2	39	5B
OUT_ALT_WARNING	40	6B
CAN+	41	7B
OUT_IGN2	42	8B
IN_SENS2	43	9B
OUT_ALTERNATOR	44	10B
OUT_TACH	45	11B
IN_VSS	46	12B
IN_CAM	47	13B
OUT_EGR_SOL	48	14B
OUT_CANIST	49	15B
OUT_IGN1	50	16B
CAN-	51	17B
IN_CRANK	52	18B
OEM_3Z	53	19B
	54	20B
	55	21B
	56	22B
	57	23B
	58	24B
	59	25B
GND	60	26B

J2 6473423-1

IN_BRAKE	1	1C
IN_AC_PRESSURE	2	2C
IN_KNOCK_RAW	3	3C
IN_VIGN	4	4C
OEM_4R	5	5C
OEM_4W	6	6C
OEM_4U	7	7C
IN_STEERING	8	8C
OEM_4K	9	9C
IN_EGR_BOOST	10	10C
IN_IAT	11	11C
OEM_3L	12	12C
OEM_5K	13	13C
IN_CLUTCH	14	14C
IN_NEUTRAL	15	15C
IN_VTCS	16	16C
IN_CLT	17	17C
IN_TPS	18	18C
IN_O2S3	19	19C
12V_FROM_MAIN_RELAY	20	20C
	21	21C
	22	22C
+12V_PERM	23	23C
	24	24C
	25	25C
+12V_LOAD_FROM_ECU	26	26C

rusEFI

Sheet: /

File: miata-NB2-superseal.kicad_sch

Title: miata-NB2-superseal

Size: A2	Date: 2026-10-09	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1