Router reset guide

Hold the button for ten seconds