▶ (1) 程序转移指令

1、无条件转移指令(长转移)

JMP 无条件转移

CALL 过程调用

RET 过程返回

2、条件转移指令(短转移)

JA 不小于或不等于时转移.

JAE 大于或等于转移.

JB 小于转移.

JBE 小于或等于转移.

以上四条, 测试无符号整数运算的结果(标志 C、Z)

JG 大于转移.

JGE 大于或等于转移.

JL 小于转移.

JLE 小于或等于转移.

以上四条, 测试有符号整数运算的结果(标志 S、0、Z)

JZ 等于转移.

JNZ 不等于时转移.

JC 有进位时转移.

JNC 无进位时转移.

JNO 不溢出时转移.

JNP 奇数时转移.

JNS 符号位为"0"时转移.

J0 溢出转移.

JP 偶数时转移.

JS 符号位为"1"时转移.

3、循环控制指令(短转移)

LOOP CX 不为零时循环.

CX≠0 且标志 Z=1 时循环.

LOOPNZ CX≠0 且标志 Z=0 时循环.

JCXZ CX=0 时转移.

JECXZ ECX=0 时转移.

4、中断指令

L00PZ

INT 中断指令

INTO 溢出中断

IRET 中断返回

5、处理器控制指令

HLT 停机

WAIT 等待

ESC 换码

LOCK 封锁

NOP 空操作.

STC 置 1 进位标志位.

CLC 清 0 进位标志位.

CMC 进位标志取反.

STD 置 1 方向标志位.

CLD 清 0 方向标志位.

STI 置1中断允许位.

CLI 清 0 中断允许位.

▶(2)串指令

DS:SI 源串段寄存器:源串变址.

ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址.

CX 重复次数计数器.

AL/AX 扫描值.

D 标志 0 表示重复操作中 SI 和 DI 自动增量; 1表示重复操作中 SI 和 DI 自动减量; 用来控制扫描或比较操作的结束. Z 标志 串传送.(MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字.) MOVS 串比较.(CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字.) **CMPS** 串扫描.(把 AL 或 AX 的内容与目标串比较, 结果反映在标志位.) SCAS 装入串.(LODSB 传送字符.LODSW 传送字.LODSD 传送双字.) LODS 保存串.(是LODS的逆过程.) ST0S 当 CX/ECX≠0 时重复. REP 当 ZF=1 或比较结果相等, 且 CX/ECX≠0 时重复. REPZ **REPNZ** 当 ZF=0 或比较结果不等, 且 CX/ECX≠0 时重复. 当 CF=1 且 CX/ECX≠0 时重复. **REPC** 当 CF=0 且 CX/ECX ≠ 0 时重复. **REPNC** ▶ (3)逻辑运算指令 与运算. AND 0R 或运算. XOR 异或运算. 取反运算. NOT 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果). **TEST** SHL 逻辑左移. 算术左移. SAL 逻辑右移. SHR 算术右移. SAR 循环左移. **ROL**

RCR 通过进位的循环右移.

ROR

RCL

循环右移.

通过进位的循环左移.

移位=1 次时,可直接用操作码. 如 SHL AX, 1.

移位>1 次时, 可由寄存器 CL 给出移位次数. 如 MOV CL, 04 SHL AX, CL

▶ (4) 数据传输指令

1. 通用数据传送指令.

MOV 传送字或字节.

MOVSX 先符号扩展, 再传送.

MOVZX 先零扩展, 再传送.

PUSH 把字压入堆栈.

POP 把字弹出堆栈.

PUSHA 把 AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI 依次压入堆栈.

POPA 把 DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX 依次弹出堆栈.

PUSHAD 把 EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI 依次压入堆栈.

POPAD 把 EDI, ESI, EBP, ESP, EBX, EDX, ECX, EAX 依次弹出堆栈.

BSWAP 交换 32 位寄存器里字节的顺序

XCHG 交换字或字节.(至少有一个操作数为寄存器,除了段寄存器)

CMPXCHG 比较并交换操作数.(第二个操作数必须为累加器 AL/AX/EAX)

XADD 先交换再累加.(结果在第一个操作数里)

XLAT 字节查表转换.

2. 输入输出端口传送指令.

IN I/O 端口输入. (语法: IN 累加器, {端口号 | DX})

OUT I/O 端口输出. (语法: OUT {端口号 | DX}, 累加器)

3. 目的地址传送指令.

LEA 装入有效地址.

例: LEA DX, string;把偏移地址存到 DX.

LDS 传送目标指针, 把指针内容装入 DS.

例: LDS SI, string;把段地址:偏移地址存到 DS:SI.

LES 传送目标指针, 把指针内容装入 ES.

例: LES DI, string;把段地址:偏移地址存到ES:DI.

LFS 传送目标指针, 把指针内容装入 FS.

例: LFS DI, string;把段地址:偏移地址存到FS:DI.

LGS 传送目标指针, 把指针内容装入 GS.

例: LGS DI, string;把段地址:偏移地址存到GS:DI.

LSS 传送目标指针, 把指针内容装入 SS.

例: LSS DI, string;把段地址:偏移地址存到SS:DI.

4. 标志传送指令.

LAHF 标志寄存器传送, 把标志装入 AH.

SAHF 标志寄存器传送, 把 AH 内容装入标志寄存器.

PUSHF 标志入栈.

POPF 标志出栈.

PUSHD 32 位标志入栈.

POPD 32 位标志出栈.

▶ (5) 算术运算指令

ADD 加法.

ADC 带进位加法.

INC 加 1.

AAA 加法的 ASCII 码调整.

DAA 加法的十进制调整.

SUB 减法.

SBB 带借位减法.

DEC 减 1.

NEC 求反

CMP 比较. (两操作数作减法, 仅修改标志位, 不回送结果).

AAS 减法的 ASCII 码调整.

DAS 减法的十进制调整.

MUL 无符号乘法.

IMUL 整数乘法.

AAM 乘法的 ASCII 码调整.

DIV 无符号除法.

IDIV 整数除法.

AAD 除法的 ASCII 码调整.

CBW 字节转换为字. (把 AL 中字节的符号扩展到 AH 中去)

CWD 字转换为双字. (把 AX 中的字的符号扩展到 DX 中去)

CWDE 字转换为双字. (把 AX 中的字符号扩展到 EAX 中去)

CDQ 双字扩展. (把 EAX 中的字的符号扩展到 EDX 中去)

> (6) 伪指令

DW 定义字(2 字节).

定义过程.

ENDP 过程结束.

SEGMENT 定义段.

ASSUME 建立段寄存器寻址.

ENDS 段结束.

END 程序结束.

▶ (7) 浮点运算指令集

1、控制指令

PROC

FINIT 初始化浮点部件

FCLEX 清除异常

FDISI/FENI 浮点检查禁止中断

WAIT/FWAIT 同步 CPU 和 FPU

FNOP 无操作

 FXCH
 交换 ST (0) 和 ST (1)

FXCH ST(i) 交换 ST(0)和 ST(i)

FSTSW ax	状态字到 ax
FSTSW word ptr mem	状态字到 mem
FLDCW word ptr mem	mem 到状态字
FSTCW word ptr mem	控制字到 mem
FLDENV word ptr mem	mem 到全环境
FSTENV word ptr mem	全环境到 mem
FRSTOR word ptr mem	mem 到 FPU 状态
FSAVE word ptr mem	FPU 状态到 mem
FFREE ST(i)	标志 ST(i)未使用
FDECSTP	减少栈指针 1->0 2->1
FINCSTP	增加栈指针 0->1 1->2
FSETPM	浮点设置保护
2、数据传送指令	
FLDZ	将 0. 0 装入 ST (0)
FLD1	将 1. 0 装入 ST (0)
FLDPI	将π装入ST(0)
FLDL2T	将 In10/In2 装入 ST(0)
FLDL2E	将 1/In2 装入 ST (0)
FLDLG2	将 In2/In10 装入 ST(0)
FLDLN2	将 In2 装入 ST (0)
FLD real4 ptr mem	装入 mem 的单精度浮点数
FLD real8 ptr mem	装入 mem 的双精度浮点数
FLD real10 ptr mem	装入 mem 的十字节浮点数
FILD word ptr mem	装入 mem 的二字节整数
FILD dword ptr mem	装入 mem 的四字节整数
FILD qword ptr mem	装入 mem 的八字节整数
FBLD tbyte ptr mem	装入 mem 的十字节 BCD 数

FST real4 ptr mem	保存单精度浮点数到 mem
FST real8 ptr mem	保存双精度浮点数到 mem
FIST word ptr mem	保存二字节整数到 mem
FIST dword ptr mem	保存四字节整数到 mem
FSTP real4 ptr mem	保存单精度浮点数到 mem 并出栈
FSTP real8 ptr mem	保存双精度浮点数到 mem 并出栈
FSTP real10 ptr mem	保存十字节浮点数到 mem 并出栈
FISTP word ptr mem	保存二字节整数到 mem 并出栈
FISTP dword ptr mem	保存四字节整数到 mem 并出栈
FISTP qword ptr mem	保存八字节整数到 mem 并出栈
FBSTP tbyte ptr mem	保存十字节 BCD 数到 mem 并出栈
FCMOVB	ST(0), ST(i) <时传送
FCMOVBE	ST(0), ST(i) <=时传送
FCMOVE	ST(0), ST(i) =时传送
FCMOVNB	ST(0), ST(i) >=时传送
FCMOVNBE	ST(0), ST(i) >时传送
FCMOVNE	ST(0), ST(i) !=时传送
FCMOVNU	ST(0), ST(i) 有序时传送
FCMOVU	ST(0), ST(i) 无序时传送
3、比较指令	
FCOM	ST (0) -ST (1)
FCOMI	ST(0), ST(i) ST(0)-ST(1)
FCOMIP	ST(0), ST(i) ST(0)-ST(1)并出栈
FCOM real4 ptr mem	ST (0)-实数 mem
FCOM real8 ptr mem	ST (0)-实数 mem
FICOM word ptr mem	ST (0)-整数 mem
FICOM dword ptr mem	ST (0) -整数 mem

FICOMP word ptr mem ST(0)-整数 mem 并出栈

FICOMP dword ptr mem ST(0)-整数 mem 并出栈

FTST ST(0)-0

FUCOM ST(i) ST(0)-ST(i)

FUCOMP ST(i) ST(0)-ST(i)并出栈

FUCOMPP ST (0)-ST (1) 并二次出栈

FXAM ST(0) 规格类型

4、运算指令

FADD 把目的操作数与来源操作数相加,并将结果存入目的操作数

FADDP ST(i), ST 使目的操作数加上 ST 缓存器,并弹出 ST 缓存器

FIADD 把 ST 加上来源操作数, 然后再存入 ST 缓存器

FSUB/FSUBP 减

FSUBR/FSUBRP/FISUB/FISUBR 减数与被减数互换

FMUL/FMULP/FIMUL 乘

FDIV/FDIVP/FDIVR/FDIVRP/FIDIV/FIDIVR 除

FCHS 改变 ST 的正负值

FABS 把 ST 值取出, 取绝对值后再存回去。

FSQRT 将 ST 值取出, 开根号后再存回去。

FSCALE 计算 ST*2^ST(1)之值,再把结果存入 ST 里,而 ST(1)之值不变

FRNDINT 把 ST 的数值舍入成整数,由 FPU 控制字组中的 RC 两个位决定

RC 舍入控制

00 四舍五入

01 向负无限大舍入

10 向正无限大舍入

11 向零舍去