NITRO-Viewer

NITRO-Viewer の使い方

2008-04-08

任天堂株式会社発行

このドキュメントの内容は、機密情報であるため、厳重な取り扱い、管理を行ってください。

目次

1	はじめに	4
2	セットアップ	4
2.	.1 製品構成	4
2.	.2 インストール	5
3	機能説明	5
3.	.1 2Dプレビュー機能	5
3.	.2 3Dプレビュー機能	6
3.	.3 2D/3D同時プレビュー機能	6
4	操作説明	6
4.	.1 起動方法	6
	4.1.1 IS-NITRO-EMULATORハードウェア(青箱)で動作させる場合	6
	4.1.2 開発用NITRO基板で動作させる場合	7
	4.1.3 DS実機で動作させる場合	7
	4.1.4 ensataで動作させる場合	7
4.	.2 2Dプレビュー操作方法	7
4.	.3 3Dプレビュー操作方法	9
	4.3.1 画面情報	9
	4.3.2 操作方法	11
4.	.4 2D/3D同時プレビュー操作方法	13
5	制限事項	14
図		
	図 2-1 概念図	4
	図 4-1 2Dプレビュー画面	
	図 4-2 3Dプレビュー画面	9
	図 4-3 常駐モデルの表示	11
	図 4-4 2D/3D同時プレビュー画面	13

改訂履歴

改訂日	改 訂 内 容	
2008-04-08	・改訂履歴の書式を変更。	
	・副題とページのヘッダを修正。	
2005-07-22	・2D プレビューでの自動移動機能の操作方法を追加。	
2005-06-20	・常駐モデル表示機能を追加。	
	・カメラ操作モードによるアイコン表示の切り替え機能を追加。	
2005-02-28	・DS キーからの 3D アニメーション操作機能を追加。	
	・3D マテリアルエディタの画面キャプチャ機能に対応。	
2005-01-31	・TEG のサポート打ち切りにより、TEG に関する記述を削除。	
	・NITRO という表記をニンテンドーDS に」統一。	
	・環境マッピング、投影マッピングに対応。	
	・マテリアルの複数変更に対応。	
2004-12-13	・処理メーター、アニメーションバーの表示について制限事項を追加。	
2004-11-15	・3Dマテリアルエディタのバージョンについての注意を追加。	
	・3Dプレビューに関する制限事項を修正。	
2004-10-06	・IS-NITRO-UIC の対応。	
2004-09-13	•ensata の対応。	
2004-09-02	・上下画面の切り替え機能を追加。	
	・NITRO-CHARACTER でのプレビューへ対応。	
2004-08-17	・アニメーションバー、処理メーター追加。	
	・ima, ita アニメーションのプレビューに対応。	
2004-08-02	初版	

1 はじめに

NITRO-Viewer は、3D マテリアルエディタおよび NITRO-CHARACTER 上のデータを、ニンテンドーDS 上に転送 しプレビュー表示をおこなうデータ作成支援アプリケーションです。 NITRO-Viewer は実機上で動作する NITRO-Viewer と、PC 上からデータの受け渡し・動作の制御をおこなう NITRO-Viewer コントローラから構成されます。

NITRO-Viewer ではハードウェア上のリソースの割り当てを適切に設定することで、 $2D \cdot 3D$ のプレビューを同時に実機画面上に表示する事も可能です。

以降、本マニュアルでは NITRO-Viewer の使用方法について説明します。

2 セットアップ

2.1 製品構成

NITRO-Viewer は以下の製品から構成されています。




図 2-1 概念図

【ソフトウェア】

- 「NITRO-Viewer」実機上で動作するプレビュープログラムです。
- ・ 「NITRO-Viewer コントローラ」 PC から NITRO-Viewer とのデータの受け渡し、および制御をおこないます。

「各種 対応アプリケーション」
 「3D マテリアルエディタ」、「NITRO-CHARACTER」等の対応アプリケーション。
 NITRO-Viewer コントローラ経由でデータをプレビュー表示させることができます。

「ensata」

ニンテンドーDS のソフトウェアエミュレータです。下記に示すニンテンドーDS ハードウェア上で動作させる場合は必要ありません。ニンテンドーDS ハードウェアが無い場合はこのソフトウェアが必要となります。

【ハードウェア】

ニンテンドーDS ハードウェア上で NITRO-Viewer を使用するためには、以下のいずれかの開発用機材が PC と接続されている必要があります。

- ・ IS-NITRO-EMULATOR ハードウェア(青箱)
- IS-CGB/AGB-EMULATOR または IS-NITRO-EMULATOR ハードウェアと接続されている開発用 NITRO 基板 (TS 版)
- ・ IS-NITRO-UIC と接続されている DS 実機および DS 開発用フラッシュカード

2.2 インストール

NITRO-Viewer のセットアップ手順を以下に示します。

(1) ファイルの展開

NITRO-Viewer のアーカイブをPC上の適当なフォルダに展開します。

(2) 環境変数の設定

NITRO-Viewer を使用するにあたって、環境変数の設定が必要になります。

アーカイブを展開したフォルダの下にある"setup¥setViewerRootEnv.wsf"を実行すると、必要な環境変数が設定されますので、NITRO-Viewerの初回セットアップ時に一度だけこのファイルを実行してください。

NITRO-Viewer のインストールパスを変更された場合にも、再度このファイルを実行する必要があります。

以上で NITRO-Viewer のセットアップは完了です。

アンインストールする際には、"setup¥removeViewerRootEnv.wsf"を実行して環境変数の設定を削除してからフォルダごと削除してください。

3 機能説明

3.1 2Dプレビュー機能

NITRO-CHARACTER で作成中の BGやセル、アニメーションデータを実機上でプレビュー表示することができます。 それぞれの表示対象に対して、スクロール、移動、回転、拡大縮小といった操作を実機コントローラからおこなう機能を持ちます。 また、各操作対象毎に上下左右の一定方向に対して毎フレーム自動的に移動させることも出来ます。 2Dプレビュー機能の詳細に関しては、NITRO-CHARACTER のマニュアルをご参照ください。

3.2 3Dプレビュー機能

3Dマテリアルエディタで編集中のモデルデータとアニメーションデータを、実機上でプレビュー表示することができます。 カメラ位置、ベクトル、ライトベクトルを実機コントローラからおこなう機能を持つほか、3Dマテリアルエディタ上から様々な設定をおこない実機画面に反映させることができます。

3Dプレビュー機能の詳細に関しては、3Dマテリアルエディタのマニュアルをご参照ください。

※注意

このバージョンの NITRO-Viewer を用いて3Dプレビューを行う場合には、Ver2.7.0 (2005/02/28 版) 以降の3 Dマテリアルエディタをご使用ください。Ver2.7.0 より古いバージョンの3Dマテリアルエディタをご使用になりますと、正常にプレビューが行われません。

3.3 2D/3D同時プレビュー機能

NITRO-Viewer では2Dデータ、3Dデータを実機上で同時にプレビュー表示させる機能を有します。 この時の2D/3DへのVRAMの振り分けをNITRO-Viewerコントローラ上で設定することができます。 VRAMの振り分け設定が適切でない場合には、求める表示が得られない場合がありますのでご注意ください。 2D/3D 同時プレビュー機能の詳細に関しては、NITRO-Viewerコントローラのマニュアルをご参照ください。

※注意

- ・NITRO-CHARACTER Ver.1.0x では同時プレビューモードに未対応です。 NITRO-CHARACTER Ver.1.1 以降で対応されています。
- ・VRAM 設定を適切に行なわずに2D/3D同時プレビュー機能を有効にした場合、テクスチャや2Dオブジェクトが一部表示されない/壊れて表示される、といった場合があります。

4 操作説明

NITRO-Viewer の操作方法について説明します。

4.1 起動方法

NITRO-Viewer を起動するには、接続されているハードウェアの構成により複数の方法があります。実際のハードウェア構成に合わせて、以下に示す中から適切な方法を選択してください。

4.1.1 IS-NITRO-EMULATORハードウェア(青箱)で動作させる場合

- (1) PC に IS-NITRO-EMULATOR ハードウェア(青箱)が正しく接続されていることを確認してください。他に IS-NITRO-EMULATOR ハードウェア(青箱)に接続するアプリケーションが起動している場合には、先に切断しておく必要があります。
- (2) PC から NITRO-Viewer コントローラを起動します。
 "TS NITRO-Viewer Controller"という名前のショートカットを実行してください。
- (3) 対応アプリケーションを起動し NITRO-Viewer と接続します。

4.1.2 開発用NITRO基板で動作させる場合

- (1) PC に開発用 NITRO 基板が正しく接続されていることを確認してください。他に NITRO 基板に接続するアプリケーションが起動している場合には、先に切断しておく必要があります。
- (2) PC から NITRO-Viewer コントローラを起動します。
 TS 版(※ 2画面の機材)を使用している場合には、"TS_NITRO-Viewer_Controller"という名前のショートカットを実行してください。
 - ※機材が違う場合、正常に NITRO-Viewer が起動しませんのでご注意ください。
- (3) 対応アプリケーションを起動し NITRO-Viewer と接続します。

4.1.3 DS実機で動作させる場合

- (1) DS 実機上で NITRO-Viewer を起動させるには、あらかじめ NITRO-Viewer プログラムを DS 開発用フラッシュカードに書き込んでおく必要があります。書き込む NITRO-Viewer プログラムファイルは、NITRO-Viewer をインストールしたフォルダの下の" nitro¥TS¥viewer.srl"です。
- (2) PCと IS-NITRO-UIC を通して DS 実機が接続されていることを確認してください。 他に DS 実機に接続する アプリケーションが起動している場合には、先に切断しておく必要があります。
- (3) PC から NITRO-Viewer コントローラを起動します。
 "UIC_NITRO-Viewer_Controller"という名前のショートカットを実行してください。
- (4) 対応アプリケーションを起動し NITRO-Viewer と接続します。

4.1.4 ensataで動作させる場合

- (1) ensata で起動させる場合、ensata を先に起動しておく必要はありません。ただし、ensata を一度も起動したことが無い場合は、一度 ensata を起動して終了させておいてください。
- (2) PC から NITRO-Viewer コントローラを起動します。
 "ensata_NITRO-Viewer_Controller"という名前のショートカットを実行してください。
- (3) 対応アプリケーションを起動し NITRO-Viewer と接続します。

4.2 2Dプレビュー操作方法

- 2D プレビューでは、BG、セルの移動、スクロール、回転、拡大縮小表示、自動移動速度の調整を実機コントローラからおこなうことができます。
- 2Dプレビューでの操作方法は以下のようになります。

操作	説明
セレクトボタン	プレビュー表示の移動値、アニメーションをリセットします。 この動作はどの動作よりも優先されます。
Lボタン	操作対象を切り替えます。 L ボタンを押す度にセル 0 →セル 1 →セル 2 →… \rightarrow B $G0$ →B $G1$ →B $G2$ →B $G3$ →(セル 0 に戻る)と順番にコントロールが移ります。 非表示の操作対象にはコントロールが移ります。

十字ボタン	現在の操作対象を上下左右に移動します。
R ボタン+十字ボタン(左右)	現在の操作対象を回転します。BG で回転拡大縮小ができるのは
	BG2とBG3となっていますのでご注意ください。
R ボタン+十字ボタン(上下)	現在の操作対象を拡大縮小します。
A ボタン	A ボタンを押しながら操作することで、すべてのセルが操作対象と
	なります。
	A ボタン+十字ボタンですべてのセルが移動、
	A ボタン+ R ボタン+十字ボタンですべてのセルが回転拡大縮小
	します。
Bボタン	B ボタンを押しながら操作することで、すべての BG が操作対象と
	なります。
	B ボタン+十字ボタンですべての BG が移動、
	B ボタン+R ボタン+十字ボタンですべての拡大縮小可能な BG
	が回転拡大縮小します。BG で回転拡大縮小ができるのは BG2
	とBG3となっていますのでご注意ください。
X, Y ボタン	X ボタンまたは Y ボタンを押しながら十字ボタンを操作することで
	操作対象の自動移動速度を調整する事が出来ます。現在の自動
	移動方向と同じ方向に十字ボタンを押すことで加速、逆方向に押
	すことで減速します。
	この操作においてのみキーリピートが無効となります。
L ボタン+セレクトボタン	プレビューを上下画面どちらで表示するかを切り替えます。





図 4-1 2Dプレビュー画面

4.3 3Dプレビュー操作方法

4.3.1 画面情報

3D プレビューでは、モデルデータ以外にいくつかの情報が画面に表示されます。これらの情報の表示/非表示は3D マテリアルエディタ上から設定することができます。







図 4-2 3Dプレビュー画面

【操作アイコン】

現在の操作モードをアイコンで示します。

アイコン	説明	FI
カメラ操	と作モード カノ	のカメラを動かすモードであることを示します。 ラの操作モードには回転移動モードと平行移動モードがあ 操作モードに合わせてアイコンの表示も切り替わります。



【注視点】

カメラ視線の中心点の座標を示しています。

【座標系】

モデルデータの方向やサイズをよりわかりやすく示すために、グリッドまたは座標軸が表示されます。 座標系の種類の選択や、座標系のサイズ/目盛り幅は3Dマテリアルエディタ上から設定が可能です。 詳しくは3Dマテリアルエディタのマニュアルをご参照ください。

【ライトオブジェクト】

設定されているライトカラーとライトベクトルを立方体のオブジェクトで視覚的に示しています。 現在操作中のライトはラインの色が変わる事で示されます。 これらのライトオブジェクトは中心点からの長さと大きさを変更することができますが、これは視覚的に見やすくする目的のみで実際のライト効果には一切関係ありません。

【処理メーター】

3D モデルおよび 3D アニメーションの描画処理に費やされた CPU の処理時間をメーターとして表示します。 赤いラインが1フレームの総 CPU 時間を示します。表示するべきモデルが読み込まれていない場合にはメーター は表示されません。

※半透明ポリゴンの Y ソーティングがオートソートモードに設定されている場合には表示されません。

【アニメーションバー】

3D アニメーションの現在の表示フレームをバーとして表示します。 アニメーションファイルが読み込まれていない場合には表示されません。

※半透明ポリゴンの Y ソーティングがオートソートモードに設定されている場合には表示されません。

【投影マッピングの補助線】

3D マテリアルエディタ上で投影マッピング設定をおこなう際に、位置・方向・サイズを示す補助線が表示されます。

この補助線は 3D マテリアルエディタで投影マッピングの設定ダイアログが開かれている状態でのみ表示され、表示される補助線の長さは座標系(グリッド/座標軸)のサイズ設定に依存します。

【常駐モデル】

3D マテリアルエディタ ver2.8.0 以降では、実際に編集をおこなうモデル以外に常駐モデルを画面に表示させておく機能があります。 常駐モデルは非表示設定になっている場合にも VRAM 上にテクスチャが配置されるので多数の常駐モデルが登録されているとテクスチャが正常に表示されない可能性があります。

常駐モデルの描画処理に費やされる CPU 処理時間は、処理メーター中に色違いのメーターとして表示されます。




図 4-3 常駐モデルの表示

4.3.2 操作方法

3Dプレビューでは実機のコントローラ上からカメラ、ライトの操作をおこなうことができます。 3Dプレビューでの操作方法を以下に示します。

【カメラ操作モード】

操作	説明
セレクトボタン	PC から最後に設定された状態へカメラをリセットします。
Lボタン	操作モードを切り替えます。Lボタンを押す度にカメラ→ライトO→
	ライト 1 →ライト 2 →ライト 3 →(カメラに戻る)と順番に操作モードが
	切り替わります。 非表示のライトには操作モードが移ることはあり
	ません。
十字ボタン	カメラが注視点を中心に周囲を回転移動します。
	十字ボタンの左右でY軸を中心に水平回転、十字ボタンの上下で
	垂直回転をし、注視点の位置は変化しません。
Rボタン+十字ボタン	カメラと注視点がXZ平面に水平に平行移動します。
	移動スピードは、注視点とカメラの距離に比例して早くなります。
Aボタン	カメラが注視点から遠ざかります。注視点の座標は変化しません。
Bボタン	カメラが注視点に近づきます。注視点の座標は変化しません。
Xボタン	カメラと注視点がY軸正の方向へ垂直に平行移動します。
	移動スピードは、注視点とカメラの距離に比例して早くなります。

Yボタン	カメラと注視点がY軸負の方向へ垂直に平行移動します。 移動スピードは、注視点とカメラの距離に比例して早くなります。
Lボタン+セレクトボタン	プレビューを上下画面どちらで表示するかを切り替えます。

【 ライト操作モード 】

操作	説明
セレクトボタン	操作モードをカメラ操作モードへ変更し、PC から最後に設定された状態へカメラをリセットします。
Lボタン	操作モードを切り替えます。Lボタンを押す度にカメラ→ライト0→ ライト1→ライト2→ライト3→(カメラに戻る)と順番に操作モードが 切り替わります。 非表示のライトには操作モードが移ることはあり ません。
十字ボタン	ライトのベクトルが回転します。 十字ボタンの左右でY軸を中心に水平回転、十字ボタンの上下で 垂直回転をします。
Aボタン	ライトオブジェクトの表示が大きくなり、表示位置が中心点から遠ざかります。 実際のライト効果には一切影響を与えません。
Bボタン	ライトオブジェクトの表示が小さくなり、表示位置が中心点へ近づきます。 実際のライト効果には一切影響を与えません。
L ボタン+セレクトボタン	プレビューを上下画面どちらで表示するかを切り替えます。

【 アニメーション操作 (カメラ操作モード/ライト操作モード共通) 】

アニメーションが設定されている際には、Rボタンを押しながら他のボタンを操作することで、アニメーションの操作をおこなうことができます。 アニメーションの際のフレーム変化量やループ再生の設定は3Dマテリアルエディタでの設定に準拠します。

操作	説明
R ボタン+A ボタン	アニメーション再生の開始/停止をおこないます。
R ボタン+B ボタン	アニメーション逆再生の開始/停止をおこないます。
R ボタン+X ボタン	現在のフレームをフレーム変化量分だけ進めます。
	フレーム変化量は3Dマテリアルエディタでの設定に準拠します。
R ボタン+Yボタン	現在のフレームをフレーム変化量分だけ戻します。
	フレーム変化量は3Dマテリアルエディタでの設定に準拠します。
Rボタン+セレクトボタン	現在のフレームを開始フレームに戻します。
Rボタン+スタートボタン	現在のフレームを終了フレームに進めます。

4.4 2D/3D同時プレビュー操作方法

2D/3D同時プレビューでは、通常の2Dプレビュー操作、3Dプレビュー操作に加えて、2D操作/3D操作の切り替え操作が追加されます。

それ以外の操作に関しては、各モードでの操作方法と同じです。

操作	説明
スタートボタン	2D/3D操作の切り替え
それ以外	2Dプレビュー操作/3Dプレビュー操作を参照。




図 4-4 2D/3D同時プレビュー画面

5 制限事項

現バージョンでは、以下に示す機能制限があります。

【3D プレビュー】

マテリアルのテクスチャ変換行列の ST 成分指定	マテリアルデータ中での ST 値の指定には未対応です。 常にポリゴンデータ中の ST 値が使用されます。
アニメーション	ima, ita アニメーションデータの小数フレームに対する 線形補間については未対応です。元アニメーションデー タに小数フレームに対する線形補間属性 (interpolation = linear の状態)が設定されていたとしても、小数フレームを切り捨てて整数フレームとして扱っ て再生します。
アニメーションバー、処理メーターの表示	3D マテリアルエディタ Ver.2.5.0 以降では半透明ポリゴンの Y ソーティングの設定に対応していますが、これがオートソートモードに設定されている間はアニメーションバーと処理メーターが表示されません。

【2D/3D 同時プレビュー】

NITRO-CHARACTER の対応	NITRO-CHARACTER Ver.1.0x では、2D/3D 同時
	プレビューに未対応です。
	Ver.1.1 以降のバージョンで対応されています。

【ハードウェア】

IS-CGB-EMULATOR での動作	NITRO-Viewer Ver1.5.0 より TEG ボードのサポートを
	終了した為、IS-CGB-EMULATOR で動作させること
	はできません。
	IS-CGB-EMULATOR を使用する場合には、
	Ver.1.4.0 以前の NITRO-Viewer をご使用ください。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2004-2008 Nintendo

任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・ 複写・転写・頒布・貸与することを禁じます。