SV1
X3 DEBUG
DEBUG
Charging Line
X4 GROUNDSTATION
Exp
F15
F09
F09
2,54
2,54
2,54
ZARM
MST
GPL
Free as in Freedom
Bit
Error
Rate
Dropout
Duration
LO
SOE
SODS
PWR
ERROR
INHIBIT
EXPV - - ->GND
UL DL
BERNSTEIN
LED7
LED6
BERNSTEIN
GREEN
YELLOW
LED8
LM317
UDM6206
MAX3232ESE
MEGA4AUTOEP
ADUM4160
SV5
SV3
SV2
SV4
X6
R36
R46
R40k
R7
R33
R14
R21
R26
R28
R30
R31
R32
R34
R35
R37
R38
R39
R41
R42
R43
R44
R45
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86