

CÁMARAS SONY

<i>Acceso por WEB</i>	<i>Usuario</i>	<i>Contraseña</i>
RCP	admin	mto68023
CCU	admin	mto68023
CNA	root	mto68023

*Estos usuarios y contraseñas son necesarios para acceder por **SOFTWARE** (desde navegador Web) a los distintos dispositivos (RCP, CCU y CNA).

RCP:

1. Para **ACTIVAR** los menús de ingeniería '**Engineer mode**':

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Security** -> **Engineer Mode** (pulsar para habilitar/deshabilitar)

-> Para poner **CONTRASEÑA** al menú de '**Engineer Mode**': primero habilitar el 'Service Mode' (ver el punto 2 del apartado 'RCP'), y después en '**Engineer Protect**' introducir una contraseña.

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Security** -> **Engineer Protect** (el recuadro de 'Engineer Protect' aparece encima del recuadro de 'Engineer Mode')

-> Para quitar la **CONTRASEÑA** al menú de '**Engineer Mode**': apagar la RCP y volver a encender, manteniendo pulsadas las teclas **PARA + MASTER + CUSTOM PAINT**, y meter el código '**0359**' cuando nos lo pida en el display de la RCP. Después seleccionar 'Code Enable' o 'Code Delete'.

2. Para **ACTIVAR** el menú oculto de servicio '**Service Mode**':

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Security** -> En el hueco de DEBAJO de **Engineer Mode** MANTENER una PULSACIÓN de 10 SEGUNDOS APROX. Aparecerá una **CONTRASEÑA** que hay que meter: '**05127900**', y ya queda habilitado el **Service Mode** (para deshabilitarlo, pulsar sobre el recuadro de 'Service Mode' que nos ha aparecido debajo del recuadro de 'Engineer Mode')

3. Para **ACTIVAR** el poder acceder por navegador al **SOFTWARE** de la **OCP**:

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Network** -> **Web Menu** -> **Web access** -> **Enable** (pulsar para habilitar/deshabilitar)

*Desde este menú podemos hacer un '**Password Reset**' para resetear la contraseña del **web menú**.

4. Para **CONFIGURAR** el modo de trabajo de la conexión de **RED** con la CCU:

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Network** -> **CNS** -> **SET** (para confirmar un cambio pulsar el 'SET')

- **Legacy**
- **Bridge**: hay que poner la dirección IP de la CCU a controlar -> Target IP Address

Existen tres modos de conexión (en el modo Bridge) 'Connection mode':

- > Active
- > Passive
- > Semi-Auto

***En el modo BRIDGE la conexión entre el RCP y la CCU funciona independientemente del MODO que se elija (active, passive o semi-auto). NO sabemos cuál es mejor.**

- **MCS**: hay que poner una dirección IP máster (CNA) y el número de la RCP:
 - > 'RCP No' (número)
 - > 'Master IP Address'

***El modo de trabajo MCS es el elegido en nuestra instalación. Existe un CNA por Estudio.**

5. Para controlar el **OSD MENU** de la **CCU**, y el **MENU** de la cabeza de la **CAM**, desde el **RCP**:

Botón **MENU** -> **Config** -> **Menu Control** -> **CAM** -> **Menu** (menú de la cabeza)

***IMPORTANTE:** tiene que tener deshabilitadas las barras '**BARS**' o no se podrá acceder ni controlar el menú de la CABEZA desde el RCP.

Botón **MENU** -> **Config** -> **Menu Control** -> **CCU** -> **Menu** -> **OSD MENU** (menú de la CCU)

6. Para **CAMBIAR** y visualizar la dirección **IP** del panel **RCP**, desde el propio panel RCP:

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Network** -> **Network Info** (aquí se puede ver la 'IP Address')

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Network** -> **TCP/IP** -> **DHCP / Static** (aquí se puede cambiar la configuración de la dirección IP)

7. Para **HABILITAR** el menú **PAINT** en el '**Page Permission**' para que esté disponible para el operador, sin necesidad de tener habilitado el 'Service Mode':

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Security** -> **Page Permission** -> **Full Paint** (pulsar para habilitar/deshabilitar)

8. Para **HABILITAR** los menús necesarios en el '**Item Permission**' para que estén disponibles para el operador, sin necesidad de tener habilitado el 'Service Mode':

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Security** -> **Item Permission** -> **Back Focus Enable** y **Lens File Enable** (hay que dejar habilitadas únicamente estas dos opciones, el resto se deshabilitan)

9. Para sacar un **LOG** o hacer un **BACKUP** de la configuración de la **RCP**:

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Backup / Log** (será necesario insertar un USB en el frontal de la RCP)

10. Para actualizar el **FIRMWARE** de los paneles **RCP**:

Botón **MENU** -> **Config** -> **RCP** -> **Firmware Update** -> **Update** -> **Yes / No** (previamente hay que introducir el USB con el firmware, en el conector USB frontal de la RCP. Después de pulsar en 'Update' tendremos que confirmar con el 'Yes' y esperar a que el proceso finalice solo. Cuando el proceso de actualización finaliza, nos lo indica en el display de la RCP, y tendremos que pulsar el 'Close' para terminar).

CCU:

1. Para **CONFIGURAR** el modo de trabajo de la conexión de **RED** con la OCP:

CCU MENU -> **NETWORK** -> **CNS-SETTINGS (N02)** (poner modo **BRIDGE**, igual que en la OCP, y el nº que le corresponda a la cámara en '**CCU Nº**')

2. Para ver el **OSD MENU** con una salida **BNC** de vídeo **SDI**, utilizar:

SDI OUT-3 o **SDI OUT-4**: son las dos salidas con la opción de monitoreado (**M**) que vienen configuradas por defecto. Se pueden configurar en el **OSD MENU** de la **CCU** para dejar de ser salidas de monitoreado en:

CCU MENU -> **SYSTEM CONFIG** -> **OUTPUT FORMAT1 (S07)** (aquí elegir la SDI-OUT 3 / 4 y configurarlas como **M** (monitoreado) ó **C** (no monitoreado).

Hay una tercera opción, la salida BNC '**CHARACTER**'.

3. Para **ACTIVAR** y controlar el **OSD MENU**, hacerlo desde:

- El frontal de la CCU
- Desde el software de la CCU
- Desde el panel **RCP** -> Botón **MENU** -> **Config** -> **Menu Control** -> **CCU** -> **Menu**

4. Para cambiar el **FORMATO** de la **CAM** desde el **OSD MENU**:

CCU MENU -> SYSTEM CONFIG -> MULTI FORMAT (S05) -> SYSTEM: 1000 -> CAMERA FORMAT: 1080/50i (en 'SYSTEM' hay que poner la opción '1000' o no aparecerá la opción 1080/50i)

***Desde la RCP también se puede cambiar el formato de la cámara:**

Botón MENU -> Config -> Multi Format

5. Traseras BNC **SDI - I/O**, configurables como entrada (IN) o salida (OUT):

CCU MENU -> SYSTEM CONFIG -> VIDEO I/O (S02) -> SDI – I/O

- 1- IN – SDI-RET / OUT – SDI-OUT
- 2- IN – SDI-RET / OUT – SDI-OUT
- 3- IN – SDI-RET / OUT – SDI-OUT / **OUT – HD TRUNK**
- 4- IN – SDI-RET / OUT – SDI-OUT / **IN – HD PROMPTER**

***Desde la RCP también se puede cambiar el formato de la cámara:**

Botón MENU -> Config -> Multi Format

6. Traseras BNC **PROMPTER 1** y **PROMPTER 2 / VBS RET**:

Estos dos BNCs de entrada (IN) trabajan con señales **ANALÓGICAS**.

- PROMPTER 1: en la cabeza de la cámara se corresponde con el BNC:

-> **PROMPTER/GEN LOCK**

- PROMPTER 2 / VBS RET: en la cabeza de la cámara se corresponde con el BNC:

-> **PROMPTER 2**

7. Para configurar la entrada (IN) de **HD PROMPTER** por la **SDI - I/O 4**:

CCU MENU -> SYSTEM CONFIG -> VIDEO I/O (S02) -> SDI – I/O 4 -> IN – HD PROMPTER
(solo se puede configurar la opción 'HD PROMPTER' en la entrada SDI – I/O 4)

CCU MENU -> MAINTENANCE -> TRUNK/PROMPTER 2 (M2) -> HD PROMPTER (ENABLE)
(el 'ENABLE' aparece una vez se ha habilitado el 'HD PROMPTER' en la SDI – I/O 4) -> **FRAME SYNC -> ON** (debe estar en 'ON' la opción de 'FRAME SYNC' o la salida 'HD PROMPTER' no funcionará bien)

8. Para configurar el **TALLY**:

CCU MENU -> VIDEO MONITOR -> MONITOR (V05) ('TALLY OFF', si se pone a 'ON' por la salida 3 y 4 se va a visualizar el Tally)

- Frame -> Tally con un recuadro
- Box -> Tally con forma de rectángulo

9. Para configurar el **GENLOCK** (referencia):

CCU MENU -> SYSTEM CONFIG -> GENLOCK (S04) (si cambias 'Genlock' a HD el Sistema se vuelve loco y pierdes el monitoreado de la señal)

10. Para actualizar el **FIRMWARE** de las **CCUs**:

CCU MENU -> MAINTENANCE -> FIRMWARE (M11) ('Update From USB', previamente hay que introducir el USB con el firmware, en el conector USB frontal de la CCU)

CABEZA:

Nos podemos encontrar dos posibles menús en la cabeza:

- El menú de '**USER**', el cual no nos deja configurar casi ningún ajuste importante de la cabeza. Digamos que es un menú para operadores.
- El '**TOP MENU**' que es donde podremos configurar los parámetros importantes de la cabeza (salidas BNC, configuración del display identificativo de la cámara, retornos, actualización del firmware de la cámara, etc.)

Para sacar el menú de la cabeza '**TOP MENU**', se puede hacer desde el panel RCP, y desde diferentes sitios desde la cabeza:

1. – Para sacar el **TOP MENU** desde el panel RCP -> Botón **MENU** -> **Config** -> **Menu Control** -> **CAM** -> **Menu** (IMPORTANTE tener deshabilitadas las barras 'BARS' o no se podrá acceder ni controlar el menú)

2. – Para sacar el **TOP MENU** desde la cabeza, mantenemos pulsado el rotatorio delantero de la cabeza, y en una botonera lateral que hay en la cabeza, cerca de la parte delantera, 'bajar' la palanca a la posición de **MENU** (hay tres posiciones en esta palanca: DISPLAY - OFF - MENU)

3. – En la botonera principal de la cabeza (parte trasera de la cabeza), hay una palanca con dos posiciones: DISP (Display) y MENU. Justo al lado de esta palanca, hay tres rotatorios para los retornos, uno con la **LETRA C** que está pegado a dicha palanca. Este rotatorio, aparte de manejar los retornos, también sirve para manejar el menú de la cabeza cuando este está habilitado.

Para sacar el '**TOP MENU**' hay que mantener pulsado este rotatorio con la **LETRA C** y pulsar la palanca hacia la posición de **MENU**

4. – La última opción para sacar el '**TOP MENU**' es desde el visor. El visor también tiene un rotatorio y un botón MENU, en la parte superior izquierda.

Para sacar el '**TOP MENU**' hay que mantener pulsado el rotatorio y pulsar el botón MENU

1. Hay 6 conectores BNC en la cabeza de cámara:

Para poder configurar algunos de estos seis BNCs, hay que hacerlo desde el '**TOP MENU**' de la cabeza. Los seis BNCs son:

- 1- SDI 1: SDI-OUT (1080i50) / **HD PROMPTER**
- 2- SDI 2: SDI-OUT (1080i50) / **HD TRUNK IN**
- 3- SDI MONI: VF / MAIN / RET / HD-SDI (1080i50) / SD-SDI

TOP MENU -> MAINTENANCE -> SDI OUT (M14) (para configurar las salidas SDI 1 / 2, y SDI MONI)

- 4- PROMPTER/GEN LOCK: en la CCU es la entrada BNC **PROMPTER 1**
- 5- PROMPTER 2: en la CCU es la entrada BNC **PROMPTER 2 / VBS RET**
- 6- TEST OUT: VBS / HD-SYNC / SD-SYNC

TOP MENU -> MAINTENANCE -> TEST OUT (M13) (para configurar la salida TEST OUT)

2. Para CONFIGURAR el número identificativo y el DISPLAY, de la cabeza y el visor de la cámara:

TOP MENU -> MAINTENANCE -> CAMERA NUMBER (M09) (elegir el número 0-96, y activar el display 'CAMERA NUMBER: ON') o utilizar el **CCU LINK -> ON** (así el número del display de la cámara queda 'lincado' al número de la CCU)

***El DISPLAY de la cámara NO se apaga, aunque apaguemos la cámara. Se quedará siempre encendido. El número del visor SÍ se apaga.**

3. RETORNOS de la cámara:

En total hay **8** entradas para SDI-RET, y se pueden configurar en el **OSD MENU**:

CCU MENU -> SYSTEM CONFIG -> RETURN SETUP (S12) (aquí se pueden configurar hasta 8 retornos, con las diferentes entradas BNC SDI-RET que existen)

- Hay 4 entradas BNC de retornos: SDI RET 1, SDI RET 2, SDI RET 3 y SDI RET 4.
- Los 4 BNCs configurables **SDI I/O** también se pueden configurar como 'IN SDI-RET'.

En la botonera de la cabeza de cámara hay **3** botones (**RET/ASSIGNABLE**) para visualizar tres retornos (**A B C**), y asignar en cualquier de ellos hasta cuatro retornos.

Para elegir qué cuatro retornos poder visualizar (de los ocho posibles que hay en total) hay que irse a la configuración de retornos en el **OSD MENU**.

También hay dos botones físicos para visualizar rápidamente el **RET 1** y **RET 2** en el lateral de la cabeza de cámara.

***Desde la RCP también se puede cambiar el formato de los RETORNOS.**

Botón MENU -> Config -> Multi Format

4. Para actualizar el **FIRMWARE** de la cabeza de cámara:

TOP MENU -> MAINTENANCE -> FIRMWARE (M24) ('Update From USB', previamente hay que introducir el USB con el firmware, en el conector USB de la cabeza de cámara)

5. Conector D-sub 50-pin de **INTERCOM** y **TALLY**:

1- INTERCOM:

11. ENG (X)_OUT – **ENG SYSTEM RECEIVE**

27. ENG (Y)_OUT – **ENG SYSTEM RECEIVE**

12. ENG (X)_IN – **ENG SYSTEM TALK**

28. ENG (Y)_IN – **ENG SYSTEM TALK**

44. ENG (G) – **GND** for **ENG**

13. PROD (X)_OUT – **PROD SYSTEM RECEIVE**

29. PROD (Y)_OUT – **PROD SYSTEM RECEIVE**

14. PROD (X)_IN – **PROD SYSTEM TALK**

30. PROD (Y)_IN – **PROD SYSTEM TALK**

46. PROD (G) – **GND** for **PROD**

2- TALLY:

8. R_TALLY (X)_IN – (H), **SHORT** (L), **OPEN**

24. R_TALLY (Y)_IN – (H), **SHORT** (L), **OPEN**

➤ EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP **CCU/RCP**:

169. 254. nº del estudio.  → Numeración (en orden: 1-2-3...)

↓ Tipo: 1 – CCU / 2 – RCP

➤ EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP **CNA**:

169. 254. nº del estudio.  → Numeración (en orden: 1-2-3...)

↓ Ejem: 1 – CNA Principal / 2 – CNA secundario