モールト・デザイン - 補助練習

セットアップ ハ ラメータ 練習 1

CimatronEでは、パラメトリックでの運用をより活用できるよう、セットアップという機能が存在します。さまざまな運用方法が考えられますが、この練習ではセットアップ機能を使用して形状のコア入れ子のサイズを簡単に定義してみます。

1. セットアップ初期値の登録

セットアップ機能のモールドレイアウトのパラメータ初期値を登録します。

ツール ー セットアップ

2. ストック形状の定義

新規でパーツファイルを作成し、押出し形状を作成します。 さらに形状の寸法をセットアップのパラメータに関連付けします。

新規押出し

セットアップ・テーブ ルから

3. 切り取り形状の作成

ストック形状に連動してサイズが変更されるように切り取り形状を作成し、 切り取り属性を付けます。

新規押出し

ッール - 要素に名前付け

4. コンポーネント追加


モールドアセンブリに、作成したストックパーツを追加、配置します。


複製追加



1. セットアップ初期値の登録

まずセットアップパラメータの初期値を通常良く使う値に設定します。






Y Min d


パンチ

モールト・レイアウト

ストリップ。レイアウト

一般





※今回は入れ子のサイズ決定のためにこのパラメータを使用します。


なお、複数の作業バーツが存在する場合にはセットアップパラメータにより複数個の入れ子サイズを個別に適用する事はできません。ダイアログの図のように複数の作業パーツ全体を囲う範囲で1つの入れ子サイズが決定するようになりますので、注意ください。



2. ストック形状の定義

ここでは、入れ子の形状を作成するためのブロックを作成します。






※寸法値は後で関連付けを行うため、細かく設定する必要はありません。


押出し形状を作成します。









押出し形状(1)を ダブルクリック








< t-ルドレイアウト >タブ






セットアップダイアログが表示されます。

入れ子の X+側のサイズになる" X最大+X最大 d"の数式を割付けます。







X- 方向の寸法(1) をットアップ テーブルから

同様に入れ子の X 一側の#(x) になる "-X 最小 +X 最小 d"の数式を 割付けます。












Y方向も同様に割付けます。。


入れ子の Y+側のサイズになる "Y最大+Y最大d"の数式を割付けます。









同様に入れ子の Yー側のサイズになる "-Y最小+Y最小d"の数式を割付けます。











Z方向も同様に割付けます。。

入れ子の Z+側のサイズになる "Z最大+Z最大 d" の数式を割付けます。




同様に入れ子の Zー側のサイズになる " $\underline{-Z$ 最小+Z最小 \underline{d} "の数式を割付けます。





2. 切り取り形状の作成

つぎに、切り取り用の形状を作成し、切り取りオブジェクトに指定します。

先に作成したスケッチを利用して押出し形状を作成します。











押出し形状を作成します。






先に作成した形状と高さが同じになるようにします。





押出し形状 (2)

タ゛ブ゛ルクリック




Zの寸法を関係付けします。














ここではコーナー外Rの直径はパラメータ名を変更し、リーディング寸法に登録しておきます。







30.0 パラメータ名変更


コーナー外直径




矩形の外 R の部分の寸法が変更されても問題ないように中心点移動に関係式をいれます。










A-1-11










ウィンドウを閉じる


4. コンポーネント追加

型設計アセンブリに先に作成したブロックを配置してみます。






<有効>**可動側アセンプリ** <表示>可動側アセンプリ 型分割アセンプリ









A-1-12








新規に型設計アセンブリを作成した時は、最初に設定した入れ子の初期増分サイズが適用されますが、既存のアセンブリに追加する場合は、そのアセンブリが持っているパラメータを保持しています。















〈有効〉可動側アセンプリ



コーナー外 R(直径)を変更したい場合は、 リーディング・寸法編集で変更できます。



▼ ウィンドウを閉じる





