付録C

エジェクタロック機能 練習

ここでは、型設計アセンブリに追加してあるエジェクタピンに、廻り止め形状を追加し、 エジェクタポケットを実行するところまでを練習します。

1. エジェクタロックの実行(その1)

練習で使う型設計アセンブリを読込み、追加されているエジェクタピンに対して、 エジェクタロック機能を実行します。これにより、ジェクタプレート内でエジェクタと切取り オブジェクトに回転を防ぐための形状が作成されます。

2. エジェクタロックの実行(その2)

エジ゛ェクタロックがまだ適用されていないエジ゛ェクタに、エジ゛ェクタホ゜ケットを実行します。 (前操作で選択を解除したエジ゛ェクタ、対称形状のエジ゛ェクタ)

Iシ゛ェクション ─ Iジェクタロック

3. エジェクタポケットの実行

エジェクタポケットを実行します。


Iシ゛エクション ─ Iジェクタポケット


4. エジェクタロックの寸法定義ファイル設定

エジェクタロック形状の寸法を Excel ファイルを編集し、実際に使用するサイズが作成されるようにします。

標準定義ファイルのコピーとExcelによる編集











1. エジェクタロック実行(その1)


型設計アセンブリを開き、エジェクタロックを実行します。









練習で見やすくために、モデルビューが登録されています。 このモデルビューをダブルクリックし、表示を切り替えます。







配置されているエジェクタピンにエジェクタロックを 作成します。





エジェクタロック を実行すると以下のような表示になります。








黄色に変わるエジェクタ要素は、非対称エジェクタとして自動的に選択されています。 他のエジェクタに関しての情報を確認するために、最初の選択のステージにて確認して みます。







ピン上にマウスカーソルを合わせると、情報が表示されます。

※選択されているエジェクタでは、非対称エジェクタとなっています。 他、以下のようなメッセージが表示されます。

- ・形状上部でトリム後のエジェクタ。ロックを追加するためのエジェクタを指定してください。
- ・平坦上部でトリム後のエジェクタブレード。ロックを追加するためのエジェクタを指定してください。
- ・エジェクタヘッドは完全な円筒ではなく、ロックできません。


すでにエジェクタロックが作成されている場合には、

・エジェクタロックは既に作成されました。

との情報が表示されます。




・エジェクタヘッドは完全な円筒ではなく、ロックできません。 のメッセージは、ヘッドの形状が原因で追加できないときに表示されます。



また、ここではエジェクタ選択の操作が可能ですが、

自動+自由選択 / 同一ヘッド直径のみ の切り替えが可能です。



自動+自由選択

有効なエジェクタを追加選択、自動/手動で選択されているエジェクタを解除できます。


同一ヘッド直径のみ

同じヘッド直径のエジェクタのみ選択されます。

⇒1つだけ選択後、全選択などの方法で選択します。




1か所選択を解除して、進めてみます。




(1) 選択解除

②<終了>



エジェクタロックのタイプの初期値は、環境設定で設定できます。



非対称エジェクタのロック形状のタイプでは スロットロックは選択項目に表示されません。






非対称エジェクタのタイプを選択します。




※干渉する部分は赤く表示されます。


中心の青い点を選択することで個別に角度を変更できます。




ダイアログの角度設定で全体設定の角度を変更します。



干渉しないように、設定する右端のエジェクタのみ0度に設定してください。




この操作により、エジェクタパーツのオブジェクトと切取りオブジェクトの形状に、設定した形状が適用されます。







2. エジェクタロック実行(その2)

まだエジェクタロックが設定されていないエジェクタに、再度エジェクタロックを実行します。







前の操作で選択解除したエジェクタのみ選択されますので、最初のステージにもどり他のエジェクタを選択します。




(1, 2, 3)—追加— ②<終了>



2つは非対称、2つは対称であることが分かります。





それぞれにエジェクタロックのタイプを設定します。 対称エジェクタでは、スロットロックを使用できます。




3. エジェクタポケットの実行

ここでは、Iジェクタポケットによって結果がどうなるか、一部エジェクタを指定し実行してみます。







形状を確認してください。



4. エジェクタロックの寸法定義ファイル設定


前の練習では、エジェクタロックのサイズはシステム初期値で自動設定されました。 この寸法を指定し運用するために、Excel ファイルで管理することができます。 この方法を確認するために、一旦指定したエジェクタロックを削除します。


<有効>エジェクションシステム

<フィーチャツリー>
Iジ ェクタポ ケット 上で
③ ホ ゙ タ ン

フィーチャ削除


2 つのIジ ェクタロックも
削除してください。







システム初期値以外に、Standard Ejector Lock.xlsx ファイルがインストール時から使用できる

ようになっています。






プレビューされるサイズがシステム初期値と僅かに変わるのを確認してください。



一旦保存して Cimatron を終了して Excel ファイルを操作していきます。 (※Excel ファイルの編集には、Microsoft Excel が必要です。)




Windows エクスプローラにて、

>	PC > OS (C:) > ProgramData > Cimatron >	Cimatron > 16.0 > Data	a > Ejector Lock
^	名前	更新日時	種類
:	.placeholder	2022/07/03 20:07	PLACEHOLDER ファ
!	Example-Ejector-Lock.xlsx	2022/07/03 20:07	Microsoft Excel ワ
	Example-Ejector-Lock-v1.xlsx	2022/07/03 20:07	Microsoft Excel ワ

- 1. コピーした Excel ファイルを開き
- 2. 校閲 > シート保護の解除 パスワード:1234 と操作し 編集可能にしてください。

今回は、図に示す D3 の値を変更して 確認してみます。




Circle Lock




Excel の K89 のセル (ピン径 D=8 の時の D3 の値) を、変更してみます。




Cimatron を起動し、履歴から前の練習のアセンブリを開きます。









リフタの幅をリブの範囲に制限するように実行します。







※Excel の値を変更した場合、値を反映させるためには Cimatron を起動しなおす必要があります。





