セットアッフ゜(パーツ/アセンブリ)練習<2>

ここでは、アナログ時計(アセンブリ)を使用し、セットアップにて設定範囲の定義の練習をおこないます。

<ClockA>

1. 設定内容を決める

午前、午後で、AM/PM の円盤が回転し、正しく表示するように検討する。


2. セットアップパラメータの設定


セットアップパラメータで針の位置を指定できるように、パラメータを設定し関係づけします。

練習

<ClockB>











<ClockA>

1. 設定内容を決める

まず、アセンブリファイル ClockA を開き、すでに設定してある内容を確認してください。

- 1. セットアップパネルで0時0分0秒から23時59分59秒まで設定可能である。
- 2. 時、分、秒を指すそれぞれの針が、角度を振って正確に示す。 AM/PMの回転盤は動かない。
- 3. ClockAアセンブリのフィーチャUCS13をダブルクリックすると回転パラメータが表示され、rotZの値によって回転盤の角度が変わる。
 0°のときAM表示、180°のときPM表示





P-2-3

動作を確認した結果、AM/PM 回転盤は

- -00 時 00 分 00 秒~11 時 59 分 59 秒のとき、 AM の表示 (rotZ=0)
- ・12 時 00 分 00 秒~23 時 59 分 59 秒のとき、 PM の表示 (rotZ=180)

ただし、すべての針の動きを定義するのは面倒です。 時針の動きで考えなおし、簡略化します。


- 分、秒の設定にかかわらず、
- ・時の設定値が、0~11 のとき AM の表示 (rotZ=0)
- ・時の設定値が、12~23のとき、 PM の表示 (rotZ=180)

上の設定の動きになるように、セットアップパラメータを設定します。





2. セットアップパラメータの設定

次に、セットアップパラメータに回転盤の角度計算の変数を設定します。



AM_PM の値(角度)が時の値により変わるように式で設定します。







丸めの範囲を設定します。

編集

Fromく ≦To なので、

-1< ≦11

11 ≤23 の範囲に設定する必要があります。

AM_PM 名前 値 不正な式 917° 九 • fo 🗸 8 時 丸め 範囲による 式の結果 範囲: 0.0000 0.0000 - 0.0000 なし 単位 • 説明






0.0000 - 0.0000

P-2-6

0.0000

時を切り替え、0-11 までは AM_PM が 0 となり、 12 より大きくなると、AM PM が 180 になることを確認してください。






※AM_PMは、形状とはまだ関係付けされていないので、回転盤はまだ動きません。




最後に、回転盤の回転パラメータをセットアップの AM_PM に関係づけします。






セットアップの時、分、秒パラメータを変更しながら、動作を確認してください。













<練習>

ClockB アセンブリを開き、昼/夜の回転盤を以下のように設定してみましょう。

・18 時 00 分 00 秒~05 時 59 分 59 秒のとき、 夜 の表示 (rotZ=180)

· 6 時 00 分 00 秒~17 時 59 分 59 秒のとき、 昼 の表示 (rotZ=0)

