Cimatron



(株)セイロジャパン

2015.02.27





内容

・新しくなったEDMセットアップの使用法

- EDMセットアップの起動
- プロファイルの設定
- パーツパラメータ
- 電極パラメータ
- 配置パラメータ
- データの保存
- レポートの出力
- プルダウンメニューの追加
- 出力エクセルファイル例

テンプレートについて

- エクセルのテンプレート
- テンプレートの編集方法
- テンプレートのキーワード
- 右側のキーワード
- テンプレートの変更






新しくなった EDMセットアップ使用方法






EDMセットアップの起動







プロファイルの設定




左上のプロファイル(形式、マシン)を設定。「standard-mm」にします。 あとで変更すると入力項目がプロファイルによって異なり、データが不 安定になります。必ず最初に変更します。(初回のみ)

※Eコントロールハ°ネルにあった[EDMセットアップ。マシン登録]は削除されました。



パーツパラメータ




E12の新しいパラメータで、3D(合計)と2D(投影)の電極放電面の面積を計算します。ここでは全ての電極に計算が実行され、結果は各電極パラメータで確認できます。

パーツに関するパラメータです。





電極パラメータ



電極全般のパラメータ

各ステージのパラメータ

電極パラメータ(上部)

電極名	EI-01			^
4KKE				
材質	Graphit ▼			
	2D	3D		
放電加工面面積	0	0	%	
配置合計数	1			~

3D(合計)と2D(投影)の電極放電面の面積を電極ごとに確認するとき使用します。





電極パラメータ(下部)


						西車	極放電ステー	が追
	荒	×	仕上げ	B			中仕上げ	
数量	1	‡	1	0	•		磨き	l
摇動タイプ	Kugel	*	Kugel	•				
揺動サイズ	0		0		必要	に応じ	に 追加し	ます
放電‡"ヤサプ	0.3		0.15					
オフセット	0.3		0.15					
材質	Graphit	•	Kupfer	•				
ホルタ*	0	\$	0	0				

各ステージに関するパラメータです。レポートに出力されます。





配置パラメータ



電極位置のパラメータ レポートに出力されます。






データの保存

	荒	X	仕上げ			
数量	1	‡	1	0		
摇動タイプ	Kugel	•	Kugel	•		
揺動サイズ	0		0			
放電ギャップ	0.3		0.15			
オフセット	0,3		0.15			
材質	Graphit	•	Kupfer	•		
カルタ°	0	\$	0	\$		
	T-	C	È		7 4	2

セットアップのデータを保存します。 (注)最終的にeltファイルを保存 しないとデータは保存されません。




レポートの出力





プルダウンメニューの追加

- ドロップダウンの項目を編集する
- EDMセットアップの画面で可能






出力EXCELファイル例

CimatronE EDM Setup Report Cimatron

Date	20\1\2015
Time	17:50:53
User	murata

Workpiece Inf	Workpiece Information					
Part Name	Cavity-EL					
Comment						
Part Material	Aluminium					



Electrode 1 - I	Electrode 1 - Burning Stages									
	Quantity	Orbiting Type	Orbiting Size	Spark Gap	Offset	Material	Holder			
荒	1	None	0	0	0	None	0			
中仕上げ	1	None	0	0	0	None	0			
仕上げ	1	None	0	0	0	None	0			
磨き	1	None	0	0	0	None	0			

Electrode 1 -	Electrode 1 - Locations									
1	Location Name	Location Name 配置1								
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z		
36.928	5.7345	79	90	36.928	5.7345	73	90	34		
2	Location Name 配置2									
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z		
30.928	5.7345	96	90	30.928	5.7345	73	90	34		

Electrode 2								
Electrode Name Cavity-EL-001								
座標系1 Electrode Comment								
	Material	Graphite	Туре	矩形				
Blank Data	Height	36.1001	Clearance	20				
	Base Height	10	Allowance	0.1				

I	Electrode 2 - Burning Stages									
		Quantity	Orbiting Type	Orbiting Size	Spark Gap	Offset	Material	Holder		
	-									





Cimatron

テンプレートについて





エクセルのテンプレート

- プロファイルStandard-mmは" Standard_EDM_Report.xlsx"というテンプレートファイルを使用する設定となります。
- ・ テンプレートの中に||で挟まれたキーワードが記載されており、そこに設定内容が書き込まれて新しいレポートファイルが作成されます。 Cimatron EDM Setup Report ◆Cimatron

Date	DATE_SDD \ DATE_SMM \ DATE_SYY
Time	TIME_SHH : TIME_SMM : TIME_SSS
User	USER_NAME

Workpiece Information					
Part Name	PART_NAME				
Comment	PART_COMMENT				
Part Material	PART_MATERIAL				

Electrode ELEC_SEQ							
Electrode Name ELEC_NAME							
Ref. UCS	EDM_REF_UCS	Electrode Comment	ELEC_COMMENT				
	Material	ELEC_MATERIAL	Туре	BLANK_TYPE			
Blank Data	Height	BLANK_HEIGHT	Clearance	BLANK_CLEARANCE			
	Base Height	BASE_HEIGHT	Allowance	BLANK_ALLOWANCE			

Electrode ELEC_SEQ - Burning Stages								
	Quantity	Orbiting Type	Orbiting Size	Spark Gap	Offset	Material	Holder	
BURN_NAME	ELEC_XX_QTY	ELEC_XX_ORBIT_TYPE	ELEC_XX_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAI	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER	
BURN_NAME	ELEC_XX_QTY	ELEC_XX_ORBIT_TYPE	ELEC_XX_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAI	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER	
BURN_NAME	ELEC_XX_QTY	ELEC_XX_ORBIT_TYPE	ELEC_XX_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAI	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER	
BURN_NAME	ELEC_XX_QTY	ELEC_XX_ORBIT_TYPE	ELEC_XX_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAI	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER	

Electrode ELEC_SEQ - Locations								
LOO_CNT	Location Name LOC_NAME							
Start X	Start Y Start Z Start C End 3				End Y	End Z	End C	Bottom Z





テンプレートの編集方法

テンプレートファイルは ¥CimatronE12¥Data¥templates¥EDM_Reportにあります。

編集後は、EXCELのバージョンに合わせ保存下さい(xls,xlsx)。ファイルはEDM_Reportのフォルダ内にある必要があります。

- テンプレートのキーワート (<<<XXXX>>>)に注意しパラメータ配置。
 - キーワードの間にないと出力されないパラメータもあります。
 - 詳しくは後ろのページを参照下さい。
- 不要なパラメータは削除できます。
 - 不要なパラメータはそのまま||XXXX||の内容を削除して下さい。
- 文字を入力するとそのまま出力されます。
 - 色や、罫線もそのまま出力されます。




テンプレートのキーワード

- テンプレートのエクセルにキーワードがあります。 (シートの右側)
- このキーワードにより表示内容を制御します。

et	Material	Holder
OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER

Z	End C	Bottom Z
END	LOC_C_END	LOC_BOTTOM_Z







右側のキーワード Start-Electrode


<<<Start-Electrode>>> と<<<End-Electrode>>>

- このキーワードに挟まれる行が1種類の電極の情報 を出力する部分です。
- 複数の電極データを出力する場合は、このキーワード間の行が繰り返し出力されます。



例

- 下記の範囲が一つの電極データとして繰り返し出力されます。
- 2つの電極であれば2回出力されることになります。







右側のキーワード Start-Burning-Stage_Rough

<<<Start-Burning-Stage_Rough>>> <<<End-Burning-Stage_Rough>>>

- このキーワードに挟まれる行が一つの電極の荒(Rough) のステージデータを表示します。
- 例えば||ELEC_XX_QTY||は荒の電極データの数です。
 - XXはキーワードの示す「荒」という意味になります。
- PreFinish、Finish、Polishも中仕上げ、仕上げ、磨きの各ステージに対応します。



例

各行がそれぞれ、荒、中仕上、仕上げ、磨きの行となります。

ting Size	Spark Gap	Offset	Material	Holder
_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAR	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER
_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAR	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER
_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAR	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER
_ORBIT_SIZE	ELEC_XX_SPARK_GAR	ELEC_XX_OFFSET	ELEC_XX_MATERIAL	ELEC_XX_HOLDER



Electrode 1 - Burning Stages								
	Quantity	Orbiting Type	Orbiting Size	Spark Gap	Offset	Material	Holder	
荒	1	3D	0	0.3	0	Graphite	0	
中仕上げ	1	3D	0	0.2	0	Graphite	0	
仕上げ	1	2D	0	0.15	0	Copper	0	
material de				_				





右側のキーワード Start-Location

<<<Start-Location>>> <<<End-Location>>>


- このキーワードに挟まれる行が一つの電極の配置情報 (Location)のデータを表示します。
- 例えば||LOC_NAME||は配置名、||LOC_X_END||は電極の終了X座標になります。
- 配置が複数個ある場合はこの挟まれる部分が複数回出力されます。





例

・開始、終了のXYZCの値が各配置ごとに出力 されます。





ITRALIONEI IITRALXII IITRALYIIIITRAL7II IITRALCII IITRALROTATIONI

<<<\start-Traiectory>>>



Electrode 1 -	Electrode 1 - Locations								
1	Location Name 配置1								
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z	
-110.4065	0.1023	61.606	0	-110.4065	0.1023	20.4	0	-59.5	
2	Location Name	Location Name 配置2							
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z	
-308.7958	316.315	121.106	0	-308.7958	316.315	79.9	0	0	
3	Location Name 配置3								
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z	
277.6248	679.8756	121.106	0	277.6248	679.8756	79.9	0	0	
4	Location Name	Location Name 直置4							
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z	
-588.085	116.887	121.106	0	-588.085	116.887	79.9	0	0	
5	Location Name 配置5								
Start X	Start Y	Start Z	Start C	End X	End Y	End Z	End C	Bottom Z	
-104.1791	1282.3614	121.106	0	-104.1791	1282.3614	79.9	0	0	





右側のキーワード Start-Trajectory

<<<Start-Trajectory>>><<End-Trajectory>>>


- ・このキーワードに挟まれる行が一つの配置の3D軌道 情報(Trajectory)のデータを表示する行です。
- 例えば||TRAJ_CNT||は軌道番号、||TRAJ_X||は軌道のX座標になります。 配置が複数個ある場合はこの挟まれる部分が複数回出力されます。






例

EDMセットアップの3D軌道の内容が出力されます。







右側のキーワード Start-Process

<<<Start-Process>>> <<<End-Process>>>


このキーワードに挟まれる行が、一つの工程の電極情報データを表示します。

- E12から付いた新しい機能の工程タブを使用すると 内容が表示されます。
- 例えば| | ELEC_NAME||は電極名、||TRAJ_X||は軌道のX 座標になります。



例

EDMセットアップの工程タブの内容が出力されます。





Process list			
Index	Electrode Name	LocationName	Tool Name
1	サイド部電極1	配置1	Rough
2	サイド部電極1	配置1	SemiFinish
3	サイド部電極1	配置1	Finish
4	サイド部電極1	配置1	Polish
5	サイド部電極1	配置2	Rough
6	サイド部電極1	配置2	SemiFinish
7	サイド部電極1	配置2	Finish
8	サイド部電極1	配置2	Polish
9	サイド部電極1	配置3	Rough
10	サイド部電極1	配置3	SemiFinish
11	サイド部電極 1	配置3	Finish
12	サイド部電極1	配置3	Polish
13	サイド部電極1	配置4	Rough
14	サイド部電極 1	配置4	SemiFinish
15	サイド部電極1	配置4	Finish
16	サイド部電極1	配置4	Polish
17	サイド部電極1	配置5	Rough
18	サイド部電極1	配置5	SemiFinish
19	サイド部電極1	配置5	Finish
20	サイド部電極1	配置5	Polish

テンプレートの変更

 以上のように、このテンプレート(~.XLSX)は 内容を変更する事が可能ですが、キーワード の位置を変更する、削除するなどの簡単な内 容のみとなります。

新たなパラメーター追加は、プロファイルの変更が必要となります。その際はセイロジャパンまでご依頼下さい。(有償対応)



