

アルテアエンジニアリング株式会社 〒170-6043 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン60 43F Phone 03-5396-1341 Fax 03-5396-1851 www.altairjp.co.jp

複数回転コピーマクロの使い方



-選択するエンティティの種類 - ● elem ● surf ● line	選択するエンティティの種類を一つ選びます。要素、サーフェス、ラインが選択できます
エンティティ選択	コピーするエンティティを選択します
2繰り返し回数 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	コピーする回数を入力します
回転軸 ⑥ x 〇 y 〇 z 2点で指定	回転軸を選択します。全体座標系の他、2 節点での指定 もできます

CONFIDENTIAL 1

節点 節点	回転中心を節点で選択します
角度 0	コピー1回あたりの、回転量を度で記入します
-コンボーネント- ○ カレント ○ オリジナル	コピー先のコンポーネントを指定します
実行 やりなおし 終了	実行、やりなおし、終了を選択します。やり直しは、このマクロを起動した後に作成された要素、サーフェス、ラインを削除します。



2