

RT-THREAD EtherKit 用户手册

RT-THREAD

上海睿赛德电子科技有限公司版权@2024

版本和修订

| Data | Version | Author | Note |
|------------|---------|-----------|---------------|
| 2025-02-07 | V1.1.0 | RT-Thread | 对应 SDK_V1.2.0 |
| 2024-12-09 | V1.0.0 | RT-Thread | 对应 SDK_V1.1.0 |
| 2024-11-11 | V0.1.0 | RT-Thread | 对应 SDK_V1.0.0 |

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| RT-THREAD EtherKit 用户手册 | 1 |
| 第 1 章 简介 | 17 |
| 1.1 目录结构 | 18 |
| 1.2 快速上手 | 19 |
| 1.2.1 RT-Thread Studio 开发 | 19 |
| 1.2.2 IAR 开发 | 20 |
| 1.2.3 开发板接线示意 | 22 |
| 1.3 交流平台 (QQ 群) | 24 |
| 1.4 开发板购买渠道 | 24 |
| 第 2 章 RGB 闪烁例程 | 25 |
| 2.1 简介 | 25 |
| 2.2 硬件说明 | 25 |
| 2.3 软件说明 | 26 |
| 2.4 运行 | 27 |
| 2.4.1 编译&下载 | 27 |
| 2.4.2 运行效果 | 27 |
| 2.5 注意事项 | 28 |
| 2.6 引用参考 | 28 |
| 第 3 章 按键中断例程 | 29 |
| 3.1 简介 | 29 |
| 3.2 硬件说明 | 29 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.3 软件说明..... | 30 |
| 3.3.1 FSP 配置..... | 30 |
| 3.3.2 示例代码说明..... | 32 |
| 3.4 运行..... | 34 |
| 3.4.1 编译&下载 | 34 |
| 3.4.2 运行效果..... | 34 |
| 3.5 注意事项..... | 35 |
| 3.6 引用参考..... | 35 |
| 第 4 章 RTC 及 alarm 使用例程..... | 36 |
| 4.1 简介..... | 36 |
| 4.2 硬件说明..... | 36 |
| 4.3 软件说明..... | 36 |
| 4.3.1 FSP 配置说明..... | 36 |
| 4.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 37 |
| 4.3.2 示例代码说明..... | 38 |
| 4.4 运行..... | 40 |
| 4.4.1 编译&下载 | 40 |
| 4.4.2 运行效果..... | 41 |
| 4.5 注意事项..... | 41 |
| 4.6 引用参考..... | 41 |
| 第 5 章 ADC 例程..... | 42 |
| 5.1 简介..... | 42 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 5.2 硬件说明..... | 42 |
| 5.3 软件说明..... | 43 |
| 5.3.1 FSP 配置说明 | 43 |
| 5.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 43 |
| 5.3.3 示例工程说明..... | 44 |
| 5.4 运行..... | 45 |
| 5.4.1 编译&下载 | 45 |
| 5.4.2 运行效果..... | 46 |
| 5.5 注意事项..... | 46 |
| 5.6 引用参考..... | 46 |
| 第 6 章 I2C 例程..... | 47 |
| 6.1 简介..... | 47 |
| 6.2 硬件说明..... | 48 |
| 6.3 软件说明..... | 48 |
| 6.3.1 FSP 配置说明 | 48 |
| 6.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 50 |
| 6.3.3 示例工程说明..... | 50 |
| 6.4 运行..... | 52 |
| 6.4.1 编译&下载 | 52 |
| 6.4.2 运行效果..... | 52 |
| 6.5 注意事项..... | 53 |
| 6.6 引用参考..... | 53 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第 7 章 SPI 例程..... | 54 |
| 7.1 简介..... | 54 |
| 7.2 硬件说明..... | 55 |
| 7.3 软件说明..... | 56 |
| 7.3.1 FSP 配置说明 | 56 |
| 7.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 57 |
| 7.3.3 示例工程说明..... | 57 |
| 7.4 运行..... | 59 |
| 7.4.1 编译&下载 | 59 |
| 7.4.2 运行效果..... | 59 |
| 7.5 注意事项..... | 60 |
| 7.6 引用参考..... | 60 |
| 第 8 章 GPT 例程..... | 61 |
| 8.1 简介..... | 61 |
| 8.2 硬件说明..... | 62 |
| 8.3 软件说明..... | 62 |
| 8.3.1 FSP 配置说明 | 62 |
| 8.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 63 |
| 8.3.3 示例工程说明..... | 64 |
| 8.4 运行..... | 67 |
| 8.4.1 编译&下载 | 67 |
| 8.4.2 运行效果..... | 67 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 8.5 注意事项..... | 68 |
| 8.6 引用参考..... | 68 |
| 第 9 章 WDT 例程 | 69 |
| 9.1 简介..... | 69 |
| 9.2 硬件说明..... | 70 |
| 9.3 软件说明..... | 70 |
| 9.3.1 FSP 配置说明..... | 70 |
| 9.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 70 |
| 9.3.3 示例工程说明..... | 71 |
| 9.4 运行..... | 72 |
| 9.4.1 编译&下载 | 72 |
| 9.4.2 运行效果..... | 73 |
| 9.5 注意事项..... | 73 |
| 9.6 引用参考..... | 74 |
| 第 10 章 RS485 例程..... | 75 |
| 10.1 简介..... | 75 |
| 10.2 硬件说明..... | 76 |
| 10.3 软件说明..... | 76 |
| 10.3.1 FSP 配置说明..... | 76 |
| 10.3.2 工程示例说明..... | 77 |
| 10.4 运行..... | 77 |
| 10.4.1 编译&下载 | 77 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 10.4.2 运行效果..... | 78 |
| 10.5 注意事项..... | 78 |
| 10.6 引用参考..... | 79 |
| 第 11 章 以太网例程..... | 80 |
| 11.1 简介..... | 80 |
| 11.2 硬件说明..... | 80 |
| 11.3 软件说明..... | 82 |
| 11.3.1 FSP 配置 | 82 |
| 11.3.2 RT-Thread Settings 配置..... | 85 |
| 11.3.3 示例代码说明..... | 86 |
| 11.4 运行..... | 86 |
| 11.4.1 编译&下载..... | 86 |
| 11.4.2 运行效果..... | 86 |
| 11.5 注意事项..... | 87 |
| 11.6 引用参考..... | 87 |
| 第 12 章 CANFD 例程..... | 88 |
| 12.1 简介..... | 88 |
| 12.2 硬件说明..... | 89 |
| 12.3 软件说明..... | 89 |
| 12.3.1 FSP 配置说明..... | 89 |
| 12.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 92 |
| 12.3.3 工程示例说明..... | 93 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 12.4 运行..... | 96 |
| 12.4.1 编译&下载 | 96 |
| 12.4.2 运行效果..... | 96 |
| 12.5 注意事项..... | 98 |
| 12.6 引用参考..... | 98 |
| 第 13 章 Netutils 例程..... | 99 |
| 13.1 简介..... | 99 |
| 13.2 硬件说明..... | 99 |
| 13.3 软件说明..... | 99 |
| 13.3.1 FSP 配置说明..... | 99 |
| 13.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 99 |
| 13.4 运行..... | 100 |
| 13.4.1 编译&下载 | 100 |
| 13.4.2 运行效果..... | 101 |
| 13.5 注意事项..... | 105 |
| 13.6 引用参考..... | 105 |
| 第 14 章 MQTT 例程 | 106 |
| 14.1 简介..... | 106 |
| 14.2 硬件说明..... | 107 |
| 14.3 软件说明..... | 107 |
| 14.3.1 FSP 配置..... | 107 |
| 14.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 107 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 14.3.3 示例代码说明..... | 108 |
| 14.4 运行..... | 110 |
| 14.4.1 编译&下载 | 110 |
| 14.4.2 MQTTX 配置 | 110 |
| 14.4.3 运行效果..... | 112 |
| 14.5 其他说明..... | 112 |
| 14.6 引用参考..... | 113 |
| 第 15 章 Modbus-UART 例程 | 114 |
| 15.1 简介..... | 114 |
| 15.2 硬件说明..... | 115 |
| 15.3 软件说明..... | 115 |
| 15.3.1 FSP 配置..... | 115 |
| 15.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 117 |
| 15.4 运行..... | 118 |
| 15.4.1 编译&下载 | 118 |
| 15.4.2 运行效果..... | 119 |
| 15.5 注意事项..... | 121 |
| 15.6 引用参考..... | 121 |
| 第 16 章 Modbus-TCP/IP 例程 | 122 |
| 16.1 简介..... | 122 |
| 16.2 硬件说明..... | 122 |
| 16.3 软件说明..... | 122 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 16.3.1 FSP 配置..... | 122 |
| 16.3.2 RT-Thread Settings 配置 | 122 |
| 16.4 运行..... | 123 |
| 16.4.1 编译&下载 | 123 |
| 16.4.2 运行效果..... | 124 |
| 16.5 注意事项..... | 126 |
| 16.6 引用参考..... | 126 |
| 第 17 章 USB-PMSC 例程..... | 127 |
| 17.1 简介..... | 127 |
| 17.2 硬件说明..... | 127 |
| 17.3 软件说明..... | 128 |
| 17.3.1 FSP 配置..... | 128 |
| 17.3.2 构建配置..... | 129 |
| 17.3.3 RT-Thread Settings 配置 | 131 |
| 17.4 运行..... | 131 |
| 17.4.1 编译&下载 | 131 |
| 17.4.2 运行效果..... | 132 |
| 17.5 注意事项..... | 132 |
| 17.6 引用参考..... | 132 |
| 第 18 章 USB-PCDC 例程..... | 133 |
| 18.1 简介..... | 133 |
| 18.2 硬件说明..... | 133 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 18.3 软件说明..... | 134 |
| 18.3.1 FSP 配置..... | 134 |
| 18.3.2 构建配置..... | 135 |
| 18.3.3 RT-Thread Settings 配置 | 136 |
| 18.4 运行..... | 137 |
| 18.4.1 编译&下载 | 137 |
| 18.4.2 运行效果..... | 137 |
| 18.5 注意事项..... | 138 |
| 18.6 引用参考..... | 138 |
| 第 19 章 EtherCAT-EOE 例程..... | 139 |
| 19.1 简介..... | 139 |
| 19.2 前期准备..... | 140 |
| 19.3 TwinCAT3 配置..... | 140 |
| 19.3.1 安装 ESI 文件..... | 141 |
| 19.3.2 添加 TwinCAT 网卡驱动 | 141 |
| 19.4 FSP 及 Studio 配置 | 143 |
| 19.4.1 FSP 配置..... | 143 |
| 19.4.2 构建配置..... | 148 |
| 19.4.3 RT-Thread Studio 配置 | 150 |
| 19.5 EtherCAT EOE 配置..... | 152 |
| 19.5.1 新建 TwinCAT 工程..... | 152 |
| 19.5.2 从站启动 EOE App..... | 153 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 19.5.3 从站设备扫描..... | 153 |
| 19.5.4 更新 EEPROM 固件 | 154 |
| 19.6 EtherCAT EOE 通信..... | 156 |
| 19.6.1 EIO 测试..... | 157 |
| 19.6.2 EOE 测试..... | 159 |
| 19.7 拓展说明：3 端口以太网 EOE 通信..... | 160 |
| 19.7.1 FSP 配置..... | 160 |
| 19.7.2 ESI 固件更新..... | 163 |
| 第 20 章 EtherCAT-COE 例程 | 165 |
| 20.1 简介..... | 165 |
| 20.2 前期准备..... | 166 |
| 20.3 TwinCAT3 配置..... | 166 |
| 20.3.1 安装 ESI 文件..... | 166 |
| 20.3.2 添加 TwinCAT 网卡驱动..... | 167 |
| 20.4 FSP 及 Studio 配置 | 167 |
| 20.4.1 FSP 配置..... | 167 |
| 20.4.2 构建配置..... | 172 |
| 20.4.3 RT-Thread Studio 配置 | 174 |
| 20.5 EtherCAT COE 配置 | 174 |
| 20.5.1 新建 TwinCAT 工程..... | 174 |
| 20.5.2 从站启动 CoE App..... | 175 |
| 20.5.3 从站设备扫描..... | 176 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 20.5.4 更新 EEPROM 固件 | 176 |
| 20.6 CiA402 伺服使用说明 | 180 |
| 20.7 CiA402 对象字典定义 | 182 |
| 20.8 EtherCAT COE 测试 | 184 |
| 20.8.1 csp 位置模式控制 | 185 |
| 20.8.2 csv 速度模式控制 | 189 |
| 第 21 章 PROFIENT 例程 | 192 |
| 21.1 简介 | 192 |
| 21.2 前期准备 | 192 |
| 21.3 FSP 配置 | 192 |
| 21.4 RT-Thread Settings 配置 | 193 |
| 21.5 网络配置 | 194 |
| 21.6 软 PLC 启动 | 195 |
| 21.6.1 CODESYS 创建标准工程 | 195 |
| 21.6.2 Gateway 及 软 PLC 启动 | 198 |
| 21.6.3 profinet GSDML 文件添加 | 199 |
| 21.6.4 设备添加 | 201 |
| 21.6.5 任务响应 | 202 |
| 21.6.6 网络配置 | 203 |
| 21.6.7 工程编译并启动调试 | 205 |
| 21.7 profinet 从站应用启动 | 205 |
| 21.8 PN 协议栈运行 demo | 206 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 21.8.1 LED 闪烁..... | 207 |
| 21.8.2 从站 I&M(标识和维护) 数据修改 | 207 |
| 21.8.3 PLC 编程及 PNIO 控制 | 209 |
| 第 22 章 Ethernet/IP 例程 | 213 |
| 22.1 简介..... | 213 |
| 22.2 前期准备..... | 213 |
| 22.3 FSP 配置..... | 214 |
| 22.4 RT-Thread Settings 配置 | 214 |
| 22.5 网络配置..... | 215 |
| 22.6 软 PLC 启动 | 216 |
| 22.6.1 CODESYS 创建标准工程 | 216 |
| 22.6.2 Gateway 及 软 PLC 启动 | 219 |
| 22.6.3 Ethernet/IP EDS 文件添加..... | 220 |
| 22.6.4 设备添加..... | 222 |
| 22.6.5 任务响应..... | 223 |
| 22.6.6 网络配置..... | 223 |
| 22.6.7 EtherNet/IP 线程应用启动 | 224 |
| 22.6.8 工程编译并启动调试..... | 225 |
| 22.7 PLC 编程及 CIP IO 控制 | 226 |
| 第 23 章 FAQ..... | 229 |
| 23.1 芯片状态异常..... | 229 |
| 23.2 Studio/IAR 调试断点无法停住 | 231 |

第1章 简介

EtherKit 是一款专为工业以太网应用设计的高性能开发板，基于瑞萨 RZ/N2L 系列微处理器，面向工业自动化和物联网领域，旨在帮助工程师高效实现工业以太网功能。EtherKit 配备支持 TSN 的三端口千兆以太网交换机和 EtherCAT 从站控制器，兼容 EtherCAT、PROFINET 等主流工业协议，以满足多协议应用需求。

RT-Thread 对 EtherKit 提供全面支持，使开发者能够在 RT-Thread 操作系统的生态下实现各种工业以太网功能。RT-Thread 为 EtherKit 提供完整的实时操作系统支持，包括实时内核、文件系统、中间件、网络协议栈（如 TCP/IP、IPv4/6 等），以及工业协议栈（如 Modbus、EtherCAT 协议等），确保系统的高效、稳定运行。此外，RT-Thread 的网络框架让 EtherKit 能够轻松支持各种工业通信协议，便于开发人员在物联网应用中实现快速网络集成。

EtherKit 的 RZ/N2L 微处理器搭载 Arm® Cortex®-R52 内核，以 400MHz 的频率运行，并配有 ECC 支持的大容量片上 RAM，从而可以实现对实时协议的独立处理，显著减轻应用程序 CPU 的负载。内置的三端口千兆以太网交换机支持 TSN，并具备 EtherCAT® 从属控制器，非常适合多种工业以太网场景。

此外，EtherKit 板载丰富的外设资源和扩展接口（如 GPT 定时器、Hyper RAM、CAN 等），使其在远程 I/O、传感器集线器、逆变器和工业网关等场景中表现出色。RT-Thread 对 EtherKit 的驱动程序和示例代码提供了全面支持，使开发人员能够快速完成原型设计和功能评估，加速进入工业物联网领域，满足嵌入式工业通信的多样化需求。




图 1-1 EtherKit 正面图

1.1 目录结构

```
1 |-- README.md
2 |-- docs
3 |-- libraries
4 | |-- HAL_Drivers
5 |-- projects
6 |-- rt-thread
7 `-- sdk-bsp-rzn21-etherkit.yaml
```

- docs: EtherKit 原理图、用户手册等
- libraries: RZ 通用外接驱动程序
- projects: 示例项目文件夹，包括各种示例代码
- rt-thread: rt-thread 源代码
- sdk-bsp-rzn21-etherkit.yaml: 描述 EtherKit 的硬件信息

1.2 快速上手

sdk-bsp-rzn2l-etherkit 支持 RT-Thread Studio 和 IAR 开发。

1.2.1 RT-Thread Studio 开发

打开 RT-Thread Studio , 安装 EtherKit 开发板支持包（如有最新建议安装最新版本，下图版本仅供参考）；（如有最新建议安装最新版本，下图版本仅供参考）




图 1-2 安装 etherkit SDK

新建 EtherKit 工程，选择左上角文件->新建->RT-Thread 项目->基于开发板，可以创建示例工程和模板工程；




图 1-3 创建工程

进行工程的编译和下载；




图 1-4 工程编译及下载

1.2.2 IAR 开发

首先本地克隆 EtherKit SDK 仓库：

```
git clone https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-rzn21-etherkit.git
```

为了避免 SDK 在持续更新中，每一个 projects 都创建一份 rt-thread 文件夹和 libraries 文件夹导致的 SDK 越来越臃肿，所以这些通用文件夹被单独提取了出来。这样就会导致直接打开 IAR 的工程编译会提示缺少上述两个文件夹的文件，我们使用如下步骤解决这个问题：

1. 双击某个 project 目录下的 mklinks.bat 文件，或者使用 Env 工具执行 mklinks.bat 命令，分别为 rt-thread 及 libraries 文件创建符号链接。

2. 查看目录下是否有 rt-thread 和 libraries 的文件夹图标。
3. 使用 Env 工具执行 scons -target=iar 更新 IAR 工程文件。

2.生成libraries及rt-thread软链接

1.双击mklinks.bat

| 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| .settings | 2024/11/27 14:15 | 文件夹 | |
| board | 2024/11/27 14:15 | 文件夹 | |
| libraries | 2024/11/29 13:55 | 文件夹 | |
| rt-thread | 2024/11/29 13:55 | 文件夹 | |
| rzn | 2024/11/27 14:15 | 文件夹 | |
| rzn_cfg | 2024/11/27 14:15 | 文件夹 | |
| rzn_gen | 2024/11/27 14:15 | 文件夹 | |
| script | 2024/11/28 15:39 | 文件夹 | |
| src | 2024/11/27 14:15 | 文件夹 | |
| .api.xml | 2024/11/27 14:15 | API_XML 文件 | 1 KB |
| .config | 2024/11/28 15:39 | Configuration 源... | 40 KB |
| .cproject | 2024/11/27 14:15 | CPROJECT 文件 | 41 KB |
| .gitignore | 2024/11/28 15:39 | 文本文档 | 1 KB |
| .project | 2024/11/27 14:15 | PROJECT 文件 | 1 KB |
| .secure_azone | 2024/11/27 14:15 | SECURE_AZONE ... | 1 KB |
| .secure_xml | 2024/11/27 14:15 | SECURE_XML 文件 | 9 KB |
| buildinfo.ipcf | 2024/11/27 16:41 | IPCF 文件 | 8 KB |
| configuration.xml | 2024/11/27 14:15 | Microsoft Edge ... | 90 KB |
| envsetup.sh | 2024/11/27 14:15 | Shell Script | 1 KB |
| Kconfig | 2024/11/27 14:15 | 文件 | 1 KB |
| memory_regions.icf | 2024/11/27 14:15 | ICF 文件 | 3 KB |
| mklinks.bat | 2024/11/27 14:15 | Windows 批处理... | 1 KB |
| mklinks.sh | 2024/11/27 14:15 | Shell Script | 1 KB |
| project.ewd | 2024/11/28 15:39 | EWD 文件 | 116 KB |
| project.ewp | 2024/11/28 15:39 | EWP 文件 | 82 KB |
| project.ewt | 2024/11/28 15:39 | EWT 文件 | 231 KB |
| > project.eww | 2024/11/27 17:00 | IAR IDE Worksp... | 1 KB |
| README.md | 2024/11/27 14:15 | Markdown File | 9 KB |
| README_zh.md | 2024/11/27 14:15 | Markdown File | 8 KB |
| rtconfig.h | 2024/11/28 15:39 | C Header 源文件 | 7 KB |
| rtconfig.py | 2024/11/27 16:41 | Python 源文件 | 4 KB |
| SConscript | 2024/11/28 15:39 | 文件 | 1 KB |
| SConstruct | 2024/11/27 14:15 | 文件 | 2 KB |
| template.ewd | 2024/11/27 14:15 | EWD 文件 | 116 KB |
| template.ewp | 2024/11/27 14:15 | EWP 文件 | 95 KB |
| > template.eww | 2024/11/27 14:15 | IAR IDE Worksp... | 1 KB |

图 1-5 创建软链接

```

RT-Thread Env Tool (ConEmu) Version 1.5.2
\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Activate Python VENV in D:\complier\env-windows\tools\bin\..\..\.venv

(.venv) 20537@RSH-PC0046 D:\Desktop\sdk-bsp-rzn2l-etherkit\projects\template_project
$ scons --target=iar
scons: Reading SConscript files ...
IAR Version: 0.0
IAR project has generated successfully!

(.venv) 20537@RSH-PC0046 D:\Desktop\sdk-bsp-rzn2l-etherkit\projects\template_project
$ 

```

图 1-6 生成 IAR 工程

双击 project.eww 文件打开 IAR 工程，点击下图按钮进行项目全编译：



图 1-7 编译项目

点击下图按钮进行固件烧录：




图 1-8 下载固件

1.2.3 开发板接线示意

EtherKit 接线需要用到一根 typec 数据线及一个 Jlink 调试器（Jlink v11 或 v

12 版本），接线示意如下：




图 1-9 EtherKit 接线示意

打开串口终端，可在 Finsh 终端查看 RT-Thread 版本 logo，以及一些预置指令；

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
 / | \      5.1.0 build Dec 13 2024 14:15:31
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This is a iar project which mode is xspi0 execution!
=====

msh >
RT-Thread shell commands:
backtrace      - print backtrace of a thread
list           - list objects
version        - show RT-Thread version information
clear          - clear the terminal screen
free           - Show the memory usage in the system
ps             - List threads in the system
help           - RT-Thread shell help
pin            - pin [option]
reboot         - Reboot System

msh >■
```

图 1-10 finsh 终端

1.3 交流平台（QQ 群）

对 EtherKit 感兴趣的小伙伴可以加入 QQ 群-EtherKit 兴趣小组，群号：930079668。

1.4 开发板购买渠道

如果您对 EtherKit 开发板感兴趣，欢迎在睿赛德淘宝店铺购买此开发板，
链接：<https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=17&id=855679103445>.

第 2 章 RGB 闪烁例程

2.1 简介

本例程作为 SDK 的第一个例程，也是最简单的例程，类似于程序员接触的第一个程序 Hello World 一样简洁。它的主要功能是让板载的 RGB-LED 进行周期性闪烁。

2.2 硬件说明




图 2-1 LED 电路原理图



图 2-2 LED 引脚示意图

如上图所示，EtherKit 提供三个用户 LED，分别为 LED0（RED）、LED1（BLUE）、LED2（GREEN），其中 LED_RED 对应引脚 P14_3。单片机引脚输出低电平即可点亮 LED，输出高电平则会熄灭 LED。

LED 在开发板中的位置如下图所示：




图 2-3 LED 位置

2.3 软件说明

本例程的源码位于/projects/etherkit_blink_led.

RGB-LED 对应的单片机引脚定义及 RGB 变换源码可以通过查阅 src/hal_da ta.c 中。

```
/* 配置 LED 灯引脚 */
#define LED_PIN_R    BSP_IO_PORT_14_PIN_3 /* Onboard RED LED pins */
#define LED_PIN_B    BSP_IO_PORT_14_PIN_0 /* Onboard BLUE LED pins */
#define LED_PIN_G    BSP_IO_PORT_14_PIN_1 /* Onboard GREEN LED pins */
do
{
    /* 获得组编号 */
    group_current = count % group_num;

    /* 控制 RGB 灯 */
    rt_pin_write(LED_PIN_R, _blink_tab[group_current][0]);
    rt_pin_write(LED_PIN_B, _blink_tab[group_current][1]);
    rt_pin_write(LED_PIN_G, _blink_tab[group_current][2]);

    /* 输出 LOG 信息 */
    LOG_D("group: %d | red led [%-3.3s] | | blue led [%-3.3s] | |
green led [%-3.3s]",
          group_current,
          _blink_tab[group_current][0] == LED_ON ? "ON" : "OFF",
```

```
_blink_tab[group_current][1] == LED_ON ? "ON" : "OFF",
_blink_tab[group_current][2] == LED_ON ? "ON" : "OFF");

count++;

/* 延时一段时间 */
rt_thread_mdelay(500);
}while(count > 0);
```

2.4 运行

2.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

2.4.2 运行效果

按下复位按键重启开发板，观察开发板上 RGB-LED 的实际效果。正常运行后，RGB 会周期性变化，如下图所示：



图 2-4 RGB-LED 演示

此时也可以在 PC 端使用终端工具打开开发板的默认配置的串口，设置波特率为 115200N。开发板的运行日志信息即可实时输出出来。

```
[D/main] group: 0 | red led [OFF] || blue led [OFF] || green led [OFF]
[D/main] group: 1 | red led [ON ] || blue led [OFF] || green led [OFF]
[D/main] group: 2 | red led [OFF] || blue led [ON ] || green led [OFF]
[D/main] group: 3 | red led [OFF] || blue led [OFF] || green led [ON ]
[D/main] group: 4 | red led [ON ] || blue led [OFF] || green led [ON ]
[D/main] group: 5 | red led [ON ] || blue led [ON ] || green led [OFF]
[D/main] group: 6 | red led [OFF] || blue led [ON ] || green led [ON ]
[D/main] group: 7 | red led [ON ] || blue led [ON ] || green led [ON ]
```

2.5 注意事项

暂无

2.6 引用参考

- 设备与驱动: [PIN 设备](#)

第3章 按键中断例程

3.1 简介

本例程主要功能是通过板载的按键 KEY 实现外部中断，当指定的 KEY 被按下时，打印相关信息，同时触发对应的 LED 亮起。

中断是计算机系统中的一个重要概念，用于处理来自外部设备或软件的事件或信号。当一个事件发生时，例如用户按下键盘上的一个键或者硬盘传输数据完成，系统会发出一个中断信号，以通知 CPU 停止当前执行的任务并处理该事件。中断的目的是实现多任务处理和异步事件处理。它允许计算机在执行某个任务时，能够立即响应外部设备的输入或其他需要处理的事件。中断可以被看作是一种特殊的信号，它打断了正常的程序执行流程，使得处理器能够优先处理一些紧急的任务。当一个中断事件发生时，处理器会保存当前的执行状态，包括程序计数器和寄存器的值，并转而执行一个预先定义的中断处理程序（中断服务程序）。中断处理程序会根据不同的中断类型进行相应的处理，例如读取键盘输入、发送数据到打印机等。完成中断处理后，处理器会恢复之前保存的执行状态，继续执行被中断的任务。

3.2 硬件说明




图 3-1 key 电路原理图



图 3-2 key 引脚示意图

如上图所示，KEY1(LEFT)、KEY2(RIGHT)引脚分别连接单片机 P14_2(LEFT)和 P16_3(RIGHT)引脚，KEY 按键按下为高电平，松开为低电平。

KEY 在开发板中的位置如下图所示：




图 3-3 按键位置

3.3 软件说明

3.3.1 FSP 配置

首先下载官方 FSP 代码生成工具：https://github.com/renesas/rzn-fsp/releases/download/v2.0.0/setup_rznfsp_v2_0_0_rzsc_v2024-01.1.exe；安装成功之后我们双击 eclipse 下的 rasc.exe，并依次根据下图打开工程配置文件 configuration.xml：




图 3-4 打开配置文件

下面我们新增两个 Stack: New Stack->Input->External IRQ(r_icu);




图 3-5 新增 IRQ Stack

接着我们需要在引脚配置那开启 IRQ 功能，根据下图选中我们要使能的两个中断引脚：KEY1(IRQ6)和 KEY2(IRQ7);




图 3-6 IRQ 开启

回到 Stacks 界面，这里分别设置 IRQ6 和 IRQ7，配置对应的中断名称、通道号以及中断回调函数；




图 3-7 IRQ 配置

3.3.2 示例代码说明

本例程的源码位于/projects/etherkit_basic_key_irq。

KEY1(LEFT) 、 KEY2(RIGHT)对应的单片机引脚定义如下。

```
/* 配置 key irq 引脚 */

#define IRQ_TEST_PIN1 BSP_IO_PORT_14_PIN_2
#define IRQ_TEST_PIN2 BSP_IO_PORT_16_PIN_3
```

LED 灯的单片机引脚定义如下。

```
/* 配置 LED 灯引脚 */

#define LED_PIN_B    BSP_IO_PORT_14_PIN_0 /* Onboard BLUE LED pins */
#define LED_PIN_G    BSP_IO_PORT_14_PIN_1 /* Onboard GREEN LED pins */
```

按键中断的源代码位于/projects/etherkit_basic_key_irq/src/hal_entry.c 中，当按下对应的中断按键，会触发相应的打印信息。

```
static void irq_callback_test(void *args)
{
    rt_kprintf("\n IRQ:%d triggered \n", args);
}

void hal_entry(void)
{
    rt_kprintf("\nHello RT-Thread!\n");
    rt_kprintf("=====\\n");
    rt_kprintf("This example project is an basic key irq routine!\\n");
    rt_kprintf("=====\\n");

    /* init */
    rt_err_t err = rt_pin_attach_irq(IRQ_TEST_PIN1, PIN_IRQ_MODE_RISING,
                                    irq_callback_test, (void *)1);
    if (RT_EOK != err)
    {
        rt_kprintf("\n attach irq failed. \\n");
    }
    err = rt_pin_attach_irq(IRQ_TEST_PIN2, PIN_IRQ_MODE_RISING,
                           irq_callback_test, (void *)2);
    if (RT_EOK != err)
    {
        rt_kprintf("\n attach irq failed. \\n");
    }

    err = rt_pin_irq_enable(IRQ_TEST_PIN1, PIN_IRQ_ENABLE);
    if (RT_EOK != err)
    {
        rt_kprintf("\n enable irq failed. \\n");
```

```

    }
    err = rt_pin_irq_enable(IRQ_TEST_PIN2, PIN_IRQ_ENABLE);
    if (RT_EOK != err)
    {
        rt_kprintf("\n enable irq failed. \n");
    }
}

```

3.4 运行

3.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

3.4.2 运行效果

按下复位按键重启开发板，初始状态下的 LED1 和 LED2 处于灭灯状态，当按下 KEY1 时，LED1(Blue)亮起；当按下 KEY2 时，LED2(Green)亮起。




图 3-8 IRQ 运行示例

3.5 注意事项

暂无

3.6 引用参考

- 设备与驱动: [PIN 设备](#)
-

第 4 章 RTC 及 alarm 使用例程

4.1 简介

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 RTC（Real-Time Clock）实时时钟，RTC 可以提供精确的实时时间，它可以用于产生年、月、日、时、分、秒等信息。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时还可以工作，会外加电池供电，使时间信息一直保持有效。

RT-Thread 的 RTC 设备为操作系统的时间系统提供了基础服务。面对越来越多的 IoT 场景，RTC 已经成为产品的标配，甚至在诸如 SSL 的安全传输过程中，RTC 已经成为不可或缺的部分。

4.2 硬件说明

本例程使用的 RTC 设备依赖于 LSE 时钟，此外无需过多连接。

4.3 软件说明

4.3.1 FSP 配置说明

打开 FSP，选择对应的工程文件下的 configuration.xml，新增 RTC Stack；




图 4-1 新增 RTC Stack

下面进行 RTC 参数的配置，设置 rtc stack name 为 g_RTC，设置 RTC 中断回调函数为 rtc_callback，并配置中断回调优先级；




图 4-2 RTC 参数配置

4.3.2 RT-Thread Settings 配置

打开 RT-Thread Settings，找到硬件选项，使能 RTC；




图 4-3 RTC 使能

接下来我们配置 RTC，首先需要使能 RT-Thread 的 RTC 设备框架，同时使能软件 alarm 功能（注：瑞萨 rzn 系列的 alarm 功能暂时存在一些问题，因此闹钟功能暂时使用软件模拟，不影响使用）；




图 4-4 RTC 配置

4.3.2 示例代码说明

本例程的源码位于/projects/etherkit_basic_rtc。在 hal_entry()函数中，获取到了 RTC 设备，然后设置一次系统时间，随后获取一次系统时间以便检测时间是否设置成功，最后延时 1s 后再次获取系统时间。

```
rt_err_t ret = RT_EOK;
time_t now;
rt_device_t device = RT_NULL;

device = rt_device_find(RTC_NAME);
if (!device)
{
    rt_kprintf("find %s failed!\n", RTC_NAME);
}

if(rt_device_open(device, 0) != RT_EOK)
{
    rt_kprintf("open %s failed!\n", RTC_NAME);
}

/* 设置日期 */
ret = set_date(2024, 11, 11);
rt_kprintf("set RTC date to 2024-11-11\n");
if (ret != RT_EOK)
{
    rt_kprintf("set RTC date failed\n");
}

/* 设置时间 */
ret = set_time(15, 00, 00);
if (ret != RT_EOK)
{
    rt_kprintf("set RTC time failed\n");
}

/* 延时 3 秒 */
rt_thread_mdelay(3000);

/* 获取时间 */
get_timestamp(&now);
rt_kprintf("now: %.25s", ctime(&now));
```

下面代码可创建一个 RTC 闹钟，然后设置 1 秒后唤醒，最后把该函数导入 msh 命令行中。

```
void user_alarm_callback(rt_alarm_t alarm, time_t timestamp)
{
    rt_kprintf("user alarm callback function.\n");
}
```

```
void alarm_sample(void)
{
    rt_device_t dev = rt_device_find("rtc");
    struct rt_alarm_setup setup;
    struct rt_alarm * alarm = RT_NULL;
    static time_t now;
    struct tm p_tm;

    if (alarm != RT_NULL)
        return;

    /* 获取当前时间戳，并把下一秒时间设置为闹钟时间 */
    now = get_timestamp(NULL) + 1;
    gmtime_r(&now,&p_tm);

    setup.flag = RT_ALARM_SECOND;
    setup.wktime.tm_year = p_tm.tm_year;
    setup.wktime.tm_mon = p_tm.tm_mon;
    setup.wktime.tm_mday = p_tm.tm_mday;
    setup.wktime.tm_wday = p_tm.tm_wday;
    setup.wktime.tm_hour = p_tm.tm_hour;
    setup.wktime.tm_min = p_tm.tm_min;
    setup.wktime.tm_sec = p_tm.tm_sec;

    alarm = rt_alarm_create(user_alarm_callback, &setup);
    if(RT_NULL != alarm)
    {
        rt_alarm_start(alarm);
    }
}
/* export msh cmd */
MSH_CMD_EXPORT(alarm_sample,alarm sample);
```

4.4 运行

4.4.1 编译&下载

- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- **IAR:** 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用

Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

4.4.2 运行效果

按下复位按键重启开发板，可以看到板子上会打印如下信息：

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.1.0 build Nov 13 2024 13:35:43
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an rtc and alarm routine!
=====
set RTC date to 2024-11-11
msh >now: Sat Nov 19 07:42:42 3385
msh >alarm_sample
user alarm callback function.
user alarm callback function.
user alarm callback function.
user alarm callback function.
```

4.5 注意事项

暂无

4.6 引用参考

- 设备与驱动：[RTC 设备](#)

第 5 章 ADC 例程

5.1 简介

在嵌入式系统中，ADC（Analog-to-Digital Converter）是指一种将模拟信号（如传感器的输出）转换为数字信号的功能。

嵌入式系统中的 ADC 功能通常包括以下几个方面：

1. 模拟信号采集：从传感器或其他模拟信号源中采集模拟信号。
2. 信号转换：将采集到的模拟信号转换为数字信号。
3. 数字信号处理：对转换后的数字信号进行处理，例如滤波、放大、缩小等。

ADC 功能在嵌入式系统中非常重要，因为它使得系统能够接收和处理来自外部世界的模拟信号，从而实现诸如测量、控制、监控等功能。

例如，在一个工业控制系统中，ADC 功能可以用于将传感器的模拟输出（如温度、压力、流量等）转换为数字信号，从而实现对这些物理量的监控和控制。

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 rtthread 的 ADC 框架完成通过 ADC 采集模拟信号并进行数字信号的转换；

5.2 硬件说明




图 5-1 硬件原理图

如原理图所示：EtherKit 上留有 Analog Input 8 通道接口分别连接到单片机的 adc0、adc1 的通道 0、1、2、3；（注意，Analog Input 的耐压范围为 0~1.8 v）；

5.3 软件说明

5.3.1 FSP 配置说明

第一步：打开 FSP 导入 xml 配置文件；（或者直接点击 RT-Thread Studio 的 FSP 链接文件）；

第二步：新建 r_adc Stack 配置 adc 设备以及所用通道；




图 5-2 FSP 配置

5.3.2 RT-Thread Settings 配置

在 settings 里打开 adc0 的外设；




图 5-3 Settings 配置

5.3.3 示例工程说明

ADC 的源代码位于/projects/etherkit_driver_adc/src/hal_entry.c 中，使用的宏定义如下所示：

```
#define ADC_DEV_NAME      "adc0"      /* ADC 设备名称 */
#define ADC_DEV_CHANNEL    0           /* ADC 通道 */
#define REFER_VOLTAGE      180         /* 参考电压 1.8V,数据精度乘以100保留2位小数 */
#define CONVERT_BITS        (1 << 12)   /* 转换位数为12位 */
```

图 5-4 ADC 相关宏定义

具体功能为：每隔 1000ms 对 ADC0 的通道 0 采集一次模拟电压并进行一次转化；

具体代码如下：

```
static int adc_vol_sample()
{
    rt_adc_device_t adc_dev;
    rt_uint32_t value, vol;
    rt_err_t ret = RT_EOK;

    /* 查找设备 */
    adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME);
```

```
if (adc_dev == RT_NULL)
{
    rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!\n", ADC_DEV_NAME);

    return RT_ERROR;
}

/* 使能设备 */

ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);

/* 读取采样值 */

value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);

rt_kprintf("the value is :%d \n", value);

/* 转换为对应电压值 */

vol = value * REFER_VOLTAGE / CONVERT_BITS;

rt_kprintf("the voltage is :%d.%02d \n", vol / 100, vol % 100);

/* 关闭通道 */

ret = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);

return ret;
}
```

示例中，While 循环每隔 1000ms 调用一次 adc_vol_sample；

5.4 运行

5.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio：在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR：首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发

板。

5.4.2 运行效果

使用 adc0 的 0 通道采集 1.8v 电压效果如下

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.1.0 build Nov 25 2024 14:28:51
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[D/drv.adc] adc0 init success

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an driver adc routine!
=====
msh >the value is :0
the voltage is :0.00
the value is :4095
the voltage is :1.79
```

图 5-5 ADC 示例运行效果图

5.5 注意事项

暂无

5.6 引用参考

- 设备与驱动: [ADC 设备](#)

第 6 章 I2C 例程

6.1 简介

I2C (Inter-Integrated Circuit) 是一种串行通信协议，用于连接和通信多个集成电路 (IC) 或设备。I2C 功能的原理如下：

- 基本原理

I2C 协议使用两条线来进行通信：SCL（时钟线）和 SDA（数据线）。SCL 线用于传输时钟信号，SDA 线用于传输数据信号。

- 通信过程

I2C 通信过程如下：

1. **主机初始化：** 主机设备（通常是微控制器）初始化 I2C 总线，设置时钟频率和数据传输方向。
2. **从机地址：** 主机设备发送从机设备的地址到 I2C 总线上。
3. **数据传输：** 主机设备发送数据到从机设备，或者从机设备发送数据到主机设备。
4. **应答：** 从机设备发送应答信号 (ACK) 到主机设备，确认数据传输成功。
5. **停止：** 主机设备发送停止信号 (STOP) 到 I2C 总线上，结束通信。

- 通信模式

I2C 协议支持两种通信模式：

1. **主机模式：** 主机设备控制 I2C 总线，发送数据和命令到从机设备。
2. **从机模式：** 从机设备响应主机设备的命令，发送数据到主机设备。

- I2C 设备

I2C 设备可以分为两类：

1. **主机设备**: 控制 I2C 总线, 发送数据和命令到从机设备。
2. **从机设备**: 响应主机设备的命令, 发送数据到主机设备。

I2C 功能在嵌入式系统中非常常见, 因为它提供了一种简单、低成本的方式来连接和通信多个设备。

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 RT-Thread 的 IIC 框架完成通过对板子上的 EEROM 的读写功能;

6.2 硬件说明

EtherKit 上的 EEROM 使用为 AT24C16 连接 R9A07G084M08GBG 芯片的 IIC0;




图 6-1 IIC 原理图

6.3 软件说明

6.3.1 FSP 配置说明

新建 stacks 选择 r_iic_master 并配置 IIC0 配置信息如下;




图 6-2 IIC master stack




图 6-3 IIC 配置




图 6-4 IIC 引脚配置

6.3.2 RT-Thread Settings 配置

在配置中打开 RT-Thread 的 IIC 驱动框架与 AT24C16 的驱动软件包；




图 6-5 IIC 使能




图 6-6 使能软件包

6.3.3 示例工程说明

本例程的源码位于/projects/etherkit_driver_iic 中；基于 AT24C16 的驱动软件包实现对 EEROM 的 0x00,0x20 地址写入与读出；

```
#ifdef PKG_USING_AT24CXX

#include "at24cxx.h"

#define EEPROM_I2C_NAME "i2c0"

static at24cxx_device_t at24c02_dev;

static void eeprom_test(void)

{

    char str1[] = "test string-hello rtthread\n";

    char str2[] = "test string-rzt2m eeprom testcase\n";

    uint8_t read_buffer1[50];

    uint8_t read_buffer2[50];

    at24c02_dev = at24cxx_init(EEPROM_I2C_NAME, 0x0);

    if (at24c02_dev == RT_NULL)

    {

        rt_kprintf("eeprom init failed\n");

        return;

    }

    rt_memset(read_buffer1, 0x0, sizeof(read_buffer1));

    rt_memset(read_buffer2, 0x0, sizeof(read_buffer2));

    at24cxx_write(at24c02_dev, 0x0, (uint8_t *)str1, (sizeof(str1) - 1));

    rt_kprintf("write eeprom data to 0x0: %s\n", str1);

    rt_thread_mdelay(1000);

    at24cxx_read(at24c02_dev, 0x0, read_buffer1, (sizeof(str1) - 1));

    rt_kprintf("read eeprom data from 0x0: %s\n", read_buffer1);

    at24cxx_write(at24c02_dev, 0x20, (uint8_t *)str2, (sizeof(str2) - 1));

    rt_kprintf("write eeprom data to 0x20: %s\n", str2);

    rt_thread_mdelay(1000);

    at24cxx_read(at24c02_dev, 0x20, read_buffer2, (sizeof(str2) - 1));

    rt_kprintf("read eeprom data from 0x20: %s\n", read_buffer2);
```

```
    if (rt_strcmp((const char *)str1, (const char *)read_buffer1) != 0 &&
        rt_strcmp((const char *)str2, (const char *)read_buffer2) != 0)

        rt_kprintf("eeprom test fail\n");

    else

        rt_kprintf("eeprom test success\n");

    at24cxx_deinit(at24c02_dev);

}

MSH_CMD_EXPORT(eeprom_test, eeprom test sample);

#endif
```

6.4 运行

6.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。
编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

6.4.2 运行效果

在串口终端输入 eeprom_test 指令；

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \      5.1.0 build Nov 25 2024 14:41:57
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
[I/I2C] I2C bus [i2c0] registered

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an driver iic routine!
=====
msh >eep
eeprom_test
msh >eeprom_test
write eeprom data to 0x0: test string-hello rtthread

read eeprom data from 0x0: test string-hello rtthread

write eeprom data to 0x20: test string-rzt2m eeprom testcase

read eeprom data from 0x20: test string-rzt2m eeprom testcase

eeprom test success
msh >
```

图 6-6 IIC 测试

6.5 注意事项

暂无

6.6 引用参考

- 设备与驱动: [I2C 设备](#)

第 7 章 SPI 例程

7.1 简介

SPI (Serial Peripheral Interface) 是一种串行通信协议，用于连接和通信多个集成电路 (IC) 或设备。SPI 功能的原理如下：

- 基本原理

SPI 协议使用四条线来进行通信：SCK（时钟线）、MOSI（主机输出从机输入）、MISO（主机输入从机输出）和 CS（片选线）。

- 通信过程

SPI 通信过程如下：

1. **主机初始化：** 主机设备（通常是微控制器）初始化 SPI 总线，设置时钟频率和数据传输方向。
2. **从机选择：** 主机设备发送从机设备的选择信号（CS）到 SPI 总线上。
3. **数据传输：** 主机设备发送数据到从机设备通过 MOSI 线，或者从机设备发送数据到主机设备通过 MISO 线。
4. **时钟信号：** 主机设备发送时钟信号（SCK）到 SPI 总线上，用于同步数据传输。
5. **数据接收：** 主机设备接收数据从从机设备通过 MISO 线，或者从机设备接收数据从主机设备通过 MOSI 线。
6. **结束：** 主机设备结束通信，释放从机设备的选择信号（CS）。

- 通信模式

SPI 协议支持两种通信模式：

1. **主机模式：** 主机设备控制 SPI 总线，发送数据和命令到从机设备。
2. **从机模式：** 从机设备响应主机设备的命令，发送数据到主机设备。

● SPI 设备

SPI 设备可以分为两类：

1. **主机设备**：控制 SPI 总线，发送数据和命令到从机设备。

2. **从机设备**：响应主机设备的命令，发送数据到主机设备。

SPI 功能在嵌入式系统中非常常见，因为它提供了一种高速、低成本的方式来连接和通信多个设备。

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 RT-Thread 的 SCI_SPI 框架。

7.2 硬件说明

EtherKit 板载资源有 PMOD 接口，连接到 R9A07G084M08GBG 芯片的 SCI_SPI3；

PMOD-SPI




图 7-1 SPI 硬件原理图

7.3 软件说明

7.3.1 FSP 配置说明

打开 FSP 工具 新建 Stacks 选择 r_sci_spi3;




图 7-2 SPI 配置




图 7-3 SCI-SPI 引脚配置

7.3.2 RT-Thread Settings 配置

打开 RT-Thread Settings，硬件选择 SCI，并配置 SCI3 模式为 SPI




图 7-4 SPI 使能

7.3.3 示例工程说明

基于 RT-Thread 的 SCI 驱动框架实现对 PMODE 的 loop 回环测试；（将 PMOD 的 SPI3_MOSI 连接到 SPI3_MISO）；

代码如下：

```
void spi_loop_test(void)
{
#define TEXT_NUMBER_SIZE 1024
#define SPI_BUS_NAME "sci3s"
#define SPI_NAME "spi30"

    static uint8_t sendbuf[TEXT_NUMBER_SIZE] = {0};
    static uint8_t readbuf[TEXT_NUMBER_SIZE] = {0};
```

```
for (int i = 0; i < sizeof(readbuf); i++)  
{  
    sendbuf[i] = i;  
}  
  
static struct rt_spi_device *spi_dev = RT_NULL;  
  
struct rt_spi_configuration cfg;  
  
rt_hw_sci_spi_device_attach(SPI_BUS_NAME, SPI_NAME, NULL);  
  
cfg.data_width = 8;  
  
cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB | RT_SPI_NO_CS;  
  
cfg.max_hz = 1 * 1000 * 1000;  
  
spi_dev = (struct rt_spi_device *)rt_device_find(SPI_NAME);  
  
if (RT_NULL == spi_dev)  
{  
    rt_kprintf("spi sample run failed! can't find %s device!\n", SPI_NAME);  
    return;  
}  
  
rt_spi_configure(spi_dev, &cfg);  
  
rt_kprintf("%s send:\n", SPI_NAME);  
  
for (int i = 0; i < sizeof(sendbuf); i++)  
{  
    rt_kprintf("%02x ", sendbuf[i]);  
}  
  
rt_spi_transfer(spi_dev, sendbuf, readbuf, sizeof(sendbuf));  
  
rt_kprintf("\n\n%s rcv:\n", SPI_NAME);  
  
for (int i = 0; i < sizeof(readbuf); i++)  
{  
    if (readbuf[i] != sendbuf[i])  
    {
```

```
    rt_kprintf("SPI test fail!!!\n");

    break;

}

else

    rt_kprintf("%02x ", readbuf[i]);

}

rt_kprintf("\n\n");

rt_kprintf("SPI test end\n");

}
```

7.4 运行

7.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

7.4.2 运行效果

打开串口工具，可以看到通过 spi 的发送与接收数据一致；

第 8 章 GPT 例程

8.1 简介

定时器（Timer）是一种嵌入式系统中的硬件或软件组件，用于测量时间间隔或实现定时功能。定时器功能的原理如下：

- 基本原理

定时器的基本原理是使用一个计数器来记录时间的流逝。计数器可以是硬件或软件实现的。

1. 硬件定时器：硬件定时器通常使用一个晶振或时钟信号作为计数器的输入。计数器会根据时钟信号的频率来增加或减少其值。当计数器达到预设值时，会产生一个中断信号，通知系统进行相应的处理。

2. 软件定时器：软件定时器则使用系统的时钟信号和软件算法来实现定时功能。软件定时器会周期性地检查当前时间，并在达到预设时间时执行相应的处理。

- 定时器模式

定时器可以工作在以下几种模式：

1. **单次模式**：定时器只触发一次中断信号。
2. **周期模式**：定时器周期性地触发中断信号。
3. **延时模式**：定时器在延时时间后触发中断信号。

定时器应用

定时器在嵌入式系统中有许多应用，例如：

1. **任务调度**：定时器可以用于调度系统任务。
2. **数据采集**：定时器可以用于控制数据采集的时间间隔。
3. **控制系统**：定时器可以用于控制系统的状态和行为。

总之，定时器是嵌入式系统中的一个重要组件，用于实现定时功能和控制系统的行为。

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 GPT 设备，也就是定时器，包括基本定时器的使用和 PWM 的使用；

8.2 硬件说明

本例程使用定时器功能，无需硬件连接。

8.3 软件说明

8.3.1 FSP 配置说明

FSP 分别配置使能 GPT0 为基本定时器模式，GPT5 为 PWM 模式；

| Property | Value |
|------------------------------------|-----------------|
| General | |
| Name | g_timer0 |
| Unit | 0 |
| Channel | 0 |
| Mode | Periodic |
| Period | 0x100000000 |
| Period Unit | Raw Counts |
| Output | |
| Input | |
| Interrupts | |
| Callback | timer0_callback |
| Overflow/Crest Interrupt Priority | Priority 12 |
| Capture A Interrupt Priority | Disabled |
| Capture B Interrupt Priority | Disabled |
| Trough Interrupt Priority | Disabled |
| Dead Time Error Interrupt Priority | Disabled |
| Extra Features | |
| ELC | |

图 8-1 timer0 配置基本定时器模式

| Property | Value |
|--|--|
| Common | |
| Parameter Checking | Default (BSP) |
| Pin Output Support | Enabled 使能pinout Support |
| Write Protect Enable | Disabled |
| Multiplex Interrupt | Disabled |
| Module g_timer5 Timer, General PWM (r_gpt) | |
| General | |
| Name | g_timer5 配置定时器5 |
| Unit | 0 |
| Channel | 5 |
| Mode | PWM 配置为PWM模式 |
| Period | 20 |
| Period Unit | Milliseconds 周期 |
| Output | |
| Duty Cycle Percent (only applicable in PWM mode) | 50 占空比配置 |
| GTIOCA Output Enabled | True 输出使能 |
| GTIOCA Stop Level | Pin Level Low |
| GTIOCB Output Enabled | True |
| GTIOCB Stop Level | Pin Level Low |
| Input | |

图 8-2 timer5 配置 pwm 模式

并配置 pins 使能 GPT0 GPT5;




图 8-3 GPT 引脚配置

8.3.2 RT-Thread Settings 配置

在配置中打开 timer0 使能;




图 8-4 使能定时器




图 8-5 使能 PWM5

8.3.3 示例工程说明

本例程的源码位于/projects/etherkit_driver_gpt;

```
int hwtimer_sample(void)
{
    rt_err_t ret = RT_EOK;

    rt_hwtimerval_t timeout_s;

    rt_device_t hw_dev = RT_NULL;

    rt_hwtimer_mode_t mode;

    rt_uint32_t freq = 400000000; /* 1Mhz */

    hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME);
```

```
if (hw_dev == RT_NULL)
{
    rt_kprintf("hwtimer sample run failed! can't find %s device!\n",
HWTIMER_DEV_NAME);

    return -RT_ERROR;
}

ret = rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);

if (ret != RT_EOK)
{
    rt_kprintf("open %s device failed!\n", HWTIMER_DEV_NAME);

    return ret;
}

rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb);

rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_FREQ_SET, &freq);

mode = HWTIMER_MODE_PERIOD;

ret = rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode);

if (ret != RT_EOK)
{
    rt_kprintf("set mode failed! ret is :%d\n", ret);

    return ret;
}

/* Example Set the timeout period of the timer */

timeout_s.sec = 1; /* secend */
timeout_s.usec = 0; /* microsecend */

if (rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)) != sizeof(timeout_s))
{
    rt_kprintf("set timeout value failed\n");

    return -RT_ERROR;
}
```

```

/* read hwtimer value */

rt_device_read(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s));

rt_kprintf("Read: Sec = %d, Usec = %d\n", timeout_s.sec, timeout_s.usec);

return ret;

}

MSH_CMD_EXPORT(hwtimer_sample, hwtimer sample);

```

每隔 1s 中触发一次中断回调函数打印输出，下面是 PWM 配置使能；

PWM 相关宏定义：当前版本的 PWM 驱动将每个通道都看做一个单独的 PWM 设备，每个设备都只有一个通道 0。使用 PWM5 设备，注意此处通道选择为 0 通道；

```

#define PWM_DEV_NAME      "pwm5" /* PWM 设备名称 */
#define PWM_DEV_CHANNEL    0      /* PWM 通道 */
struct rt_device_pwm *pwm_dev; /* PWM 设备句柄 */

```

配置 PWM 周期以及占空比：

```

static int pwm_sample(int argc, char *argv[])
{
    rt_uint32_t period, pulse, dir;
    period = 500000; /* 周期为 0.5ms，单位为纳秒 ns */
    dir = 1;          /* PWM 脉冲宽度值的增减方向 */
    pulse = 100000;   /* PWM 脉冲宽度值，单位为纳秒 ns */

    /* 查找设备 */
    pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME);
    if (pwm_dev == RT_NULL)
    {
        rt_kprintf("pwm sample run failed! can't find %s device!\n",
                  PWM_DEV_NAME);
        return RT_ERROR;
    }

    /* 设置 PWM 周期和脉冲宽度默认值 */
    rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse);

    /* 使能设备 */
    rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL);
}

```

```
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(pwm_sample, pwm sample);
```

8.4 运行

8.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。
编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

8.4.2 运行效果

每隔 1s 触发回调函数并打印输出；

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
 / | \      5.1.0 build Nov 25 2024 14:51:10
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an basic key routine!
=====

msh >hw
hwtimer_sample
msh >hwtimer_sample
Read: Sec = 1, Usec = 0
msh >this is hwtimer timeout callback fucntion!
tick is :3599 !
this is hwtimer timeout callback fucntion!
tick is :4599 !
this is hwtimer timeout callback fucntion!
tick is :5599 !
```

图 10-6 定时器示例运行

使用逻辑分析仪量取 pwm 输出波形如下所示：




图 10-7 pwm 波形显示

8.5 注意事项

暂无

8.6 引用参考

- 设备与驱动：[HWTIMER 设备](#)

第 9 章 WDT 例程

9.1 简介

WDT（Watchdog Timer）是一种嵌入式系统中的硬件或软件组件，用于监视系统的运行状态和防止系统出现故障。WDT 功能的原理如下：

● 基本原理

WDT 的基本原理是使用一个计数器来记录系统的运行时间。当系统正常运行时，计数器会被周期性地重置。如果系统出现故障或卡死，计数器不会被重置，会继续计数直到溢出。当计数器溢出时，WDT 会产生一个中断信号，通知系统进行相应的处理。

1. 硬件 WDT

硬件 WDT 通常使用一个独立的时钟信号和计数器来实现监视功能。当系统正常运行时，硬件 WDT 会被周期性地重置。如果系统出现故障或卡死，硬件 WDT 不会被重置，会继续计数直到溢出。

2. 软件 WDT

软件 WDT 则使用系统的时钟信号和软件算法来实现监视功能。软件 WDT 会周期性地检查系统的运行状态，并在系统出现故障或卡死时产生一个中断信号。

● WDT 模式

WDT 可以工作在以下几种模式：

1. 正常模式：WDT 正常工作，监视系统的运行状态。
2. 测试模式：WDT 用于测试系统的故障处理能力。
3. 禁用模式：WDT 被禁用，不监视系统的运行状态。

● WDT 应用

WDT 在嵌入式系统中有许多应用，例如：

1. 系统故障处理：WDT 可以用于处理系统故障和异常。
2. 系统重启：WDT 可以用于重启系统。
3. 系统监视：WDT 可以用于监视系统的运行状态。

总之，WDT 可以保证我们的代码在我们的预期中进行，可以有效防止我们的程序因为一些其它不可控因素导致代码“跑飞”；本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 WDT 设备；

9.2 硬件说明

本例程使用看门狗功能，无需硬件连接。

9.3 软件说明

9.3.1 FSP 配置说明

打开 FSP 工具 新建 Stacks 选择 r_wdt，并配置窗口看门狗的时间窗口；

| Property | Value |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Common | |
| Parameter Checking | Default (BSP) |
| Multiplex Interrupt | Disabled |
| Module g_wdt Watchdog (r_wdt) | |
| Name | g_wdt |
| Timeout | 16,384 Cycles |
| Clock Division Ratio | PCLK@192 |
| Window Start Position | 100 (Window Position Not Specified) |
| Window End Position | 0 (Window Position Not Specified) |
| WDT Callback | NULL |

图 9-1 看门狗配置

9.3.2 RT-Thread Settings 配置

打开 RT-Thread Settings，选择硬件配置并使能看门狗；




图 9-2 Settings 配置图

9.3.3 示例工程说明

本例程的源码位于/projects/etherkit_driver_wdt，通过在空闲函数中执行喂狗操作；

```
static void idle_hook(void)
{
    /* 在空闲线程的回调函数里喂狗 */
    rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE, NULL);
    rt_kprintf("feed the dog!\n ");
}

static int wdt_test(int argc, char *argv[])
{
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    char device_name[RT_NAME_MAX];
    /* 判断命令行参数是否给定了设备名称 */
    if (argc == 2)
    {
        rt_strncpy(device_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
    }
    else
    {
```

```
    rt_strncpy(device_name, WDT_DEVICE_NAME, RT_NAME_MAX);

}

/* 根据设备名称查找看门狗设备，获取设备句柄 */

wdg_dev = rt_device_find(device_name);

if (!wdg_dev)

{

    rt_kprintf("find %s failed!\n", device_name);

    return RT_ERROR;

}

/* 初始化设备 */

rt_device_init(wdg_dev);

/* 启动看门狗 */

ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, RT_NULL);

if (ret != RT_EOK)

{

    rt_kprintf("start %s failed!\n", device_name);

    return -RT_ERROR;

}

/* 设置空闲线程回调函数 */

rt_thread_idle_sethook(idle_hook);

return ret;

}

MSH_CMD_EXPORT(wdt_test, wdt_sample);
```

9.4 运行

9.4.1 编译&下载

- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。

- IAR: 首先双击 mklinks.bat, 生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接; 再使用 Env 生成 IAR 工程; 最后双击 project.eww 打开 IAR 工程, 执行编译。

编译完成后, 将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接, 然后将固件下载至开发板。

9.4.2 运行效果

打开串口工具, 在命令行终端运行 wdt_test, 执行看门狗示例;

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
 / | \      5.1.0 build Nov 25 2024 14:54:44
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an driver wdt routine!
=====
msh >wdt
wdt_test
msh >wdt_test
msh >feed the dog!
  feed the dog!
```

图 9-3 WDT 示例运行效果

9.5 注意事项

暂无

9.6 引用参考

- 设备与驱动: [WDT 设备](#)

第 10 章 RS485 例程

10.1 简介

RS485 是一种串行通信协议，用于连接多个设备到同一条总线上。RS485 功能的原理如下：

- 基本原理

RS485 使用两条线来进行通信：数据线（Data+和 Data-）。数据线用于传输数据信号，包括发送和接收数据。

- 通信过程

RS485 通信过程如下：

1. 设备连接：多个设备连接到同一条 RS485 总线上。
2. 数据传输：设备发送数据到总线上，其他设备可以接收数据。
3. 数据接收：设备接收数据从总线上，其他设备可以发送数据。

- RS485 模式

RS485 可以工作在以下几种模式：

1. 单主机模式：一个主机设备控制总线，其他设备作为从机。
2. 多主机模式：多个主机设备控制总线，其他设备作为从机。

- RS485 特点

RS485 具有以下特点：

1. 高速通信：RS485 支持高速通信，最高可达 10Mbps。
2. 远距离通信：RS485 支持远距离通信，最高可达 1200 米。
3. 多设备连接：RS485 支持多设备连接，最高可达 32 个设备。

总之，RS485 是一种串行通信协议，用于连接多个设备到同一条总线上。RS485 具有高速通信、远距离通信和多设备连接等特点，广泛应用于嵌入式系统中。

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 RS485 设备；

10.2 硬件说明

RS485




图 10-1 rs485 硬件原理图示

10.3 软件说明

10.3.1 FSP 配置说明

打开 FSP 工具 新建 Stacks 选择 r_sci_uart5，具体配置信息如下；




图 10-2 串口配置

10.3.2 工程示例说明

初始化 RS485 驱动，在 Finsh 终端打印从 rs485 串口终端来的字符，并且回显在 rs485 终端。

10.4 运行


10.4.1 编译&下载

- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- **IAR:** 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

10.4.2 运行效果

串口输出指令 `rs485_sample` 指令，打开 rs485 串口终端查看收到的数据：



```
\ | /  
- RT - Thread Operating System  
/ | \ 5.1.0 build Apr 21 2025 15:04:42  
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team  
  
Hello RT-Thread!  
=====  
This example project is an driver rs485 routine!  
=====  
msh >rs485_sample  
msh >[I/rs485] Start RS485 communication driver. Please open the RS485 serial port and start the functional test.  
[I/rs485] r  
[I/rs485] s  
[I/rs485] 4  
[I/rs485] 8  
[I/rs485] 5  
[I/rs485]  
[I/rs485] t  
[I/rs485] e  
[I/rs485] s  
[I/rs485] t  
  
msh >ps  
thread      pri  status     sp      stack size max used left tick   error   tcb addr  
-----  
rs485       25  suspend  0x000000a8 0x00000400   16%  0x00000009 EINTRPT 0x1003aa20  
tshell      20  running   0x000000b0 0x00001000   13%  0x00000007 OK      0x10039830  
sys_workq   23  suspend  0x00000078 0x00000800   05%  0x0000000a OK      0x10038d38  
tidle0      31  ready    0x00000068 0x00000400   10%  0x00000015 OK      0x100348b0  
main        10  suspend  0x000000b0 0x00000800   12%  0x0000000d EINTRPT 0x10038410  
msh >
```

图 10-3 rs485 接收




图 10-4 rs485 发送

10.5 注意事项

暂无

10.6 引用参考

- 设备与驱动: [UART_V2 设备](#)

第 11 章 以太网例程

11.1 简介

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用以太网进行网络连接。单片机以太网技术是现代嵌入式系统中广泛应用的通信技术，通过将以太网功能集成到单片机中，使设备能够方便地接入局域网或互联网，满足工业自动化、物联网、智能家居等领域对高速通信的需求。

11.2 硬件说明

EtherKit 使用的以太网芯片为 RTL8211，RTL8211 系列是由瑞昱半导体（Realtek Semiconductor）推出的一系列高性能千兆以太网 PHY（物理层）芯片，下面来看下以太网相关原理图设计：




图 11-1 ETH0




图 11-2 ETH1




图 11-3 ETH2

11.3 软件说明

11.3.1 FSP 配置

打开工程配置文件 configuration.xml:




图 11-4 打开配置文件

新增 r_gmac Stack;




图 11-5 r_gmac stack

点击 g_ether0 Ethernet, 配置中断回调函数为 user_ether0_callback;




图 11-6 以太网回调函数

下面配置 phy 信息，选择 g_ether_phys0，Common 配置为 User Own Target；修改 PHY LSI 地址为 1（根据原理图查询具体地址）；设置 phy 初始化回调函数为 ether_phys_targets_initialize_rtl8211_rgmii(); 同时设置 MDIO 为 GMAC。




图 11-7 PHY 配置

配置 g_ether_selector0，选择以太网模式为交换机模式，PHY link 设置为默认 active-low，PHY 接口模式设置为 RGMII。




图 11-8 selector 配置

网卡引脚参数配置，选择操作模式为 RGMII：




图 11-9 ETH 引脚配置

ETHER_GMAC 配置：




图 11-10 GMAC 引脚配置

11.3.2 RT-Thread Settings 配置

回到 Studio 工程，配置 RT-Thread Settings，点击选择硬件选项，找到芯片设备驱动，使能以太网；




图 11-11 settings 配置

11.3.3 示例代码说明

将以太网网口连接至交换机，使用 netdev 的 ping 功能进行联通性测试；

11.4 运行

11.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio：在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR：首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

11.4.2 运行效果

```
\ | /
 - RT - Thread Operating System
 / | \ 5.1.0 build Nov 25 2024 10:15:37
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
[W/DBG] R_ETHER_Write failed!, res = 4001
[Iosal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an ethernet routine!
=====
msh >[W/DBG] R_ETHER_Write failed!, res = 4001
[I/DBG] link up

msh >if
ifconfig
msh >ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00:11:22:33:44:55
FLAGS: UP LINK_UP INTERNET_UP DHCP_ENABLE ETHARP BROADCAST IGMP
ip address: 10.23.8.163
gw address: 10.23.8.254
net mask : 255.255.255.0
dns server #0: 10.23.8.11
dns server #1: 119.29.29.29
msh >ping baidu.com
ping: not found specified netif, using default netdev e0.
60 bytes from 110.242.68.66 icmp_seq=0 ttl=50 time=32 ms
60 bytes from 110.242.68.66 icmp_seq=1 ttl=50 time=32 ms
60 bytes from 110.242.68.66 icmp_seq=2 ttl=50 time=32 ms
60 bytes from 110.242.68.66 icmp_seq=3 ttl=50 time=32 ms
msh >
```

图 11-11 以太网 ping 命令

11.5 注意事项

暂无

11.6 引用参考

暂无

第 12 章 CANFD 例程

12.1 简介

CANFD（Controller Area Network Flexible Data-Rate）是一种汽车网络通信协议，用于连接多个电子控制单元（ECU）到同一条网络上。CANFD 功能的原理如下：

- 基本原理

CANFD 使用一种称为 CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免）的协议来管理数据传输。该协议允许多个 ECU 共享同一条网络，并且可以自动检测和避免数据冲突。

- 通信过程

CANFD 通信过程如下：

1. **ECU 连接：**多个 ECU 连接到同一条 CANFD 网络上。
2. **数据传输：**ECU 发送数据到网络上，其他 ECU 可以接收数据。
3. **数据接收：**ECU 接收数据从网络上，其他 ECU 可以发送数据。

- CANFD 模式

CANFD 可以工作在以下几种模式：

1. **标准模式：**CANFD 工作在标准模式下，数据传输速率为 500kbps。
2. **高速模式：**CANFD 工作在高速模式下，数据传输速率为 1000kbps 或更高。

- CANFD 特点

CANFD 具有以下特点：

1. **高速通信：**CANFD 支持高速通信，最高可达 1000kbps。

2. 远距离通信：CANFD 支持远距离通信，最高可达 100 米。
3. 多 ECU 连接：CANFD 支持多 ECU 连接，最高可达 128 个 ECU。

总之，CANFD 是一种汽车网络通信协议，用于连接多个 ECU 到同一条网络上。CANFD 具有高速通信、远距离通信和多 ECU 连接等特点，广泛应用于嵌入式系统中。

本例程主要介绍了如何在 EtherKit 上使用 canfd 设备。

12.2 硬件说明




图 12-1 canfd 原理图示

12.3 软件说明

12.3.1 FSP 配置说明

选择新建工程下的 configuration.xml 文件，在 rzn-fsp 中打开；




图 12-2 导入工程

点击添加 New Stack，搜索 canfd 并添加 r_canfd，这里我们需要添加两个 canfd_stack；




图 12-3 添加 canfd stack

在基本配置中我们为 canfd0 和 canfd1 分别使能接收 FIFO 中断，依次选择 Common->Reception->FIFOs->FIFO 0 / FIFO 1->Enable，其中为 canfd0 使能 FIFO 0 中断， canfd1 使能 FIFO 1 中断：




图 12-4 使能 canfd FIFO 中断

接下来我们需要为 CANFD 分别设置通道、中断回调函数及过滤器数组；




图 12-5 canfd stack 配置

对 CANFD 的引脚进行配置和使能；




图 12-6 canfd 引脚配置

接下来还需要使能发送消息缓冲区中断配置，这能决定当传输完成时应该是哪个消息缓冲区触发中断：




图 12-7 配置 TXMB

12.3.2 RT-Thread Settings 配置

打开 RT-Thread Settings，使能 canfd 配置；




图 12-8 Settings 配置图

12.3.3 工程示例说明

工程通过 canfd0 发送报文 canfd1 接受报文并将其使用串口打印；发送代码示例如下：

```
int can0_sample_send(int argc, char *argv[])
{
    rt_err_t res;
    rt_thread_t thread;
    char can_name[RT_NAME_MAX];
    if (argc == 2)
    {
        rt_strncpy(can_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
    }
    else
    {
        rt_strncpy(can_name, CAN0_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);
    }
    /* 查找 CAN 设备 */
    can0_dev = rt_device_find(can_name);
```

```
if (!can0_dev)
{
    rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name);
    return RT_ERROR;
}

/* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
res = rt_device_open(can0_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);

RT_ASSERT(res == RT_EOK);

/* 创建数据接收线程 */

thread = rt_thread_create("can0_tx", can0_tx_thread, RT_NULL, 1024,
25, 10);

if (thread != RT_NULL)
{
    rt_thread_startup(thread);
}
else
{
    rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");
}

return res;
}

/* 导出到 msh 命令列表中 */

MSH_CMD_EXPORT(can0_sample_send, can device sample);

int can1_sample_receive(int argc, char *argv[])
{
    rt_err_t res;
    rt_thread_t thread;
    char can_name[RT_NAME_MAX];
    if (argc == 2)
```

```
{  
    rt_strncpy(can_name, argv[1], RT_NAME_MAX);  
}  
  
else  
{  
    rt_strncpy(can_name, CAN1_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);  
}  
  
/* 查找 CAN 设备 */  
  
can1_dev = rt_device_find(can_name);  
  
if (!can1_dev)  
{  
    rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name);  
    return RT_ERROR;  
}  
  
/* 初始化 CAN 接收信号量 */  
  
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);  
  
/* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */  
  
res = rt_device_open(can1_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);  
RT_ASSERT(res == RT_EOK);  
  
/* 创建数据接收线程 */  
  
thread = rt_thread_create("can1_rx", can1_rx_thread, RT_NULL, 1024,  
25, 10);  
  
if (thread != RT_NULL)  
{  
    rt_thread_startup(thread);  
}  
  
else  
{
```

```
    rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");

}

return res;
}
```

12.4 运行

12.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

12.4.2 运行效果

将 CAN0_L 与 CAN1_L 对接，CAN0_H 与 CAN1_H 对接，如下图所示；




图 12-9 canfd 测试接线示意

使用串口分别发送 `can0_sample_send` 和 `can1_sample_receive` 命令进行回环测试；

```
\ | /  
- RT - Thread Operating System  
/ | \ 5.1.0 build Dec 7 2024 10:48:06  
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team  
  
Hello RT-Thread!  
=====  
This example project is an canfd routine!  
=====  
msh >can0  
can0_sample_send  
msh >can0_sample_send  
msh >can1  
can1_sample_receive  
msh >can1_sample_receive  
msh >iD:78 messege:rtt:0  
ID:78 messege:rtt:1  
ID:78 messege:rtt:2  
ID:78 messege:rtt:3  
ID:78 messege:rtt:4  
ID:78 messege:rtt:5  
ID:78 messege:rtt:6  
ID:78 messege:rtt:7  
ID:78 messege:rtt:8  
ID:78 messege:rtt:9  
ID:78 messege:rtt:10  
ID:78 messege:rtt:11  
ID:78 messege:rtt:12  
ID:78 messege:rtt:13
```

图 12-5 canfd 回环测试

12.5 注意事项

暂无

12.6 引用参考

- 设备与驱动: [CAN 设备](#)

第 13 章 Netutils 例程

13.1 简介

本工程提供 ethernet 的基础功能，包括 ping 、 tftp 、 ntp 、 iperf 等功能。

13.2 硬件说明

需要使用网线连接到开发板的三网口其中任意一个网口，另一头连接到可以联网的交换机上。

13.3 软件说明

13.3.1 FSP 配置说明

此处配置请参考第 11 章： 11.3.1 FSP 配置。

13.3.2 RT-Thread Settings 配置

回到 Studio 工程，配置 RT-Thread Settings，点击选择硬件选项，找到芯片设备驱动，使能以太网；




图 13-1 以太网使能

打开 RT-Thread Settings，软件包搜索 netutils 并使能 tftp、iperf、ntp 功能；




图 13-2 使能 netutils

13.4 运行

13.4.1 编译&下载

- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- **IAR:** 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

13.4.2 运行效果

13.4.2.1 TFTP Server 发送测试

首先安装 netutils-v1.3.3\tools 下的 Tftpd64-4.60-setup 软件；



图 13-3 安装 tftp 工具

回到开发板串口终端，输入 tftp_server 命令开启 tftp-server 服务；

```
msh />tftp_server  
TFTP server start successfully.
```

图 13-4 tftp 服务开启

然后打开安装好的 Tftpd64-4.60 软件，配置如下信息：

- Host 是开发板的 IP 地址；
- Port 是 TFTP 服务器端口号， 默认： 69；
- Local File 是客户端发送文件的存放路径（包含文件名）；
- 最后点击 Put 按钮即可发送文件到设备端。




图 13-5 tftp 文件传输测试

点击 Put 后，会提示已经发送信息；



图 13-6 tftp 测试成功

返回开发板终端，输入 ls，可以看到已经接收到电脑发来的 1.txt 文件；可以输入 cat 1.txt 查看内容是否和我们发送文件的一致；

注意：由于使能的是 ramfs，因此不要传输超过 128KB 的文件！仅作为测试使用

```
msh />ls
Directory /:
download          <DIR>
1.txt              5
msh />cat 1.txt
11111
msh />
```

图 13-7 查看接收文件

13.4.2.2 TFTP 接收测试

回到开发板串口终端，输入：echo "rtthread" 2.txt 创建并向文件中写入自定义内容；

```
msh />echo "rtthread" 2.txt  
msh />  
msh />
```

图 13-8 写入文件

可以验证下是否创建并写入成功；

```
msh />ls  
Directory /:  
download          <DIR>  
1.txt              5  
2.txt              8  
msh />cat 2.txt  
rtthread  
msh />
```

图 13-9 查看写入文件

打开安装好的 Tftpd64-4.60 软件，具体配置说明如下：

- Local File 是 客户端接收文件的存放路径（包含文件名）；
- Remote File 是服务器发送文件的路径（包括文件名），请输入我们想要接收的文件名称；
- 填写 TFTP 服务器端口号，默认： 69；
- 点击 Get 按钮；




图 13-10 tftp 接收配置

可以看到 2.txt 已经接受成功，内容也是开发板文件系统中的文件内容；




图 13-11 查看接收文件

13.4.2.3 NTP 联网校时

NTP（Network Time Protocol）是一种用于同步计算机时间的协议。它能够确保计算机时钟与全球统一的时间标准保持同步。

输入 `ntp_sync` 指令后，可以看到已经获取到网络时间，输入 `date` 指令后可以看到已经同步 RTC 的时间了。

```
msh />
msh />nt
ntp_sync
msh />ntp_sync
[I/ntp] Get local time from NTP server: Wed Apr 10 16:26:14 2024

msh />da
date
msh />date
local time: Wed Apr 10 16:26:15 2024
timestamps: 1712737575
timezone: UTC+08:00:00
msh />
```

图 13-12 ntp 对时

13.5 注意事项

暂无

13.6 引用参考

第 14 章 MQTT 例程

14.1 简介

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 是一种轻量级的消息队列协议，用于连接多个设备到同一条网络上。MQTT 功能的原理如下：

- 基本原理

MQTT 使用一种称为发布/订阅 (Publish/Subscribe) 的模式来管理数据传输。该模式允许多个设备共享同一条网络，并且可以自动检测和避免数据冲突。

- 通信过程

MQTT 通信过程如下：

1. **设备连接：** 多个设备连接到同一条 MQTT 网络上。
2. **主题订阅：** 设备订阅一个或多个主题，用于接收数据。
3. **数据发布：** 设备发布数据到一个或多个主题，用于发送数据。
4. **数据接收：** 设备接收数据从订阅的主题，用于处理数据。

- **MQTT 模式**

MQTT 可以工作在以下几种模式：

1. **QoS 0：** MQTT 工作在 QoS 0 模式下，数据传输没有保证。
2. **QoS 1：** MQTT 工作在 QoS 1 模式下，数据传输有保证，但可能会重复。
3. **QoS 2：** MQTT 工作在 QoS 2 模式下，数据传输有保证，并且不会重复。

- **MQTT 特点**

MQTT 具有以下特点：

1. **轻量级**: MQTT 是一种轻量级的协议，适合于资源有限的设备。
2. **低延迟**: MQTT 支持低延迟的数据传输，适合于实时应用。
3. **高可靠性**: MQTT 支持高可靠性的数据传输，适合于关键应用。

总之，MQTT 是一种轻量级的消息队列协议，用于连接多个设备到同一条网络上。MQTT 具有轻量级、低延迟和高可靠性等特点，广泛应用于嵌入式系统中。

本例程基于 `kawaii-mqtt` 软件包，展示了通过 `MQTTX` 软件向服务器订阅主题和向指定主题发布消息的功能。

14.2 硬件说明

本例程需要依赖 EtherKit 板卡上的以太网模块完成网络通信，因此请确保硬件平台上的以太网模组可以正常工作。

14.3 软件说明

14.3.1 FSP 配置

本例程的源码位于 `/projects/etherkit_component_mqtt`，以太网驱动配置参考第 11 章：以太网例程。

14.3.2 RT-Thread Settings 配置

回到 Studio 工程，配置 RT-Thread Settings，点击选择硬件选项，找到芯片设备驱动，使能以太网；




图 14-1 settings 配置

找到软件包界面，我们搜索 kawaii-mqtt 软件包，并使能 SAL 选项。




图 14-2 软件包配置

14.3.3 示例代码说明

这段代码实现了一个基于 Kawaii MQTT 客户端库的 MQTT 通信演示程序，用于连接到 MQTT 代理服务器（broker），订阅主题，并周期性发布消息。

```
static void sub_topic_handle1(void* client, message_data_t* msg)
```

```
{
    (void) client;
    KAWAII_MQTT_LOG_I("-----");
    KAWAII_MQTT_LOG_I("%s:%d %s()\ntopic: %s\nmessage:%s", __FILE__,
__LINE__, __FUNCTION__, msg->topic_name, (char*)msg->message->payload);
    KAWAII_MQTT_LOG_I("-----");
}
static int mqtt_publish_handle1(mqtt_client_t *client)
{
    mqtt_message_t msg;
    memset(&msg, 0, sizeof(msg));
    msg.qos = QOS0;
    msg.payload = (void *)"this is a kawaii mqtt test ...";
    return mqtt_publish(client, "pub5323", &msg);
}
static char cid[64] = { 0 };
static void kawaii_mqtt_demo(void *parameter)
{
    mqtt_client_t *client = NULL;
    rt_thread_delay(6000);
    mqtt_log_init();
    client = mqtt_lease();
    rt_snprintf(cid, sizeof(cid), "rtthread-5323", rt_tick_get());
    mqtt_set_host(client, "broker.emqx.io");
    mqtt_set_port(client, "1883");
    mqtt_set_user_name(client, "RT-Thread");
    mqtt_set_password(client, "012345678");
    mqtt_set_client_id(client, cid);
    mqtt_set_clean_session(client, 1);
    KAWAII_MQTT_LOG_I("The ID of the Kawaii client is: %s ",cid);
    mqtt_connect(client);
    mqtt_subscribe(client, "sub5323", QOS0, sub_topic_handle1);
    while (1) {
        mqtt_publish_handle1(client);
        mqtt_sleep_ms(4 * 1000);
    }
}
int ka_mqtt(void)
{
    rt_thread_t tid_mqtt;
    tid_mqtt = rt_thread_create("kawaii_demo", kawaii_mqtt_demo,
RT_NULL, 2048, 17, 10);
}
```

```
if (tid_mqtt == RT_NULL) {
    return -RT_ERROR;
}
rt_thread_startup(tid_mqtt);
return RT_EOK;
}
MSH_CMD_EXPORT(ka_mqtt, Kawaii MQTT client test program);
```

14.4 运行

14.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
 - IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。
- 编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

14.4.2 MQTTX 配置

安装并运行 MQTTX，来到主界面，我们点击 New Connection 新增一个新连接；




图 15-3 新增 MQTT 连接

配置 MQTT 客户端信息，注意 Client ID 不要和开发板端一致，点击后面的重置按钮随意生成一个 id 即可，其他配置参考下述说明，配置结束后，点击右上角的 Connect；




图 14-4 MQTT 客户端配置

点击 + New Subscription，修改 Topic name 为 sub5323 并确认；




图 14-5 new Subscription

在下方功能框中编写订阅主题名称为 sub5323，订阅信息按自己需求配置；




图 14-6 发布主题

14.4.3 运行效果

打开串口工具，运行 ka_mqtt 命令后查看：

```
\ | /  
- RT - Thread Operating System  
/ | \ 5.1.0 build Nov 25 2024 11:30:10  
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team  
lwIP-2.0.3 initialized!  
[W/DBG] R_Ether_Writer failed!, res = 4001  
[I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.  
Hello RT-Thread!  
=====This example project is an mqtt component routine!=  
=====msh >[W/DBG] R_Ether_Writer failed!, res = 4001  
[I/DBG] link up  
msh >  
msh >  
msh >/mq  
msh >/ka  
ka_mqtt  
msh >/ka_mqtt  
msh >  
[I] >> The ID of the Kawaii client is: rtthread-5323  
[I] >> .../packages/kawaii-mqtt-v1.1.0/mqttclient/mqttclient.c:976 mqtt_connect_with_results()... mqtt connect success...  
[I] >> -----  
[I] >> .../src/hal_entry.c:46 sub_topic_handle1()...  
topic: sub5323  
message:{  
    "msg": "hello"  
}  
[I] >> -----
```

图 14-7 MQTT 运行

14.5 其他说明

MQTTX 下载链接：<https://packages.emqx.net/MQTTX/v1.9.6/MQTTX-Setup->

1.9.6-x64.exe

14.6 引用参考

- 软件包: [kawaii-mqtt](#)

第 15 章 Modbus-UART 例程

15.1 简介

Modbus 是一种开放的通信协议，用于在控制设备之间传输数据，支持多种物理层，如 UART、TCP/IP 和 RS-485/232。Modbus UART 是一种通过串口通信实现的 Modbus 协议版本，广泛应用于工业自动化和控制系统中。

● 特点

1. **简单易用：**Modbus UART 是一种简单易用的协议，易于实现和维护。
2. **低成本：**Modbus UART 是一种低成本的协议，不需要专用的硬件。
3. **高可靠性：**Modbus UART 是一种高可靠性的协议，支持错误检测和纠正。

● 工作原理

1. **主从模式：**Modbus UART 工作在主从模式下，主设备发送命令，从设备响应。
2. **UART 通信：**Modbus UART 使用 UART 作为物理层，发送和接收数据。
3. **数据格式：**Modbus UART 使用一种特定的数据格式，包括地址、功能码、数据等。

● 优点

1. **易于实现：**Modbus UART 是一种易于实现的协议，不需要专用的硬件。
2. **低成本：**Modbus UART 是一种低成本的协议，不需要专用的硬件。
3. **高可靠性：**Modbus UART 是一种高可靠性的协议，支持错误检测和纠正。

● 缺点

1. **速度慢**: Modbus UART 是一种速度慢的协议，数据传输速度有限。
2. **距离有限**: Modbus UART 是一种距离有限的协议，数据传输距离有限。
3. **安全性低**: Modbus UART 是一种安全性低的协议，数据传输不安全。

本例程基于 agile_modbus 软件包，展示了通过串口方式实现 modbus 协议通信的示例。

15.2 硬件说明

Serial device IO




图 15-1 UART3 串口原理图

如上图所示，我们本次要使用到的外设为 SCI，其中复用 SCI3 为串口模式，因对应的 TX 引脚为 P18_0，RX 引脚为 P17_7。

15.3 软件说明

15.3.1 FSP 配置

打开工程下的 configuration.xml 文件，我们添加一个新的 stack:




图 15-2 添加 sci_uart stack

打开 r_sci_uart 配置，使能 FIFO 支持，同时设置通道数为 3；




图 15-3 sci-uart 配置

点击选择 Pins，设置 SCI3，将 SCI mode 修改为 Asynchronous mode，同时可以对应看到相关引脚被使能；




图 15-4 sci-uart 引脚模式配置

回到 stack 界面，展开并设置中断回调函数为 user_uart3_callback，同时在下方可以知道对应的串口引脚信息；




图 15-5 串口引脚信息

15.3.2 RT-Thread Settings 配置

回到 studio，点击 RT-Thread Settings，先配置串口，使能 UART3；




图 15-6 settings 配置串口

找到软件包界面，在搜索框搜索 modbus，并选择 agile_modbus 软件包后使能；




图 15-7 软件包使能

15.4 运行

15.4.1 编译&下载

- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- **IAR:** 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

15.4.2 运行效果

首先我们需要使用一个 USB 转 TTL 模块，将其收发引脚与开发板串口 3 的收发引脚反接（RX-TX(P18_0), TX-RX(P17_7)），如下图所示：




图 15-8 usb-ttl 接线示意

接着我们打开 modbus slaver 软件，点击连接；




图 15-9 modbus slaver 连接

配置 modbus slaver 信息，首先选择连接为串口模式，串口设备为连接到开发板的 USB 转 TTL 模块，并设置 None Parity；



图 15-10 modbus slaver 设置

接着我们回到串口工具，输入命令 modbus_master_uart_sample 开启 modbus 主站示例；




图 15-11 开启 modbus 主站示例

开发板的串口 3 作为主机，电脑作为从机，向站号写线圈，串口终端会同步显示寄存器的修改；




图 15-12 modbus 从站寄存器修改

15.5 注意事项

暂无

15.6 引用参考

- 软件包: [agile_modbus](#)

第 16 章 Modbus-TCP/IP 例程

16.1 简介

Modbus TCP/IP 是一种通过串口通信实现的 Modbus 协议版本，广泛应用于工业自动化和控制系统中。Modbus 是一种开放的通信协议，用于在控制设备之间传输数据，支持多种物理层，如 UART、TCP/IP 和 RS-485/232。

本例程基于 agile_modbus 软件包，展示了通过 TCP/IP 方式实现 modbus 协议通信的示例。

16.2 硬件说明

本例程使用的硬件为以太网接口，请确保以太网功能正常

16.3 软件说明

16.3.1 FSP 配置

注：该小节配置同 11.3.1 FSP 配置。

16.3.2 RT-Thread Settings 配置

回到 studio，点击 RT-Thread Settings，先配置以太网，使能 Ethernet；




图 16-1 settings 配置以太网

找到软件包界面，在搜索框搜索 modbus，并选择 agile_modbus 软件包后使能；




图 16-2 软件包使能

16.4 运行

16.4.1 编译&下载


- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。

- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

16.4.2 运行效果

首先找一根网线连接开发板网口及交换机（自己电脑有多余网口的也可以使用共享适配器操作），接着在串口工具输入命令：modbus_tcp_test，开启 modbus-tcp 示例；



```
\ | /
 - RT - Thread Operating System
 / | \ 5.1.0 build Nov 25 2024 14:23:34
 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
[W/DBG] R_ETHER_Write failed!, res = 4001
[I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an modbus-tcpip routine!
=====
msh />[W/DBG] R_ETHER_Write failed!, res = 4001
[I/DBG] link up
if
ifconfig
msh />ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00 11 22 33 44 55
FLAGS: UP LLINK_LIP_TINTERNET_UP DHCP_ENABLE ETHARP BROADCAST IGMP
ip address: 10.23.8.163
gw address: 10.23.8.254
net mask : 255.255.255.0
dns server #0: 10.23.8.11
dns server #1: 119.29.29.29
msh />modbus_tcp_test
modbus_tcp_test: command not found.
msh /modbus_tcp_test
msh [/>I/mb_tcp] server socket listen on port 502
```

图 16-1 启动 mdobus tcp 测试

打开 Modbus Poll 软件，连接并设置其模式为 Modbus TCP/IP，IP 为开发板 IP 信息，同时端口号为 502；




图 16-2 modbus tcp/ip 设置

连接成功后在开发板终端可以看到 modbus 客户端已连接；

```

\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \ 5.1.0 build Nov 25 2024 14:23:34
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
[WDBG] R_Ether_Writer failed!, res = 4001
[1/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.
Hello RT-Thread!
This example project is an modbus-tcpip routine!
msh />[WDBG] R_Ether_Writer failed!, res = 4001
[I/DBG] link up
if
ifconfig
msh />ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00:11:22:33:44:55
FLAGS: UP LINK_UP INTERNET_UP DHCP_ENABLE ETHARP BROADCAST IGMP
ip address: 10.23.8.163
gw address: 10.23.8.254
net mask : 255.255.255.0
dns server #0: 10.23.8.11
dns server #1: 119.29.29.29
msh />modbus_tcp_test
modbus_tcp_test: command not found.
msh />/modbus_tcp_test
msh />[I/mdb_tcp] new client connected

```

The terminal window also shows the Modbus Poll software interface with the message 'Tx = 24: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms' and a table of data from row 0 to 9.

图 16-3 modbus tcp client 连接

回到 Modbus Poll 软件可以看到读写线圈功能都是正常的；




图 16-4 modbus 线圈读取

16.5 注意事项

暂无

16.6 引用参考

- 软件包: [kawaii-mqtt](#)

第 17 章 USB-PMSC 例程

17.1 简介

本例程展示了通过 USB 方式实现 U 盘的示例。USB-PMSC（USB Peripheral Mass Storage Class）是一种通用串行总线（USB）设备类，用于实现基于 USB 的存储设备功能。

17.2 硬件说明




图 17-1 USB-Device 原理图

EtherKit 提供一个 USB-Device 外设，位于开发板的位置如下：




图 17-2 USB-Device 位置

17.3 软件说明

17.3.1 FSP 配置

使用 fsp 打开工程下的 configuration.xml 文件，并添加 usb_pmcs stack；




图 17-3 usb_pmcs stack 添加

添加 g_rm_block_media0；




图 17-4 block media0 添加

选择 g_basic0_usb，设置其中断回调函数为 usb_apl_callback；




图 17-5 添加 USB callback

下面配置 USB 引脚，找到 USB_HS 并使能；




图 17-6 USB 引脚配置

17.3.2 构建配置

进入工程找到指定路径下的文件：.\rzn\SConscript，替换该文件为如下内

容：

```
Import('RTT_ROOT')
Import('rtconfig')
from building import *
from gcc import *

cwd = GetCurrentDir()
src = []
group = []
CPPPATH = []

if rtconfig.PLATFORM in ['icccarm']:
    Return('group')
elif rtconfig.PLATFORM in GetGCCLikePLATFORM():
    if GetOption('target') != 'mdk5':
        src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/all/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/all/cr/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/r*/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/cr/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/r_*/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/r_usb_basic/src/driver/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/r_usb_basic/src/hw/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/r_usb_pmsc/src/*.c')
        CPPPATH = [ cwd + '/arm/CMSIS_5/CMSIS/Core_R/Include',
                    cwd + '/fsp/inc',
                    cwd + '/fsp/src/inc',
                    cwd + '/fsp/inc/api',
                    cwd + '/fsp/inc/instances',
                    cwd + '/fsp/src/r_usb_basic/src/driver/inc',
                    cwd + '/fsp/src/r_usb_basic/src/hw/inc',
                    cwd + '/fsp/src/r_usb_pmsc/src/inc',]

group = DefineGroup('rzn', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')
```

使用 studio 开发的话需要右键工程点击 同步 scons 配置至项目；如果是使用 IAR 开发请在当前工程下右键打开 env，执行： scons -target=iar 重新生成配置。

17.3.3 RT-Thread Settings 配置

USB 示例目前使用的是 freertos 接口驱动，因此我们还需要使能 Freertos 兼容层软件包；




图 17-6 使能 freertos 兼容层

17.4 运行

17.4.1 编译&下载

- **RT-Thread Studio:** 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- **IAR:** 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。

编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

17.4.2 运行效果

生成 FSP 配置之后进行编译下载，将代码烧录到开发板即可自动启动该示例，同时在文件管理器中可以发现多出了一个 U 盘设备；

```
\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \
  5.1.0 build Nov 25 2024 15:26:40
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an usb pmsc routine!
=====

msh >ps
thread      pri  status     sp      stack size max used left tick   error   tcb addr
-----
PMSK_TSK      1  suspend 0x000000c0 0x000000800   17%  0x00000001 EINTRPT 0x10048230
PCD_TSK       0  suspend 0x000000c0 0x00001800   04%  0x00000001 EINTRPT 0x10046820
tshell        20 running 0x000000b0 0x00001000   13%  0x00000003 OK      0x100454f8
usb_td        20 suspend 0x000000e8 0x00000800   19%  0x00000014 EINTRPT 0x10044a00
sys_workq     23 suspend 0x00000078 0x00000800   05%  0x0000000a OK      0x10044138
idle0         31 ready   0x00000048 0x00000400   10%  0x00000015 OK      0x10041d24
main          10 suspend 0x000000b0 0x00000800   12%  0x0000000d EINTRPT 0x10043810
msh >
```

图 17-7 USB-PMSC 终端



图 17-8 USB 模拟 U 盘

17.5 注意事项

暂无

17.6 引用参考

第 18 章 USB-PCDC 例程

18.1 简介

本例程展示了通过 USB 方式实现模拟串口的示例。USB PCDC 是 USB 通信设备类（Communication Device Class, CDC）的一种子类，通常用于实现虚拟串口通信功能。在嵌入式设备开发中，USB PCDC 常被用于通过 USB 接口将设备模拟为串行通信端口（如 COM 端口），以便与主机进行数据交互。

18.2 硬件说明




图 18-1 USB-Device 原理图

EtherKit 提供一个 USB-Device 外设，位于开发板的位置如下：




图 18-2 USB-Device 位置

18.3 软件说明

18.3.1 FSP 配置

使用 fsp 打开工程下的 configuration.xml 文件，并添加 usb_pcde stack；




图 18-3 usb_pcde stack 添加

选择 g_basic0_usb，设置其中断回调函数为 usb_apl_callback；




图 18-4 添加 USB callback

下面配置 USB 引脚，找到 USB_HS 并使能；




图 18-5 USB 引脚配置

18.3.2 构建配置

进入工程找到指定路径下的文件：.\rzn\SConscript，替换该文件为如下内容：

```

Import('RTT_ROOT')
Import('rtconfig')
from building import *
from gcc import *

cwd = GetCurrentDir()
src = []
group = []
CPPPATH = []

if rtconfig.PLATFORM in ['icccarm']:
    Return('group')
elif rtconfig.PLATFORM in GetGCCLikePLATFORM():
    if GetOption('target') != 'mdk5':
        src += Glob('../fsp/src/bsp/mcu/all/*.c')
        src += Glob('../fsp/src/bsp/mcu/all/cr/*.c')
        src += Glob('../fsp/src/bsp/mcu/r*/*.c')

```

```

src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/*.c')
src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/cr/*.c')
src += Glob('./fsp/src/r_/*/*.c')
src += Glob('./fsp/src/r_usb_basic/src/driver/*.c')
src += Glob('./fsp/src/r_usb_basic/src/hw/*.c')
src += Glob('./fsp/src/r_usb_pcdc/src/*.c')
CPPPATH = [ cwd + '/arm/CMSIS_5/CMSIS/Core_R/Include',
            cwd + '/fsp/inc',
            cwd + '/fsp/src/inc',
            cwd + '/fsp/inc/api',
            cwd + '/fsp/inc/instances',
            cwd + '/fsp/src/r_usb_basic/src/driver/inc',
            cwd + '/fsp/src/r_usb_basic/src/hw/inc',
            cwd + '/fsp/src/r_usb_pcdc/src/inc',]

group = DefineGroup('rzn', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')

```

使用 studio 开发的话需要右键工程点击 **同步 scons 配置至项目**；如果是使用 IAR 开发请在当前工程下右键打开 env，执行：scons –target=iar 重新生成配置。

18.3.3 RT-Thread Settings 配置

USB 示例目前使用的是 freertos 接口驱动，因此我们还需要使能 Freertos 兼容层软件包；




图 17-6 使能 freertos 兼容层


18.4 运行

18.4.1 编译&下载

- RT-Thread Studio: 在 RT-Thread Studio 的包管理器中下载 EtherKit 资源包，然后创建新工程，执行编译。
- IAR: 首先双击 mklinks.bat，生成 rt-thread 与 libraries 文件夹链接；再使用 Env 生成 IAR 工程；最后双击 project.eww 打开 IAR 工程，执行编译。
编译完成后，将开发板的 Jlink 接口与 PC 机连接，然后将固件下载至开发板。

18.4.2 运行效果

打开串口工具，系统会自动初始化 USB-Device 为虚拟串口设备；



```
\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \ 5.1.0 build Nov 25 2024 16:06:26
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an usb pcdc routine!
=====

msh >ps
thread      pri  status     sp      stack size max used left tick   error   tcb addr
-----
PCD_TSK      0  suspend 0x000000c0 0x00001800    03%  0x00000001 EINTRPT 0x10042768
tshell       20 running 0x000000b0 0x00001000   13%  0x00000001 OK        0x10041440
usb_td       20 suspend 0x000000f0 0x00000800   19%  0x00000014 EINTRPT 0x10040948
sys_workq    23 suspend 0x00000078 0x00000800   05%  0x000000a OK        0x10040080
tidle0       31 ready   0x00000048 0x00000400   10%  0x000000e OK        0x1003d868
main         10 suspend 0x000000b0 0x00000800   12%  0x000000d EINTRPT 0x1003f758
msh >
```

图 17-7 pcdc 线程信息

接着我们打开虚拟的串口设备，并测试字符输入；




图 17-8 usb pcdu 测试

18.5 注意事项

暂无

18.6 引用参考

第 19 章 EtherCAT-EoE 例程

19.1 简介

EtherCAT EoE (**Ethernet over EtherCAT**) 是 EtherCAT 协议中的一种通信协议，用于在 EtherCAT 网络上传输标准以太网数据包。它允许非实时的以太网通信与实时的 EtherCAT 通信共存，为工业自动化系统提供了灵活的网络集成能力。

以下是 EoE 的主要特点和功能：

1. 以太网隧道传输：

- EoE 在 EtherCAT 通信帧中封装标准的以太网数据包，使标准以太网通信协议（如 TCP/IP、UDP、HTTP 等）可以通过 EtherCAT 网络传输。

2. 扩展网络功能：

- 支持将 EtherCAT 从站作为虚拟以太网设备加入到 TCP/IP 网络中。
- 允许通过 EtherCAT 通信链路访问远程的标准以太网设备。

3. 高效整合：

- EoE 的实现不会影响 EtherCAT 的实时性能。
- 非实时的以太网通信与实时的 EtherCAT 数据交换能够共存，各司其职。

4. 使用场景：

- **设备管理：**通过 IP 协议访问 EtherCAT 从站设备（如远程配置、诊断和固件更新）。
- **混合网络：**集成需要标准以太网通信的设备（如摄像头、传感器

或工控机）。

5. 简化网络布线:

- 在工业自动化场景中，EoE 允许通过 EtherCAT 网络访问以太网设备，从而减少了独立以太网布线的需求。

6. 典型应用:

- 工厂自动化系统中的远程监控和诊断。
- 工业机器人或生产设备与外部 IT 系统的通信桥接。

本节将演示如何使用 Beckhoff TwinCAT3 和 EtherKit 开发板实现 EtherCAT EOE 主从站通信。

19.2 前期准备

软件环境:

- [RT-Thread Studio](#)
- [RZN-FSP v2.0.0](#)
- [Beckhoff Automation TwinCAT3](#)

硬件环境:

- EtherKit 开发板
- 网线一根
- Jlink 调试器

19.3 TwinCAT3 配置

在启动 TwinCAT3 之前，我们还需要做一些配置操作：

19.3.1 安装 ESI 文件

启动 TwinCAT 之前，将发布文件夹中包含的 ESI 文件复制到 TwinCAT 目标位置：“.. \TwinCAT\3.x\Config\IO\EtherCAT”

注意：当前版本的 ESI 文件位于：.. \board\ports\ethercat\ESI_File\Renesas EtherCAT RZN2 EoE.xml”




图 19-1 安装 ESI 文件

19.3.2 添加 TwinCAT 网卡驱动

添加 TwinCAT 的以太网驱动程序。（仅限首次使用配置即可）。从开始菜单中，选择 [TwinCAT] → [Show Realtime Ethernet Compatible Devise...]，从通信端口中选择连接的以太网端口并安装。




图 19-2 查看支持的以太网适配器

在这里我们能看到目前 PC 端的所有以太网适配器信息，选择我们测试要用的端口后，点击安装：




图 19-3 安装 TwinCAT 网卡驱动

检查网络适配器，可以看到已经成功安装了




图 19-4 检查 TwinCAT 网卡驱动

19.4 FSP 及 Studio 配置

19.4.1 FSP 配置

接下来就是引脚初始化配置了，打开安装的 RZN-FSP 2.0.0，选择我们工程的根目录：




图 19-5 打开 fsp 配置

我们进行以下外设及引脚的配置：点击 New Stack，并添加 ethercat_ssc_port 外设：




图 19-6 添加 ethercat_ssc_port 外设

配置 ethercat_ssc_port：修改 Reset Port 为 P13_4，同时 EEPROM_Size 大小设置为 Under 32Kbits；




图 19-7 ethercat_ssc_port 配置

使能网卡类型、配置网卡设备参数，这里我们添加两个 phy（phy0 和 phy

1) , 其中需要注意的是, EtherKit 使用的是 rtl8211 网卡, 并不在瑞萨 FSP 的支持范围内, 但好在瑞萨预留了用户自定义网卡接口, 因此按照如下设置来配置网卡, 同时设置 MDIO 类型为 GMAC, 设置网卡初始化回调函数 ether_phy_t targets_initialize_rtl8211_rgmii();




图 19-8 PHY 配置

网卡引脚参数配置, 选择操作模式为 RGMII:




图 19-9 ETH 引脚配置

ETHER_ESC 设置:




图 19-10 ESC 引脚配置

ETHER_GMAC 配置:




图 19-11 GMAC 引脚配置

为 ethercat_ssc_port 添加 cmt 定时器并配置中断优先级:




图 19-12 添加 CMT 定时器

添加 Ethernet 外设:




图 19-13 添加 Ethernet 外设

ethernet 中断触发回调设置为: user_ether0_callback




图 21-14 ETH 中断回调

最后点击 Generate Project Content 生成底层驱动源码。

19.4.2 构建配置

1.修改 sconscript: 进入工程找到指定路径下的文件: .\rzn\SConscript, 替换该文件为如下内容:

```
Import('RTT_ROOT')
Import('rtconfig')
from building import *
from gcc import *

cwd = GetCurrentDir()
src = []
group = []
CPPPATH = []

if rtconfig.PLATFORM in ['iccarv']:
    Return('group')
elif rtconfig.PLATFORM in GetGCCLikePLATFORM():
    if GetOption('target') != 'mdk5':
        src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/all/*.c')
```

```

src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/all/cr/*.c')
src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/r*/*.c')
src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/*.c')
src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/cr/*.c')
src += Glob('./fsp/src/r_*/*.c')
CPPPATH = [ cwd + '/arm/CMSIS_5/CMSIS/Core_R/Include',
            cwd + '/fsp/inc',
            cwd + '/fsp/inc/api',
            cwd + '/fsp/inc/instances',]

if GetDepend('BSP_USING_ETHERCAT_EOE'):
    src += Glob('./fsp/src/rm_ethercat_ssc_port/*.c')
    CPPPATH += [ cwd + '/fsp/src/rm_ethercat_ssc_port']

group = DefineGroup('rzn', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')

```

2.Kconfig 修改：打开工程下的文件（projects\etherkit_ethercat_eoe\board\Kconfig），在 Onboard Peripheral Drivers 选项中加入 EOE 配置：

```

config BSP_USING_ETHERCAT_EOE
    bool "Enable EtherCAT EOE example"
    select BSP_USING_ETH
    default n
    if BSP_USING_ETHERCAT_EOE
        config RT_LWIP_IPADDR
            string "set static ip address for eoe slaver"
            default "192.168.10.100"
        config RT_LWIP_GWADDR
            string "set static gateway address for eoe slaver"
            default "192.168.10.1"
        config RT_LWIP_MSKADDR
            string "set static mask address for eoe slaver"
            default "255.255.255.0"
    endif

```

如下图所示：

```
C Kconfig 1 x
projects > etherkit_ethercat_eoe > board > C Kconfig
3 config SOC_R9A07G084
4   bool
5   select SOC_SERIES_R9A07G0
6   select RT_USING_COMPONENTS_INIT
7   select RT_USING_USER_MAIN
8   default y
9
10 menu "Onboard Peripheral Drivers"
11
12 config BSP_USING_ETHERCAT_EOE
13   bool "Enable EtherCAT EOE example"
14   select BSP_USING_ETH
15   default n
16   if BSP_USING_ETHERCAT_EOE
17     config RT_LWIP_IPADDR
18       string "set static ip address for eoe slaver"
19       default "192.168.10.100"
20     config RT_LWIP_GWADDR
21       string "set static gateway address for eoe slaver"
22       default "192.168.10.1"
23     config RT_LWIP_MSKADDR
24       string "set static mask address for eoe slaver"
25       default "255.255.255.0" You, last month * upload sample project
26   endif
27
28 endmenu
29
```

图 19-15 EOE 配置

3. 使用 studio 开发的话需要右键工程点击 同步 scons 配置至项目；如果是使用 IAR 开发请在当前工程下右键打开 env，执行：scons –target=iar 重新生成配置。

19.4.3 RT-Thread Studio 配置

完成 FSP 配置之后，引脚及外设的初始化就暂告一段落了，接下来需要我们使能 EtherCAT EOE 示例，打开 Studio，点击 RT-Thread Settings，使能 EOE 示例：




图 19-16 settings 使能 EOE

下面我们还需要配置禁用 dhcp 功能并使用静态 IP，点击组件->使能 lwip 堆栈，选择禁用 DHCP；




图 19-17 禁用 dhcp

使能完毕后我们保存 settings 配置并同步 scons 配置，同时编译并下载程序，复位开发板后观察串口日志：

```

\ / Thread Operating System
/ | \ 5.1.0 build Nov 26 2024 16:27:24
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
[Iosal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an ethercat eoe routine!
=====
msh >[I/DBG] link up
=====
EtherCAT Slave with EOE Project!
=====

msh >if
ifconfig
msh >ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00:11:22:33:44:55
FLAGS: UP LINK UP INTERNET_DOWN DHCP_DISABLE ETHARP BROADCAST IGMP
ip address: 10.21.8.22
gw address: 10.21.8.190
net mask : 255.255.255.0
dns server #0: 0.0.0.0
dns server #1: 0.0.0.0
msh >

```

图 19-18 EOE 串口日志

19.5 EtherCAT EOE 配置

19.5.1 新建 TwinCAT 工程

打开 TwinCAT 软件，点击文件->新建->新建项目，选择 TwinCAT Project s，创建 TwinCAT XAR Project(XML format)工程：




图 19-19 新建 TwinCAT 工程

19.5.2 从站启动 EOE App

将 EtherKit 开发板上电后，需要使用网线连接 ETH0 网口，ethercat 会默认运行。




图 19-20 从站 EOE 启动

19.5.3 从站设备扫描

新建工程之后，在左侧导航栏找到 Devices，右键选择扫描设备。正常来说如果扫描从站设备成功的话是会显示：Device x[EtherCAT]；而扫描失败则显示的是：Device x[EtherCAT Automation Protocol]，此时就代表从站初始化失败。




图 19-21 扫描设备

点击 Ok 后会弹出一个窗口：Scan for boxes，点击确认后，会再次弹出窗口：Activate Free Run，由于我们首次使用 EOE 还需要更新 EEPROM 固件，所以暂时先不激活。

19.5.4 更新 EEPROM 固件

回到 TwinCAT，在左侧导航栏中，由于我们已经成功扫描到从站设备，因此可以看到主从站的配置界面：




图 19-22 TwinCAT 配置界面

我们双击 Box 1，在中间界面的上方导航栏中单击 EtherCAT，并点击 Advanced Settings...：




图 19-23 Advanced Settings

这里按图示点击 Download from List...:




图 19-24 Hex Editor

我们写入 ESI 固件到 EEPROM 中，这里由于我们配置的是双网口，所以选择 Renesas EtherCAT RZ/N2 EOE 2port，如果你配置的是三网口的话则选择 3 port 后缀的 ESI 文件进行下载。




图 19-25 ESI 固件下载

下载完成之后，我们右键 Device x(EtherCAT)移除设备后重新扫描并添加设备，并完成激活工作（参考上文）。




图 19-26 移除 Device

19.6 EtherCAT EOE 通信

在完成 EEPROM 下载 ESI 固件并重新扫描添加设备后，激活 Device 我们

可以观察到，板载有两颗绿色 LED 亮起（通信正常），并且其中一颗保持高频率闪烁一颗保持常亮，此时主从站就可以建立起正常的通信了。



图 19-27 EtherCAT 状态灯

19.6.1 EIO 测试

由于我们提供的 EOE 工程集成了 EIO 协议，因此可直接进行 EIO 测试，在本例程中，我们提供三个 USER LED 作为 EIO 的输入，回到 TwinCAT，依次点击 Device x(EtherCAT)->Box 1(Renesas EtherCAT RZ/N2 EOE 2port)->RxPD 0-Map->OutputCounter:




图 19-28 EtherCAT 从站输出

此时的开发板默认的三颗 USER LED 还处于灭灯状态，这里我们点击左上角的 Online，并且 Write Value: 1




图 19-29 EIO 控制从站 LED

此时可以发现从站开发板同时亮起 LED0（红灯），EIO 测试正常，当然也可以随意尝试其他 value 组合，会有不同的 LED 阵列亮暗行为。



图 19-30 EIO 控制从站 LED

19.6.2 EOE 测试

打开以太网适配器，选择主站所使用的适配器并设置静态 IP：



图 19-31 主站 IP 设置

回到 TwinCAT，我们点击 Box 1，选择 EtherCAT->Advanced Settings...->MailBox->EOE->设置 IP Port，设置从站 IP 信息：




图 19-32 从站 IP 设置

完成这些配置后，我们就能测试使用 EtherCAT EOE 对主从站进行 ping 测试了：

- 主站 IP: 192.168.10.99
- 从站 IP: 192.168.10.100

The screenshot shows two windows. The left window is a terminal session titled 'EtherCAT Slave with EOE Project!' showing the configuration of the RT-Thread stack, including the loading of a tar file and the initialization of the lwIP stack. The right window is a command prompt titled '2.主站ping从站测试' showing the results of a ping command from the master station (192.168.10.99) to the slave station (192.168.10.100). The ping results show four successful replies with TTL=255 and round-trip times between 13ms and 15ms.

```
msh >
msh >
msh >reboot
reboot
msh >reboot
\ | /
- RT - Thread Operating System
  3.0.0 版本 Nov.12 2024 19:00:07
  2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized
[!/sal/skt] Socket Abstraction Layer initialize success.
Hello RT-Thread!
=====
This is a tar project which mode is xsp10 execution!
=====
msh >[1/080] link up
msh >
msh >if
ifconfig
ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00:11:22:33:44:55
FLAGS: UP LINK_UP INTERNET_DOWN DHCP_DISABLE ETHARP BROADCAST IGMP
inet address: 192.168.10.99
inet netmask: 255.255.255.0
inet broadcast: 192.168.10.255
inet dns server #0: 0.0.0.0
inet dns server #1: 0.0.0.0
msh >eoe
eoe_app
msh >eoe_app
=====
EtherCAT Slave with EOE Project!
===== 1.EtherCAT从站ping主站测试
msh >ping 192.168.10.100
ping: not found specified netif, using default netdev e0.
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=0 ttl=128 time=15 ms
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=1 ttl=128 time=15 ms
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=2 ttl=128 time=12 ms
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=3 ttl=128 time=15 ms
msh >
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe + 2.主站ping从站测试
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\20537>ping 192.168.10.100
正在 Ping 192.168.10.100 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.100 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=255
来自 192.168.10.100 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=255
来自 192.168.10.100 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=255
来自 192.168.10.100 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=255

192.168.10.100 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 13ms, 最长 = 15ms, 平均 = 14ms
C:\Users\20537>
```

图 19-33 主从站使用 EOE 进行 ping 测试

19.7 拓展说明：3 端口以太网 EOE 通信

目前示例工程默认为 2 端口以太网 EOE，如需使用三网口 EOE 通信请遵循本章说明进行配置；

19.7.1 FSP 配置

首先仍然是打开工程下的 FSP 配置文件，我们为 SSC stack 添加第三个 phy；




图 19-34 phy2 添加

然后配置 phy2 的通道数为 2，phy address 为 3（根据原理图手册查询可知），同时配置网卡型号为用户自定义，并且设置以太网初始化回调函数；




图 19-35 phy 参数配置

接下来配置引脚，使能 ETH2；




图 19-36 使能 ETH2

接着我们配置 ESC 对应 ETH2 的 LINK 引脚，分别配置 ESC_LINKACT2(P22_1)和 ESC_PHYLINK2(P00_5)；此处需要注意：此处如果 P22_1 被占用，需要先手动将该引脚复用功能禁用后，再使能此项；




图 19-37 配置 ESC

完成上述配置后就可以点击生成源码了，回到工程编译并将程序下载开发板中；

19.7.2 ESI 固件更新

同样首先我们需要等待开发板 EOE 从站成功运行，接着我们打开 TwinCAT 3 软件扫描设备，扫描到 EtherCAT 设备后先暂时不激活，弹窗点击否即可；




图 19-38 扫描从站设备

参考 19.5.4 章：更新 EEPROM 固件，一样的步骤，只不过这次需要选择更新的固件为：Renesas EtherCAT RZ/N2 EoE 3port [2308 / 768]，点击烧录固件；




图 19-39 更新 ESI 固件

烧录完成后我们需要重新删除设备并再次扫描，可以看到从站设备描述已经更新为 Box 1 (Renesas EtherCAT RZ/N2 EoE 3port)；




图 19-40 三端口 EOE

后续 EOE 开发请参考前几章节。

第 20 章 EtherCAT-COE 例程

20.1 简介

EtherCAT CoE（CAN over EtherCAT）是 EtherCAT 协议中的一种通信协议，它将 CANopen 应用层协议集成到 EtherCAT 网络中，用于分布式系统中的设备控制和数据交换。它结合了 CANopen 的易用性和 EtherCAT 的高性能优势，广泛用于工业自动化、运动控制和传感器网络等领域。

以下是 CoE 的主要特点和功能：

1. 基于 CANopen:

- CoE 的应用层直接采用了 CANopen 的设备协议，包括对象字典（Object Dictionary）的结构和服务。
- 通过对象字典定义设备参数、通信对象和控制数据，确保了设备间的互操作性。

2. 支持标准服务:

- SDO (Service Data Object)：用于点对点的配置和诊断通信，允许主站与从站交换大容量数据（如参数配置）。
- PDO (Process Data Object)：用于实时通信，传输小数据量的周期性过程数据，支持快速响应。
- Emergency (EMCY) 消息：用于报告设备异常情况。
- NMT (Network Management)：提供网络管理功能，如启动、停止和复位设备。

3. 高效传输:

- EtherCAT 的总线结构和高速帧处理能力，使 CoE 能以更低的延迟和更高的效率进行数据交换。

4. 支持多种应用场景:

- 适用于工业设备配置、实时监控、参数诊断和系统集成等。

5. 对象字典映射:

- 对象字典以层级结构组织设备的数据和功能。
- EtherCAT 使用 CoE 协议访问对象字典中的变量，以实现参数读

取、写入和实时控制。

6. 典型应用：

- 用于支持复杂控制逻辑的驱动器（如伺服驱动）。
- 用于监控、调试和配置设备的工程工具。

本节将演示如何使用 Beckhoff TwinCAT3 和 EtherKit 开发板实现 EtherCAT COE 主从站通信，该示例工程已支持 CSP 及 CSV 两种操作模式。

20.2 前期准备

参考第 19 章：EtherCAT-EOE 例程，此处不再赘述。

20.3 TwinCAT3 配置

20.3.1 安装 ESI 文件

启动 TwinCAT 之前，将发布文件夹中包含的 ESI 文件复制到 TwinCAT 目标位置：`“.. \TwinCAT\3.x\Config\IO\EtherCAT”`

注意：当前版本的 ESI 文件位于：`.. \board\ports\ESI_File\Renesas EtherCAT RZN2 CoE CDP.xml”`

| 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
|--|-----------------|--------------------|----------|
| Beckhoff EP0xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 815 KB |
| Beckhoff EP9xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 2,079 KB |
| Beckhoff EPP1xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 922 KB |
| Beckhoff EPP2xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 1,941 KB |
| Beckhoff EPP3xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 6,739 KB |
| at_1 | | | |
| Beckhoff EPP4xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 706 KB |
| Beckhoff EPP5xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 780 KB |
| Beckhoff EPP6xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 3,012 KB |
| Beckhoff EPP7xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 3,009 KB |
| Beckhoff EPP9xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 199 KB |
| Beckhoff EPu9xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 921 KB |
| Beckhoff EPXxxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 650 KB |
| Beckhoff EQ1xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 22 KB |
| Beckhoff EQ2xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 73 KB |
| Beckhoff EQ3xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 1,386 KB |
| Beckhoff ER1xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 244 KB |
| Beckhoff ER2xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 261 KB |
| Beckhoff ER3xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 1,177 KB |
| Beckhoff ER4xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 318 KB |
| Beckhoff ER5xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 273 KB |
| Beckhoff ER6xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 2,040 KB |
| Beckhoff ER7xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 3,008 KB |
| Beckhoff ER8xxx.XML | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 207 KB |
| Beckhoff ERP3xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 3,752 KB |
| Beckhoff ERP6xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 364 KB |
| Beckhoff EtherCAT EvaBoard.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 72 KB |
| Beckhoff EtherCAT Terminals.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 54 KB |
| Beckhoff FB1XXX.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 49 KB |
| Beckhoff Fxxxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 21 KB |
| Beckhoff FM3xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 367 KB |
| Beckhoff FLoxxx-B110.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 8 KB |
| Beckhoff FS2xxx.xml | 2024-11-19 3:00 | Microsoft Edge ... | 457 KB |
| Renesas EtherCAT RZN2 CoE CDP.xml | 2024-1-6 10:39 | Microsoft Edge ... | 799 KB |
| Renesas EtherCAT RZN2 EoE.xml | 2024-12-4 18:57 | Microsoft Edge ... | 50 KB |
| Renesas EtherCAT RZT2 CiA402 FoE CDP.xml | 2024-4-26 9:51 | Microsoft Edge ... | 799 KB |
| Renesas EtherCAT RZT2 CiA402.xml | 2023-8-30 16:14 | Microsoft Edge ... | 153 KB |
| Renesas EtherCAT RZT2 EoE.xml | 2022-8-31 14:37 | Microsoft Edge ... | 52 KB |
| Renesas EtherCAT RZT2 FoE.xml | 2023-8-23 16:03 | Microsoft Edge ... | 52 KB |
| Renesas EtherCAT RZT2.xml | 2023-8-30 16:06 | Microsoft Edge ... | 52 KB |
| Renesas_RZT2_config.xml | 2023-8-30 16:06 | Microsoft Edge ... | 7 KB |
| RZT2 EtherCAT.xml | 2024-2-2 16:25 | Microsoft Edge ... | 23 KB |
| SSC-Device.xml | 2024-2-2 16:24 | Microsoft Edge ... | 61 KB |

图 20-1 安装 ESI 文件

20.3.2 添加 TwinCAT 网卡驱动

参考 19.3.2 小节，此处不再说明。

20.4 FSP 及 Studio 配置

20.4.1 FSP 配置

接下来就是引脚初始化配置了，打开安装的 RZN-FSP 2.0.0，选择我们工程的根目录：




图 20-2 打开 fsp 配置

我们进行以下外设及引脚的配置：点击 New Stack，并添加 ethercat_ssc_port 外设：




图 20-3 添加 ethercat_ssc_port 外设

配置 ethercat_ssc_port：修改 Reset Port 为 P13_4，同时 EEPROM_Size 大小设置为 Under 32Kbits；




图 20-4 ethercat_ssc_port 配置

使能网卡类型、配置网卡设备参数，这里我们添加两个 phy（phy0 和 phy1），其中需要注意的是，EtherKit 使用的是 rtl8211 网卡，并不在瑞萨 FSP 的支持范围内，但好在瑞萨预留了用户自定义网卡接口，因此按照如下设置来配置网卡，同时设置 MDIO 类型为 GMAC，设置网卡初始化回调函数 phy_rtl8211_f_initial()（注意此处与 EOE 工程设置不同）；




图 20-5 PHY 配置

网卡引脚参数配置，选择操作模式为 RGMII：




图 20-6 ETH 引脚配置

ETHER_ESC 设置：




图 20-7 ESC 引脚配置

ETHER_GMAC 配置：




图 20-8 GMAC 引脚配置

为 ethercat_ssc_port 添加 cmt 定时器并配置中断优先级：




图 20-9 添加 CMT 定时器

最后点击 Generate Project Content 生成底层驱动源码。

20.4.2 构建配置

1.修改 sconscript: 进入工程找到指定路径下的文件: .\rzn\SConscript, 替换该文件为如下内容:

```
Import('RTT_ROOT')
Import('rtconfig')
from building import *
from gcc import *

cwd = GetCurrentDir()
src = []
group = []
CPPPATH = []

if rtconfig.PLATFORM in ['icccarm']:
    Return('group')
elif rtconfig.PLATFORM in GetGCCLikePLATFORM():
    if GetOption('target') != 'mdk5':
        src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/all/*.c')
        src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/all/cr/*.c')
```

```

src += Glob('./fsp/src/bsp/mcu/r*/*.c')
src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/*.c')
src += Glob('./fsp/src/bsp/cmsis/Device/RENESAS/Source/cr/*.c')
src += Glob('./fsp/src/r_/*/*.c')
CPPPATH = [ cwd + '/arm/CMSIS_5/CMSIS/Core_R/Include',
            cwd + '/fsp/inc',
            cwd + '/fsp/inc/api',
            cwd + '/fsp/inc/instances',]

if GetDepend('BSP_USING_COE_IO'):
    src += Glob('./fsp/src/rm_ethercat_ssc_port/*.c')
    CPPPATH += [ cwd + '/fsp/src/rm_ethercat_ssc_port']

group = DefineGroup('rzn', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')

```

2.Kconfig 修改：打开工程下的文件（projects\etherkit_ethercat_coe\board\Kconfig），在 Onboard Peripheral Drivers 选项中加入 COE 配置：

```

config BSP_USING_COE_IO
    bool "Enable EtherCAT COE_IO"
    default y
config COE_DUMMY_LOG
    bool "Enable CoE dummy motor printf"
    default n

```

如下图所示：

```

SConscript 9+ × C Kconfig 1 ×
board > C Kconfig 1 ×
menu "Onboard Peripheral Drivers"
1 config SOC_R9A07G084
2     bool
3     select SOC_SERIES_R9A07G0
4     select RT_USING_COMPONENTS_INIT
5     select RT_USING_USER_MAIN
6     default y
7
8 menu "Onboard Peripheral Drivers"
9
10 config BSP_USING_COE_IO
11     bool "Enable EtherCAT COE_IO"
12     default y
13 config COE_DUMMY_LOG
14     bool "Enable CoE dummy motor printf"
15     default n
16
17 endmenu
18
19 menu "On-chip Peripheral Drivers"
20
21 source "libraries/HAL_Drivers/Kconfig"
22
23

```

图 20-10 COE 配置

3. 使用 studio 开发的话需要右键工程点击 同步 scons 配置至项目；如果是使用 IAR 开发请在当前工程下右键打开 env，执行：scons -target=iar 重新生成配置。

20.4.3 RT-Thread Studio 配置

完成 FSP 配置之后，引脚及外设的初始化就暂告一段落了，接下来需要我们使能 EtherCAT CoE 示例，打开 Studio，点击 RT-Thread Settings，使能 COE 示例，其中第二项可以开启 Canopen 状态打印：




图 20-11 COE 配置

20.5 EtherCAT COE 配置

20.5.1 新建 TwinCAT 工程

打开 TwinCAT 软件，点击文件->新建->新建项目，选择 TwinCAT Project s，创建 TwinCAT XAR Project(XML format)工程：




图 20-12 新建 TwinCAT 工程

20.5.2 从站启动 CoE App

将 EtherKit 开发板上电后，需要使用网线连接 ETH0/ETH1 网口，ethercat 会默认运行 CoE 程序。



图 20-13 从站 COE 启动

20.5.3 从站设备扫描

新建工程之后，在左侧导航栏找到 Devices，右键选择扫描设备。正常来说如果扫描从站设备成功的话是会显示：Device x[EtherCAT]；而扫描失败则显示的是：Device x[EtherCAT Automation Protocol]，此时就代表从站初始化失败。




图 20-14 扫描设备

点击 Ok 后会弹出一个窗口：Scan for boxes，点击确认后，会再次弹出窗口：Activate Free Run，由于我们**首次使用 COE 还需要更新 EEPROM 固件**，所以暂时先不激活。

20.5.4 更新 EEPROM 固件

回到 TwinCAT，在左侧导航栏中，由于我们已经成功扫描到从站设备，因此可以看到主从站的配置界面：




图 20-15 TwinCAT 配置界面

我们双击 Box 1，在中间界面的上方导航栏中单击 EtherCAT，并点击 Advanced Settings...：




图 20-16 Advanced Settings

这里按图示点击 Download from List...:




图 20-17 Hex Editor

我们写入 ESI 固件到 EEPROM 中，这里由于我们配置的是双网口，所以选择 Renesas EtherCAT RZ/N2 COE 2port，如果你配置的是三网口的话则选择 3 port 后缀的 ESI 文件进行下载。




图 20-18 ESI 固件下载

下载完成之后，我们右键 Device x(EtherCAT)移除设备后重新扫描并添加设备，并完成激活工作（参考上文）。




图 20-19 移除 Device

20.6 CiA402 伺服使用说明

首先来看下 CiA402 协议：CiA402 协议（Communication Interface for Drive Systems）是由 CiA (CAN in Automation) 组织定义的，用于工业自动化领域，特别是针对电机控制系统的标准化协议。CiA402 是驱动器和运动控制器 CANopen 设置子协议，定义变频器、伺服控制器以及步进的接口，它是国际标准 IEC 61800-7 系列的组成部分。CiA402 协议基于 CANopen 通信协议，并在此基础上扩展和优化了用于运动控制系统的功能。它主要用于伺服电机、步进电机以及其他类型的电动驱动系统的控制。

接下来看下 FSA (有限状态自动机) 显示驱动器的不同状态以及如何执行它们之间的转换。




图 20-20 CiA402 状态机

下面是对应上图各个状态的详细说明：

表 20-1 CiA402 状态机详述

| 状态 | 说明 |
|--------|-------------------------------------|
| 初始化 | 伺服初始化：伺服的参数不能设置，不能执行驱动指令功能 |
| 初始化完成 | 伺服初始化完成，可以设置伺服参数 |
| 伺服准备好 | 当前状态可以开启主电源，可以设置伺服参数，驱动器处于未激活状态 |
| 等待伺服使能 | 主电源 OK，可以设置伺服参数，等待伺服使能 |
| 伺服使能 | 伺服使能，按照设置的模式运行 |
| 快速停机 | 快速停机功能被激活，驱动器正在执行快速停机功能 |
| 故障停机 | 驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中 |
| 报警状态 | 故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改驱动器参数以便排除故障 |

对于控制器来说，在通信的每个周期内，都需要主站向从站发送控制字 (control word)，并且接收从站的状态字进行确认，比如说本工程中通过 CiA402_StateMachine() 实现 CiA402 的状态切换：

```
/*
-   CiA402 State machine
*/
#define STATE_NOT_READY_TO_SWITCH_ON          0x0001 /*< \brief Not ready
to switch on (optional)*/
#define STATE_SWITCH_ON_DISABLED               0x0002 /*< \brief Switch on
but disabled (optional)*/
```

```

#define STATE_READY_TO_SWITCH_ON          0x0004 /*< \brief Ready to
switch on (mandatory)*/
#define STATE_SWITCHED_ON                0x0008 /*< \brief Switch on
(mandatory)*/
#define STATE_OPERATION_ENABLED           0x0010 /*< \brief Operation
enabled (mandatory)*/
#define STATE_QUICK_STOP_ACTIVE          0x0020 /*< \brief Quick stop
active (optional)*/
#define STATE_FAULTREACTION_ACTIVE       0x0040 /*< \brief Fault
reaction active (mandatory)*/
#define STATE_FAULT                      0x0080 /*< \brief Fault state
(mandatory)*/

```

与此同时，主站通过读取从站的状态字(status word, 0x6041)来了解从站当前正在运行的状态，通过 status word 可以了解关于从机当前状态和可能发生的故障或警告的详细信息：

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Reserved (Manufacture Specification) | Reserved (Operation Mode Specification) | Target Value Ignored | Internal Limit Active | Target Reached | Remote | Reserved (Maker Specification) | |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Warning | Switch On Disabled | Quick Stop | Voltage Enabled | Fault | Operation Enabled | Switched On | Ready to Switch on |

图 20-21 CiA402 状态字帧格式

而主站通过控制字(control word, 0x6040)向从站发送控制命令，以此来改变其操作状态或触发指定的动作：

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Manufacturer Specific (Manufacture Specification) | | | | | Reserved | Operation mode Specific | Halt |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Fault Reset | Operation mode Specific (Operation Mode Specification) | | | Enable Operation | Quick Stop | Enable Voltage | Switch On |

图 20-22 CiA402 控制字帧格式

20.7 CiA402 对象字典定义

下面是有关 CiA402 对象字典在 EtherKit CoE 工程中支持的列表，其中已经支持了位置模式及速度模式，可通过主站去设置控制字来与从站的过程数据进行交互，基于 CoE 协议完成对控制器的读写：

| Operation Mode | OBJECT Name | INDEX | Category | Access | Data Type | PDO Mapping |
|---|---------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|-------------|
| Cyclic synchronous position mode + Cyclic synchronous velocity mode | Position actual value | 0x6064 | Mandatory | ro | INT32 | Yes |
| | Following error window | 0x6065 | Optional | rw | UINT32 | No |
| | Following error time out | 0x6066 | Conditional | rw | UINT16 | No |
| | Velocity actual value | 0x606C | Conditional | ro | INT32 | Yes |
| | Max torque | 0x6072 | Optional | rw | UINT16 | Yes |
| | Torque actual value | 0x6077 | Conditional | ro | INT16 | Yes |
| | Target position | 0x607A | Optional | rw | INT32 | Yes |
| | Position range limit | 0x607B | Conditional | c,rw | INT32 | Yes |
| | Software position limit | 0x607D | Optional | c,rw | INT16 | Yes |
| | Position offset | 0x60B0 | Optional | rw | INT32 | Yes |
| | Velocity offset | 0x60B1 | Optional | rw | INT32 | Yes |
| | Torque offset | 0x60B2 | Optional | rw | INT16 | Yes |
| | Interpolation time period | 0x60C2 | Conditional | c,rw | UINT8 | Yes |
| | Following error actual value | 0x60F4 | Optional | ro | INT32 | Yes |
| | Target velocity | 0x60FF | Conditional | rw | INT32 | Yes |
| Function Group | OBJECT Name | INDEX | Category | Access | Data Type | PDO Mapping |
| Torque Limiting | Positive torque limit value | 0x60E0 | Conditional | rw | UINT16 | Yes |
| | Negative torque limit value | 0x60E1 | Conditional | rw | UINT16 | Yes |
| Homing | Home Offset | 0x607C | Optional | rw | INT32 | No |
| | Homing speeds | 0x6099 | Conditional | c,rw | UINT32 | No |
| Touch Probe | Touch probe function | 0x60B8 | Optional | rw | UINT16 | Yes |
| | Touch probe status | 0x60B9 | Optional | ro | UINT16 | Yes |
| | Touch probe position 1 positive value | 0x60BA | Optional | ro | INT32 | Yes |
| | Touch probe position 1 negative value | 0x60BB | Optional | ro | INT32 | Yes |
| | Touch probe source | 0x60D0 | Conditional | c,rw | INT16 | No |
| Gear ratio | Gear ratio | 0x6091 | Optional | c,rw | UINT32 | No |
| Other object | OBJECT Name | INDEX | Category | Access | Data Type | PDO Mapping |
| Controlling the power drive system | Error code | 0x603F | Optional | ro | UINT16 | Yes |
| | Controlword | 0x6040 | Mandatory | rw | UINT16 | Yes |
| | Statusword | 0x6041 | Mandatory | ro | UINT16 | Yes |
| | Quick stop option code | 0x605A | Optional | rw | INT16 | No |
| | Shutdown option code | 0x605B | Optional | rw | INT16 | No |
| | Disable operation option code | 0x605C | Optional | rw | INT16 | No |
| | Halt option code | 0x605D | Optional | rw | INT16 | No |
| | Fault reaction option code | 0x605E | Optional | rw | INT16 | No |
| | Modes of operation | 0x6060 | Optional | rw | INT8 | Yes |
| | Modes of operation display | 0x6061 | Optional | ro | INT8 | Yes |
| General object | Supported drive modes | 0x6502 | Mandatory | ro | INT32 | No |
| | Motor type | 0x6402 | Optional | rw | INT16 | No |
| Position control function | Position demand value | 0x6062 | Optional | ro | INT32 | No |
| | Position actual internal value | 0x6063 | Optional | ro | INT32 | No |
| | Position window | 0x6067 | Optional | rw | UINT32 | No |
| Optional application FE | Digital inputs | 0x60FD | Optional | ro | UINT32 | Yes |
| | Digital outputs | 0x60FE | Optional | c,rw | UINT16 | No, Yes |

图 20-23 支持的对象字典列表

20.8 EtherCAT COE 测试

首先我们需要确保程序已经正常下载至工程中，同时 ESI 文件已经成功烧录，下面是开发板串口终端打印信息：

```
\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \ 5.1.0 build Jan 6 2025 17:25:06
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
=====
EtherCAT Slave with CoE Project!
=====

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an ethercat CoE_IO routine!
=====

msh >
RT-Thread shell commands:
clear      - clear the terminal screen
version    - show RT-Thread version information
list       - list objects
reboot     - Reboot System
backtrace  - print backtrace of a thread
help       - RT-Thread shell help
ps          - List threads in the system
free        - Show the memory usage in the system
pin         - pin [option]

msh >ps
thread      pri  status      sp      stack size max used left tick   error   tcb addr
-----
tshell       20  running  0x00000210 0x00001000   13%  0x00000002 OK      0x1001b368
ethercat_thread 16  suspend  0x0000008c 0x00001000   05%  0x0000000a EINTRPT 0x100164c4
sys workq    23  suspend  0x00000070 0x00000800   05%  0x0000000a OK      0x1001a870
tidle0       31  ready    0x00000048 0x00000400   11%  0x00000004 OK      0x10014d70
-----
```

图 20-24 CoE 日志

同时我们打开前面新建的 ESC 工程，并且扫描设备，此时会弹出 EtherCAT drive(s) added，我们选择 NC – configuration，点击 OK 后并激活设备：




图 20-25 NC configuration 选中

RATION_ENABLED (可操作模式)。

展开左侧导航栏，依次点击 Box 1(Renesas EtherCAT RZ/N2 CoE 2port)->Module 1(csp - axis)->Outputs->Control Word，首先需要将状态切换为伺服无故障模式，主站通过向控制字 0x6040 写入值 0x0080(dec:128)，将伺服控制器转变为无障碍状态：




图 20-27 控制字写入 0x0080

此时可以看到从站串口终端会停止 State Transition2、State Transition7 的打印，接着我们再次向控制字 0x6040 写入值 0x000F(dec:15)：




图 20-28 控制字写入 0x00F

此时伺服控制器由等待打开伺服使能切换到伺服运行的状态，同时在从站串口中断打印 StateTransition2、State Transition3、State Transition4，在经过状态传输 2 3 4 后，CiA402 状态机进入 STATE_OPERATION_ENABLED，此时就可以对控制器进行控制了。

比如说当前是位置模式，通过向 Index:0x607A 写入位置数值，我们写入 10000：




图 20-29 写入目标位置

此时依次点击 Box 1(Renesas EtherCAT RZ/N2 CoE 2port)->Module 1(csp - axis)->Inputs->Actual Position，查看实际反馈的位置，会发现 Index 0x6064 对应的 value 会不断自增，直到 100000 停止：




图 20-30 实际反馈位置

20.8.2 csv 速度模式控制

首先需要将控制器模式由默认的 csp 切换为 csv 模式，点击左侧导航栏中的 Box 1(Renesas EtherCAT RZ/N2 CoE 2port)，接着在中间的页面中找到上方的 Slots 选择 Axis 0，在右边预设支持的 module 修改为 csv，并点击 ‘<’ 标志：




图 20-31 控制器模式切换

同时我们也可以观察左侧对应的模块信息是否更新，并切换为 csv 模式：




图 20-32 csv 模式

切换好模式后，我们需要重新加载设备，点击 TwinCAT3 上方导航栏的 TwinCAT->Reload Devices：




图 20-33 重新加载设备

然后需要使控制器进入 **STATE_OPERATION_ENABLED** (可操作模式, 参考 20.8.1 章), 同样是对控制字依次写入 0x0080 (转变为无障碍状态)、0x000F (由等待打开伺服使能切换到伺服运行状态)。

此时我们查看输入的状态字 0x6041, 如果对应的 value 值为 0x1237, 那么就代表当前处于可操作模式(**STATE_OPERATION_ENABLED**); 如果显示的值为 0x1208, 那么代表当前 status 处于 Fault, 重新设置 control word 为 0x0080 (dec:128), 并且在重复上述操作即可。

此时我们便可对 Target Velocity 值进行写入实际想要控制的速度值:




图 20-34 设置目标速度

同时可在输入中查看实际设置的速度信息是否一致:




图 20-35 实际速度查看

第 21 章 PROFIENT 例程

21.1 简介

PROFINET 是由 PI (PROFIBUS 和 PROFINET International) 组织开发和推广的工业以太网标准，广泛应用于工业自动化领域。

P-Net 协议是一个开源的 PROFINET 实现，专门用于嵌入式设备的实时网络通信。它是一个开源项目（p-net），目标是提供一个轻量级的 PROFINET 协议栈实现，使得开发者能够在嵌入式平台上快速集成 PROFINET 功能。

在本示例中将使用 P-Net 软件包来实现 PROFINET 主从站通信。

21.2 前期准备

软件环境：

- CODESYS (profinet 主站模拟)
 - CODESYS
 - CODESYS Gateway (网关设备)
 - CODESYS Control Win SysTray (软 PLC 设备)
- Npcap (该软件是运行 CODESYS 必须的，需要提前安装好！)

硬件环境：

- EtherKit 开发板

21.3 FSP 配置

此处配置请参考第 11 章：11.3.1 FSP 配置。

21.4 RT-Thread Settings 配置

双击打开 RT-Thread Settings，在搜索栏检索 p-net 软件包并使能，下面是相关用户配置信息说明：




图 21-1 使能 p-net 软件包

- **Default netif name for p-net:** p-net 网卡设备接口名称，默认为 e0 0；
- **Enable pnet sample board config:** p-net app 用户 LED 及按键配置；
- **Default root filesystem path for p-net:** p-net 文件系统配置，默认使用 ramfs，，默认分配 8K 内存空间；
- **P-NET sample slave network ip config:** p-net 从站设备静态 IP 配置（请关闭 RT_LWIP_DHCP 功能，使用静态 IP）

下面我们还需要配置禁用 dhcp 功能并使用静态 IP，点击组件->使能 lwip 堆栈，选择禁用 DHCP；




图 21-2 lwip 设置

完成上述配置后，将程序编译下载至开发板。

21.5 网络配置

我们使用一根网线连接开发板与 PC，同时在 PC 端配置静态 IP：




图 21-3 以太网静态 IP 配置

检查开发板端的 IP 信息，并测试联通性：

```

Plug_DAP module and its submodules
Module plug indication
  Pull old module.  API: 0 Slot: 0
  Plug module.    API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1 "DAP 1"
Submodule plug indication.
  Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 1
  Plug submodule.   API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1
                    Subslot: 1 Submodule ID: 0x1 "DAP Identity 1"
                    Data Dir: NO_IO In: 0 bytes Out: 0 bytes
Submodule plug indication.
  Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 32768
  Plug submodule.   API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1
                    Subslot: 32768 Submodule ID: 0x8000 "DAP Interface 1"
                    Data Dir: NO_IO In: 0 bytes Out: 0 bytes
Submodule plug indication.
  Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 32769
  Plug submodule.   API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1
                    Subslot: 32769 Submodule ID: 0x8001 "DAP Port 1"
                    Data Dir: NO_IO In: 0 bytes Out: 0 bytes
Done plugging DAP

Waiting for PLC connect request

PLC connect indication. AREP: 1
Event indication PNET_EVENT_STARTUP  AREP: 1
PLC dcontrol message (The PLC is done with parameter writing). AREP: 1 Command: PRM_END
Event indication PNET_EVENT_PRMEND  AREP: 1
  Set initial input data and IDATA status indication. AREP: 1 Data status changes: 0x35 Data status: 0x35
    Run, Valid, Primary, Normal operation, Evaluate data status
  operation, Evaluate data status
a status: 0x35
"DAP Identity 1"
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32768 IOXS_GOOD size 0 "DAP Interface 1"
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32769 IOXS_GOOD size 0 "DAP Port 1"
Application will signal that it is ready for data, for AREP 1.
Event indication PNET_EVENT_APPLRDY  AREP: 1
PLC ccontrol message confirmation (The PLC has received our Application Ready message). AREP: 1 Status codes: 0 0 0 0
Event indication PNET_EVENT_DATA  AREP: 1
Cyclic data transmission started

if
ifconfig
msh >/ifconfig
network interface device: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00:11:22:33:44:55
FLAGS: UP LINK_UP INTERNET_DOWN DHCP_DISABLE ETHARP BROADCAST IGMP
ip address: 192.168.10.100
gw address: 192.168.10.1
net mask : 255.255.255.0
dns server #0: 0.0.0.0
dns server #1: 0.0.0.0
msh >/ping 192.168.10.99
ping: not found specified netif, using default netdev e0.
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=0 ttl=128 time=0 ms
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=1 ttl=128 time=0 ms
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=2 ttl=128 time=0 ms
60 bytes from 192.168.10.99 icmp_seq=3 ttl=128 time=0 ms
msh />■

```

图 21-4 开发板端 IP 信息

21.6 软 PLC 启动

CODESYS 简介：CODESYS 是德国 3S 公司开发的 PLC 软件，集成了 PLC 逻辑、运动控制、组态显示等功能。CODESYS，全称为“Controller Development System”，是一种基于 IEC 61131-3 标准的工业自动化编程工具。它不仅支持多种编程语言（如梯形图、结构化文本、功能块图等），还提供了丰富的库和功能模块，帮助工程师快速开发和调试 PLC（可编程逻辑控制器）和工业控制系统。CODESYS 的灵活性和强大功能使其成为工业自动化领域广泛使用的开发平台。

21.6.1 CODESYS 创建标准工程

请确保已安装 CODESYS 软件，安装之后下面这三个是我们需要用到的软件：




图 21-5 CODESYS 软件

- CODESYS V3.5 SP20 Patch 3: Profinet 主站模拟
- CODESYS Gateway V3: 网关设备
- CODESYS Control Win V3 -x64 SysTray: 软 PLC 设备

首先打开 CODESYS V3.5 SP20 Patch 3，依次选择 → 新建工程 → Projects → Standard project，配置工程名称及位置后点击确定：




图 21-6 新建工程

弹出下面这个弹窗后保持默认配置 (CODESYS Control Win V3 (CODESYS) / x64 (CODESYS)) 点击确定：




图 21-7 创建对象

注意: 如果您购买了 CODESYS Control RTE SL, 可选择设备: CODESYS Control RTE V3 (CODESYS) / x64 (CODESYS), 正常评估用途可选择不安装此扩展包, 选择 CODESYS Control Win V3 (CODESYS) / x64 (CODESYS) 设备创建即可。

创建成功后就可以看到主界面了:




图 21-8 CODESYS 主界面

21.6.2 Gateway 及 软 PLC 启动

依次打开下面两个软件：

- CODESYS Gateway V3 (右键 Start Gateway)
- CODESYS Control Win V3 -x64 SysTray (右键 Start PLC)




图 21-9 启动 CODESYS 软件

回到 CODESYS 主站软件，双击 Device(CODESYS Control Win V3 x64) → 通信设置 → 扫描网络：




图 21-10 扫描网关设备

弹出设备用户登录窗口后，配置用户名和密码（用户名自定义）：




图 21-11 设备用户登录

检查网关设备及软 PLC 设备是否在线：




图 21-12 查看网关设备及软 PLC 设备在线

21.6.3 profinet GSDML 文件添加

GSD(Generic Station Description file): 即通用站点描述文件，主要用于 PROFIBUS DP (GSD 文件) 和 PROFINET IO (GSDML 文件) 通信，作为描述文件，是 PLC 系统中 CPU 模块和 IO 模块之间的桥梁，通常包括通道数据、参数数

据、诊断数据以及用户自定义数据。

本项目的 GSDML 文件位于如下路径：

- .. \src\ports\rtthread\pn_dev

选择设备存储库安装描述文件，选择上述路径下的 **GSDML-V2.4-RT-Labs-P-Net-Sample-App-20220324.xml** 文件。




图 21-13 安装 XML 文件

安装成功后可以看到 p-net 从站描述文件：




图 21-14 P-Net 描述文件安装

21.6.4 设备添加

- Ethernet 添加：左侧导航栏点击 Device 并右键添加设备，选择以太网适配器；




图 21-15 Ethernet 添加

- PROFINET IO 主站添加：右键左侧导航栏中的 Ethernet，选择 PN-Controller




图 21-16 PROFINET IO 主站添加

- PROFINET IO 从站添加：右键左侧导航栏中的 PN-Controller，选择 P-Net-multiple-module sample app




图 21-17 PROFINET IO 从站添加

21.6.5 任务响应

- Main Tasks 配置：左侧导航栏选择 Application -> 任务配置 -> 双击 MainTask (IEC-Tasks)，优先级设置为 1，类型选择循环，周期选择 4ms；




图 21-18 Main Tasks

- Profinet_CommunicationTask 配置：双击 Profinet_CommunicationTask (IEC-Tasks)，优先级设置为 14，类型选择循环，周期设置为 10ms。




图 21-19 Profinet_CommunicationTask

21.6.6 网络配置

- Ethernet 配置：双击左侧导航栏中的 Ethernet (Ethernet) -> 通用，修改网络接口为连接到开发板的以太网端口；




图 21-20 Ethernet 配置

- PN_Controller 配置：双击左侧导航栏 PN_Controller (PN-Controller)

-> 通用，并正确修改默认从站 IP 参数的区间，根据提示修改即可。

- P-Net 从站网络配置：双击左侧导航栏 P-Net-multiple-module sample app -> 通用，修改 IP 参数为开发板 IP。




图 21-21 P-Net 从站网络配置

```
\ | /
- RT -      Thread Operating System
/ | \  5.1.0 build Dec 17 2024 13:52:54
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
[Iosal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an p-net routine for profinet stack!
=====
msh />[I/DBG] link up
RAM file system initialized!

** Starting P-Net sample application 0.2.0+v0.2.0-43-g0e48fbf ***
Number of slots:      7 (incl slot for DAP module)
P-net log level:     4 (DEBUG=0, FATAL=4)
App log level:       0 (DEBUG=0, FATAL=4)
Max number of ports: 1
Network interfaces:  e00
Default station name: rt-labs-dev          PNIO站点名称
Management port:    e00 00:11:22:33:44:55
Physical port [1]:   e00 00:11:22:33:44:55
Hostname:           rtthread_6530
IP address:         192.168.10.100
Netmask:            255.255.255.0
Gateway:            192.168.10.1
Init P-Net stack and sample application
Profinet signal LED indication. New state: 0
Start sample application main loop
```

图 21-22 PNIO 网络信息

21.6.7 工程编译并启动调试

- step1: 工程上方导航栏选择 编译-> 生成代码
- step2: 选择 在线 -> 登录
- step3: 点击 调试 -> 启动

此时就可以看到 PN 主站已经上线成功




图 21-23 PN 上线成功

21.7 profinet 从站应用启动

开发板端上电后，一旦检测到网卡 link up，则会自动启动 PN 从站：

```

RAM file system initialized!
** Starting P-Net sample application 0.2.0+0.2.0-43-g0e4fbf **

Number of slots: 7 (Incl slot for DAP module)
P-net log level: 4 (DEBUG=0, FATAL=4) 日志输出级别，请保持默认配置等级，否则容易影响PN设备的实时通信
Log level: 0 (DEBUG=0, FATAL=4)
Max number of ports: 600
Network interfaces: e00
Default station name: rt-thread-dev
Hostname: rt-thread
Physical port [1]: e00 00:11:22:33:44:55
IP address: 192.168.10.10
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1
Interface stack and station selection
Profinet link ID indication. New state: 0
Start signal LED indication. New state: 0
Waiting for PLC connect request
Module plug indication
  Pull old module. API: 0 Slot: 0
  Plug module. API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1 "DAP 1"
Submodule plug indication
  Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 0
  Plug submodule.
    Subslot: 0 Submodule ID: 0x1 "DAP Identity 1"
    Data Dir: NO_ID In: 0 bytes Out: 0 bytes
Submodule plug indication
  Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 32768
  Plug submodule.
    Subslot: 32768 Submodule ID: 0x0000 "DAP Interface 1"
    Data Dir: NO_ID In: 0 bytes Out: 0 bytes
Submodule plug indication
  Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 32769
  Plug submodule.
    Subslot: 32769 Submodule ID: 0x0001 "DAP Port 1"
    Data Dir: NO_ID In: 0 bytes Out: 0 bytes
Done plugging DAP

PNIO设备上线成功

```

图 21-24 PNIO 响应日志




图 21-25 PN 从站状态

21.8 PN 协议栈运行 demo

这里我们使用 CODESYS 软件来测试 PN 的主从站交互。

21.8.1 LED 闪烁

回到 CODESYS 软件，左侧导航栏选择 PN_Controller，右键点击扫描设备，单击设备名后点击闪烁 LED：




图 21-26 闪烁 PNIO LED

此时的开发板端（PN 从站 I0）可以看到日志输出，并伴随板载 User LED 闪烁：

```
Profinet signal LED indication. New state: 1
Profinet signal LED indication. New state: 0
Profinet signal LED indication. New state: 1
Profinet signal LED indication. New state: 0
Profinet signal LED indication. New state: 1
Profinet signal LED indication. New state: 0
```

图 21-27 PNIO 日志

21.8.2 从站 I&M(标识和维护) 数据修改

依然是扫描设备界面，我们点击左下角的 I&M，修改信息并写入 I&M：




图 21-28 I&M 修改

同时 PNIO 会更新从站配置信息：

```

PLC connect indication, AREP: 2
Event indication PNET_EVENT_STARTUP AREP: 2
Event indication PNET_EVENT_PRMND AREP: 2
  Error class: 0xfd Real-Time Acyclic Protocol
  Error code: 0x0f AR release indication received
Setting outputs to default values
Event indication PNET_EVENT_ABORT AREP: 1
  Error class: 0xfd Real-Time Acyclic Protocol
  Error code: 0x05 Device missed cyclic data deadline, device terminated AR
Setting outputs to default values.
Connection (AREP 1) closed
PLC connect indication, AREP: 1
Event indication PNET_EVENT_STARTUP AREP: 1
PLC dcontrol message (The PLC is done with parameter writing). AREP: 1 Command: PRM_END
Event indication PNET_EVENT_PRMEND AREP: 1
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 1 IOXS_GOOD size 0 "DAP Identity 1"
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32768 IOXS_GOOD size 0 "DAP Interface 1"
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32769 IOXS_GOOD size 0 "DAP Port 1"
Application will signal that it is ready for data, for AREP 1.
Event indication PNET_EVENT_APPLRDY AREP: 1
Data status indication, AREP: 1 Data status changes: 0x35 Data status: 0x35
  Run, Valid, Primary, Normal operation, Evaluate data status
Event indication PNET_EVENT_ABORT AREP: 1
  Error class: 0x0d Not Decoded
  Error code: 0x0d Not Decoded
Setting outputs to default values.
Connection (AREP 1) closed
PLC connect indication, AREP: 1
Event indication PNET_EVENT_STARTUP AREP: 1
PLC dcontrol message (The PLC is done with parameter writing). AREP: 1 Command: PRM_END
Event indication PNET_EVENT_PRMEND AREP: 1
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 1 IOXS_GOOD size 0 "DAP Identity 1"
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32768 IOXS_GOOD size 0 "DAP Interface 1"
  Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32769 IOXS_GOOD size 0 "DAP Port 1"
Application will signal that it is ready for data, for AREP 1.
Event indication PNET_EVENT_APPLRDY AREP: 1
Data status indication, AREP: 1 Data status changes: 0x35 Data status: 0x35
  Run, Valid, Primary, Normal operation, Evaluate data status
PLC ccontrol message confirmation (The PLC has received our Application Ready message). AREP: 1 Status codes: 0 0 0
Event indication PNET_EVENT_DATA AREP: 1
Cyclic data transmission started

```

图 21-29 PNIO 更新日志

我们再次点击查看 I&M，即可发现 I&M 修改成功！

21.8.3 PLC 编程及 PNIO 控制

首先我们点击左侧面板的 Device->PLC 逻辑->Application->PLC_PRG(PR G)，使用 ST 语言编程，编写变量及程序代码：

- 变量定义：这些变量定义了按钮的输入状态（in_pin_button_LED），LED 的输出状态（out_pin_LED）以及控制 LED 是否闪烁的状态变量（flashing）。振荡器状态（oscillator_state）和振荡器周期计数器（oscillator_cycles）用来实现定时闪烁效果。

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    in_pin_button_LED: BOOL;
    out_pin_LED: BOOL;
    in_pin_button_LED_previous: BOOL;
    flashing: BOOL := TRUE;
    oscillator_state: BOOL := FALSE;
    oscillator_cycles: UINT := 0;
END_VAR
```

- 程序定义：

1. 首先在每次循环中，oscillator_cycles 增加 1。当计数器超过 200 时，重置计数器并切换 oscillator_state 的状态（TRUE 或 FALSE），实现周期性变化；
2. 如果按钮被按下（in_pin_button_LED 为 TRUE），并且在上一周期按钮状态是 FALSE，则切换 flashing 状态。即每次按钮按下时，切换 LED 是否闪烁的状态。
3. 如果 flashing 为 TRUE，则 LED 会根据振荡器状态（oscillator_state）闪烁；如果 flashing 为 FALSE，LED 直接关闭。
4. 在每次循环结束时，将当前按钮的状态保存在 in_pin_button_LED_previous 中，以便在下次判断按钮按下的事件。

```
oscillator_cycles := oscillator_cycles + 1;
IF oscillator_cycles > 200 THEN
    oscillator_cycles := 0;
```

```

        oscillator_state := NOT oscillator_state;
END_IF
IF in_pin_button_LED = TRUE THEN
    IF in_pin_button_LED_previous = FALSE THEN
        flashing := NOT flashing;
    END_IF
    out_pin_LED := TRUE;
ELSIF flashing = TRUE THEN
    out_pin_LED := oscillator_state;
ELSE
    out_pin_LED := FALSE;
END_IF
in_pin_button_LED_previous := in_pin_button_LED;

```

工程中的配置位置如下图所示：




图 21-30 PLC 编程

接下来我们还需要添加一个内置的 IO 模块，右键点击 P_Net_multi_module_sample_app 然后添加一个 IO 模块（DIO 8xLogicLevel），如下图所示：




图 21-31 添加 IO 模块

接下来双击 DIO_8xLogicLevel 节点，选择 PNIO Module I/O 映射，编辑 Input Bit 7 和 Output Bit 7 并绑定 PLC 变量：




图 21-32 IO 映射编辑

接着我们点击上方导航栏的编译->生成代码，然后选择在线->登录，运行查看现象；

```

Pull old module. API: 0 Slot: 0
Plug module. API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1 "DAP 1"
Submodule plug indication.
Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 1
Plug submodule. API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1
Subslot: 1 Submodule ID: 0x1 "DAP Identity 1"
Data Dir: NO_IO In: 0 bytes Out: 0 bytes
Submodule plug indication.
Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 32768
Plug submodule. API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1
Subslot: 32768 Submodule ID: 0x8000 "DAP Interface 1"
Data Dir: NO_IO In: 0 bytes Out: 0 bytes
Submodule plug indication.
Pull old submodule. API: 0 Slot: 0 Subslot: 32769
Plug submodule. API: 0 Slot: 0 Module ID: 0x1
Subslot: 32769 Submodule ID: 0x8001 "DAP Port 1"
Data Dir: NO_IO In: 0 bytes Out: 0 bytes
Done plugging DAP

Waiting for PLC connect request

Module plug indication
Pull old module. API: 0 slot: 1
Plug module. API: 0 Slot: 1 Module ID: 0x32 "DIO 8xLogicLevel"
Submodule plug indication.
Pull old submodule. API: 0 Slot: 1 Subslot: 1
Plug submodule. API: 0 Slot: 1 Module ID: 0x32
Subslot: 1 Submodule ID: 0x132 "Digital Input/Output"
Data Dir: INPUT_OUTPUT In: 1 bytes Out: 1 bytes
PLC connect indication. AREP: 1
Event indication PNET_EVENT_STARTUP AREP: 1
PLC write record indication.
AREP: 1 API: 0 Slot: 1 Subslot: 1 Index: 123 Sequence: 2 Length: 4
Writing parameter "Demo 1"
Bytes: 00 00 00 01
PLC write record indication.
AREP: 1 API: 0 Slot: 1 Subslot: 1 Index: 124 Sequence: 3 Length: 4
Writing parameter "Demo 2"
Bytes: 00 00 00 02
PLC dcontrol message (The PLC is done with parameter writing). AREP: 1 Command: PRM_END
Event indication PNET_EVENT_PRMEND AREP: 1
Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot Data status indication. AREP: 1 Data status changes: 0x35 Data status: 0x35
    Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32768 IOXS_GOOD size 0 "DAP Interface 1"
    Set initial input data and IOPS for slot 0 subslot 32769 IOXS_GOOD size 0 "DAP Port 1"
    Set initial input data and IOPS for slot 1 subslot 1 IOXS_GOOD size 1 "Digital Input/Output"
    Set initial output IOCS for slot 1 subslot 1 IOXS_GOOD 1 "Digital Input/Output"
Application will signal that it is ready for data, for AREP 1.
Event indication PNET_EVENT_APPRDY AREP: 1
PLC control message confirmation (The PLC has received our Application Ready message). AREP: 1 Status codes: 0 0 0 0
Event indication PNET_EVENT_DATA AREP: 1
Cyclic data transmission started

PLC reports Provider Status (IOPS) GOOD for slot 1 subslot 1 "Digital Input/Output".
PLC reports Consumer Status (IOCS) GOOD for slot 1 subslot 1 "Digital Input/Output".

```

图 21-33 msh 终端

接下来回到 CODESYS，再次双击 Device->PLC 逻辑->Application 下的 PLC_PRG(PRG)，此时便可动态观察程序运行状态，例如我们按住 etherkit 开发板上的 KEY0，可以发现 in_pin_button_LED 及 in_pin_button_LED_previous 这两个变量值为 FALSE，此时再松开 KEY0，可以发现 flashing 值反转一次。




图 21-34 IO 映射测试

第 22 章 Ethernet/IP 例程

22.1 简介

Ethernet/IP（以太网工业协议）是一种基于标准以太网架构的工业通信协议，广泛应用于自动化和控制系统中。它结合了 TCP/IP 协议和 CIP（通用工业协议）标准，提供高速、可靠的数据传输，支持各种工业设备之间的实时通信。由于 Ethernet/IP 兼容现有的以太网硬件和网络，企业能够在不需要专用硬件的情况下，实现工业设备间的互联互通，提升生产效率和系统可靠性。

OpENer 是用于 I/O 适配器设备的 EtherNet/IP™ 堆栈；支持多个 I/O 和显式连接；包括用于制作符合以太网/IP 规范中定义并由 [ODVA](#) 发布的 EtherNet/IP™ 兼容产品的对象和服务。

在本示例中将使用已经适配的 OpENer 软件包来实现 Ethernet/IP 通讯。

22.2 前期准备

软件环境：

- [CODESYS](#) (Ethernet/IP 通信模拟)
 - CODESYS
 - CODESYS Gateway (网关设备)
 - CODESYS Control Win SysTray (软 PLC 设备)
- [Npcap](#) (该软件是运行 CODESYS 必须的，需要提前安装好！)

硬件环境：

- EtherKit 开发板

22.3 FSP 配置

此处配置请参考第 11 章：11.3.1 FSP 配置。

22.4 RT-Thread Settings 配置

双击打开 RT-Thread Settings，在搜索栏检索 OpENER 软件包并使能，下面是相关用户配置信息说明；




图 22-1 使能 OpENER 软件包

下面我们还需要配置禁用 dhcp 功能并使用静态 IP，点击组件->使能 lwip 堆栈，选择禁用 DHCP；




图 22-2 lwip 设置

完成上述配置后，将程序编译下载至开发板。

22.5 网络配置

我们使用一根网线连接开发板与 PC，同时在 PC 端配置静态 IP：




图 22-3 以太网静态 IP 配置

22.6 软 PLC 启动

CODESYS 简介：CODESYS 是德国 3S 公司开发的 PLC 软件，集成了 PLC 逻辑、运动控制、组态显示等功能。CODESYS，全称为“Controller Development System”，是一种基于 IEC 61131-3 标准的工业自动化编程工具。它不仅支持多种编程语言（如梯形图、结构化文本、功能块图等），还提供了丰富的库和功能模块，帮助工程师快速开发和调试 PLC（可编程逻辑控制器）和工业控制系统。CODESYS 的灵活性和强大功能使其成为工业自动化领域广泛使用的开发平台。

22.6.1 CODESYS 创建标准工程

请确保已安装 CODESYS 软件，安装之后下面这三个是我们需要用到的软件：




图 22-4 CODESYS 软件

- CODESYS V3.5 SP20 Patch 3: Ethernet/IP 通信模拟
- CODESYS Gateway V3: 网关设备
- CODESYS Control Win V3 -x64 SysTray: 软 PLC 设备

首先打开 CODESYS V3.5 SP20 Patch 3，依次选择 → 新建工程 → Projects → Standard project，配置工程名称及位置后点击确定：




图 22-5 新建工程

弹出下面这个弹窗后保持默认配置 (CODESYS Control Win V3 (CODESYS) / x64 (CODESYS)) 点击确定：




图 22-6 创建对象

注意：如果您购买了 CODESYS Control RTE SL，可选择设备：CODESYS Control RTE V3 (CODESYS) / x64 (CODESYS)，正常评估用途可选择不安装此扩展包，选择 CODESYS Control Win V3 (CODESYS) / x64 (CODESYS) 设备创建即可。

创建成功后就可以看到主界面了：




图 22-7 CODESYS 主界面

22.6.2 Gateway 及 软 PLC 启动

依次打开下面两个软件：

- CODESYS Gateway V3 (右键 Start Gateway)
- CODESYS Control Win V3 -x64 SysTray (右键 Start PLC)




图 22-8 启动 CODESYS 软件

回到 CODESYS 主站软件，双击 Device(CODESYS Control Win V3 x64) → 通信设置 → 扫描网络：




图 22-9 扫描网关设备

弹出设备用户登录窗口后，配置用户名和密码（用户名自定义）：




图 22-10 设备用户登录

检查网关设备及软 PLC 设备是否在线：




图 22-11 查看网关设备及软 PLC 设备在线

22.6.3 Ethernet/IP EDS 文件添加

EDS 文件 (Electronic Data Sheet) 是 Ethernet/IP 中用于描述设备特性和通信参数的标准文件格式。它包含了有关设备的详细信息，包括设备类型、支持的服务、输入输出的定义、参数设置、设备的状态和配置选项等。

本项目的 EDS 文件位于如下路径:

- .. \packages\0pENer_port-latest\eds_file

选择设备存储库安装描述文件，选择上述路径下的 `opener_sample_app.eds` 文件。




图 22-12 安装 eds 文件

安装成功后可以看到 OpENer PC 从站描述文件:




图 22-13 OpENer PC 文件安装

22.6.4 设备添加

- Ethernet 添加：左侧导航栏点击 Device 并右键添加设备，选择以太网适配器；




图 22-14 Ethernet 添加

- EtherNet/IP 扫描器添加：右键左侧导航栏中的 Ethernet，选择 EtherNet/IP Scanner




图 22-15 EtherNet/IP Scanner 添加

- EtherNet/IP 总线设备添加：右键左侧导航栏中的 EtherNet/IP Scanner，选择 OpENer PC




图 22-16 OpENer PC 设备添加

22.6.5 任务响应

保持默认配置即可。

22.6.6 网络配置

- Ethernet 配置：双击左侧导航栏中的 Ethernet (Ethernet) -> 通用，修改网络接口为连接到开发板的以太网端口；




图 22-17 Ethernet 配置

- EtherNet/IP 总线设备网络配置：双击左侧导航栏 OpENer_PC (OpENer PC) –> 通用->地址设置，修改 IP 参数为开发板 IP。



图 22-18 EtherNet/IP 总线设备网络配置

22.6.7 EtherNet/IP 线程应用启动

开发板端上电后，一旦检测到网卡 link up，则会自动启动 OpENer 线程：

```
msh />
\ | /
- RT - Thread Operating System
/ | \ 5.1.0 build Feb 7 2025 14:55:26
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.0.3 initialized!
[Iosal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.

Hello RT-Thread!
=====
This example project is an Ethernet/IP routine!
=====
msh />[I/DBG] link up
=====
EtherNet/IP Bus device with OpENer Project!
=====

msh />ps
thread      pri  status     sp    stack size max used left tick   error  tcb addr
-----  -----
OpENer        15  suspend 0x00000100 0x00002800  22%  0x0000000a ETIMOUT 0x1008b2e8
tshell         20  running 0x00000238 0x00001000  13%  0x00000001 OK      0x10087ef8
sys workq      23  suspend 0x00000078 0x00000800  22%  0x0000000a OK      0x10085fd0
tcpip          10  suspend 0x000000c8 0x00001000  16%  0x0000000a EINTRPT 0x10084ea8
etx            12  suspend 0x000000a4 0x00000400  16%  0x00000010 EINTRPT 0x1007536c
erx            12  suspend 0x000000a4 0x00000400  35%  0x0000000b EINTRPT 0x10074e64
idle0          31  ready   0x00000048 0x00000400  10%  0x0000000f OK      0x100716ec
main           10  suspend 0x000000b0 0x00000800  18%  0x00000011 EINTRPT 0x10084510
msh />■
```

图 22-19 OpENer 线程启动

22.6.8 工程编译并启动调试

- step1: 工程上方导航栏选择 编译-> 生成代码
- step2: 选择 在线 -> 登录
- step3: 点击 调试 -> 启动

此时就可以看到 EtherNet/IP Scanner 已经正常运行了：




图 22-20 EtherNet/IP 总线设备运行正常

22.7 PLC 编程及 CIP IO 控制

首先我们点击左侧面板的 Device->PLC 逻辑->Application->PLC_PRG(PR G)，使用 ST 语言编程，编写变量及程序代码：

- 变量定义：下面这段变量中包含两个关键变量：Board_SW_Input（按 Bit 位标识控制器板载按键阵列）和 Board_LED_Output（按 Bit 位标识控制器板载 LED）。

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    Board_SW_Input: BYTE;
    Board_LED_Output: BYTE;
    Mask: BYTE;
    Shift: INT;
    i: INT;
END_VAR
```

- 程序定义：这段代码的功能是：根据 Board_SW_Input 的每一位的状态，设置 Board_LED_Output 的相应位。具体来说：

1. 如果 Board_SW_Input 的某一位为 1，则对应的 Board_LED_Output 的该位为 1。
2. 如果 Board_SW_Input 的某一位为 0，则对应的 Board_LED_Output 的该位为 0。

通过循环遍历所有 8 个位，实现了将输入的每一位状态映射到输出的每一位。

```
FOR i := 0 TO 7 DO
    Shift := i;
    Mask := SHL(1, Shift);

    IF (Board_SW_Input AND Mask) = Mask THEN
        Board_LED_Output := Board_LED_Output OR Mask;
    ELSE
        Board_LED_Output := Board_LED_Output AND NOT Mask;
    END_IF
END_FOR
```

工程中的配置位置如下图所示：




图 22-21 PLC 编程

由于加载 eds 文件后默认只会显示一个连接配置（Board LED Exclusive Owner），我们还需要将 eds 内置的另外一个配置加载出来，点击左侧菜单栏选择 OpENer_PC(OpENer PC)->连接，点击添加连接...，并选择 Board SW Input Only。




图 22-22 添加连接配置

接下来点击 Ethernet/IPI/O 映射，这里我们需要把前面定义的 ST 变量映射到此处的变量中，将 Board_LED_Output 映射到通道：Board LED Output Data；Board_SW_Input 映射到通道：Board SE Input Data。




图 22-23 IO 映射编辑

接着我们点击上方导航栏的编译->生成代码，然后选择在线->登录，此时便可动态观察程序运行状态，例如我们按住 etherkit 开发板上的 KEY1，可以发现板载 LED0（红灯）处于灭灯状态，当我们松开 KEY1，LED0 保持常亮；按住开发板的 KEY2，板载 LED2（绿灯）处于灭灯状态，松开 KEY2，LED2 保持常亮。

同时在 OpENER_PC(OpENER PC)->EtherNet/IPI/O 映射也可以观察 Bit 位的当前值，当对应按键的 Bit 位为 TRUE 时，即代表按键按下，同时对应的 Bit 位 LED 亮起，并显示当前值为 TRUE：




图 22-24 IO 映射测试

第 23 章 FAQ

本章节主要对用户使用 EtherKit 的开发过程中遇到的一些问题进行收集与解答。

23.1 芯片状态异常

当芯片无法正常下载程序，但是使用 J-Link Commander 可以正常读取到芯片状态时，大概率此时芯片已经处于异常状态，通过 BOOT 重置可解决此问题：

首先安装 Segger J-Link 驱动，推荐版本为 V7.98a；然后将板载拨码开关全部切换到 OFF 档（全都拨下去），如下图所示位置：




图 23-1 拨码开关

打开 Segger J-Link Commander，依次按下图所示操作；

```

SEGGER J-Link Commander V7.98a (Compiled Jul 19 2024 15:01:50)
DLL version V7.98a, compiled Jul 19 2024 15:01:03

Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V11 compiled Jun 21 2023 09:20:55
Hardware version: V11.00
J-Link uptime (since boot): 0d 00h 02m 56s
S/N: 601012427
License(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
USB speed mode: High speed (480 MBit/s)
VTref=3.251V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>connect
Please specify device / core. <Default>: R9A07G084M04
Type '?' for selection dialog
Device>
Please specify target interface:
  J) JTAG (Default)
  S) SWD
  T) cJTAG
TIF>S
Specify target interface speed [kHz]. <Default>: 4000 kHz
Speed>
Device "R9A07G084M04" selected.

```

1. 输入connect连接

2. 默认配置回车即可

3. 输入S, 选择SWD

4. 回车

图 23-2 连接 Jlink commander

下面执行如下命令清除 flash，如下所示：

```

exec EnableEraseAllFlashBanks
erase 0x60000000 0x63FFFFFF

```

```

EL2 support: AArch32
EL3 support: N/A
FPU support: Single + Double + Conversion
ARMv8-A/R: The connected J-Link (S/N 601012427) uses an old firmware module V9 with known problems / limitations.
Add. info (CPU temp, halted)
Current exception level: EL1
Exception level AArch usage:
  EL0: AArch32
  EL1: AArch32
  EL2: AArch32
  EL3: AArch32
Non-secure status: Non-secure
Cache info:
  Inner cache boundary: none
  LoU Uniprocessor: 1
  LoC: 1
  LoU Inner Shareable: 1
I-Cache L1: 16 KB, 64 Sets, 64 Bytes/Line, 4-Way
D-Cache L1: 16 KB, 64 Sets, 64 Bytes/Line, 4-Way
Memory zones:
  Zone: "Default" Description: Default access mode
  Zone: "AP0" Description: MEM-AP (APB-AP)
  Zone: "AP1" Description: MEM-AP (APB-AP)
  Zone: "AP2" Description: MEM-AP (AXI-AP)
Cortex-R52 identified.
J-Link>exec EnableEraseAllFlashBanks
J-Link>erase 0x60000000 0x63FFFFFF
'erase': Performing implicit reset & halt of MCU.
ResetTarget() start
Reset: Halt core immediately after reset using reset catch.
Authenticated device detected. Skipping authentication process.
  OCDREG_STATUS: 0x00000001
Disabled core power domain detected.
Enabling debug mode...
ResetTarget() end - Took 251ms
Erasing selected range...

```

图 23-3 清除 flash

Flash 清除完成之后，先将开发板断电并将拨码全部切换为 ON 档后，再重

新上电即可再次下载程序。

23.2 Studio/IAR 调试断点无法停住

此次进入工程的如下路径并打开该文件：..\\rzn\\fsp\\src\\bsp\\cmsis\\Device\\RENESAS\\Source\\cr\\startup_core.c，在system_init()这个函数首行添加如下代码：

```
#if 1
    __asm volatile (
        "    mov    r0, #0                                \n"
        "    movw   r1, #0xf07f                            \n"
        "    movt   r1, #0x2fa                             \n"
        "software_loop:                                    \n"
        "    adds   r0, #1                                \n"
        "    cmp    r0, r1                                \n"
        "    bne    software_loop                         \n"
        ::: "memory");
#endif
```

如下图所示，这段汇编功能主要实现了一段延时，在系统启动时加上这段延时，可方便调试进入断点处停下：

```
C startup_core.c 6 x
rzn > fsp > src > bsp > cmsis > Device > RENESAS > Source > cr > C startup_core.c > system_init(void)
158 void Default_Handler (void)
159     /** A error has occurred. The user will need to investigate the cause. Common problems are stack corruption
160     *      BSP_CFG_HANDLE_UNRECOVERABLE_ERROR(e);
161     */
162
163 /***** After boot processing, LSI starts executing here. *****
164 *****/
165
166
167 BSP_TARGET_ARM BSP_ATTRIBUTE_STACKLESS void system_init (void)
168 {
169
170     #if 1
171         __asm volatile (
172             "    mov    r0, #0                                \n"
173             "    movw   r1, #0xf07f                            \n"
174             "    movt   r1, #0x2fa                             \n"
175             "software_loop:                                    \n"
176             "    adds   r0, #1                                \n"
177             "    cmp    r0, r1                                \n"
178             "    bne    software_loop                         \n"
179             ::: "memory");
180     #endif
181
182     __asm volatile (
183         "set_hactlr:
184         "    MOVW r0, %[bsp_hactlr_bit_l]          /* Set HACTLR bits(L) */
185         "    MOVT r0, #0                           /* */
186         "    MCR p15, #4, r0, c1, c0, #1          /* Write r0 to HACTLR */
187         :::[bsp_hactlr_bit_l] "i" (BSP_HACTLR_BIT_L) : "memory");
188
189     __asm volatile (
190         "set_hcr:
191         "    MRC p15, #4, r1, c1, c1, #0          /* Read Hyp Configuration Register */
192         "    ORR r1, r1, %[bsp_hcr_hcd_disable]  /* HVC instruction disable */
193         "    MCR p15, #4, r1, c1, c1, #0          /* Write Hyp Configuration Register */
194         :::[bsp_hcr_hcd_disable] "i" (BSP_HCR_HCD_DISABLE) : "memory");
195
196     __asm volatile (
197         "set_vbar:
198         "    LDR r0, =_Vectors                  /* */
199         "    MCR p15, #0, r0, c12, c0, #0        /* Write r0 to VBAR */
200         ::: "memory");
201
202     __asm volatile (
203         "LLPP_access_enable:
204         "    LLPP_ACCESS_ENABLE:                /* Enable PERIPHREGIONR (LLPP) */
205
206     /* Enable PERIPHREGIONR (LLPP) */
```

图 23-4 延时函数