



دليل إعداد Raspberry Pi

بث كاميرا Dahua IP Camera إلى QGroundControl عبر UDP
إعداد خدمة MAVLink Router للتحكم بالطائرة

مارس 2026

فهرس المحتويات

1. متطلبات الأجهزة
2. الجزء الأول — تثبيت نظام التشغيل Raspberry Pi OS
3. الجزء الثاني — الاتصال بـ Raspberry Pi عبر SSH
4. الجزء الثالث — إعداد كاميرا Dahua IP Camera 
5. الجزء الرابع — بث الفيديو إلى QGroundControl
6. الجزء الخامس — MAVLink Router للتحكم بالطائرة
7. الجزء السادس — البث عن بُعد عبر Tailscale
8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
9. المراجع والروابط

متطلبات الأجهزة

- Raspberry Pi 5
- كاميرا (Dahua IP Camera (DH-IPC-HFW2431SP-S-S2) — الكاميرا المستخدمة حالياً ☒
- كابل Ethernet RJ45 (توصيل الكاميرا بالـ Pi)
- مصدر طاقة 12V للكاميرا أو POE injector
- بطاقة MicroSD (16 جيجابايت أو أكثر)
- قارئ بطاقة MicroSD عبر USB
- مصدر طاقة (USB-C، 5V/5A لـ RPi 5)
- جهاز كمبيوتر (Mac أو Windows أو Linux)

الجزء الأول — تثبيت نظام التشغيل

الخطوة الأولى: تحميل Raspberry Pi Imager

حقل وثبت برنامج **Raspberry Pi Imager** (<https://www.raspberrypi.com/software/>) على جهازك.

الخطوة الثانية: ضبط الإعدادات قبل الكتابة

افتح البرنامج، اختر الجهاز ونظام التشغيل، ثم انقر على **Next**. سيعرض عليك البرنامج تخصيص الإعدادات — اختر **Edit Settings** وأدخل القيم التالية:

الحقل

القيمة

اسم الجهاز (Hostname)	lab2 (أو أي اسم تفضله)
اسم المستخدم (Username)	lab2
كلمة المرور	كلمة مرور قوية
اسم شبكة WiFi	اسم شبكتك
كلمة مرور WiFi	كلمة مرور شبكتك
تفعيل SSH	☒ مفعل (تبويب Services)
نوع المصادقة	مفتاح عام — SSH public key (موصى به)

ملاحظة: لا يشترط أن يكون اسم الجهاز واسم المستخدم متطابقين، لكن التطابق يجعل الاتصال أسهل.

الخطوة الثالثة: تفعيل Raspberry Pi Connect

في تبويب **General** بنفس نافذة الإعدادات، فَعِّل خيار **Raspberry Pi Connect** وسجِّل دخولك بحساب Raspberry Pi لربط الجهاز تلقائياً.

هذه الميزة تتيح لك الوصول إلى سطر الأوامر عبر المتصفح من أي مكان — مفيدة جداً إذا لم يعمل SSH بعد أو احتجت للوصول عن بُعد دون إعداد إضافي.

اختياري: الخطوة الرابعة: إضافة مفتاح SSH العام

هذه الخطوة اختيارية وتُغني عن إدخال كلمة المرور في كل مرة تتصل فيها عبر SSH. إذا أردت تفعيلها، افتح الطرفية (Terminal) على جهازك ونفِّذ الأمر التالي لعرض مفاتيحك العام:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

إذا لم يكن لديك مفتاح SSH بعد، يمكنك إنشاء واحد باتباع [هذا الدليل من GitHub](https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent)، أو بتنفيذ:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

انسخ الناتج والصقه في حقل **مفتاح SSH العام** في إعدادات RPi Imager.

الخطوة الخامسة: كتابة بطاقة SD

انقر على **Save** ثم **Yes** للبدء بالكتابة. انتظر حتى يكتمل النقل، أدخل البطاقة في Raspberry Pi وشغله.

بعد الإقلاع، يمكنك الوصول إليه من: `connect.raspberrypi.com` (<https://connect.raspberrypi.com>)

الجزء الثاني – الاتصال عبر SSH

الخطوة الأولى: الاتصال مباشرة باسم الجهاز

بعد إقلاع الجهاز (انتظر دقيقة إلى دقيقتين)، افتح الطرفية واتصل باستخدام:

```
ssh lab2@lab2.local
```

الصيغة دائماً: `username@hostname.local` — يعمل هذا تلقائياً على نفس شبكة WiFi دون الحاجة لمعرفة عنوان IP.

الخطوة الثانية: إذا لم يعمل اسم الجهاز

ابحث عن عنوان IP يدوياً عبر مسح الشبكة:

```
for i in $(seq 1 254); do (nc -zv -w 1 192.168.0.$i 22 2>&&1 | grep -q succeeded && echo "SSH open: 192.168.0.$i") & done; wait
```

أو تحقق من صفحة إدارة الراوتر على `192.168.0.1` وابحث عن الجهاز في قائمة الأجهزة المتصلة.

ثم اتصل باستخدام IP:

```
ssh lab2@192.168.0.127
```

نصيحة: لضمان نفس IP دائماً، احجز IP ثابتاً في إعدادات DHCP بالراوتر باستخدام MAC address الخاص بـ Pi.

الجزء الثالث — إعداد كاميرا Dahua IP Camera

الكاميرا المستخدمة حالياً هي **Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2** — كاميرا شبكية تتصل عبر Ethernet وتُشَقَّر الفيديو داخلياً. لا يتحقَّل الـ Pi أي عبء معالجة للفيديو.

مواصفات الكاميرا

الخاصية	القيمة
الموديل	DH-IPC-HFW2431SP-S-S2
الدقة	4MP (2560×1440)
العدسة	3.6mm ثابتة
الطاقة	POE أو 12V DC
الاتصال	Ethernet RJ45
الترميز الداخلي	H.264 / H.265
رؤية ليلية	نعم (IR)

الخطوة الأولى: توصيل الكاميرا

وصِّل الكاميرا بمنفذ Ethernet الخاص بالـ Pi (eth0) باستخدام كابل RJ45. زوِّد الكاميرا بالطاقة عبر 12V أو POE injector.

الخطوة الثانية: ضبط IP ثابت على eth0

الكاميرا تعمل افتراضياً على 192.168.1.108. نضبط IP ثابتاً على الـ Pi ليكون في نفس الشبكة:

```
sudo nmcli connection add type ethernet ifname eth0 con-name eth0-static \
ip4 192.168.1.100/24 ipv4.method manual ipv6.method ignore
sudo nmcli connection up eth0-static
```

تحقق من الاتصال بالكاميرا:

```
ping -c 3 192.168.1.108
```

الخطوة الثالثة: الإعداد الأولي للكاميرا

افتح نفقاً SSH للوصول إلى واجهة الكاميرا من جهازك:

```
ssh -L 8080:192.168.1.108:80 lab2@lab2.local -N
```

اترك هذا الأمر يعمل في الخلفية، ثم افتح المتصفح على: `http://localhost:8080`

أكمل الإعداد الأولي — اختر المنطقة، المعيار الفيديوي (PAL للشرق الأوسط)، واضبط كلمة مرور قوية.

إعداد المنطقة يؤثر فقط على التوقيت واللغة الافتراضية — لا يقيّد استخدام الكاميرا في أي مكان في العالم.

الخطوة الرابعة: التحقق من بث RTSP

```
ffprobe -v error -rtsp_transport tcp \
  'rtsp://admin:YOUR_PASSWORD@192.168.1.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0'
```

إذا كانت كلمة المرور تحتوي على @ يجب استبدالها بـ %40 في الرابط.

الجزء الرابع — بث الفيديو إلى QGroundControl

الكاميرا تُشغّل الفيديو داخلياً وتبثّه عبر RTSP. الـ Pi يُعيد تغليف الحزم فقط ويُرسلها إلى QGC عبر UDP — بدون أي معالجة أو تشفير.

```
Dahua (H.264) → RTSP → Pi → RTP/UDP → QGroundControl
```

الخطوة الأولى: استنساخ المستودع على الـ Pi

```
git clone https://github.com/salemaljebaly/rpi-setup-docs.git
cd rpi-setup-docs
```

الخطوة الثانية: تشغيل البث يدوياً (للاختبار)

```
bash scripts/start_ipcam_stream.sh
```

الخطوة الثالثة: إعداد QGroundControl

1. افتح QGroundControl (<https://qgroundcontrol.com/>) على جهازك
2. انقر على أيقونة **Video** ← **Application Settings** ← **Q**
3. اضبط **Video Source** على UDP h.264 Video Stream
4. اضبط **UDP Port** على 5600
5. أغلق الإعدادات — يجب أن يظهر الفيديو فوراً في واجهة HUD

الخطوة الرابعة: تفعيل البدء التلقائي عند الإقلاع

```
sudo systemctl enable ipcam-stream
sudo systemctl start ipcam-stream
sudo systemctl status ipcam-stream
```

لإيقاف الخدمة أو إعادة تشغيلها:

```
sudo systemctl stop ipcam-stream
sudo systemctl restart ipcam-stream
```

الجزء الخامس — MAVLink Router للتحكم بالطائرة

لتوصيل وحدة التحكم الطيران (مثل Cube Orange+) بـ QGroundControl عبر Raspberry Pi، نستخدم برنامج **mavlink-router** (<https://github.com/mavlink-router/mavlink-router>).

الخطوة الأولى: تثبيت التبعيات

```
sudo apt install -y git meson ninja-build pkg-config gcc g++ \
  libsystemd-dev python3-pip
```

الخطوة الثانية: بناء وتثبيت mavlink-router

```
git clone https://github.com/mavlink-router/mavlink-router.git
cd mavlink-router
git submodule update --init --recursive
meson setup build -Dsystemdsystemunitdir=/lib/systemd/system
ninja -C build
sudo ninja -C build install
```


الخطوة الثالثة: إنشاء ملف الإعداد

```
sudo mkdir -p /etc/mavlink-router
sudo nano /etc/mavlink-router/main.conf
```

محتوى الملف:

```
[General]
Log=/var/log/mavlink-router
MavlinkDialect=ardupilotmega

[UartEndpoint cube]
Device=/dev/ttyACM0
Baud=115200
FlowControl=false

[UdpEndpoint qgc]
Mode=Normal
Address=192.168.0.125
Port=14550
```

استبدل 192.168.0.125 بعنوان IP جهازك. المنفذ 14550 هو المنفذ الافتراضي لـ QGroundControl للاستماع لاتصالات MAVLink.

الخطوة الرابعة: تشغيل الخدمة

```
sudo systemctl enable mavlink-router
sudo systemctl start mavlink-router
sudo systemctl status mavlink-router
```

الخطوة الخامسة: إعداد QGroundControl

- افتح QGroundControl
- انتقل إلى **Comm Links** ← **Application Settings**
- أضف اتصالاً جديداً من نوع **UDP** على المنفذ 14550
- انقر **Connect** — يجب أن يظهر الجهاز الطائر

الجزء السادس — البث عن بُعد عبر Tailscale

للموصول عن بُعد عبر الإنترنت (عندما يكون Pi وجهازك على شبكات مختلفة)، استخدم **Tailscale VPN** (<https://tailscale.com/>).

تثبيت Tailscale على Raspberry Pi

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

تثبيت Tailscale على جهازك

حقل التطبيق من tailscale.com/download (https://tailscale.com/download) وسجل دخولك بنفس الحساب.

الخطوة الثالثة: معرفة Tailscale IP لجهازك

بعد تسجيل الدخول على كلا الجهازين، نفذ هذا الأمر على جهازك:

```
tailscale ip -4
```

ستحصل على عنوان يبدأ بـ 100.x.x.x — هذا هو العنوان الذي ستستخدمه.

الخطوة الرابعة: تحديث ملفات الإعداد على الـ Pi

يجب تغيير العنوان في موضعين فقط — لا شيء آخر يحتاج إلى تعديل:

1. **بث الكاميرا** — في `scripts/start_ipcam_stream.sh`:

```
TARGET_IP=100.x.x.x
```

2. **MAVLink Router** — في `/etc/mavlink-router/main.conf`:

```
[UdpEndpoint qgc]
Mode=Normal
Address=100.x.x.x
Port=14550
```

كل شيء آخر يبقى كما هو — نفس المنافذ، نفس إعدادات Tailscale. QGroundControl يتولى التوصيل بشفافية بين الجهازين بغض النظر عن موقعهما.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
لا يمكن العثور على Pi في الشبكة	لم يكتمل الإقلاع أو بيانات WiFi خاطئة	انتظر دقيقتين، راجع إعدادات WiFi في RPi Imager
رفض SSH (Permission denied)	اسم مستخدم خاطئ أو مفتاح غير مضاف	راجع اسم المستخدم، أعد إضافة المفتاح العام
الكاميرا لا تستجيب للـ ping	eth0 بدون IP أو الكاميرا بدون طاقة	نفِّذ nmcli connection up eth0-static وتحقق من الطاقة
واجهة الكاميرا لا تفتح في المتصفح	الجهاز ليس في نفس شبكة الكاميرا	افتح نفق SSH: ssh -L 8080:192.168.1.108:80 lab2@lab2.local -N
"Waiting for video" في QGC	خدمة البث متوقفة أو إعدادات خاطئة	نفِّذ sudo systemctl restart ipcam-stream
البث لا يعمل تلقائياً عند الإقلاع	الخدمة غير مفعّلة	نفِّذ sudo systemctl enable ipcam-stream
خطأ 401 عند الاتصال بـ RTSP	كلمة مرور خاطئة أو @ غير مشفرة	استبدل كل @ في كلمة المرور بـ %40
QGC لا يستلم MAVLink	IP خاطئ في إعداد mavlink-router	تحقق من IP في /etc/mavlink-router/main.conf

المراجع والروابط

المرجع	الرابط
Raspberry Pi Imager — أداة تثبيت نظام التشغيل	https://www.raspberrypi.com/software/
Raspberry Pi Connect — الوصول عن بُعد عبر المتصفح	https://connect.raspberrypi.com
GitHub — دليل إنشاء مفتاح SSH	https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent
— QGroundControl برنامج التحكم الأرضي	https://qgroundcontrol.com/
— mavlink-router توجيه بروتوكول MAVLink	https://github.com/mavlink-router/mavlink-router
Tailscale — شبكة VPN للوصول عن بُعد	https://tailscale.com/download
مستودع هذا الدليل	https://github.com/salemaljebaly/rpi-setup-docs