

Cihaz Kullanım Kitapçığı

AHBU Ev Otomasyonu · Pano, duvar butonları ve telefon uygulaması · Ekim 2026

Bu kitapçık ne için? Evinizdeki AHBU panosunu ve telefon uygulamasını günlük hayatta nasıl kullanacağınızı; su, gaz, duman ve hırsız alarmlarında ne yapacağınızı; ailenizi ve misafirlerinizi nasıl ekleyeceğinizi ve bir sorun çıktığında nereye bakacağınızı anlatır.

Kimler için: daire sakinleri ve ev sahipleri, aile üyeleri ve misafirler, panoyu satın alıp kendisi kuranlar. Ev sahibi, aile üyesi ve misafirin yapabildikleri farklı olduğunda başlığın yanındaki etikette ya da metinde belirtilir.

Okuma ipucu: ekrandaki yazılar uygulamada görüldüğü gibi tırnak içinde verilmiştir; kalın yazılanlar dokunduğunuz düğmelerdir. *Eğik* yazılan sayı ve adlar örnektir.

Pano

Evinizdeki kontrol kartı. Lambaları, panjurları, vanaları ve sireni yönetir; internet olmadan da çalışır.

Duvar butonları

Doğrudan panoya bağlıdır. Telefon ya da internet gerekmez.

Uygulama

Telefondan kontrol, alarmlar, aile ve misafir yönetimi.

Bulut

Evden uzaktayken kontrol, zamanlı kurallar ve davetler. İnternet gerekir.

Acil durumda

- **Gaz kokusu ya da gaz alarmı:** "Ortamı havalandırın. Elektrik anahtarlarına ve prize dokunmayın, ateş yakmayın. Kokuyu hâlâ alıyorsanız evden çıkın ve 187'yi arayın."
- **Duman ya da yangın:** "Evde biri varsa hemen dışarı çıkın ve 112'yi arayın."
- **Vana kapanmadıysa:** su için ana vanayı, gaz için sayaçtaki ana gaz vanasını elle kapatın (Bölüm 7.5).

Destek: Güde Teknoloji (Zayıf Akım ve Teknoloji Sistemleri) · E-posta:

bilgi@gudeteknoloji.com · Telefon: [+90 543 795 60 44](tel:+905437956044) · Web: gudeteknoloji.com · Adres:

Yalı Mah. 6436 Sok. No:37/A Karşıyaka / İzmir

İçindekiler

1. Sistemi tanıyın
2. Uygulama ve hesabınız
3. Eviniz servis kurulumuyla geldiyse
4. Panoyu kendiniz kuruyorsanız
5. Günlük kullanım
6. Duvar butonları
7. Su, gaz ve duman alarmları
8. Hırsız alarmı
9. Telefona alarm bildirimi ve Alarm Geçmişi
10. Çocuk kilidi, elektrik kesintisi, güvenli kip
11. Aile ve misafirler
12. Servise geçici erişim (Servis PIN'i)
13. İnternet yokken: Yerel Ağ Modu
14. Ayarlar ve hesap işlemleri
15. Sorun giderme
16. Güvenli kullanım: yapmamanız gerekenler
17. Kodlar ve geçerlilik süreleri
18. Yasal metinler
19. Destek ve iletişim

1. Sistemi tanıyın

1.1 Parçalar

Parça	Ne işe yarar?
Pano	Evinizdeki kontrol kartıdır. Ana kartta 8 çıkış (röle) ve 8 giriş bulunur. Çıkışlara lamba, priz, panjur motoru, vana, siren ve fan gibi cihazlar; girişlere duvar butonları ve sensörler bağlanır. Gerekirse ek modülle çıkış ve giriş sayısı artırılır.
Duvar butonları	Doğrudan panoya bağlıdır; internet ya da telefon olmadan çalışır (Bölüm 6).
Sensörler	Su baskını, gaz, duman, kapı, pencere ve hareket sensörleri. Evinizde hangilerinin bulunduğu kurulumunuza bağlıdır.
Uygulama	Telefonunuzdan kontrol, alarm takibi, aile ve misafir yönetimi. Giriş ekranında "AHBU OTOMASYON" ve "Yapay Zeka Destekli Akıllı Yaşam" yazar.
Bulut	Evden uzaktayken uygulamayı panonuza bağlayan sunucu (evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr). Uygulama sunucuya şifreli bağlantıyla ulaşır.

1.2 Çıkış türleri

- **Lamba:** açılır ya da kapanır. Uygulamada lambalar yalnız açılıp kapatılır; parlaklık ayarı yoktur.
- **Priz:** lamba gibi açılıp kapanır; uygulama prizleri lambalardan ayrı tutar (Bölüm 5.7).
- **Panjur:** iki çıkış birlikte çalışır; biri yukarı, biri aşağı yön içindir.
- **Darbe çıkışı:** kısa bir süre (başlangıçta 1 saniye) çekip bırakır; örneğin kapı otomatiği için.

1.3 İnternet olmadan neler çalışır?

İnternet olmadan da çalışır (pano kendi başına)	İnternet ve bulut gerekir
• Duvar butonları • Çocuk kilidi • Su, gaz ve duman alarmı: vanayı kapatma, siren, pano zili • Hırsız alarmı • Panonun Wi-Fi ayarı (Bölüm 4.3; hesap girişi de gerekmez)	• Evden uzaktayken kontrol • Zamanlı kurallar (sunucuda çalışır) • Gece huzur hatırlatması • Telefona alarm bildirimi (Android) • Aile ve misafir daveti, ev devri • Servis PIN'i

Ev ağınızda internet yoksa telefonunuz aynı ev ağındayken panoyu **Yerel Ağ Modu** ile yine kontrol edebilirsiniz (Bölüm 13).

1.4 Bulut Modu ve Yerel Ağ Modu

Uygulama iki kipte çalışır. **Bulut Modu** her yerden kontrol sağlar ve internet gerektirir. **Yerel Ağ Modu**'nda telefonunuz, aynı ev ağındaki panoya doğrudan bağlanır. İnternet kesilip gelse de uygulama kipi kendiliğinden değiştirmez; kipi siz değiştirirsiniz. Telefonda bu seçenek üst çubuğun sağındaki üç nokta (:, "Diğer işlemler") menüsündedir; geniş ekranlı tablette üst çubukta simge olarak durur. Seçeneğin adı "Bulut Modu (yerel moda geç)" ya da "Yerel Ağ Modu (buluta geç)"dir.

1.5 Pano yazılımı

Panonun yazılımı internetten kendiliğinden güncellenmez; güncellemeyi yetkili servis yerinde yapar.

Elektrik güvenliği: panonun çıkış bağlantılarında şebeke elektriği (230 V) bulunur. Panonun kapağını açmayın, kabloları dokunmayın. Bağlantı, değişiklik ve onarımları yetkili servise ya da yetkili bir elektrikçiye yaptırın; kablo bağlantısı yapılmadan önce ana sigorta kapatılmalıdır.

2. Uygulama ve hesabınız

2.1 Uygulamayı bulma

Uygulama telefonunuzda Android'de **ev_otomasyon**, iPhone'da **Ev Otomasyon** adıyla görünür. Uygulamayı nereden yükleyeceğinizi bilmiyorsanız satıcınıza ya da Güde Teknoloji destek hattına sorun (Bölüm 19).

2.2 Hesap açma

1. Giriş ekranında "Hesabınız yok mu?" yazısının yanındaki **"Kayıt Olun"** bağlantısına dokunun. "Kayıt Ol" sayfası açılır ("Yeni Hesap Oluşturun").
2. "Ad Soyad", "E-Posta Adresi", "E-posta (tekrar)", "Şifre" ve "Şifre Tekrar" alanlarını doldurun. E-posta iki kez yazılır; farklıysa "E-posta adresleri eşleşmiyor" görünür. "Telefon" alanı isteğe bağlıdır: +90 hazır gelir, numarayı 5 ile başlayarak yazın (örnek: 532 123 45 67).

3. "Kullanıcı Sözleşmesi"ni okudum ve kabul ediyorum." kutusunu işaretleyin. Metni okumak için bu cümledeki "Kullanıcı Sözleşmesi" yazısına dokunun. Kutu işaretlenmeden kayıt yapılamaz (Bölüm 18).
4. "Kayıt Ol ve Giriş Yap"a dokunun. Hesabınız hemen açılır ve oturumunuz başlar.

Şifre kuralları: en az 10 karakter olmalı, en çok yaklaşık 72 karakter olabilir ve yalnız boşluktan oluşmamalıdır. Şifreniz yazdığınız gibi kaydedilir: baştaki ya da sondaki boşluk da şifrenin parçasıdır.

2.3 Giriş yapma

Giriş ekranında "E-Posta Adresi" ve "Şifre" alanlarını doldurup "Giriş Yap"a dokunun. Giriş e-posta adresiyle yapılır; bu alan telefon numarası kabul etmez. "VEYA" ayraçının altında başka yollar da vardır:

- "Google ile Devam Et": Google hesabınızla giriş. Bu yol kullanılamıyorsa uygulama bir uyarı gösterir (örneğin "Google ile giriş şu anda kullanılamıyor."); o zaman e-posta ve şifrenizle girin.
- "Apple ile Giriş Yap": yalnız iPhone gibi Apple cihazlarında görünür.
- "Telefon Numarası ile Şifresiz Giriş (SMS)": bu düğme yalnız SMS ile giriş hizmeti açıksa görünür. "Şifresiz SMS Girişi" penceresinde "Telefon Numarası" yazıp "Kod Gönder"e dokunun, SMS ile gelen "Doğrulama Kodu"nu yazıp "Giriş Yap"a dokunun. Kod 5 dakika geçerlidir; kimseyle paylaşmayın. Numaranız kayıtlı değilse e-postası olmayan yeni bir hesap açılır; böyle bir hesaba şifre sıfırlama kodu gönderilemez. Numara SMS koduyla hiç doğrulanmamış bir hesapta kayıtlıysa (kayıtta ya da servis tarafından yazıldıysa) bu yolla giriş yapılmaz: "Bu telefon numarası doğrulanmamış bir hesapta kayıtlı. E-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapın."
- "E-postadaki Bağlantım Var": size e-postayla gelen bir bağlantıyı kullanmak içindir (Bölüm 3).

"Servis ve kurulum" başlığı altındaki "Yetkili Servis Girişi (PIN)" servis içindir. "Pano Wi-Fi Kurulumu (İnternet Gerekmez)" giriş yapmadan da kullanılabilir (Bölüm 4.3). "Yerel Ağ Modu (ESP32 Doğrudan Erişim)" da giriş yapmadan açılır; ancak bu yolda panoyu kontrol etmek için cihaz anahtarı gerekir ve anahtar etikette yazmaz (Bölüm 13). En alttaki "Kullanıcı Sözleşmesi" ve "Gizlilik ve KVKK" bağlantıları yasal metinleri giriş yapmadan açar (Bölüm 18).

2.4 Şifrenizi unuttuysanız

1. Giriş ekranında "Şifremi Unuttum"a dokunun.
2. "Şifre Yenileme" penceresinde "E-posta veya Telefon" alanına hesabınızın e-posta adresini (ya da kayıtlı telefon numaranızı) yazıp "Kod Gönder"e dokunun.
3. Kod her durumda hesabınızın e-posta adresine gelir (SMS gönderilmez) ve 15 dakika geçerlidir. E-postanın konusu "AHBU Akıllı Ev - Şifre sıfırlama kodu"dur.
4. "6 Haneli Kurtarma Kodu", "Yeni Şifre" ve "Yeni Şifre Tekrar" alanlarını doldurup "Şifreyi Yenile"ye dokunun.
5. "Şifreniz yenilendi ve oturumunuz açıldı." yazar. Diğer telefonlardaki oturumlarınız kapanır.

Yeni kod için "Kodu Tekrar Gönder": en erken 60 saniye sonra, saatte en çok 5 kez. Kod 5 kez yanlış girilirse uygulama yaklaşık 1 saat beklemenizi ister ve kalan süreyi gösterir; süre dolunca yeni kod

isteyin.

2.5 Parmak izi ya da Face ID ile açma

İlk girişten sonra telefonunuz destekliyorsa telefonunuza göre “*Parmak İzi* Kullanılsın mı?” ya da “*Face ID* Kullanılsın mı?” penceresi açılır: “**Evet, Etkinleştir**” ya da “**Daha Sonra**”. Açarsanız uygulama her açılışta ve 30 saniye ya da daha uzun süre arka planda kaldıktan sonra kilitlenir ve telefonunuz parmak izinizi ya da yüzünüzü ister. Doğrulama olmazsa “**Parmak İzi ile Aç**” ile yeniden deneyin. Kilit ekranındaki “**Şifre ile Giriş Yap**” onayınızdan sonra oturumu kapatır; ardından e-posta ve şifrenizle girersiniz. Bu özelliği “Cihaz & Sistem Ayarları” → “Güvenlik” bölümündeki “*Parmak İzi ile Giriş*” anahtarıyla açıp kapatırsınız; bu da doğrulama ister.

2.6 Oturum ve hatalı şifre kilidi

- Uygulamayı 30 gün boyunca hiç kullanmazsanız oturumunuz sona erer: “Oturumunuz sona erdi. Lütfen tekrar giriş yapın.”
- 15 dakika içinde aynı hesaba aynı ağdan 10 kez (ya da hesaba toplam 50 kez) yanlış şifre girilirse giriş bir süre kilitlenir; düğmede “Tekrar dene (4:59)” gibi bir geri sayım görünür.
- Hesabınızı bir yönetici size şifre vererek açıtıysa ilk girişte “Şifrenizi Değiştirin” ekranı çıkar: “Geçici Şifre” alanına size verilen şifreyi, ardından yeni şifrenizi yazın.

3. Eviniz servis kurulumuyla geldiyse

Panonuzu yetkili servis kurduysa, servis sorumlusu kurulum sırasında panoyu sizin e-posta adresinize bağlar. Bu sırada iki e-posta alabilirsiniz:

E-postanın konusu	Ne zaman gelir?	Ne yapmalısınız?
“AHBU Akıllı Ev - Pano kurulum onay kodu”	Servis panoyu hesabınıza bağlarken. İçinde 6 haneli bir kod vardır; 15 dakika geçerlidir.	Kodu yalnız kurulumu yapan yetkili servis sorumlusuna söyleyin. E-postada da “Bu kodu yalnızca kurulumu yapan yetkili servis sorumlusuna iletiniz.” yazar.
“AHBU Akıllı Ev - Hesabınızı etkinleştirin”	Bu e-posta adresiyle açılmış bir hesabınız yoksa servis sizin için hesap açar. 72 saat geçerlidir.	Aşağıdaki adımlarla şifrenizi belirleyin.

Kurulum onay kodu her zaman e-postayla gelir. Bu yüzden servise kullandığınız bir e-posta adresini verin. Yalnız telefonla (SMS) açılmış hesaba kod gönderilemez: panoyu kendiniz karekodla sahiplenin (Bölüm 4), servise Servis PIN'i verin (Bölüm 12).

3.1 Hesabınızı etkinleştirme (şifre belirleme)

1. “Hesabınızı etkinleştirin” e-postasındaki “Hesabımı etkinleştir” bağlantısını kopyalayın.
2. Uygulamanın giriş ekranında “**E-postadaki Bağlantım Var**”a dokunun. “E-postadaki Bağlantı” penceresine bağlantıyı yapıştırıp “**Devam**”a dokunun.

3. “Yeni Şifre Belirle” ekranında “Yeni Şifre” ve “Yeni Şifre Tekrar” alanlarını doldurup “Şifreyi Yenile”ye dokununuz. Hesabınız etkinleşir ve oturumunuz açılır.

Bağlantıyı kullanamazsanız ya da süresi geçtiyse giriş ekranındaki “Şifremi Unuttum” ile e-postanıza yeni bir kod isteyin (Bölüm 2.4); yeni kod gelince önceki e-postadaki kod geçersiz olur. Şifre belirlemeden giriş yapmaya çalışırsanız uygulama sizi yönlendirir: “Hesabınızı servis açtıysa ve hiç şifre belirlemediyseniz e-postadaki etkinleştirme bağlantısını kullanın ya da Şifremi unuttum ile şifre belirleyin.” Yanındaki “Şifremi Unuttum ile Şifre Belirle” düğmesi aynı işi yapar.

Daha önce uygulamadan kendiniz hesap açtıysanız: e-posta adresiniz henüz doğrulanmamışsa (örneğin şifre sıfırlama kodunu ya da bağlantısını hiç kullanmadıysanız) servis panoyu bu hesaba bağladığında güvenlik için eski şifreniz geçersiz olur ve açık oturumlarınız kapanır. Size gelen “Hesabınızı etkinleştirin” e-postasıyla yeni şifrenizi belirleyin.

3.2 Kurulumdan sonra

- **Evinizin adı:** daireniz bir siteye aitse eviniz uygulamada *Site adı Blok-No* biçiminde bir adla görünür (örneğin *Güneş Sitesi A-12*).
- **Servis personelinin erişimi:** kurulumu yapan servis personelinin evinize 72 saatlik süreli erişimi olur. Bu kişiyi “Aile & Misafir Yönetimi” sayfasında “SERVİS PERSONELİ” olarak görürsünüz; isterseniz “Yetkiyi İptal Et” ile erişimini hemen kaldırabilirsiniz.
- **Teslim:** teknisyen kurulumu size gösterir. Android telefon kullanıyorsanız uygulama kapalıyken de alarm bildirimi almak için “Arka planda alarm bildirimi”ni açın (Bölüm 9). iPhone’da uygulama kapalıyken alarm bildirimi gelmez; evde bir siren bulunması önerilir.

4. Panoyu kendiniz kuruyorsanız

Panoyu satın alıp kendiniz kuruyorsanız iki iş yaparsınız: panoyu uygulamada hesabınıza **eşlersiniz** ve panoyu ev **Wi-Fi**’nize bağlarsınız. Pano modeme kabloyla (Ethernet) bağlıysa Wi-Fi adımı gerekmez. Panonun montajını ve kablolamasını yetkili bir elektrikçiye yaptırın (Bölüm 1.5’teki uyarı).

4.1 Pano etiketi

Panonun üzerinde 100×50 mm boyutunda bir etiket bulunur. Etiketle iki karekod ve kurulum bilgileri vardır:

Etiketteki bilgi	Ne işe yarar?
"1) Daireye bağla (uygulama)" karekodu	Panoyu hesabınıza eşlemek için. Altında "Karekodu uygulamayla okutun" yazar.
"2) Kurulum Wi-Fi'sine bağlan (telefon kamerası)" karekodu	Telefonunuzu panonun kurulum ağına bağlamak için. Altında "Telefon kamerasıyla okutun, ağa bağlanın" yazar.
"CİHAZ SERİ NO (UID)"	Panonun kimliği (örnek: <i>AHBU-S3-1A2B3C</i>).
"KURULUM PIN"	6 haneli kurulum PIN'i (etikette 3+3 hane olarak yazılır).
"KURULUM Wi-Fi AĞI"	Panonun kendi kurulum ağının adı (<i>AHBU-XXXXXX</i>).
"AĞ PAROLASI (AP)"	Kurulum ağının parolası.
"MAC ADRESİ"	Panonun donanım adresi.

Etiket gizlidir. Etiket "GİZLİ: Bu etiket yalnızca cihaz üzerinde/elde saklanır; fotoğrafı paylaşılmaz (kurulum parolası ve PIN içerir)." yazar. Etiket ele geçiren biri panonuzu sahiplenmeye çalışabilir.

4.2 Panoyu hesabınıza eşleme

1. Uygulamada hesap açın ya da giriş yapın (Bölüm 2).
2. Henüz bir eviniz yoksa "Hoş Geldiniz, Ayşe!" ekranında "Henüz kayıtlı bir daireniz yok" yazar; "**Karekod Tara (Katıl / Cihaz Eşle)**"ye dokununuz. Panosu olmayan bir evin sahibiyseniz "Evinize Hoş Geldiniz!" kartındaki "**Karekod ile Cihaz Eşle**"yi kullanın.
3. "Karekod Tara" ekranında etiketteki **1. karekodu** çerçeveye hizalayın ("Pano kapağındaki karekodu çerçeveye hizalayın"). Kamera çalışmıyorsa "**Kameram Çalışmıyor / Kodu Elle Gir**"e dokununuz; kamera izni istenirse verin (telefonun ayarlarında uygulamanın adı Android'de **ev_otomasyon**'dur).
4. "Cihaz Eşleştirme" penceresinde "Cihaz UID / Seri No" ve "Kurulum PIN Kodu (6 Hane)" alanlarını etiketle karşılaştırın ya da etiketten yazın. "Ev / Daire Adı" alanında hazır "Evim" yazar; isterseniz değiştirin.
5. "**Eşle & Sahiplen**"e dokununuz. Ekranın altında "Cihaz başarıyla evinize eşleştirildi." iletisi ve yanında kısa süre "**Wi-Fi Kurulumu**" kısayolu görünür. Bu kısayolla (ya da 4.3'teki diğer yollarla) panoyu ev ağınıza bağlayın.

Karekodu okutmadan eşlemek için evi olmayan kullanıcı "**Cihaz Kodunu Elle Gir**"i, panosu olmayan evin sahibi "**Kodu Elle Gir (Manuel Eşleme)**"yi kullanır.

- **Yanlış PIN:** "Geçersiz kurulum PIN kodu. Kalan deneme hakkı: 4" yazar. 5. yanlışta pano 15 dakika kilitlenir: "Çok fazla hatalı PIN denemesi yapıldı; bu cihaz geçici olarak kilitlendi. 15 dakika sonra tekrar deneyin." Kilit art arda ikinci kez oluşursa: "Başka bir hesaptan hatalı denemeler olabilir; etiket sizdeyse satıcınıza/yetkili servise başvurun."
- **Pano başka bir eve bağlıysa:** "Bu cihaz zaten bir daireye bağlı veya işlem çakıştı. Cihaz önceki sahibine aitse devir kodu alın ya da servisle iletişime geçin."

- **Pano ilk hazırlığını görmemişse** uygulama bunu bildirir; böyle bir pano bu haliyle kullanılamaz. Satıcınıza ya da yetkili servise başvurun.
- **Hangi eve bağlanır?** Pano, sahibi olduğunuz ve panosu olmayan evinize bağlanır; böyle bir eviniz yoksa yeni bir ev açılır. Bu yüzden eşlediğiniz ikinci bir pano ayrı bir ev olarak görünür. Başka bir evde aile üyesi ya da misafir olmanız kendi panonuzu eşlemenize engel değildir.

4.3 Panoyu ev Wi-Fi'nize bağlama

Sihirbazı açmanın yolları: eşlemeden sonraki **"Wi-Fi Kurulumu"** kısayolu; evi olmayan kullanıcıda **"Pano Wi-Fi Kurulumu"**; giriş yapmadan, giriş ekranındaki **"Pano Wi-Fi Kurulumu (İnternet Gerekmez)"**; ayarlarda **"Wi-Fi Şifre Değişimi & Kurtarma"** → **"Kurtarma Modu Sihirbazını Aç"**. Sihirbazın başlığı **"Wi-Fi Kurulum & Kurtarma Sihirbazı"**dır: "Modem veya şifre değiştiğinde panoyu yeniden bağlayın. İnternet ve giriş gerekmez."

1. "Adım 1: Telefonu panonun kurulum ağına bağlayın" — Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını açın ve etiketteki **"KURULUM Wi-Fi AĞI"**na bağlanın; parola olarak **"AĞ PAROLASI (AP)"** değerini girin. Ya da etiketteki **2. karekodu** telefonunuzun kamerasıyla okutup ağa bağlanın. Telefon **internet yok** uyarısı verirse bağlantıyı koruyun.
2. "Adım 2: Panoyla bağlantıyı test edin" — **"Bağlantıyı Test Et"**e dokunun.
3. "Adım 3: Ev Wi-Fi bilgilerini girin" — **"Ağları Tara"** ile ağınıza seçin, ya da modeminizin Wi-Fi karekodunu **"Modem Wi-Fi Karekodu Tara (Kamera)"** ile okutun, ya da **"Wi-Fi Ağ Adı (SSID)"** ve **"Wi-Fi Şifresi"** alanlarını elle doldurun (şifresiz ağda şifre boş kalır).
4. "Adım 4: Panoya yükleyin" — **"Yeni Wi-Fi Şifresini Panoya Yükle"**ye dokunun. "Pano ev Wi-Fi ağına bağlandı!" yazınca "Telefonunuzu ev Wi-Fi ağınıza (veya mobil veriye) geri alın."

Pano yalnız **2,4 GHz** Wi-Fi ağlarına bağlanır; Wi-Fi şifresi 8–63 karakter olmalıdır. Panonun kendi kurulum ağı (AHBU-...) ev ağı olarak seçilemez.

Mobil veri: Android'de "Mobil veri açık kalabilir; uygulama pano ağını otomatik kullanır. Bağlantı kurulamazsa mobil veriyi kapatıp yeniden deneyin." iPhone'da gerekirse mobil veriyi geçici olarak kapatın.

Eşleme ve Wi-Fi kurulumu bitip pano buluta bağlanınca cihazlarınız ana ekranda görünür. Uygulama "Bu pano yazılımı buluta kendiliğinden bağlanamaz; yetkili servisten güncelleme isteyin." derse yetkili servisle görüşün.

4.4 Kurulum ağı görünmüyorsa

Uygulamanın açıklaması: "Kurulum ağı açılıştan sonra 10 dk açık kalır, sonra 15 dk kapanır; görünmüyorsa panonun elektriğini kapatıp açın. Pano kayıtlı bir ev ağını arıyorsa kurulum ağı yaklaşık 3 dk sonra açılır." Telefonunuz kurulum ağına bağlıyken bu süre uzar (en çok 30 dakika). Pano ev ağına bağlanınca kurulum ağını kapatır.

4.5 Fabrika yerleşimi

Servis tarafından ayar (şablon) yazılmamış bir pano aşağıdaki yerleşimle gelir (firmware v1.3.2 ve sonrası). **Hiçbir röleye sabit görev tanımlı değildir:** her röle genel aç/kapa çıkışıdır ve her duvar

butonu aynı numaralı röleyi açıp kapatır. Panjur, vana gibi görevleri servis kurulumda şablonla verir; panjur seçilen röle yanındaki röleyle (yukarı/aşağı) çift olur.

No	Çıkış (röle)	Giriş (duvar butonu)
1	Röle 1 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 1 → Röle 1 (her basışta aç/kapa)
2	Röle 2 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 2 → Röle 2 (her basışta aç/kapa)
3	Röle 3 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 3 → Röle 3 (her basışta aç/kapa)
4	Röle 4 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 4 → Röle 4 (her basışta aç/kapa)
5	Röle 5 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 5 → Röle 5 (her basışta aç/kapa)
6	Röle 6 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 6 → Röle 6 (her basışta aç/kapa)
7	Röle 7 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 7 → Röle 7 (her basışta aç/kapa)
8	Röle 8 – genel aç/kapa (lamba)	Buton 8 → Röle 8 (her basışta aç/kapa)

Eski panolar (v1.3.1 ve öncesi) fabrikadan 1-2 ve 3-4 panjur, 5-8 aydınlatma olarak gelirdi; servis panoyu v1.3.2'ye güncelleyince kayıtlı ayarlar değişmez, yalnız fabrika sıfırlamasından sonra yukarıdaki yerleşim geçerli olur.

Duvar girişlerine yalnız **yaylı** (bırakınca geri dönen) buton bağlanır; kalıcı (mandallı) anahtar desteklenmez (Bölüm 6).

5. Günlük kullanım

5.1 Ana ekran

Bulut modunda ana ekran yukarıdan aşağıya şöyle sıralanır:

- Bağlantı uyarısı ve güvenlik uyarıları (alarm kartları, Bölüm 7–8).
- Ev kartı: "Açık lamba", "Hareketli panjur" ve "Kontrol noktası" sayıları.
- Durum şeridi (5.2).
- "Huzur Modu / Gece Kontrolü" bandı (evde açık lamba varsa, 5.7).
- "Hızlı Senaryolar" (5.6) ve oda seçimi (5.8).
- "Güvenlik ve Eylemciler" (vana, siren, fan, sensörler, alarm kipi), "Panjurlar", "Aydınlatma & Çıkışlar".

Yerel Ağ Modu'nda ayrıca "Duvar Butonları & Girişler" bölümü görünür (Bölüm 6).

5.2 Durum şeridi

Ekranda yazan	Anlamı
"3 Işık Açık" / "Tüm Işıklar Kapalı"	Açık lamba sayısı.
"7 Panjur Hareketli" / "Panjurlar Sabit"	Hareket eden panjur sayısı.
"Çocuk Kilidi Aktif"	Duvar butonları kilitli (Bölüm 10.1).
"Sistem Hazır"	Bağlantı tamam.
"Bağlanıyor..."	Uygulama bağlantı kuruyor.
"Pano çevrimdışı"	Pano buluta bağlı değil; gösterilen durum son bilinen durumdur.
"Canlı izleme kesik"	Anlık durum bilgisi gelmiyor; ekrandaki durum güncel olmayabilir.
"Sunucuya ulaşılamıyor"	Telefonunuz sunucuya ulaşamıyor; internet bağlantınızı kontrol edin.

5.3 Lamba ve priz

Lamba ve priz kartları "AÇIK" ya da "KAPALI" durumunu gösterir; kartın üzerine dokunarak açıp kapatırsınız. Komut panoya iletilirken "Uygulanıyor...", pano çevrimdışıyken "Çevrimdışı • son bilinen" yazar. Darbe çıkışının kartında "Darbe çıkışı" yazar; "Tetikle" çıkışı kısa süre çekip bırakır. Lamba, priz ve panjurları misafir dahil herkes kullanabilir.

5.4 Panjur

Panjur kartında "Aç", "Durdur" ve "Kapat" düğmeleri ile "Kapalı"dan "Açık"a giden bir kaydırıcı vardır. %0 tam kapalı, %100 tam açık demektir; kaydırıcıyla bir ara konum seçerseniz panjur oraya gider ("Hedef %60"). Kartta "Durdu", "Açılıyor..." ya da "Kapanıyor..." yazar.

Panjurun konumu motorun çalışma süresinden hesaplanır. Tam açma ve tam kapamada panjur, sonuna oturması için kısa bir ek süre çalışır. Yön değiştirirken panjur kısa bir an (yaklaşık yarım saniye) bekler; bu normaldir.

5.5 Komut uygulanmazsa

Uygulama, verdiğiniz komutun panoda uygulandığını birkaç saniye içinde doğrular. Doğrulama gelmezse ekrandaki değer eski haline döner ve "Cihazdan onay alınamadı. İşlem geri alındı; durum yeniden kontrol ediliyor." yazar. Diğer iletiler: "Sunucuya ulaşılamadı. İşlem geri alındı." ve "Cihaza ulaşılamadı. İşlem geri alındı." Pano çevrimdışıyken komut iletilmez: "Cihaz çevrimdışı. Komut iletilmedi."

5.6 Hızlı senaryolar Ev sahibi · Aile üyesi

Senaryo	Ekrandaki açıklama	Not
"Evden Çıkıyorum"	"Işıkları kapat, panjurları indir"	Hırsız alarmı varsa sonunda "Alarmı dışarıda kip ile kurayım mı?" diye sorar: "Alarmı Kur" ya da "Hayır".
"Günaydın"	"Panjurları aç"	
"İyi Geceler"	"Işıkları söndür, panjurları kapat"	
"Tüm Lambalar"	"Hepsini söndür"	Bulut modunda prizleri kapatmaz (5.7).
"Panjurları Durdur"	"Anlık acil durdurma"	Hareket eden panjurları durdurur.

Hızlı senaryolar misafirlere görünmez.

5.7 Açık kalan lambalar: Huzur Modu Ev sahibi · Aile üyesi

Evde açık lamba olduğu sürece (yalnız gece değil) ana ekranda "Huzur Modu / Gece Kontrolü" bandı görünür ve kaç lambanın açık kaldığını yazar ("3 lamba açık kaldı."). Banttaki **"Hepsini Kapat"** yalnız lambaları kapatır, panjurlara dokunmaz. Bu bant misafirlere ve pano çevrimdışıyken görünmez.

Bulut modunda "Tüm Lambalar" ve "Hepsini Kapat", "Priz" olarak işaretlenmiş çıkışları kapatmaz; gece hatırlatması da prizleri lamba saymaz.

5.8 Odalar

Bulut modunda evinizde en az iki oda varsa cihaz listesinin üstünde oda seçimi görünür: "Tümü" ve oda adları. Odası belirtilmemiş cihazlar "Genel" altında toplanır.

5.9 Zamanlı kurallar Ev sahibi · Aile üyesi

- Üst çubuktaki "Cihaz Ayarları" simgesiyle "Cihaz & Sistem Ayarları"nı açın; "Otomasyon" bölümündeki "Zamanlı Otomasyon Kuralları" kartından "Zamanlı Kurallar" sayfasına geçin.
- "Yeni Kural Ekle"ye (hiç kural yoksa "İlk Kuralı Ekle") dokununuz.
- "Kanal" (hangi çıkış), "Eylem" ("Aç" ya da "Kapat"; darbe çıkışında "Tetikle"), "Saat", "Günler" ve isterseniz "Etiket (opsiyonel)" alanlarını doldurun. Vana, siren ve fan gibi güvenlik çıkışları kanal listesinde yoktur; bunlar kurala bağlanamaz.
- "Ekle"ye dokununuz (düzenlerken "Güncelle"). Başka bir kuralla çakışma varsa uyarı çıkar; yine de kaydetmek için "Yine de Kaydet".

Kuralları değiştirmek ya da silmek için kuralın yanındaki üç nokta (:) menüsünden **"Düzenle"** ya da **"Sil"**i seçin; bir kuralı silmeden durdurmak için yanındaki anahtarı kapatın. Kurallar sunucuda çalışır; internet ve Bulut Modu gerekir. Yerel modda "Zamanlı kurallar sunucuda çalışır. Kuralları yönetmek için bulut moduna geçin." yazar. Saatler evin saat dilimine göredir. Bir evde en çok 50 kural olabilir. Kuralı kuran kişinin evdeki erişimi biterse (örneğin evden çıkarılırsa) o kural çalışmaz; kuralı düzenleyip kaydederseniz sizin adınıza yeniden çalışır. Misafir kural yönetemez.

5.10 Gece huzur hatırlatması Ev sahibi · Aile üyesi

Her ev için "Gece Huzur Bildirimi" başlangıçta açıktır ve saati 23:30'dur. "Cihaz & Sistem Ayarları" → "Otomasyon" → "Gece Huzur Bildirimi" kartındaki anahtarla hatırlatmayı açıp kapatırsınız. Saati değiştirmek için kartın "Bildirim saati" satırındaki saate (örneğin 23:30) dokunup yeni saati seçin (Bulut Modu). Belirlenen saatte açık kalan lamba ya da panjur varsa, uygulamayı açtığınızda "Gece hatırlatması" bandı çıkar: "**Hepsini kapat**" açık lambaları kapatır ve açık panjurları indirir; "**Gizle**" bandı kapatır.

Gece hatırlatması telefonunuza bildirim olarak gelmez; yalnız uygulamayı açtığınızda görünür.

6. Duvar butonları

Duvar butonları doğrudan panoya bağlıdır; internet ya da telefon gerekmez. Butonların davranışı kurulumda seçilen göreve göre değişir:

Buton	Ne yapar?
Lamba butonu (aç/kapa)	Her basışta lambayı açar ya da kapatır.
Basılı tutma butonu	Bağlı çıkış yalnız butona basılı tuttuğunuz sürece açık kalır.
Tek butonlu panjur	Panjur hareket ediyorsa basınca durur. Duruyorsa: tam açıksa aşağı iner, tam kapalıysa yukarı çıkar, aradaysa son gittiği yönün tersine gider.
Panjur yukarı / aşağı butonu	Panjuru o yöne götürür; panjur hareket ederken basarsanız durur.

- Elektrik geldiğinde basılı kalmış bir buton bir işlem başlatmaz.
- Çocuk kilidi** devredeyken butonlar yeni işlem başlatmaz; yalnız hareket eden bir panjur durdurulabilir. Engellenen basışta pano kısa bir bip sesi verir (Bölüm 10.1).
- Yerel Ağ Modu'nda "Duvar Butonları & Girişler" ("Kuru kontak") bölümünde girişler "Giriş 1" adıyla "Aktif" ya da "Pasif" görünür. Kilitliyen "Kilitli: duvar anahtarları devre dışı. Uygulamadan kontrol edebilirsiniz." yazar.
- Hangi butonun hangi lambayı ya da panjuru yöneteceğini uygulamadan değiştiremezsiniz; bunu yetkili servis kurulum sihirbazında yapar. Ev sahibi bunun için servise geçici PIN verebilir (Bölüm 12).

Yalnız yaylı buton: duvar girişlerine yalnız yaylı (bırakınca geri dönen) buton bağlanır. Kalıcı (mandallı) anahtar desteklenmez: anahtarın yalnız bir yöne çevrilmesi basış sayılır; lamba iki çevirişte bir değişir ve anahtarın konumu lambanın durumunu göstermez. Anahtar değiştirirken elektrikçinize bunu söyleyin.

7. Su, gaz ve duman alarmları

Önemli: AHBU belgelendirilmiş bir yangın, gaz ya da hırsız alarm sistemi değildir ve bir alarm izleme merkezine bağlı değildir; alarm olduğunda sizin yerinize kimseye haber vermez. Binanızın ya da mevzuatın gerektirdiği dedektörleri ve alarm sistemlerini ayrıca bulundurun. Acil durumda 112'yi arayın. Ayrıntılar Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki güvenlik uyarılarındadır (Bölüm 18).

7.1 Alarm olunca ne olur?

Su, gaz ya da duman sensörü tehlike algılayıp pano bunu doğrulayınca ilgili bölge alarma geçer:

- Sensörün türüne uyan vanalar kapanır (su baskınında su vanası, gaz kaçağında gaz vanası). Duman alarmı vana kapatmaz.
- Sirenler çalar, panonun zili öter.
- Gaz alarmında kurulumda patlamaya dayanıklı (ex-proof) olarak tanımlanmış havalandırma fanı çalıştırılır; diğer fanlar alarm sürerken açılmaz. Duman alarmında fanlar durur.

Bunların hepsi panoda olur; internet gerekmez.

7.2 Alarm kartı

Alarm sürerken ana ekranın üstünde bir alarm kartı çıkar. Başlıkta alarmın türü ve sensörün adı yazar: "Su baskını: *Banyo*" gibi. Diğer türler "Gaz kaçağı" ve "Duman algılandı"dır. Kartın durum etiketi "ALARM", "SUSTURULDU" ya da "VANA ARIZASI" olur.

7.3 Alarmı susturma ve onaylama Ev sahibi · Aile üyesi

1. Sensör hâlâ tehlike algılamak (örneğin su sensörü ıslakken) kartta "**Sesi Sustur**" düğmesi bulunur. Onay penceresi: "Alarm susturulsun mu?" — "Siren ve pano zili susar. Vana kapalı kalır; sensör kuruyunca alarmı ayrıca onaylamanız gerekir."
2. Sensör normale dönünce düğme "**Alarmı Onayla**" olur. Onay penceresi ("Alarm onaylansın mı?"): "Onaylayınca alarm kalkar. Vana güvenlik için KAPALI kalır; suyu ayrıca açmanız gerekir."
3. Onaydan sonra sensör kesintisiz 10 saniye normal kalınca alarm kalkar (bu süreyi servis değiştirebilir).
4. Vana kapalı kalır. Sızıntıyı giderdikten sonra su vanasını açın (7.6).

Sensör yanıt vermiyorsa alarm kalkmaz; kartta "Sensör yanıt vermiyor; alarm kalkamaz" yazar. Misafirler alarm kartındaki "Sesi Sustur" ve "Alarmı Onayla" düğmelerini görmez; kartta "Alarmı ev sahibi ya da ev üyeleri onaylayabilir." yazar. Çalışan bir sireni ise misafir dahil herkes "Güvenlik ve Eylemciler" bölümündeki siren kartının anahtarıyla kapatabilir. Bu yalnız sireni o alarm için susturur; pano zili ve alarm sürer.

7.4 Gaz ve duman: ne yapmalı?

Gaz kaçağı (uygulamadaki yönerge): "Ortamı havalandırın. Elektrik anahtarlarına ve prizlere dokunmayın, ateş yakmayın. Kokuyu hâlâ alıyorsanız evden çıkın ve 187'yi arayın."

Duman (uygulamadaki yönerge): "Evde biri varsa hemen dışarı çıkın ve 112'yi arayın. Pano su vanasını kapatmaz; havalandırma fanları durduruldu."

7.5 Vana arızası

Kapandığını bildiren (geri bildirimli) bir vana süresi içinde kapanmazsa vana arızası oluşur; siren susturulmuş olsa bile yeniden çalar.

Su vanası: "Vana kapanmadı! Ana vanayı elle kapatın."

Gaz vanası: "Gaz vanası kapanmadı! Sayaçtaki ana gaz vanasını elle kapatın, ortamı havalandırın ve 187'yi arayın."

7.6 Vanalar

Vana kartında "**Kapat**" ve su vanasında "**Aç**" düğmeleri bulunur. Konum yazıları: "Kapalı (doğrulandı)", "Kapatıldı (geri bildirim yok)", "Kapanıyor...", "Açık (doğrulandı)", "Açıldı (geri bildirim yok)", "Açılıyor...", "Konum bilinmiyor".

İşlem	Kim yapabilir?	Nasıl?
Vanayı kapatma	Misafir dahil herkes, her zaman.	"Vana kapatılsın mı?" — " <i>Su vanası</i> kapatılacak; akış kesilir. Kapatmak her zaman güvenlidir." → " Vanayı Kapat ".
Su vanasını açma	Ev sahibi ve aile üyesi. Alarm sürmemeli, ilgili sensörler kuru olmalı.	"Vana açılsın mı?" — " <i>Su vanası</i> açılacak ve su akışı yeniden başlayacak. Sızıntının giderildiğinden emin olun." → " Vanayı Aç ".
Gaz vanasını açma	Uygulamadan hiç kimse.	Güvenlik gereği yalnız yerinde açılır. Evinizde nasıl açılacağını kurulumu yapan yetkili servise sorun.

Alarm yokken bir su vanası kapalıysa (örneğin alarm kalktıktan sonra) ana ekranın üstünde "Su kesik" kartı çıkar; ev sahibi ve aile üyesi için "**Vanayı Aç**" düğmesini taşır. Açma engelliyse nedeni yazar, örneğin "Sensör hâlâ ıslak; vana açılmaz." Misafir bu düğmeyi görmez; vana kartında "Vanayı ev sahibi ya da ev üyeleri açabilir." yazar.

7.7 Gaz alarmı sürerken

- Bir lamba, priz, panjur ya da hızlı senaryo komutu verirsiniz önce onay istenir: "Gaz alarmı sürüyor." — "Elektrik anahtarlama kıvılcım oluşturabilir. Yine de uygulansın mı?" Komutu yine de göndermek için "**Yine de Uygula**". Gaz kokusu varsa vazgeçin.
- Çalışan havalandırma fanını durdurmak da onay ister: "Gaz alarmı sürüyor; havalandırma durdurulsun mu?" — "Fan, gaz birikmesini önlemek için çalışıyor. Ortam havalandırılmıyorsa durdurmayın." ("**Fanı Durdur**"). Bu düğme yalnız ev sahibi ve aile üyesine açıktır.

7.8 Siren ve sensör durumları

Siren her alarmda en çok 180 saniye (3 dakika) çalar; servis bu süreyi 10 saniye ile 30 dakika arasında ayarlayabilir. "Güvenlik ve Eylemciler" bölümündeki sensör durumları: su sensöründe "Islak" / "Kuru", diğerlerinde "Algılandı" / "Normal"; ulaşılamayan sensörde "Bağlantı yok". Adı verilmemiş sensörler "Giriş 3" ya da "Kablosuz sensör 1" gibi görünür.

7.9 Yerel kumandalar (kurulumla bağlı)

Servis, kurulumda panoya şu yerel kumandaları bağlayabilir: alarm onay butonu, vana kapatma butonu, gaz vanasını yerinde açma (gaz sıfırlama) girişi ve anahtarlı alarm kontağı (anahtar bir yöne çevrilince hırsız alarmı "Dışarıda" kipinde kurulur, geri çevrilince çözülür). Evinizde hangilerinin bulunduğunu kurulumu yapan servise sorun.

8. Hırsız alarmı Ev sahibi · Aile üyesi

Hırsız alarmı "Güvenlik ve Eylemciler" bölümündeki alarm kipi kartından yönetilir. Kip seçenekleri "Kapalı", "Evde" ve "Dışarıda"dır; kartın başlığı "Alarm kapalı", "Alarm: Evde kurulu" ya da "Alarm: Dışarıda kurulu" olur.

8.1 Kurma

1. Kip olarak "Evde" ya da "Dışarıda"yı seçin.
2. "Alarm 'Dışarıda' kipinde kurulsun mu?" sorusunda "Alarmı Kur"a dokununuz.
3. Kurunca (iki kipte de) çıkış gecikmesi başlar; kartta "Çıkış için 45 sn" gibi bir geri sayım görünür. "Dışarıda" kipinde bu sürede evden çıkın.

"Evde" kipinin onay penceresinde "Evde kipinde yalnız çevre (kapı ve pencere) izlenir; hareket sensörleri sayılmaz." yazar (servis kurulumda bunu sensör bazında değiştirebilir). Açık bir kapı ya da pencere varken alarm kurulmaz: "Kurulamaz: Salon penceresi açık." Yanıt vermeyen bir sensör de kurmayı engeller: "Kurulamaz: Mutfak kapısı yanıt vermiyor." Pano kurmayı reddederse "Alarm kurulamadı: açık kapı ya da pencere var." yazar. Servisin **giriş yolu** olarak tanımladığı kapı (evden çıkıp girdiğiniz kapı) bunun dışındadır: çıkmak için açık olabilir. Çıkış süresi dolduğunda bu kapı hâlâ açıksa giriş gecikmesi başlar; kapıyı kapatıp alarmı çözün ve yeniden kurunuz.

8.2 Çözme, giriş gecikmesi ve tetiklenme

- Çözmek için: "Alarm çözülsün mü?" → "Alarmı Çöz".
- Alarm kuruluyken giriş yolundaki kapıyı açtığınızda giriş gecikmesi başlar: "Giriş gecikmesi: 30 sn içinde alarmı çözünüz." Süre dolmadan çözünüz; süre dolarsa alarm çalar. Giriş yolunda olmayan sensörler alarmı hemen başlatır.
- Alarm tetiklenince "Hırsız alarmı" kartı çıkar; "Tetikleyen:" satırı alarmı başlatan sensörü gösterir. Alarmı "Alarmı Çöz" ile çözersiniz.
- Başlangıç süreleri: çıkış gecikmesi 45 saniye, giriş gecikmesi 30 saniye (servis değiştirebilir).

Hırsız alarmını yalnız ev sahibi ve aile üyeleri kurup çözebilir. Misafirler ve servis personeli uygulamadan kuramaz ve çözemez; kartta "Alarmı ev sahibi ya da ev üyeleri çözebilir." yazar. Hızlı senaryolardaki "Evden Çıkıyorum" da sonunda alarmı kurmayı önerir (Bölüm 5.6).

9. Telefona alarm bildirimi ve Alarm Geçmişi

9.1 Arka planda alarm bildirimi (yalnız Android) Ev sahibi · Aile üyesi

1. "Cihaz & Sistem Ayarları" → "Güvenlik" → "Arka planda alarm bildirimi" anahtarını açın (Bulut Modu). Bu ayar başlangıçta kapalıdır.
2. Telefon bildirim izni sorarsa izin verin. İzin vermezseniz özellik açılmaz: "Bildirim izni verilmedi. Telefon ayarlarından bu uygulamanın bildirimlerini açın."
3. Kartta "Pil kısıtlaması açık: telefon servisi kapatabilir." uyarısı görünürse "**Pil kısıtlamasını kaldır**"a dokununuz. İzin sonradan kapatıldıysa "Bildirim izni kapalı: alarm telefonda görünmez." uyarısı ve "**Bildirim izni ver**" düğmesi çıkar.

Açıkken su baskını, gaz, duman, hırsız alarmı ve vana arızası uygulama kapalıyken de telefonunuza bildirilir. Durum çubuğunda kalıcı "Arka planda alarm takibi" bildirimi durur ("Alarm takibi açık • 1 ev") ve telefon biraz daha fazla pil kullanır. Bazı telefon markaları (Xiaomi, Huawei, Oppo vb.) arka plandaki uygulamaları kapatabilir; bunun için pil kısıtlamasını kaldırın. Kartın durum yazısı "Açık", "Açık • bildirim izni kapalı", "Durdu - yeniden başlatılıyor" ya da "Kapalı" olur.

- Alarm bildirimleri "Güvenlik alarmları" kanalından yüksek öncelikle, sesli ve titreşimli gelir. Başlık örnekleri: "Su baskını: *Banyo — Evim*", "Vana kapanmadı (arıza) — *Evim*", "Pano güvenli kipe girdi — *Evim*".
- Alarm kalkınca bildirim silinir; aynı alarm ikinci kez bildirilmez.
- Bildirime dokununca uygulama o evde açılır ve alarm kartını gösterir; alarm kapandıysa Alarm Geçmişi açılır ("Bu alarm kapanmış").
- Oturumunuz kapanırsa takip durur ve "Alarm takibi durdu" bildirimi gelir: "Oturumunuz kapandı; arka plan alarm bildirimi durdu. Uygulamaya yeniden giriş yapın."

iPhone: bu kart "Bu özellik yalnız Android'de. Alarm, uygulamayı açtığınızda uygulama içinde görünür." der.

Telefon bildirimine tek başına güvenmeyin. iPhone'da uygulama kapalıyken alarm bildirimi gelmez; Android'de de telefonun pil ayarları uygulamayı durdurabilir. Evde bir siren bulunması önerilir.

9.2 Alarm Geçmişi Ev sahibi · Aile üyesi

"Güvenlik ve Eylemciler" bölümündeki "**Alarm Geçmişi**" düğmesi geçmiş alarmları listeler. Kayıt yoksa "Kayıtlı alarm yok" — "Güvenlik sensörlerinden gelen alarmlar burada listelenir." yazar. Bulut Modu'nda her alarmın durumu "Sürüyor", "Susturuldu", "Kapandı", "Vana arızası" ya da "Doğrulanamadı" olarak görünür. Yerel Ağ Modu'nda ise panonun son olayları listelenir: "Yerel bağlantı: panonun son olayları gösteriliyor (internet gerekmez)." Bu olaylar arasında "Alarm

susturuldu", "Alarm kalktı", "Vana kapanmadı (arıza)", "Vana arızası düzeldi", "Sensör yanıt vermiyor", "Pano güvenli kipe girdi", "Hırsız alarmı", "Hırsız alarmı çözüldü" ve "Alarm kipi değişti" bulunur.

10. Çocuk kilidi, elektrik kesintisi ve güvenli kip

10.1 Çocuk kilidi

Konu	Açıklama
Neyi kilitler?	Duvardaki anahtar ve butonlarla yeni bir işlem başlatılmasını engeller. Kilitliken yalnız hareket eden bir panjur duvardan durdurulabilir; engellenen basışta pano kısa bir bip sesi verir.
Neyi kilitlemez?	Uygulama, zamanlı kurallar ve diğer telefonlar çalışmaya devam eder.
Kapsamı	Evdeki tüm panoları kapsar ve panonun hafızasında kalır.
Elektrik kesintisinde	Elektrik kesilip gelince lambalar kapalı başlar ve kilit kaldırılana kadar duvardan açılmaz.
Kim değiştirebilir?	Ev sahibi, aile üyeleri ve yetkili servis. Misafir yalnız durumunu görür.

Kilitleme: "Cihaz & Sistem Ayarları" → "Güvenlik" → "Çocuk Kilidi" kartındaki anahtarı açın (tek dokunuş). Kartta "Kilitli: duvar anahtarları devre dışı", ana ekranın durum şeridinde "Çocuk Kilidi Aktif" yazar.

Kaldırma: aynı anahtarı kapatın. Açılan "Çocuk kilidi kaldırılсын mı?" penceresinde "**Parmak İzi ile doğrula**"ya dokununuz. Telefonunuzda parmak izi ya da yüz tanıma yoksa "**Kilidi kaldırmak için basılı tutun**" düğmesine yaklaşık 1,2 saniye basılı tutun. Vazgeçmek için "**Vazgeç (kilitli kalsın)**".

10.2 Elektrik kesilip gelince

- Lambalar kapalı başlar; panjurlar hareket etmez ve konumları hafızadan okunur.
- Çocuk kilidi devredeyse devam eder.
- Alarm durumu ve kapalı vana bilgisi panoda saklanır; elektrik gelince korunur.
- Hırsız alarmının kipi de saklanır; elektrik gelince çıkış gecikmesi yeniden başlamaz. Önceki alarm kaydı geri gelir ama siren yeniden çalmaz.

Ayarlardaki "Donanım & Motor Koruması" kartı da bunu anlatır: "Elektrik kesintisi dönüşünde lambalar kapalı kalır, panjurlar hareket etmez. Panjurlar tam açma/kapamada mekanik limite oturması için kısa bir ek süre çalışır. Çocuk kilidi açıksa elektrik gelince de sürer."

10.3 Güvenli kip

Panonun ayarları bozulursa ya da pano sürekli yeniden başlarsa pano **güvenli kipe** girer. Bu kipte vanalar açılmaz ve hırsız alarmı kurulamaz (çözülebilir). Sürekli yeniden başlama nedeniyle girdiyse pano 30 dakika kesintisiz çalışınca güvenli kipten kendiliğinden çıkar; diğer durumlarda çıkış uygulamadan yapılamaz, yalnız panonun yanında yapılabilir. Ekranda "Pano güvenli kipte; vanalar açılmaz. Kurulumcunuza başvurun." yazar; Android'de "Pano güvenli kipe girdi — Evim" bildirimi gelir. Bu durumda yetkili servisi arayın.

11. Aile ve misafirler

11.1 Roller ve yetkiler

İşlem	Ev sahibi	Aile üyesi	Misafir
Lamba, priz ve panjur kullanma	Evet	Evet	Evet
Vanayı kapatma	Evet	Evet	Evet
Hızlı senaryolar, "Hepsini Kapat"	Evet	Evet	Hayır
Su vanasını açma	Evet	Evet	Hayır
Gaz vanasını uygulamadan açma	Hayır	Hayır	Hayır
Alarm kartından susturma ve onaylama	Evet	Evet	Hayır
Çalışan sireni siren kartından kapatma	Evet	Evet	Evet
Hırsız alarmını kurma ve çözme	Evet	Evet	Hayır
Gaz alarmında fanı durdurma	Evet	Evet	Hayır
Alarm Geçmiş, arka planda alarm bildirimi	Evet	Evet	Hayır
Çocuk kilidini değiştirme	Evet	Evet	Hayır (görür)
Zamanlı kurallar, gece hatırlatma saati	Evet	Evet	Hayır
Sistem Doktoru, Wi-Fi kurtarma (ayarlardan)	Evet	Evet	Hayır
Bulut / yerel kip değiştirme	Evet	Evet	Hayır
Kanal adı, oda, lamba/priz tipi, panjur süresi	Evet	Hayır	Hayır
Aile ve misafir davet etme, kişi çıkarma	Evet	Hayır	Hayır
Servis PIN'i, pano değişimi, evi devretme	Evet	Hayır	Hayır

Misafir için ayarlar salt okunurdur: "Misafir erişimi: ayarlar salt-okunurdur. Cihaz ayarlarını yalnızca ev sahibi ve aile üyeleri değiştirebilir." Aile üyesi ayarlarda şunu görür: "Aile üyesi hesabı: panjur kalibrasyonu, davet ve servis PIN'i gibi bazı ayarları yalnızca ev sahibi değiştirebilir."

Rol adları ekrandan ekrana değişir: profil penceresinde "Ev Sahibi" / "Aile Bireyi" / "Sürelî Misafir"; ayarlardaki "Bu dairedeki rolünüz" satırında "Ev Sahibi" / "Aile Üyesi" / "Misafir"; üye listesinde "EV SAHİBİ" / "AİLE ÜYESİ" / "SÜRELİ MİSAFİR" / "MİSAFİR (SÜRESİ DOLDU)" / "SERVİS PERSONELİ".

11.2 Aile bireyi davet etme Ev sahibi

- Üst çubuktaki "Aile & Misafir Yönetimi"ne dokunun (dar ekranlı telefonda üç nokta (:)) "Diğer işlemler" menüsündedir ve "Yeni Birey / Misafir Davet Et (QR Üret)"i seçin. Profil penceresindeki "Hızlı Davet Kodu / QR Üret" da aynı pencereyi açar.
- "Erişim Paylaş & Davet Et" penceresinde "Aile Bireyi" sekmesini seçin.
- "Aile Katılım Kodu Üret"e dokunun. "AİLE KATILIM KODU" ve karekodu çıkar. Kod AHBU- ile başlar, 24 saat geçerlidir ve bir kez kullanılır.

4. “**Kodu Kopyala & Paylaş**” ile kodu aile bireyinize gönderin ya da karekodu onun telefonuna okutun. Vazgeçerseniz “**Bu daveti iptal et**”.

11.3 Süreli misafir davet etme Ev sahibi

1. Aynı pencerede “Süreli Misafir” sekmesini seçin.
2. “Erişim Süresi Seçin:” “2 Saat”, “4 Saat”, “8 Saat (Mesai)” (hazır seçili), “24 Saat (1 Gün)”, “48 Saat (2 Gün)” ya da “72 Saat (3 Gün)”.
3. İsterseniz “Misafir / Görevli Adı” yazın.
4. “**Geçici Misafir QR’ı Üret**”e dokununuz; “GEÇİCİ MİSAFİR KODU” çıkar. Kodu misafirinize iletin.

Misafirin süresi kodun üretildiği anda başlar (misafirin katıldığı anda değil) ve bitince yetkisi kendiliğinden kapanır; en uzun süre 72 saattir. Kod bir kez kullanılır. Bir evde aynı anda en çok 20 kullanılmamış davet olabilir.

11.4 Bir eve katılma Aile üyesi · Misafir

1. Uygulamada hesap açın ya da giriş yapın.
2. Eviniz yoksa “**Kod ile Bir Eve Katıl**”a, başka bir eviniz varsa profil penceresindeki “**Başka Bir Eve Katıl (Kod İle)**”ye dokununuz. Karekodu okutmak için üst çubuktaki karekod simgesini (“Karekod Tara (Cihaz / Eve Katıl)”) de kullanabilirsiniz.
3. “Bir Eve Katıl” penceresinde “Davet / Devir Kodu” alanına kodu yazıp “**Devam**”a dokununuz.
4. “Katılımı Onayla” ekranında “İşlem”, “Rolünüz” ve “Kod geçerliliği” satırlarını kontrol edip “**Eve Katıl**”a dokununuz. “Eve başarıyla katıldınız!” yazar.

Kodun süresi dolmuş ya da kod kullanılmışsa “Bu kodun süresi dolmuş veya daha önce kullanılmış. Yeni bir kod isteyin.” yazar. Kodu siz kullandıysanız ama bağlantı koptuysa aynı kodu yeniden deneyin: “Bu davet kodunu zaten kullandınız; dairenin üyesisiniz.” yazar ve ev listenize gelir.

11.5 Kişileri yönetme ve evden çıkarma Ev sahibi

“Aile & Misafir Yönetimi” sayfasında “Kayıtlı Kişiler & Yetkiler” listesi bulunur. Misafirlerin kartında kalan süre (“5 saat kaldı”) ve “Erişim bitişi: ...” görünür. “Bekleyen davetler” bölümündeki her daveti “**İptal Et**” ile iptal edebilirsiniz (“Davet iptal edilsin mi?”).

Evden çıkarma: kişinin kartındaki çöp kutusu simgesine (“Yetkiyi İptal Et”) dokununuz. Onay penceresinin başlığı aile üyesinde “Üyeyi Evden Çıkar”, misafirde “Misafir Yetkisini İptal Et”tir; “**Yetkiyi İptal Et**” ile onaylayın. Çıkarılan kişinin açık bağlantıları kesilir. Ev sahibi kendini ya da başka bir ev sahibini çıkaramaz. Aile üyesi ya da misafir evden kendisi ayrılabilir: profil penceresinde “**Evden Ayrıl**” ve onay. Yeniden katılmak için ev sahibinden yeni davet gerekir. Ev sahibi ayrılamaz; önce evi devreder (Bölüm 11.7).

11.6 Misafirin süresi dolunca Misafir

Misafirin ekranında “Erişim süreniz doldu” sayfası çıkar: “*Evim* için misafir erişiminiz (...) sona erdi. Cihazları göremez ve kontrol edemezsiniz. Yeniden erişim için ev sahibinden yeni bir davet isteyin.”

Sayfada “Daire listesini yenile” ve (başka bir eviniz varsa) “Başka daireye geç” düğmeleri bulunur; üst çubukta “Erişim süresi doldu” yazar.

11.7 Evi devretme (satış, taşınma) Ev sahibi

1. “Aile & Misafir Yönetimi” → “Daireyi Devret (Mülkiyet Transferi)”.
2. “Yeni Sahip” alanına evi devralacak kişinin hesabındaki e-posta adresini ya da telefon numarasını yazın (zorunlu).
3. “48 Saatlik Devir Kodu & QR Üret”e dokununuz. “Daire Devri Onayı” penceresinde “DEVRET” yazıp “Devri Başlat”a dokununuz.
4. “DEVİR KODU (48 saat geçerli)” yalnız bir kez gösterilir. “Hesap sahibine kodu güvenli bir kanaldan iletin.” Kodu yalnız yazdığınız hesap kabul edebilir. Vazgeçerseniz “Devir İşlemini İptal Et”.

Devralan kişi: “Bir Eve Katıl” penceresine (11.4) kodu yazar ya da karekodu okutur → “Daire Devrini Onayla” ekranında uyarıyı okur, “DEVRAL” yazar ve “Daireyi Devral”a dokunur. Devir tamamlandığı hâlde bağlantı koptuysa aynı kodu yeniden deneyin: önizlemede “Bu daireyi zaten devraldınız.”, onayda ““Ev adı” dairesinin sahipliği zaten size devredildi.” yazar ve ev seçilir.

“DİKKAT: Onaylarsanız bu dairenin TEK SAHİBİ siz olursunuz. Mevcut ev sahibi dahil tüm sakinlerin ve misafirlerin bu evdeki erişimi kalıcı olarak kaldırılır; servis erişimleri ve davetler iptal edilir. Bu işlem geri alınamaz.”

12. Servise geçici erişim (Servis PIN'i) Ev sahibi

Kurulum ya da arıza için gelen yetkili servisin panonuza erişmesi için tek kullanımlık bir PIN üretirsiniz.

1. “Cihaz & Sistem Ayarları” → “Güvenlik” → “Yetkili Servis İçin Geçici PIN” (Bulut Modu). Kartın açıklaması: “Kurulum veya arıza için gelen yetkili servisin panoya erişebilmesi için 2 saat süreli tek kullanımlık bir PIN üretin.”
 2. “6 Haneli Servis PIN'i Üret”e dokununuz.
 3. PIN yalnız bir kez gösterilir: “Bu PIN yalnızca şimdi gösterilir. Gizlerseniz ya da bu ekrandan çıkarsanız tekrar görüntüleyemezsiniz; gerekirse yeni PIN üretin.” Yanında “Kalan süre” ve “PIN'i gizle” bulunur.
 4. PIN'i yalnız evinize gelen yetkili servise söyleyin. Teknisyen PIN'i giriş ekranındaki “Yetkili Servis Girişi (PIN)” ile kullanır.
- PIN 2 saat geçerlidir, bir kez kullanılır ve yalnız bu ev içindir. Servis oturumu da 2 saat sürer.
 - “Yeni PIN Üret” (“Yeni PIN üretilsin mi?”) kullanılmamış eski PIN'i iptal eder.
 - “Açık servis oturumları” listesinden servisin bağlı olup olmadığını görürsünüz. “Servis erişimini kapat” → “Servis erişimi kapatılsın mı?” → “Erişimi Kapat” tüm kullanılmamış PIN'leri ve açık servis oturumlarını kapatır.
 - Profil penceresindeki “Tüm Cihazlardan Çıkış Yap” da ürettiğiniz servis PIN'lerini ve açık servis oturumlarını kapatır.

13. İnternet yokken: Yerel Ağ Modu

Ev sahibi · Aile üyesi

Ne zaman? Ev ya da pano internete çıkamıyorsa ve telefonunuz panoyla aynı ev ağındaysa.

13.1 Geçiş

Yerel Ağ Modu'na şu yollardan biriyle geçersiniz:

- Ana ekranın üst çubuğundaki "Bulut Modu (yerel moda geç)" seçeneği (telefonda üç nokta (:)) "Diğer işlemler" menüsünde; Bölüm 1.4).
- İnternet yokken çıkan uyarıdaki "Yerel moda geç".
- Giriş ekranındaki "Yerel Ağ Modu (ESP32 Doğrudan Erişim)". Bu yolda oturum açık olmadığı için cihaz anahtarını elle girmeniz gerekir; bu yüzden ilk iki yolu, yani hesabınızla oturum açırken geçişi kullanın.

Geçince "Yerel ağ moduna geçildi", geri dönünce "Bulut moduna geçildi" yazar. İnternet gelince üst çubuktaki "Yerel Ağ Modu (buluta geç)" seçeneğiyle (telefonda üç nokta (:)) menüsünde) Bulut Modu'na dönün; uygulama kendiliğinden dönmez. Misafir kip değiştiremez.

13.2 Panonun adresi ve cihaz anahtarı

- Adres:** yerel modda panonun ev ağındaki adresini (IP adresi, örneğin 192.168.1.20) bir kez girmeniz gerekir: "Cihaz Yerel Adresi (IP)" kartında "Cihaz adresi" alanına yazıp "Kaydet ve Bağlan"a dokununuz. Adres her ev için saklanır. Adresi öğrenmek için internet varken "Sistem Doktoru"nu çalıştırın; adres "2. Ev modemi ve internet" satırında görünür.
- Cihaz anahtarı:** ev sahibi ve aile üyesi için anahtar internet varken kendiliğinden alınır ve telefonda güvenli biçimde saklanır. Bu yüzden internet varken en az bir kez yerel moda geçin; sonra internet olmadan da çalışır. Oturumu kapatırsanız anahtar telefondan silinir. "Cihaz anahtarı etikette yazmaz; hesabınızla giriş yaparsanız (ev sahibi/üye) anahtar otomatik alınır."

13.3 Yerel modda olmayanlar

Zamanlı kurallar, davet, servis PIN'i ve kanal düzenleme Bulut Modu ister. Yerel modda ayrıca "Cihaz Telemetrisi" ve "Duvar Butonları & Girişler" görünür.

13.4 Yerel mod hataları

Ekranda yazan	Ne yapmalı?
"Cihaza ulaşılamıyor" — "Cihaza bağlanılamıyor (192.168.1.20). Yerel Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun."	Telefonunuzun ev Wi-Fi'sine bağlı olduğunu kontrol edin. Adres yanlışsa "Adresi düzenle". Pano ev ağında değilse "Wi-Fi Kurtarma Modu"; internet varsa "Bulut moduna geç".
"Cihaz kontrol edilemiyor" — "Cihaz anahtarı gerekli. Ayarlardan cihaz anahtarını girin."	İnternet varken hesabınızla giriş yapıp bir kez yerel moda geçin (anahtar kendiliğinden alınır) ya da "Ayarları aç".

Ekranda yazan	Ne yapmalı?
"Çok fazla hatalı deneme yapıldı. Cihaz kısa süre sonra yeniden denenecek."	Pano, aynı telefondan 5 yanlış anahtar denemesinde 60 saniye bekletir. Bekleyin.

14. Ayarlar ve hesap işlemleri

14.1 Ayarlar sayfası

Üst çubuktaki "Cihaz Ayarları" simgesi "Cihaz & Sistem Ayarları" sayfasını açar. Üstte "Donanım & Motor Koruması" kartı ve rolünüze göre bir bilgi kartı bulunur.

Bölüm	Kartlar
"Güvenlik"	"Çocuk Kilidi" · "Parmak İzi ile Giriş" · "Yetkili Servis İçin Geçici PIN" (ev sahibi) · "Arka planda alarm bildirimi" (ev sahibi, aile üyesi)
"Görünüm"	"Görünüm & Tema Modu"
"Cihaz"	"Sistem Doktoru (Teşhis & Analiz)" · "Wi-Fi Şifre Değişimi & Kurtarma" · "Felaket Kurtarma & Pano Değişimi" (ev sahibi) · "Kanallar ve Panjurlar" (ev sahibi, Bulut Modu) · "Cihaz Yerel Adresi (IP)" · "Cihaz Telemetrisi" (Yerel Ağ Modu)
"Otomasyon"	"Gece Huzur Bildirimi" · "Zamanlı Otomasyon Kuralları"
"Aile"	"Kullanıcı Hesabı" ("Profil Yönet", "Oturumu Kapat"). Aile ve misafir yönetimi üst çubuktan açılır (Bölüm 11).
"Hakkında"	"Yasal Metinler" (Bölüm 18)

14.2 Sistem Doktoru Ev sahibi · Aile üyesi

Bir sorun olduğunda önce Sistem Doktoru'nu çalıştırın: ayarlardaki kartta "Sistem Doktorunu Çalıştır" ya da üst çubukta "Sistem Doktoru (Teşhis)" (telefonda üç nokta (:)) "Diğer işlemler" menüsünde). Üç katman denetlenir: "1. Bulut sunucu ve güvenli bağlantı", "2. Ev modemi ve internet", "3. Pano gücü ve donanım". Her biri "Sağlıklı", "Uyarı", "Sorun var", "Veri yok" ya da "Pano yok" olarak işaretlenir. Sonuçtaki "Ne yapmalıyım?" bölümünü okuyun; düzelttikten sonra "Testi Yeniden Çalıştır". "Bulut Bağlantısında Geçici Sorun" sunucu tarafındaki geçici bir kesintidir: Wi-Fi ayarına ya da sigortaya dokunmadan birkaç dakika sonra yeniden deneyin.

14.3 Modem ya da Wi-Fi şifresi değişince Ev sahibi · Aile üyesi

"Wi-Fi Şifre Değişimi & Kurtarma" kartı: "Evinizdeki modem veya Wi-Fi şifresi değiştiyse panoya yeni bilgileri aktarmak için kurtarma sihirbazını başlatın." "Kurtarma Modu Sihirbazını Aç"a dokunup Bölüm 4.3'teki adımları izleyin. Sihirbaz giriş yapmadan da açılır: giriş ekranındaki "Pano Wi-Fi Kurulumu (İnternet Gerekmez)".

14.4 Kanallar ve Panjurlar Ev sahibi

"Kanal adlarını ve odalarını, lamba / priz tipini ve panjur sürelerini düzenleyin." → "Kanalları Düzenle". Listede değiştirmek istediğiniz çıkışın kalem simgesine ("Düzenle") dokunun. Pencerede "Ad" (1–100

karakter), "Oda" (1–50 karakter), "Lamba" / "Priz" tipi ve panjurlarda "Panjur süresi (sn, 1-300)" alanları vardır; ardından **"Kaydet"**. Panjur süresi, panjurun bir uçtan öbür uca gitme süresidir; konum bu süreden hesaplanır. Panjur süresi panjur hareket ederken ya da pano çevrimdışıyken değiştirilemez. Panjurun adı ve odası iki rölesine (yukarı ve aşağı) birlikte yazılır. Not: "Panonun bildirdiği ad değişirse yerleşim eşitlemesi adınızı güncelleyebilir."

14.5 Pano değişimi [Ev sahibi](#)

"Felaket Kurtarma & Pano Değişimi": "Arızalanan veya yıldırım düşen panoyu yenisiyle değiştirdiğinizde oda isimleri ve ayarlarınız yeni panoya aktarılır." **"Pano Değişimi Sihirbazını Aç"** → eski panoyu seçin, yeni panonun kimliğini (UID) ve 6 haneli kurulum PIN'ini girin → **"Eski Panonun Ayarlarını Yeni Panoya Aktar"**. Onay penceresindeki **"Panoyu Değiştir"** geri alınamaz. Sonuç belirsiz kalırsa işlemi körlemesine yinelemeyin; önce **"Durumu Kontrol Et"**. Yeni pano modeme kabloyla bağlı değilse Wi-Fi'ye bağlayın (Bölüm 4.3).

Güvenlik ayarları aktarılmaz: su/gaz sensörü ve vana varsa sonuç ekranı "Güvenlik ayarları (su/gaz sensörü, vana) yeni panoya aktarılmadı. Yetkili servisi çağırın." der; servis ayarları yeniden yazana kadar su ve gaz koruması çalışmaz.

14.6 Tema

"Görünüm & Tema Modu" kartında "Koyu", "Açık" ya da "Sistem" seçilir (başlangıçta koyu). Aynı seçim profil penceresinde "Tema" altında "Sistem", "Aydınlık" ve "Karanlık" adlarıyla da yapılabilir.

14.7 Profil, şifre ve çıkış

Üst çubuğun en sağındaki, adınızın baş harfini gösteren profil simgesi profil penceresini açar. Pencerede rolünüz ve "Tema" seçimi bulunur. "Hesap ve güvenlik" altında **"Şifreyi Değiştir"**, **"Tüm Cihazlardan Çıkış Yap"** ve **"Hesabımı Sil"**, "Hakkında" altında **"Yasal Metinler"** bulunur; en altta **"Oturumu Kapat"** düğmesi vardır.

- **Şifre değiştirme:** "Şifre Değiştir" ekranında "Mevcut Şifre", "Yeni Şifre" ve "Yeni Şifre Tekrar" → **"Şifreyi Değiştir"**. Yeni şifre eskisiyle aynı olamaz. "Şifreniz değiştirildi. Diğer cihazlardaki oturumlar kapatıldı."
- **Çıkış:** "Çıkış Yapılsın mı?" → **"Evet, Çıkış Yap"**. Bu telefondaki güvenli veriler (yerel mod anahtarı dahil) temizlenir.
- **Tüm cihazlardan çıkış:** "Bu hesabın tüm cihazlardaki oturumları kapatılacak ve bu cihazdan da çıkış yapılacaktır. Ürettiğiniz servis PIN'leri ve açık servis oturumları da kapatılır. Devam edilsin mi?" → **"Tümünden Çık"**.

14.8 Hesabı silme

1. Profil penceresinde **"Hesabımı Sil"** → **"Hesabı Sil"**: "Hesabınız, kişisel verileriniz ve bu hesaba bağlı tüm oturumlarınız kalıcı olarak silinir. Bu işlem geri alınamaz."
2. "Şifreniz" alanına şifrenizi yazın (Google, Apple ya da SMS ile açılmış hesapta boş bırakın) ve onay için **"SİL"** yazın.
3. **"Hesabı Kalıcı Olarak Sil"**e dokununuz.

Başka üyesi ya da panosu olan bir evin tek sahibiyseniz önce evi devretmeniz istenir ("**Devret**"); bu durumda hiçbir şey silinmez. Silmede hesabınız anonimleştirilir; üyelikleriniz, davetleriniz, servis PIN'leriniz ve kurduğunuz zamanlı kurallar iptal edilir ve e-posta adresiniz yeniden kullanılabilir hale gelir.

15. Sorun giderme

Bir sorun olduğunda önce **Sistem Doktoru**'nu çalıştırın (Bölüm 14.2). Aşağıdaki tablolar sık karşılaşılan durumları konulara göre özetler.

15.1 Bağlantı

Belirti ya da ekranda yazan	Ne yapmalı?
"Pano çevrimdışı" — "Pano şu an buluta bağlı görünmüyor. Gösterilen durum son bilinen durumdur; pano elektrik ve internet bağlantısını kontrol edin."	Panonun elektriğini ve evin internetini kontrol edin, " Yeniden dene ". Modem ya da Wi-Fi şifresi değiştiyse " Wi-Fi Kurtarma Modu " (Bölüm 14.3).
"Pano henüz bağlanmadı"	Panonun elektriği açık ve ev ağına (Ethernet ya da Wi-Fi) bağlı olmalı. Wi-Fi kurulmadıysa " Pano Wi-Fi Kurulumu " (Bölüm 4.3).
"Çevrimdışısınız. Kayıtlı daireler gösteriliyor; durum güncel olmayabilir." ya da "Cihazlar güncellenemedi. Son bilinen durum gösteriliyor."	Telefonunuzun internetini (Wi-Fi ya da mobil veri) kontrol edin, " Yeniden dene ". Evdeyseniz " Yerel moda geç " (Bölüm 13).
"Cihazdan onay alınamadı. İşlem geri alındı; durum yeniden kontrol ediliyor." ya da "Sunucu cihaza şu an ulaşamıyor. Lütfen tekrar deneyin."	Biraz bekleyip yeniden deneyin. Sürerse Sistem Doktoru'nu çalıştırın.
"Pano şu anda meşgul. Biraz bekleyip tekrar deneyin."	Birkaç saniye bekleyip yeniden deneyin.

15.2 Kurulum ve Wi-Fi

Belirti ya da ekranda yazan	Ne yapmalı?
"Pano bulunamadı. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarından panonun kurulum ağına bağlı olduğunuzdan emin olup tekrar deneyin."	Telefonun panonun kurulum ağına (AHBU-...) bağlı olduğunu kontrol edin. Kurulum ağı görünmüyorsa Bölüm 4.4.
"Pano bu isteği kabul etmedi. ..."	Telefonu kurulum ağına etiketteki "AĞ PAROLASI (AP)" ile bağlayın ve yeniden deneyin.
"Çok fazla hatalı deneme nedeniyle pano geçici olarak kilitlendi..."	Bir süre bekleyip yeniden deneyin.

Belirti ya da ekranda yazan	Ne yapmalı?
Wi-Fi yüklenirken bağlantı koptu	"Bu bir hata olmayabilir: pano bağlandığında kurulum ağını kapatır. Telefonunuzu ev Wi-Fi ağınıza alın; pano uygulamada çevrimiçi görünüyorsa kurulum tamamdır."
"Geçersiz kurulum PIN kodu. Kalan deneme hakkı: 4" ya da PIN kilidi	PIN'i etiketten dikkatle okuyun. Kilitlendiyse 15 dakika bekleyin; kilit tekrarlırsa satıcınıza ya da yetkili servise başvurun.
"Bu cihaz zaten bir daireye bağlı veya işlem çakıştı. ..."	Pano önceki sahibine aitse ondan devir kodu isteyin ya da servisle görüşün.
"Bu pano yazılımı buluta kendiliğinden bağlanamaz; yetkili servisten güncelleme isteyin."	Yetkili servisle görüşün.
"Pano henüz hazırlanmamış (ilk kurulum yapılmamış). Wi-Fi bilgileri bu ekrandan gönderilemez; servis kurulum sihirbazını kullanın."	Satıcınıza ya da yetkili servise başvurun.

15.3 Giriş ve hesap

Belirti ya da ekranda yazan	Ne yapmalı?
Girişte "Tekrar dene (4:59)"	Çok sayıda yanlış şifre girildi. Süre dolunca yeniden deneyin; şifrenizi hatırlamıyorsanız " Şifremi Unuttum ".
Şifre sıfırlama kodu gelmedi; ya da "Şifre sıfırlama e-postası şu anda gönderilemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin."	E-postanızın istenmeyen (spam) klasörüne de bakın; 60 saniye sonra " Kodu Tekrar Gönder ". Süre daha sonra yeniden deneyin.
"Telefonla açılmış (e-postasız) hesaplara kod gönderilemez; diğer hesaplarda kod kayıtlı e-postaya gider."	SMS ile açılan hesabın şifresi yoktur; girişte " Telefon Numarası ile Şifresiz Giriş (SMS) "yi kullanın (Bölüm 2.3). Sorun sürerse destek hattına başvurun.
"Oturumunuz sona erdi. Lütfen tekrar giriş yapın."	E-posta ve şifrenizle yeniden giriş yapın.
Parmak izi ya da Face ID kilidi açılmıyor; ya da "Başlatma beklenenden uzun sürüyor. Bekleyebilir ya da şifre ile giriş yapabilirsiniz."	" Şifre ile Giriş Yap ": onaydan sonra oturum kapanır; e-posta ve şifrenizle yeniden girin.
"Bu kodun süresi dolmuş veya daha önce kullanılmış. Yeni bir kod isteyin."	Ev sahibinden yeni bir davet kodu isteyin.
"Erişim süreniz doldu"	Misafir süreniz bitti; ev sahibinden yeni bir davet isteyin.

15.4 Alarm ve bildirim

Belirti ya da ekranda yazan	Ne yapmalı?
Android'de alarm bildirimi gelmiyor	"Arka planda alarm bildirimi" kartındaki durumu okuyun: "Bildirim izni ver" , "Pil kısıtlamasını kaldır" ; "Durdu - yeniden başlatılıyor" yazıyorsa bekleyin. Oturumunuz açık olmalı (Bölüm 9.1).
iPhone'da alarm bildirimi gelmiyor; gece hatırlatması hiçbir telefonda bildirim olarak gelmiyor	Bu beklenen davranıştır: bu uyarılar uygulamayı açtığınızda görünür.
"Sensör yanıt vermiyor; alarm kalkamaz"	Alarm, sensör yeniden yanıt verene kadar kalkmaz. Yetkili servisi arayın.
"Pano güvenli kipte; vanalar açılmaz. Kurulumcunuza başvurun."	Yetkili servisi arayın (Bölüm 10.3).
"Kurulamaz: Salon penceresi açık."	Belirtilen kapı ya da pencereyi kapatıp alarmı yeniden kurun.

15.5 Duvar butonları

Belirti ya da ekranda yazan	Ne yapmalı?
Buton çalışmıyor, pano bip sesi veriyor	Çocuk kilidi devrede ("Çocuk Kilidi Aktif"). Kilidi uygulamadan kaldırın (Bölüm 10.1).
Lamba ters çalışıyor ya da iki basışta bir değişiyor	Duvarda kalıcı (mandallı) anahtar olabilir; yaylı buton taktırın (Bölüm 6).

16. Güvenli kullanım: yapmamanız gerekenler

- **Etiketin fotoğrafını paylaşmayın.** Etiket kurulum PIN'ini ve kurulum ağı parolasını içerir.
- **Kodları yalnız yerine verin.** Pano kurulum onay kodunu yalnız kurulumu yapan servis sorumlusuna; servis PIN'ini yalnız evinize gelen yetkili servise söyleyin. SMS kodunu kimseyle paylaşmayın. Devir kodunu yalnız yeni sahibe, güvenli bir yoldan iletin.
- **Duvara kalıcı (mandallı) anahtar taktırmayın;** yalnız yaylı buton kullanın.
- **Gaz alarmında** elektrik anahtarına ve prize dokunmayın, ateş yakmayın; ortam havalandırılmadan gaz fanını durdurmayın.
- **Sızıntı giderilmeden** su vanasını açmayın.
- Panonun kurulum ağını (AHBU-...) ev Wi-Fi'si olarak seçmeyin; yalnız 5 GHz yayın yapan bir ağ seçmeyin (pano yalnız 2,4 GHz'e bağlanır).
- Sonucu belirsiz kalan bir pano değişimini körlemesine yinelemeyin; önce **"Durumu Kontrol Et"**.
- Panonun kapağını açmayın, kablolarına dokunmayın; bu işleri yetkili servise ya da yetkili elektrikçiye bırakın.
- Alarmlar için yalnız telefon bildirimine güvenmeyin (Bölüm 9).

17. Kodlar ve geçerlilik süreleri

Kod	Nereden gelir?	Geçerlilik	Not
Kurulum PIN'i	Pano etiketi	Etikette yazılı	5 yanlıştta pano 15 dakika kilitlenir.
Pano kurulum onay kodu	E-posta (servis kurulumunda)	15 dakika	Yalnız kurulumu yapan servis sorumlusuna söylenir.
Hesap etkinleştirme	E-posta ("Hesabınızı etkinleştirin")	72 saat	Bağlantıyla şifre belirlenir (Bölüm 3.1).
Şifre sıfırlama kodu	E-posta	15 dakika	5 yanlış denemeden sonra yaklaşık 1 saat beklenir; yeniden gönderme 60 saniye arayla, saatte en çok 5.
SMS giriş kodu	SMS	5 dakika	Kimseyle paylaşmayın. 5 yanlış denemeden sonra yaklaşık 1 saat beklenir.
Aile katılım kodu	Ev sahibi üretir	24 saat	Bir kez kullanılır.
Misafir kodu	Ev sahibi üretir	Seçilen süre (en çok 72 saat)	Süre kodun üretildiği anda başlar; bir kez kullanılır.
Devir kodu	Ev sahibi üretir	48 saat	Bir kez gösterilir; yalnız yazılan hesap kabul eder.
Servis PIN'i	Ev sahibi üretir	2 saat	Bir kez gösterilir, bir kez kullanılır; servis oturumu 2 saat sürer.
Kurulumu yapan servisin erişimi	Servis kurulumunda kendiliğinden	72 saat	"Yetkiyi İptal Et" ile erken kaldırılabilir.

18. Yasal metinler

Hizmeti kullanırken iki metin geçerlidir:

- Kullanıcı Sözleşmesi** (tam adı: Kullanıcı Sözleşmesi ve Son Kullanıcı Lisans Koşulları): hizmetin kullanım koşulları ve güvenlik uyarıları. Hesap açarken onay kutusunu işaretlemeniz istenir (Bölüm 2.2). Sözleşmeyi henüz onaylamadıysanız (örneğin hesabınız Google, Apple ya da SMS ile ya da servis tarafından açıldıysa) ya da sözleşme güncellenirse, uygulama devam etmeden önce metni gösterir: "**Kabul Ediyorum**" ile devam edersiniz; kabul etmezseniz "**Çıkış Yap**" ile çıkabilirsiniz.
- Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni**: kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve haklarınız. Bu metin bilgilendirme içindir; sizden onay istenmez.

Uygulamada bu metinlere şuralardan ulaşabilirsiniz; metnin başında sürümü ve yürürlük tarihi yazar:

- "Cihaz & Sistem Ayarları" sayfasının en altındaki "Hakkında" bölümünde "Yasal Metinler" kartı: "Kullanıcı Sözleşmesi", "Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni" ve "Açık Kaynak Lisansları".

- Profil penceresinde “Hakkında” → “Yasal Metinler” (Bölüm 14.7).
- Giriş yapmadan: giriş ekranının en altındaki “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik ve KVKK” bağlantıları.

Web'de şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

- <https://evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr/yasal/kullanici-sozlesmesi>
- <https://evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr/yasal/gizlilik-politikasi>

Bu kitapçık kullanım bilgisi verir; hak ve yükümlülükleriniz için yukarıdaki metinler esas alınır. Kişisel verilerinizle ilgili başvuru yolları Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde yazılıdır; sorularınız için Güde Teknoloji'ye ulaşabilirsiniz (Bölüm 19).

19. Destek ve iletişim

Firma	Güde Teknoloji (Zayıf Akım ve Teknoloji Sistemleri)
Adres	Yalı Mah. 6436 Sok. No:37/A Karşıyaka / İzmir
E-posta	bilgi@gudeteknoloji.com
Telefon	+90 543 795 60 44
Web	gudeteknoloji.com

Destek isterken hazır bulundurun: evinizin uygulamadaki adı, panonun seri numarası (etiketteki “CİHAZ SERİ NO (UID)”), ekranda gördüğünüz ileti ve Sistem Doktoru sonucu. Etiketin fotoğrafını, şifrenizi ve kodlarınızı paylaşmayın; servis PIN'ini yalnız evinize gelen yetkili servise söyleyin.

19.1 Kurulum bilgileriniz

Kurulumdan sonra doldurun ve kitapçığı kolay bulacağınız bir yerde saklayın. Bu tabloya şifre, PIN ya da kod yazmayın.

Evin uygulamadaki adı	
Pano seri numarası (“CİHAZ SERİ NO (UID)”)	
Kurulum tarihi	
Kurulumu yapan servis ve telefonu	
Gaz vanası yerinde nasıl açılır? (Bölüm 7.6)	
Evdeki yerel kumandalar (Bölüm 7.9)	
Hırsız alarmında giriş yolu kapısı (Bölüm 8.1)	
Sirenin yeri (varsa)	

