# GRAFCET · Fct_Stands_FB · Une seule page

64 étapes uniques · 159 transitions individuelles · 132 variantes de messages · Toutes les liaisons sont dessinées, sans renvoi

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = sélection OU.
Les convergences après les transitions sont des OU. Aucun double trait de synchronisation ET n'est ajouté.
Les traits se croisant avec un blanc ne sont pas reliés. Les points pleins indiquent les jonctions réelles.
Bleu : cycle / reprises ; orange : demandes d'arrêt ; rouge : défaut vers 999.
Les textes des réseaux sont conservés. Les liaisons suivent le code lorsque le titre annonce une autre destination.

D = Fct.State_Fault OU NON CP_G7_OK (R97). Une transition D distincte par étape concernée.
P = Parametres.Dde_Arret_Remplissage_prog (R6, étapes 240…290).
B = Parametres.Dde_Arret_Remplissage_brut (R6, étapes 240…310, y compris 305/306).
RUN = Fct.State_Run ; FAULT = Fct.State_Fault ; STOPPING = Fct.State_Stopping ; ACTIVATE = Fct.State_Activate.
IHM.OK / IHM.NON = bits %X0 / %X1 de la réponse IHM ; SPV.OK / SPV.NON = bits %X0 / %X1 de la réponse SPV.
FinAnalyse = Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse.

A_TR / A_DEB / A_MIL / A_FIN = Analyse_hist.Trailer / Debut / Milieu / Fin.
Pconsigne = Analyse_hist.P_remplissage ; Pmax_Stand = Parametres.P_Max_Stand.
Pmax_Trailer / Prempl_Trailer = BDD_SAGE.P_Max_Trailer / P_remplissage_Trailer.
EtanchP_OK / EtanchQ_OK = Etanch_60PITx01_OK / Etanch_60FITx01_OK.
Nserie_Trailer = Analyse_hist.Num_serie_Trailer ; Qmin_Stand = Parametres.Q_Min_Stand.
IHM.Valeur_Dint / IHM.Valeur_Real = champs de Popup_Temp_Stand.IHM.RCP.
Les valeurs entre {accolades} sont dynamiques. Les messages de l'analyseur proviennent d'un autre bloc, non exporté.

**R100 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → G7.G_X_New := 0**

T002
T011
T014
T017
T020
T023
T025
T026
T044
T053
T059
T063
T114
T116
T143
T156
T158
T159
01 · Préparation / trailer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
02 · Mise en teneur / montée
100
110
120
130
131
132
140
150
160
03 · Stabilité / étanchéité
170
180
190
200
210
220
230
231
04 · Remplissage / arrêts / reprises
240
250
260
270
280
290
300
305
306
310
315
316
320
321
330
331
05 · Analyse finale / déconnexion
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
441
442
06 · Enlèvement / purge / rapport
450
460
470
480
490
500
T117 · R97
D : défaut
T116 · R63
RUN ET IHM.OK
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne du Trailer
Réseaux 62, 63
SPV · RUN
Fermeture de la vanne du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 62, 63
CONVERGENCE OU DES 61 TRANSITIONS DE DÉFAUT → 999
OU
999
OU
T158 · R97
RUN ET
CP_G7_OK
T159 · R97
STOPPING
G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Statut SPV R5 : defaut - Transition
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.
99
G7 arret | Etape 99 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 99
Statut SPV R5 : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 99
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.
STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R98).
Aucune transition G_X_New écrite depuis 99.

CONVENTIONS : l'étape 0 est le point de retour explicite. L'initialisation exacte appartient au FC Isii_G7, non fourni. R101 : Front = DB_Plc.B1s, Init = DB_Plc.BIT_INIT.
Les OU traduisent les chemins possibles. Plusieurs conditions peuvent être vraies pendant un scan : le diagramme conserve les demandes de changement d'étape ; la priorité réelle reste celle du programme et du gestionnaire G7.
L'étape 99 n'a pas de transition explicite ; l'étape 470 est reliée à 500 conformément au code. Les 64 titres d'origine et les 132 messages sont conservés dans les formes.
Planche de grand format : utiliser le zoom de Visio. Les formes, textes, barres et connexions sont éditables.