GRAFCET · Stands · Analyse Trailer

14 étapes · 32 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

MODE : Analyse Trailer
Demande supervision : Parametres.Dde_Analyse_Trailer ; lancement 10 → 21.
Cette planche ne montre que ce départ et ses parcours réellement atteignables, avec les sorties communes. Les numéros décalés sont conservés.
Les quatre demandes sont remises à zéro au lancement : elles ne sont pas figées vraies pendant le cycle. Aucune exclusivité des quatre demandes n’est ajoutée.

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU. Un collecteur commun par destination. Points pleins = jonctions ; croisements blancs = sans jonction.
Les titres de réseaux communs peuvent citer plusieurs variantes ; seuls les carrés du mode sélectionné sont représentés.
RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = états Fct. IHM.OK/NON et SPV.OK/NON = réponses %X0/%X1. DDE_AU_MOINS_1 = au moins une des quatre demandes de mode.

Messages locaux SPV/IHM : textes SCL précédents et CONCAT Ladder, conditions et variantes conservées. Les popups de l’analyseur externe sont prioritaires (R255).
Les alias abrègent l’affichage ; réceptivités, textes complets et expressions sources restent dans les données des formes.
Les étapes 133/134 et les sauts suivent le code, même si le titre du réseau est incomplet.
La sortie XML 99 est affichée 9999 en bas comme précédemment.
Sélectionner un carré puis le déplacer horizontalement : ses éléments et connecteurs suivent.

R252 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → 0

OU
0
T001 · R7
RUN ET CP_G7_OK
10
OU
T007 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T004 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET DDE_ANALYSE
T002 · R8
((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU ((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
OU
21
OU
T011 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T010 · R9
RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Dint <> 0
31
OU
T021 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T019 · R10
(RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer <> Temp_Dint) OU (RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Pconsigne <> Prempl_Trailer)
T020 · R10
RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer = Temp_Dint ET Pconsigne = Prempl_Trailer
41
OU
T033 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T032 · R11
RUN ET IHM.NON
T031 · R11
RUN ET IHM.OK
51
OU
T045 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T043 · R12
RUN ET SPV.OK
T044 · R12
RUN ET SPV.NON
61
OU
T057 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T055 · R13
RUN ET IHM.OK
T056 · R13
RUN ET IHM.NON
71
OU
T069 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T067 · R14
RUN ET MALT ET IHM.OK
T068 · R14
RUN ET IHM.NON
91
OU
T089 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T088 · R16
(RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Non_Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse)
480
OU
T267 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T265 · R93
RUN ET IHM.OK
T266 · R93
RUN ET IHM.NON
490
OU
T269 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T268 · R95
RUN ET IHM.OK
OU
500
OU
T271 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T270 · R96
RUN
OU
999
OU
T433 · R249
RUN ET CP_G7_OK
T434 · R249
STOPPING
9999

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10

Statut SPV R5 · XML : Fonction a l arret

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20/21(analyse Trailer hors cycle remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Mode de cette planche : Analyse Trailer → 21
Action R8 : remise à FALSE des quatre demandes après prise en compte, sous les conditions du réseau.

Statut SPV R5 · XML : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 20/21/25/26 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30/31(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/35(Cycle Dépotage)/36(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

IHM terrain · RUN

Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer

Origine R9

SPV · RUN

Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain

Origine R9

G7 | Etape 30/31/35/36 - Saisie Pression de remplissage depuis IHM - Transition vers 40/41(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/45(Cycle Dépotage)/46(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Saisie Pression de remplissage depuis IHM (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

IHM terrain · RUN

Saisir la pression de remplissage du Trailer

Origine R10

SPV · RUN

Saisie de la pression de remplissage du Trailer par l'opérateur terrain

Origine R10

G7 | Etape 40/41/45/46 - Attente choix operateur PopUp Erreur saisie - Transition vers 20/21(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente choix operateur PopUp Erreur saisie (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

IHM terrain · RUN

Les données sasies ne correspondent pas avec SAGE, Voulez-vous reprendre la saisie ?

Origine R11

SPV · RUN

Incohérence de la Saisie opérateur terrain avec SAGE

Origine R11

G7 | Etape 50/51/55/56 - Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer - Transition vers 60/61 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/65(Cycle Dépotage)/66(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

SPV · RUN

Validez ou annulez la mise en place du Trailer

Origine R12

IHM terrain · RUN

Attente validation salle de contrôle pour la mise en place du Trailer

Origine R12

G7 | Etape 60/61/65/66 - Attente mise en place trailer - Transition vers 70/71 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/75(Cycle Dépotage)/76(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente mise en place trailer (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

IHM terrain · RUN

Mettre en place le Trailer

Origine R13

SPV · RUN

Mise en place du Trailer par l'opérateur terrain

Origine R13

G7 | Etape 70/71/75/76 - Attente validation ou annulation connexion MALT OK - Transition vers 80/91 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/85(Cycle Dépotage)/86(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation connexion MALT OK (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

IHM terrain · RUN

Connectez la Mise à la terre MALT

Origine R14

SPV · RUN

Connexion de la mise à la terre MALT par l'opérateur terrain

Origine R14

G7 | Etape 90/91/95/96 - sequence analyse Trailer - sequence remplissage Transition vers 100/480 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/105(Cycle Dépotage)/106(Cycle dépotage Event)
Popups d’analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n’est pas défini dans ce seul XML.

Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Trailer (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE

Statut SPV R5 · XML : DEMANDE SI PURGE

SPV · RUN

Voulez-vous effetcuer une purge ?

Origine R93

IHM terrain · RUN

Décision salle de contrôle si besoin de purger

Origine R93

G7 | Etape 490 - PURGE

Statut SPV R5 · XML : PURGE

IHM terrain · RUN

1 - Déconnecter la mise à la terre du Trailer
2 - Atteler le Trailer

Origine R94, R95

SPV · RUN

Purge en cours par l'opérateur

Origine R94, R95

G7 | Etape 500 - EMISSION RAPPORT

Statut SPV R5 · XML : EMISSION RAPPORT

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition

Statut SPV R5 · XML : defaut - Transition

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999

Statut SPV R5 · XML : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R250).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

SOURCE : nouveau Fct_Stands_FB.xml, 256 réseaux. Mode Analyse Trailer : 14 étapes, 32 transitions dessinées. Aucune règle de l’ancienne analyse fonctionnelle n’est ajoutée.
Les demandes supervision sont impulsionnelles dans le programme ; la provenance du mode repose sur les étapes décalées. Dépotage et évent : Num_Stand=1 est également requis au lancement.
Remplissage : les retours R59 vers G7_G_X_mem sont développés en cas conditionnels pour les valeurs écrites dans les étapes déclarées, 0 comprise. L’initialisation et les valeurs retenues hors liste restent à vérifier ; aucun retour fixe 260 n’est inventé.
Les titres et les canaux de réponses restent ceux du XML. En particulier 853→860, 870→871 et réponses IHM à 860 sont conservés si ces étapes figurent dans le mode.
Moteur R253 Isii_G7 : corps non fourni. Formes et liaisons éditables ; utiliser le zoom pour cette page verticale de grand format.