GRAFCET · Stands · Dépotage

58 étapes · 127 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

MODE : Dépotage
Demande supervision : Parametres.Depotage.Dde_Depotage ; lancement 10 → 25.
Cette planche ne montre que ce départ et ses parcours réellement atteignables, avec les sorties communes. Les numéros décalés sont conservés.
Les quatre demandes sont remises à zéro au lancement : elles ne sont pas figées vraies pendant le cycle. Aucune exclusivité des quatre demandes n'est ajoutée.

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU. Un collecteur commun par destination. Points pleins = jonctions ; croisements blancs = sans jonction.
Les titres de réseaux communs peuvent citer plusieurs variantes ; seuls les carrés du mode sélectionné sont représentés.
RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = états Fct. IHM.OK/NON et SPV.OK/NON = réponses %X0/%X1. DDE_AU_MOINS_1 = au moins une des quatre demandes de mode.

Messages locaux SPV/IHM : textes SCL précédents et CONCAT Ladder, conditions et variantes conservées. Les popups de l'analyseur externe sont prioritaires (R255).
Les alias abrègent l'affichage ; réceptivités, textes complets et expressions sources restent dans les données des formes.
Les étapes 133/134 et les sauts suivent le code, même si le titre du réseau est incomplet.
La sortie XML 99 est affichée 9999 en bas comme précédemment.
Sélectionner un carré puis le déplacer horizontalement : ses éléments et connecteurs suivent.

R252 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → 0
OU
0
T001 · R7 RUN ET CP_G7_OK
10
OU
T007 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T005 · R8 (RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET Num_Stand = 1 ET DDE_DEPOTAGE
T002 · R8 ((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU ((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
25
T013 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T012 · R9 RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Dint <> 0
35
T024 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T022 · R10 (RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer <> Temp_Dint) OU (RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Pconsigne <> Prempl_Trailer)
T023 · R10 RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer = Temp_Dint ET Pconsigne = Prempl_Trailer
45
T036 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T035 · R11 RUN ET IHM.NON
T034 · R11 RUN ET IHM.OK
55
T048 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T046 · R12 RUN ET SPV.OK
T047 · R12 RUN ET SPV.NON
65
T060 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T058 · R13 RUN ET IHM.OK
T059 · R13 RUN ET IHM.NON
75
T072 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T070 · R14 RUN ET MALT ET IHM.OK
T071 · R14 RUN ET IHM.NON
85
T081 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T079 · R15 RUN ET SPV.OK
T080 · R15 RUN ET SPV.NON
95
T092 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T090 · R16 (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_poursuite)
T091 · R16 (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Non_Conforme)
105
T099 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T098 · R18 RUN ET IHM.OK
115
T105 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T104 · R19 60XVx11_O
125
T111 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T110 · R21 RUN ET IHM.OK
133
T121 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T120 · R23 RUN ET TON_MET.Q ET 60XVx11_F ET IHM.OK
135
T125 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T124 · R25 RUN ET IHM.OK
137
T129 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T128 · R27 RUN ET IHM.OK
145
T135 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T134 · R28 RUN ET NON Flex_Trailer ET IHM.OK
480
T267 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T265 · R93 RUN ET IHM.OK
T266 · R93 RUN ET IHM.NON
490
T269 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T268 · R95 RUN ET IHM.OK
500
T271 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T270 · R96 RUN
600
T273 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T272 · R98 RUN ET 15XSV009_F
610
T275 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T274 · R100 RUN ET IHM.OK
611
T277 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T276 · R102 RUN ET IHM.OK
612
T279 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T278 · R104 RUN ET IHM.OK
613
T281 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T280 · R106 RUN ET IHM.OK
620
T283 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T282 · R108 RUN ET IHM.OK
621
T285 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T284 · R110 RUN ET IHM.OK
622
T287 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T286 · R112 RUN ET IHM.OK
623
T289 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T288 · R114 RUN ET IHM.OK
624
T291 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T290 · R116 RUN ET IHM.OK
625
T293 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T292 · R118 RUN ET IHM.OK
626
T295 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T294 · R120 RUN ET IHM.OK
627
T297 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T296 · R122 RUN ET IHM.OK
628
T299 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T298 · R124 RUN ET IHM.OK
630
T301 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T300 · R126 RUN ET IHM.OK
631
T303 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T302 · R128 RUN ET IHM.OK
632
T305 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T304 · R130 RUN ET TON_Etancheite_Depotage_Q
633
T307 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T306 · R132 RUN ET IHM.OK
634
T311 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T309 · R134 RUN ET NON Etanch_Depotage_60PGx04_OK ET IHM.NON
T310 · R134 RUN ET Etanch_Depotage_60PGx04_OK
T308 · R134 RUN ET NON Etanch_Depotage_60PGx04_OK ET IHM.OK
640
T313 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T312 · R136 RUN ET IHM.OK ET 15XSV009_O ET 60PIT105 <= 84.0
650
T317 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T316 · R138 RUN ET Popup_Temp_Stand.IHM.RCP.Reponse.%X2
T315 · R138 (RUN ET IHM.NON) OU (RUN ET SPV.NON)
T314 · R138 RUN ET IHM.OK
660
T320 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T319 · R140 RUN ET Popup_Temp_Stand.SPV.RCP.Reponse.%X2
T318 · R140 RUN ET SPV.NON
661
T322 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T321 · R142 RUN ET IHM.OK
662
T324 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T323 · R144 RUN ET IHM.OK
670
T326 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T325 · R146 RUN ET IHM.OK
671
T328 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T327 · R148 RUN ET IHM.OK
672
T330 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T329 · R150 RUN ET IHM.OK
680
T332 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T331 · R152 RUN ET IHM.OK ET 60PIT105 <= 0.0
681
T334 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T333 · R154 RUN ET IHM.OK
682
T336 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T335 · R156 RUN ET IHM.OK
683
T338 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T337 · R158 RUN ET IHM.OK
684
T340 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T339 · R160 RUN ET IHM.OK
690
T342 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T341 · R162 RUN ET IHM.OK ET Flex_Trailer
700
T344 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T343 · R164 RUN ET SPV.OK
701
T346 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T345 · R166 RUN ET IHM.OK ET NON MALT
702
T348 · R249 D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T347 · R168 RUN ET IHM.OK
999
T433 · R249 RUN ET CP_G7_OK
T434 · R249 STOPPING
9999

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R250).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10
Statut SPV R5 · XML : Fonction a l arret
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20/21(analyse Trailer hors cycle remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Mode de cette planche : Dépotage → 25
Action R8 : remise à FALSE des quatre demandes après prise en compte, sous les conditions du réseau.
Statut SPV R5 · XML : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 20/21/25/26 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30/31(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/35(Cycle Dépotage)/36(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer
Origine R9

SPV · RUN
Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R9

G7 | Etape 30/31/35/36 - Saisie Pression de remplissage depuis IHM - Transition vers 40/41(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/45(Cycle Dépotage)/46(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Saisie Pression de remplissage depuis IHM (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Saisir la pression de remplissage du Trailer
Origine R10

SPV · RUN
Saisie de la pression de remplissage du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R10

G7 | Etape 40/41/45/46 - Attente choix operateur PopUp Erreur saisie - Transition vers 20/21(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente choix operateur PopUp Erreur saisie (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Les données sasies ne correspondent pas avec SAGE, Voulez-vous reprendre la saisie ?
Origine R11

SPV · RUN
Incohérence de la Saisie opérateur terrain avec SAGE
Origine R11

G7 | Etape 50/51/55/56 - Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer - Transition vers 60/61 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/65(Cycle Dépotage)/66(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer (Cycle Depotage)

SPV · RUN
Validez ou annulez la mise en place du Trailer
Origine R12

IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour la mise en place du Trailer
Origine R12

G7 | Etape 60/61/65/66 - Attente mise en place trailer - Transition vers 70/71 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/75(Cycle Dépotage)/76(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente mise en place trailer (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Mettre en place le Trailer
Origine R13

SPV · RUN
Mise en place du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R13

G7 | Etape 70/71/75/76 - Attente validation ou annulation connexion MALT OK - Transition vers 80/91 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/85(Cycle Dépotage)/86(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation connexion MALT OK (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Connectez la Mise à la terre MALT
Origine R14

SPV · RUN
Connexion de la mise à la terre MALT par l'opérateur terrain
Origine R14

G7 | Etape 80/85/86 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 90/95(Cycle Dépotage)/96(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Demande controle qualite recquis salle de controle (Cycle Depotage)

SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Origine R15

IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Origine R15

G7 | Etape 90/91/95/96 - sequence analyse Trailer - sequence remplissage Transition vers 100/480 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/105(Cycle Dépotage)/106(Cycle dépotage Event)
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.
Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Trailer (Cycle Depotage)
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 100/105/106 - Demande ouverture 60-HV-X19 - Transition vers 110/115(Cycle Dépotage)/116(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Demande ouverture 60-HV-X19 (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R17, R18

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Origine R17, R18

G7 | Etape 110/115/116 - Ouverture vanne 60XVx11 - Transition vers 120/125(Cycle Dépotage)/126(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Ouverture vanne 60XVx11 (Cycle Depotage)
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 120/125/126 - Demande ouverture 60-HR-X01 à 2 barg sur 60-PG-x03- Transition vers 130/133(Cycle Dépotage)/134(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Demande ouverture 60-HR-X01 a 2 barg sur 60-PG-x03 (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Origine R20, R21

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Origine R20, R21

G7 | Etape 130 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 131/135(Cycle Dépotage)/136(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg (Cycle Depotage)

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Origine R22, R23

IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R22, R23

SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R22, R23

G7 | Etape 131/135/136 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 132/137(Cycle Dépotage)/138(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HV-x19 (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R24, R25

SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R24, R25

G7 | Etape 132/137/138 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 140/145(Cycle Dépotage)/146(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HR-x01 (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R26, R27

SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R26, R27

G7 | Etape 140/145/146 - Désactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible-Transition vers 150
Statut SPV R5 · XML : Desactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible (Cycle Depotage)

IHM terrain · RUN
Connecter le flexible de la ligne de balayage au trailer
Origine R28

SPV · RUN
Connection du flexible de la ligne de balayage au trailer par l'opérateur terrain
Origine R28

G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE
Statut SPV R5 · XML : DEMANDE SI PURGE

SPV · RUN
Voulez-vous effetcuer une purge ?
Origine R93

IHM terrain · RUN
Décision salle de contrôle si besoin de purger
Origine R93

G7 | Etape 490 - PURGE
Statut SPV R5 · XML : PURGE

IHM terrain · RUN
1 - Déconnecter la mise à la terre du Trailer
2 - Atteler le Trailer
Origine R94, R95

SPV · RUN
Purge en cours par l'opérateur
Origine R94, R95

G7 | Etape 500 - EMISSION RAPPORT
Statut SPV R5 · XML : EMISSION RAPPORT
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 600 - Vérification 15-XSV-009 fermée - Transition vers 610
Statut SPV R5 · XML : Verification 15-XSV-009 fermee

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 15XSV009_F
Pas de retour de position fermée de la vanne 15-XSV-009 !
Origine R97, R98

IHM terrain / SPV · RUN ET 15XSV009_F
Retour de position fermée de la vanne 15-XSV-009 valide
Origine R97, R98

G7 | Etape 610 - Vérification 15-DB-028 fermée - Transition vers 611
Statut SPV R5 · XML : Verification 15-DB-028 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-DB-028 fermée
Origine R100, R99

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-DB-028 fermée
Origine R100, R99

G7 | Etape 611 - Vérification 15-HV-040 fermée - Transition vers 612
Statut SPV R5 · XML : Verification 15-HV-040 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-HV-040 fermée
Origine R101, R102

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-HV-040 fermée
Origine R101, R102

G7 | Etape 612 - Vérification 15-HR-015 fermée - Transition vers 613
Statut SPV R5 · XML : Verification 15-HR-015 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-HR-015 fermée
Origine R103, R104

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-HR-015 fermée
Origine R103, R104

G7 | Etape 613 - Vérification 15-HV-042 fermée - Transition vers 620
Statut SPV R5 · XML : Verification 15-HV-042 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-HV-042 fermée
Origine R105, R106

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-HV-042 fermée
Origine R105, R106

G7 | Etape 620 - Vérification 60-HV-x14 ouverte - Transition vers 621
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x14 ouverte

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}14 ouverte
Origine R107, R108

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}14 ouverte
Origine R107, R108

G7 | Etape 621 - Vérification 60-HV-x07 fermée - Transition vers 622
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x07 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}07 fermée
Origine R109, R110

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}07 fermée
Origine R109, R110

G7 | Etape 622 - Vérification 60-HV-x15 ouverte - Transition vers 623
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x15 ouverte

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}15 ouverte
Origine R111, R112

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}15 ouverte
Origine R111, R112

G7 | Etape 623 - Vérification 60-HV-x08 fermée - Transition vers 624
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x08 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}08 fermée
Origine R113, R114

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}08 fermée
Origine R113, R114

G7 | Etape 624 - Vérification 60-HR-x02 fermée - Transition vers 625
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HR-x02 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HR-{N° stand}02 fermée
Origine R115, R116

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HR-{N° stand}02 fermée
Origine R115, R116

G7 | Etape 625 - Vérification 60-HV-x21 fermée - Transition vers 626
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x21 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}21 fermée
Origine R117, R118

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}21 fermée
Origine R117, R118

G7 | Etape 626 - Vérification 60-DB-x04 fermée - Transition vers 627
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-DB-x04 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-DB-{N° stand}04 fermée
Origine R119, R120

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-DB-{N° stand}04 fermée
Origine R119, R120

G7 | Etape 627 - Vérification 60-DB-x05 fermée - Transition vers 628
Statut SPV R5 · XML : Verification 60-DB-x05 fermee

IHM terrain · RUN
Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-DB-{N° stand}05 fermée
Origine R121, R122

SPV · RUN
Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-DB-{N° stand}05 fermée
Origine R121, R122

G7 | Etape 628 - Ouverture 60-HV-x09 - Transition vers 630
Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HV-x09

IHM terrain · RUN
Ouvrir manuellement la vanne :
60-HV-{N° stand}09
Origine R123, R124

SPV · RUN
Ouverture manuelle de la vanne
60-HV-{N° stand}09
par l'opérateur terrain
Origine R123, R124

G7 | Etape 630 - Légère ouverture de la vanne Trailer pour stabilisation en pression - Transition vers 631
Statut SPV R5 · XML : Legere ouverture de la vanne Trailer pour stabilisation en pression

IHM terrain · RUN
Ouvrir légèrement la vanne Trailer
jusqu'à ce que la pression soit stabilisée
Origine R125, R126

SPV · RUN
Légère ouverture de la vanne Trailer
par l'opérateur terrain
jusqu'à ce que la pression soit stabilisée
Origine R125, R126

G7 | Etape 631 - Fermeture vanne Trailer puis saisie de la valeur de 60-PG-x04 - Transition vers 632
Statut SPV R5 · XML : Fermeture vanne Trailer puis saisie de la valeur de 60-PG-x04

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne Trailer et saisir
la pression lue sur 60-PG-{N° stand}04
Origine R127, R128

SPV · RUN
Fermeture de la vanne Trailer par l'opérateur terrain
et saisie de la valeur lue sur 60-PG{N° stand}04
Origine R127, R128

G7 | Etape 632 - Attente test etanchéité - Transition vers 633
Statut SPV R5 · XML : Attente test etancheite

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_Etancheite_Depotage_Q
Attente pour test d'étanchéité : {S_TempRestant_Delat_P_Depotage}
Origine R129, R130

IHM terrain / SPV · RUN ET TON_Etancheite_Depotage_Q
Attente pour test d'étanchéité terminée
Origine R129, R130

G7 | Etape 633 - saisie de la valeur de 60-PG-x04 - Transition vers 634
Statut SPV R5 · XML : saisie de la valeur de 60-PG-x04

IHM terrain · RUN
Saisir la pression lue sur 60-PG-{N° stand}04
Origine R131, R132

SPV · RUN
Saisie de la pression lue sur 60-PG-{N° stand}04
par l'opérateur terrain
Origine R131, R132

G7 | Etape 634 - Controle de conformité d'étanchéité dépotage - Transition vers 640
Statut SPV R5 · XML : Controle de conformite d etancheite depotage

IHM terrain · RUN ET NON Etanch_Depotage_60PGx04_OK
Etanchéité non conforme :
Voulez-vous reprendre la séquence après avoir purger
les vannes 60-HV-{N° stand}08, 60-HR-{N° stand}02
Jusqu'à ce que 60-PG-{N° stand}04 soit à 0 ?
Origine R133, R134

IHM terrain / SPV · RUN ET Etanch_Depotage_60PGx04_OK
Etanchéité conforme
Origine R133, R134

SPV · RUN ET NON Etanch_Depotage_60PGx04_OK
Etanchéité non conforme :
Demande si reprise de séquence à l'opérateur terrain après avoir purger
les vannes 60-HV-{N° stand}08, 60-HR-{N° stand}02
Jusqu'à ce que 60-PG-{N° stand}04 soit à 0
Origine R133, R134

G7 | Etape 640 - Ouverture 15-XSV-009 et ajustement de la pression pour dépotage - Transition vers 650
Statut SPV R5 · XML : Ouverture 15-XSV-009 et ajustement de la pression pour depotage

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 15XSV009_O
Attente ouverture vanne 15-XSV-009
Origine R135, R136

IHM terrain · RUN ET 15XSV009_O ET 60PIT105 <= 84.0 ET Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0
Ouvrir progressivement la vanne du Trailer
et ouvrir très progressivement la vanne 60-HV-{N° stand}07
en contrôlant la pression sur 60-PIT-{N° stand}05 : {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
comprise entre {14PIT002_Val_mem} et 84 barg
Origine R135, R136

IHM terrain · RUN ET 15XSV009_O ET 60PIT105 <= 84.0 ET NON (Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0)
Ouvrir progressivement la vanne du Trailer
et ouvrir très progressivement la vanne 60-HV-{N° stand}07
en contrôlant la pression sur 60-PIT-{N° stand}05 : {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
comprise entre 79 et 84 barg
Origine R135, R136

IHM terrain · RUN ET 15XSV009_O ET NON (60PIT105 <= 84.0)
60-PIT-105 supérieure à 84 barg :
brider le detendeur 60-PCV-{N° stand}03
Faire chuter la pression en aval par le biais des vannes 15-HV-040 et 15-HR-015
régler le detendeur 60-PCV-{N° stand}03 pour obtenir une pression acceptable en écoulement
Fermer progressivement les vannes 15-HV-040 et 15-HR-015 et s'assurer que la pression réglée sur 60-PIT-105 reste stable :
{PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
Origine R135, R136

SPV · RUN ET 15XSV009_O ET 60PIT105 <= 84.0 ET Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0
Ouverture progressive de la vanne du Trailer
et ouverture très progressivement de la vanne 60-HV-{N° stand}07
par l'opérateur terrain en contrôlant la pression sur 60-PIT-{N° stand}05 :
{PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
comprise entre {14PIT002_Val_mem} et 84 barg
Origine R135, R136

SPV · RUN ET 15XSV009_O ET 60PIT105 <= 84.0 ET NON (Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0)
Ouverture progressive de la vanne du Trailer
et ouverture très progressivement de la vanne 60-HV-{N° stand}07
par l'opérateur terrain en contrôlant la pression sur 60-PIT-{N° stand}05 :
{PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
comprise entre 79 et 84 barg
Origine R135, R136

SPV · RUN ET 15XSV009_O ET NON (60PIT105 <= 84.0)
60-PIT-105 supérieure à 84 barg :
bridage du detendeur 60-PCV-{N° stand}03
Chute de la pression en aval par le biais des vannes 15-HV-040 et 15-HR-015
réglage du detendeur 60-PCV-{N° stand}03 pour obtenir une pression acceptable en écoulement
Fermeture progressive des vannes 15-HV-040 et 15-HR-015 et vérification que la pression réglée sur 60-PIT-105 reste stable
: {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
par l'opérateur terrain
Origine R135, R136

G7 | Etape 650 - Ouverture progressive de 15-DB-028 pour dépotage en cours - Transition vers 660
Cas particulier pour les boutons Popup SPV / IHM
CAS 6 => X0 : STOP DEPOTAGE FINALISE / X1 : STOP DEPOTAGE NON FINALISE / X2 : REPRISE | CAS 7 => X1 : STOP DEPOTAGE
Statut SPV R5 · XML : Ouverture progressive de 15-DB-028 pour depotage en cours

IHM terrain · RUN ET Fct_Production_H2.RUN ET Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0
Ouvrir très progressivement la vanne 15-DB-028
vérifier qu'au fur et à mesure de l'ouverture de la vanne 15-DB-028, la vitesse des compresseurs diminue
si ce n'est pas le cas :
Soit le débit n'est pas suffisant et dans ce cas => continuer à ouvrir 15-DB-028
Soit le détendeur 60-PCV-{N° stand}03 est trop bridé et la pression régulée par les compresseurs MP l'empêche de s'ouvrir
dans ce cas, 15-DB-028 ouverte en grand et pas de ralentissement des compresseurs MP => refermer la vanne 15-DB-028
et reprendre l'étape de réglage du détendeur
si besoin de reprendre à l'étape réglage du détendeur 60-PCV-{N° stand}03, cliquer sur "REPRISE"
Valeur du débit global des compresseurs par rapport au débit initial :
{Debit_Comp_MP_global} / {Debit_Comp_MP_global_mem} nm/h
Origine R137, R138

IHM terrain · RUN ET NON (Fct_Production_H2.RUN ET Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0)
Ouvrir très progressivement la vanne 15-DB-028
Origine R137, R138

SPV · RUN ET Fct_Production_H2.RUN ET Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0
Ouverture très progressive de la vanne 15-DB-028 par l'opérateur terrain
vérification qu'au fur et à mesure de l'ouverture de la vanne 15-DB-028, la vitesse des compresseurs diminue par l'opérateur terrain
si ce n'est pas le cas :
Soit le débit n'est pas suffisant et dans ce cas => continuer à ouvrir 15-DB-028
Soit le détendeur 60-PCV-{N° stand}03 est trop bridé et la pression régulée par les compresseurs MP l'empêche de s'ouvrir
dans ce cas, 15-DB-028 ouverte en grand et pas de ralentissement des compresseurs MP => refermer la vanne 15-DB-028
et reprendre l'étape de réglage du détendeur
si besoin de reprendre à l'étape réglage du détendeur 60-PCV-{N° stand}03, cliquer sur "REPRISE"
Valeur du débit global des compresseurs par rapport au débit initial :
{Debit_Comp_MP_global} / {Debit_Comp_MP_global_mem} nm/h
Origine R137, R138

SPV · RUN ET NON (Fct_Production_H2.RUN ET Nbr_Comp_MP_EnMarche > 0)
Ouverture très progressive de la vanne 15-DB-028 par l'opérateur terrain
Origine R137, R138

G7 | Etape 660 - Dépotage non finalisé Décision salle de controle suite à dépotage stoppé - Transition vers 661
Statut SPV R5 · XML : Depotage non finalise Decision salle de controle suite a depotage stoppe

IHM terrain · RUN
Dépotage non finalisé
en attente décision Salle de contrôle
Origine R139, R140

SPV · RUN
Dépotage non finalisé
voulez-vous annulé ou reprendre le dépotage ?
Origine R139, R140

G7 | Etape 661 - Dépotage non finalisé Reprise dépotage - Transition vers 640
Statut SPV R5 · XML : Depotage non finalise Reprise depotage

IHM terrain · RUN
Dépotage non finalisé :
Reprise du dépotage à la demande de la salle de contrôle
Origine R141, R142

SPV · RUN
Dépotage non finalisé :
Reprise du dépotage par l'opérateur terrain
en attente de validation
Origine R141, R142

G7 | Etape 662 - Dépotage non finalisé Annulation dépotage - Transition vers 680
Statut SPV R5 · XML : Depotage non finalise Annulation depotage

IHM terrain · RUN
Dépotage non finalisé :
Annulation du dépotage à la demande de la salle de contrôle
Origine R143, R144

SPV · RUN
Dépotage non finalisé
Annulation du dépotage par l'opérateur terrain
en attente de validation
Origine R143, R144

G7 | Etape 670 - Dépotage finalisé Validation 60-PG-104 inférieur à 90 barg - Transition vers 671
Statut SPV R5 · XML : Depotage finalise Validation 60-PG-104 inferieur a 90 barg

IHM terrain · RUN
Dépotage finalisé :
Vérifier que 60-PG-{N° stand}04 soit inférieur à 90 barg
Origine R145, R146

SPV · RUN
Dépotage finalisé :
Vérification de 60-PG-{N° stand}04 inférieur à 90 barg
par l'opérateur terrain
Origine R145, R146

G7 | Etape 671 - Dépotage finalisé Fermeture de la vanne 15-DB-028 - Transition vers 672
Statut SPV R5 · XML : Depotage finalise Fermeture de la vanne 15-DB-028

IHM terrain · RUN
Dépotage finalisé :
Fermer la vanne 15-DB-028
Origine R147, R148

SPV · RUN
Dépotage finalisé :
Fermeture la vanne 15-DB-028
par l'opérateur terrain
Origine R147, R148

G7 | Etape 672 - Dépotage finalisé Fermeture de la vanne Trailer - Transition vers 680
Statut SPV R5 · XML : Depotage finalise Fermeture de la vanne Trailer

IHM terrain · RUN
Dépotage finalisé :
Fermer la vanne Trailer
Origine R149, R150

SPV · RUN
Dépotage finalisé :
Fermeture la vanne Trailer
par l'opérateur terrain
Origine R149, R150

G7 | Etape 680 - Decompression de la ligne - Transition vers 681
Statut SPV R5 · XML : Decompression de la ligne

IHM terrain · RUN
Décomprimer la ligne en amont et en aval du détendeur 60-PCV-{N° stand}03
via les vannes 15-HV-040 et 15-HR-015 jusqu'à ce que :
la valeur de 60-PIT-{N° stand}05 soit à 0 et stable : {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
la valeur de 60-PG-{N° stand}04 soit à 0 et stable
Origine R151, R152

SPV · RUN
Décompression de la ligne en amont et en aval du détendeur 60-PCV-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
via les vannes 15-HV-040 et 15-HR-015 jusqu'à ce que :
la valeur de 60-PIT-{N° stand}05 soit à 0 et stable : {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
la valeur de 60-PG-{N° stand}04 soit à 0 et stable
Origine R151, R152

G7 | Etape 681 - Fermeture de la vanne 15-HV-040 - Transition vers 682
Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 15-HV-040

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 15-HV-040
Origine R153, R154

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 15-HV-040 par l'opérateur terrain
Origine R153, R154

G7 | Etape 682 - Fermeture de la vanne 15-HR-015 - Transition vers 683
Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 15-HR-015

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 15-HR-015
Origine R155, R156

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 15-HR-015 par l'opérateur terrain
Origine R155, R156

G7 | Etape 683 - Fermeture de la vanne 60-HV-107 - Transition vers 684
Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 60-HV-107

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}07
Origine R157, R158

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}07 par l'opérateur terrain
Origine R157, R158

G7 | Etape 684 - Fermeture de la vanne 60-HV-109 - Transition vers 690
Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 60-HV-109

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}09
Origine R159, R160

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}09 par l'opérateur terrain
Origine R159, R160

G7 | Etape 690 - Deconnexion du flexible du Trailer - Transition vers 700
Statut SPV R5 · XML : Deconnexion du flexible du Trailer

IHM terrain · RUN
Deconnecter le flexible du Trailer
Origine R161, R162

SPV · RUN
Deconnection du flexible Trailer par l'opérateur terrain
Origine R161, R162

G7 | Etape 700 - Validation enlevement Trailer - Transition vers 701
Statut SPV R5 · XML : Validation enlevement Trailer

IHM terrain · RUN
En attente de validation enlevement salle de contrôle
Origine R163, R164

SPV · RUN
Valider pour l'enlevement Trailer
Origine R163, R164

G7 | Etape 701 - Enlevement MALT - Transition vers 702
Statut SPV R5 · XML : Enlevement MALT

IHM terrain · RUN
Deconnecter la mise à la terre
Origine R165, R166

SPV · RUN
Deconnexion de la mise à la terre par l'opérateur terrain
Origine R165, R166

G7 | Etape 702 - Attelage Trailer - Transition vers 500
Statut SPV R5 · XML : Attelage Trailer

IHM terrain · RUN
Atteler le Trailer
Origine R167, R168

SPV · RUN
Attelage du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R167, R168

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Statut SPV R5 · XML : defaut - Transition
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Statut SPV R5 · XML : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

SOURCE : nouveau Fct_Stands_FB.xml, 256 réseaux. Mode Dépotage : 58 étapes, 127 transitions dessinées. Aucune règle de l'ancienne analyse fonctionnelle n'est ajoutée.
Les demandes supervision sont impulsionnelles dans le programme ; la provenance du mode repose sur les étapes décalées. Dépotage et évent : Num_Stand=1 est également requis au lancement.
Remplissage : les retours R59 vers G7_G_X_mem sont développés en cas conditionnels pour les valeurs écrites dans les étapes déclarées, 0 comprise. L'initialisation et les valeurs retenues hors liste restent à vérifier ; aucun retour fixe 260 n'est inventé.
Les titres et les canaux de réponses restent ceux du XML. En particulier 853→860, 870→871 et réponses IHM à 860 sont conservés si ces étapes figurent dans le mode.
Moteur R253 Isii_G7 : corps non fourni. Formes et liaisons éditables ; utiliser le zoom pour cette page verticale de grand format.