GRAFCET · Stands · Dépotage à l'évent

62 étapes · 134 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

MODE : Dépotage à l'évent
Demande supervision : Parametres.Depotage_Event.Dde_Depotage_Event ; lancement 10 → 26.
Cette planche ne montre que ce départ et ses parcours réellement atteignables, avec les sorties communes. Les numéros décalés sont conservés.
Les quatre demandes sont remises à zéro au lancement : elles ne sont pas figées vraies pendant le cycle. Aucune exclusivité des quatre demandes n'est ajoutée.

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU. Un collecteur commun par destination. Points pleins = jonctions ; croisements blancs = sans jonction.
Les titres de réseaux communs peuvent citer plusieurs variantes ; seuls les carrés du mode sélectionné sont représentés.
RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = états Fct. IHM.OK/NON et SPV.OK/NON = réponses %X0/%X1. DDE_AU_MOINS_1 = au moins une des quatre demandes de mode.

Messages locaux SPV/IHM : textes SCL précédents et CONCAT Ladder, conditions et variantes conservées. Les popups de l'analyseur externe sont prioritaires (R255).
Les alias abrègent l'affichage ; réceptivités, textes complets et expressions sources restent dans les données des formes.
Les étapes 133/134 et les sauts suivent le code, même si le titre du réseau est incomplet.
La sortie XML 99 est affichée 9999 en bas comme précédemment.
Sélectionner un carré puis le déplacer horizontalement : ses éléments et connecteurs suivent.

R252 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → 0
OU
0
T001 · R7
RUN ET CP_G7_OK
10
OU
T007 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T006 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET Num_Stand = 1 ET DDE_EVENT
T002 · R8
((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU ((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
26
T015 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T014 · R9
RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Dint <> 0
36
46
56
66
76
86
96
106
116
126
134
136
138
146
480
901
T430 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T429 · R246
RUN ET IHM.OK ET NON MALT
902
T432 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T431 · R248
RUN ET IHM.OK
999
T433 · R249
RUN ET CP_G7_OK
T434 · R249
STOPPING
9999
STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R250).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10

Statut SPV R5 · XML : Fonction a l arret

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20/21(analyse Trailer hors cycle remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Mode de cette planche : Dépotage à l'évent → 26
Action R8 : remise à FALSE des quatre demandes après prise en compte, sous les conditions du réseau.

Statut SPV R5 · XML : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 20/21/25/26 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30/31(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/35(Cycle Dépotage)/36(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer
Origine R9

SPV · RUN

Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R9

G7 | Etape 30/31/35/36 - Saisie Pression de remplissage depuis IHM - Transition vers 40/41(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/45(Cycle Dépotage)/46(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Saisie Pression de remplissage depuis IHM (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Saisir la pression de remplissage du Trailer
Origine R10

SPV · RUN

Saisie de la pression de remplissage du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R10

G7 | Etape 40/41/45/46 - Attente choix operateur PopUp Erreur saisie - Transition vers 20/21(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente choix operateur PopUp Erreur saisie (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Les données sasies ne correspondent pas avec SAGE, Voulez-vous reprendre la saisie ?
Origine R11

SPV · RUN

Incohérence de la Saisie opérateur terrain avec SAGE
Origine R11

G7 | Etape 50/51/55/56 - Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer - Transition vers 60/61 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/65(Cycle Dépotage)/66(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer (Cycle Depotage Event)

SPV · RUN

Validez ou annulez la mise en place du Trailer
Origine R12

IHM terrain · RUN

Attente validation salle de contrôle pour la mise en place du Trailer
Origine R12

G7 | Etape 60/61/65/66 - Attente mise en place trailer - Transition vers 70/71 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/75(Cycle Dépotage)/76(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente mise en place trailer (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Mettre en place le Trailer
Origine R13

SPV · RUN

Mise en place du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R13

G7 | Etape 70/71/75/76 - Attente validation ou annulation connexion MALT OK - Transition vers 80/91 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/85(Cycle Dépotage)/86(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation connexion MALT OK (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Connectez la Mise à la terre MALT
Origine R14

SPV · RUN

Connexion de la mise à la terre MALT par l'opérateur terrain
Origine R14

G7 | Etape 80/85/86 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 90/95(Cycle Dépotage)/96(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Demande controle qualite recquis salle de controle (Cycle Depotage Event)

SPV · RUN

Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Origine R15

IHM terrain · RUN

Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Origine R15

G7 | Etape 90/91/95/96 - sequence analyse Trailer - sequence remplissage Transition vers 100/480 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/105(Cycle Dépotage)/106(Cycle dépotage Event)
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.

Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Trailer (Cycle Depotage Event)

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 100/105/106 - Demande ouverture 60-HV-X19 - Transition vers 110/115(Cycle Dépotage)/116(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Demande ouverture 60-HV-X19 (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R17, R18

SPV · RUN

Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Origine R17, R18

G7 | Etape 110/115/116 - Ouverture vanne 60XVx11 - Transition vers 120/125(Cycle Dépotage)/126(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Ouverture vanne 60XVx11 (Cycle Depotage Event)

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 120/125/126 - Demande ouverture 60-HR-X01 à 2 barg sur 60-PG-x03- Transition vers 130/133(Cycle Dépotage)/134(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Demande ouverture 60-HR-X01 a 2 barg sur 60-PG-x03 (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Origine R20, R21

SPV · RUN

Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Origine R20, R21

G7 | Etape 130 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 131/135(Cycle Dépotage)/136(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg (Cycle Depotage Event)

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q

Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Origine R22, R23

IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q

Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R22, R23

SPV · RUN ET TON_MET.Q

ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R22, R23

G7 | Etape 131/135/136 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 132/137(Cycle Dépotage)/138(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HV-x19 (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R24, R25

SPV · RUN

ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R24, R25

G7 | Etape 132/137/138 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 140/145(Cycle Dépotage)/146(Cycle dépotage Event)

Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HR-x01 (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R26, R27

SPV · RUN

ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R26, R27

G7 | Etape 140/145/146 - Désactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible- Transition vers 150

Statut SPV R5 · XML : Desactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible (Cycle Depotage Event)

IHM terrain · RUN

Connecter le flexible de la ligne de balayage au trailer
Origine R28

SPV · RUN

Connection du flexible de la ligne de balayage au trailer par l'opérateur terrain
Origine R28

G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE

Statut SPV R5 · XML : DEMANDE SI PURGE

SPV · RUN

Voulez-vous effetcuer une purge ?
Origine R93

IHM terrain · RUN

Décision salle de contrôle si besoin de purger
Origine R93

G7 | Etape 490 - PURGE

Statut SPV R5 · XML : PURGE

IHM terrain · RUN

1 - Déconnecter la mise à la terre du Trailer
2 - Atteler le Trailer
Origine R94, R95

SPV · RUN

Purge en cours par l'opérateur
Origine R94, R95

G7 | Etape 500 - EMISSION RAPPORT

Statut SPV R5 · XML : EMISSION RAPPORT

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 800 - Vérification 15-XSV-009 fermée - Transition vers 810

Statut SPV R5 · XML : Verification 15-XSV-009 fermee

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 15XSV009_F

Pas de retour de position fermée de la vanne 15-XSV-009 !
Origine R169, R170

IHM terrain / SPV · RUN ET 15XSV009_F

Retour de position fermée de la vanne 15-XSV-009 valide
Origine R169, R170

G7 | Etape 810 - Vérification 15-DB-028 fermée - Transition vers 811

Statut SPV R5 · XML : Verification 15-DB-028 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-DB-028 fermée
Origine R171, R172

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-DB-028 fermée
Origine R171, R172

G7 | Etape 811 - Vérification 15-HV-040 fermée - Transition vers 812

Statut SPV R5 · XML : Verification 15-HV-040 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-HV-040 fermée
Origine R173, R174

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-HV-040 fermée
Origine R173, R174

G7 | Etape 812 - Vérification 15-HR-015 fermée - Transition vers 813

Statut SPV R5 · XML : Verification 15-HR-015 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-HR-015 fermée
Origine R175, R176

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-HR-015 fermée
Origine R175, R176

G7 | Etape 813 - Vérification 15-HV-042 fermée - Transition vers 820

Statut SPV R5 · XML : Verification 15-HV-042 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes sur le réseau moyenne pression :
15-HV-042 fermée
Origine R177, R178

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes sur le réseau moyenne pression
par l'opérateur terrain :
15-HV-042 fermée
Origine R177, R178

G7 | Etape 820 - Vérification 60-HV-x14 ouverte - Transition vers 821

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x14 ouverte

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}14 ouverte
Origine R179, R180

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}14 ouverte
Origine R179, R180

G7 | Etape 821 - Vérification 60-HV-x07 fermée - Transition vers 822

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x07 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}07 fermée
Origine R181, R182

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}07 fermée
Origine R181, R182

G7 | Etape 822 - Vérification 60-HV-x15 ouverte - Transition vers 823

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x15 ouverte

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}15 ouverte
Origine R183, R184

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}15 ouverte
Origine R183, R184

G7 | Etape 823 - Vérification 60-HV-x08 fermée - Transition vers 824

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x08 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}08 fermée
Origine R185, R186

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}08 fermée
Origine R185, R186

G7 | Etape 824 - Vérification 60-HR-x02 fermée - Transition vers 825

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HR-x02 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HR-{N° stand}02 fermée
Origine R187, R188

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HR-{N° stand}02 fermée
Origine R187, R188

G7 | Etape 825 - Vérification 60-HV-x21 fermée - Transition vers 826

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-HV-x21 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-HV-{N° stand}21 fermée
Origine R189, R190

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-HV-{N° stand}21 fermée
Origine R189, R190

G7 | Etape 826 - Vérification 60-DB-x04 fermée - Transition vers 827

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-DB-x04 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-DB-{N° stand}04 fermée
Origine R191, R192

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-DB-{N° stand}04 fermée
Origine R191, R192

G7 | Etape 827 - Vérification 60-DB-x05 fermée - Transition vers 828

Statut SPV R5 · XML : Verification 60-DB-x05 fermee

IHM terrain · RUN

Vérifier le lignage des vannes au niveau du stand :
60-DB-{N° stand}05 fermée
Origine R193, R194

SPV · RUN

Vérification du lignage des vannes au niveau du stand
par l'opérateur terrain :
60-DB-{N° stand}05 fermée
Origine R193, R194

G7 | Etape 828 - Ouverture 60-HV-x09 - Transition vers 830

Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HV-x09

IHM terrain · RUN

Ouvrir manuellement la vanne :
60-HV-{N° stand}09
Origine R195, R196

SPV · RUN

Ouverture manuelle de la vanne
60-HV-{N° stand}09
par l'opérateur terrain
Origine R195, R196

G7 | Etape 830 - Légère ouverture de la vanne Trailer pour stabilisation en pression - Transition vers 831

Statut SPV R5 · XML : Legere ouverture de la vanne Trailer pour stabilisation en pression

IHM terrain · RUN

Ouvrir légèrement la vanne Trailer
jusqu'à ce que la pression soit stabilisée
Origine R197, R198

SPV · RUN

Légère ouverture de la vanne Trailer
par l'opérateur terrain
jusqu'à ce que la pression soit stabilisée
Origine R197, R198

G7 | Etape 831 - Fermeture vanne Trailer puis saisie de la valeur de 60-PG-x04 - Transition vers 832

Statut SPV R5 · XML : Fermeture vanne Trailer puis saisie de la valeur de 60-PG-x04

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne Trailer et saisir
la pression lue sur 60-PG-{N° stand}04
Origine R199, R200

SPV · RUN

Fermeture de la vanne Trailer par l'opérateur terrain
et saisie de la valeur lue sur 60-PG-{N° stand}04
Origine R199, R200

G7 | Etape 832 - Attente test etanchéité - Transition vers 833

Statut SPV R5 · XML : Attente test etancheite

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_Etancheite_Depotage_Q

Attente pour test d'étanchéité : {S_TempRestant_Delai_P_Depotage}
Origine R201, R202

IHM terrain / SPV · RUN ET TON_Etancheite_Depotage_Q

Attente pour test d'étanchéité terminée
Origine R201, R202

G7 | Etape 833 - saisie de la valeur de 60-PG-x04 - Transition vers 834

Statut SPV R5 · XML : saisie de la valeur de 60-PG-x04

IHM terrain · RUN

Saisir la pression lue sur 60-PG-{N° stand}04
Origine R203, R204

SPV · RUN

Saisie de la pression lue sur 60-PG-{N° stand}04
par l'opérateur terrain
Origine R203, R204

G7 | Etape 834 - Controle de conformité d'étanchéité dépotage - Transition vers 840

Statut SPV R5 · XML : Controle de conformite d etancheite depotage

IHM terrain · RUN ET NON Etanch_Depotage_Event_60PGx04_OK

Etanchéité non conforme :
Voulez-vous reprendre la séquence après avoir purger
les vannes 60-HV-{N° stand}08, 60-HR-{N° stand}02
jusqu'à ce que 60-PG-{N° stand}04 soit à 0 ?
Origine R205, R206

IHM terrain / SPV · RUN ET Etanch_Depotage_Event_60PGx04_OK

Etanchéité conforme
Origine R205, R206

SPV · RUN ET NON Etanch_Depotage_Event_60PGx04_OK

Etanchéité non conforme :
Demande si reprise de séquence à l'opérateur terrain après avoir purger
les vannes 60-HV-{N° stand}08, 60-HR-{N° stand}02
jusqu'à ce que 60-PG-{N° stand}04 soit à 0
Origine R205, R206

G7 | Etape 840 - Ouverture vanne Trailer - Transition vers 841

Statut SPV R5 · XML : Ouverture vanne Trailer

IHM terrain · RUN

Ouvrir progressivement la vanne Trailer
Origine R207, R208

SPV · RUN

Ouverture progressive de la vanne Trailer
par l'opérateur terrain
Origine R207, R208

G7 | Etape 841 - Ouverture 60-HV-108 - Transition vers 842

Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HV-108

IHM terrain · RUN

Ouvrir progressivement la vanne 60-HV-{N° stand}08
Origine R209, R210

SPV · RUN

Ouverture progressive de la vanne 60-HV-{N° stand}08
par l'opérateur terrain
Origine R209, R210

G7 | Etape 842 - Ouverture 60-HR-102 - Transition vers 850

Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HR-102

IHM terrain · RUN

Ouvrir progressivement la vanne 60-HR-{N° stand}02
Origine R211, R212

SPV · RUN

Ouverture progressive de la vanne 60-HR-{N° stand}02
par l'opérateur terrain
Origine R211, R212

G7 | Etape 850 - Depotage à l'évent en cours - Transition vers 851

Statut SPV R5 · XML : Depotage a l event en cours

IHM terrain · RUN

Dépotage à l'évent en cours
Fin du dépotage lorsque 60-PG-{N° stand}04 proche de 0
Origine R213, R214

SPV · RUN

Dépotage à l'évent en cours
Fin du dépotage lorsque 60-PG-{N° stand}04 proche de 0surveillé par l'opérateur terrain
Origine R213, R214

G7 | Etape 851 - Arrêt dépotage à l'évent non finalisé Fermeture vanne Trailer - Transition vers 852

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event non finalise Fermeture vanne Trailer

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Fermer la vanne Trailer
Origine R215, R216

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Fermeture de la vanne Trailer
par l'opérateur terrain
Origine R215, R216

G7 | Etape 852 - Arrêt dépotage à l'évent non finalisé Fermeture de la vanne 60-HV-x08 - Transition vers 853

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event non finalise Fermeture de la vanne 60-HV-x08

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}08
Origine R217, R218

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}08
par l'opérateur terrain
Origine R217, R218

G7 | Etape 853 - Arrêt dépotage à l'évent non finalisé Fermeture de la vanne 60-HV-x08 - Transition vers 854

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event non finalise Fermeture de la vanne 60-HV-x08

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}02
Origine R219, R220

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Fermeture de la vanne 60-HR-{N° stand}02
par l'opérateur terrain
Origine R219, R220

G7 | Etape 860 - Arrêt dépotage à l'évent non finalisé Attente deécision salle de contrôle annulation ou reprise - Transition vers 861

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event non finalise Attente deecision salle de controle annulation ou reprise

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Attente décision salle de contrôle
Origine R221, R222

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Voulez-vous reprendre le dépotage à l'évent ?
Origine R221, R222

G7 | Etape 861 - Arrêt dépotage à l'évent non finalisé Attente reprise dépotage à l'évent par opérateur terrain - Transition vers 840

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event non finalise Attente reprise depotage a l event par operateur terrain

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Reprise du dépotage à l'évent demandé par la salle de contrôle
Origine R223, R224

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Attente de validation de reprise du dépotage à l' évent
par l'opérateur terrain
Origine R223, R224

G7 | Etape 862 - Arrêt dépotage à l'évent non finalisé Attente annulation dépotage à l'évent par opérateur terrain - Transition vers 870

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event non finalise Attente annulation depotage a l event par operateur terrain

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Annulation du dépotage à l'évent demandé par la salle de contrôle
Origine R225, R226

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent non finalisé demandé :
Attente de validation d'annulation du dépotage à l' évent
par l'opérateur terrain
Origine R225, R226

G7 | Etape 870 - Arrêt dépotage à l'évent finalisé fermeture de la vanne 15-DB-028 - Transition vers 870

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event finalise fermeture de la vanne 15-DB-028

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent finalisé demandé :
Fermer la vanne 15-DB-028
Origine R227, R228

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent finalisé demandé :
Fermeture de la vanne 15-DB-028
par l'opérateur terrain
Origine R227, R228

G7 | Etape 871 - Arrêt dépotage à l'évent finalisé fermeture de la vanne Trailer - Transition vers 880

Statut SPV R5 · XML : Arret depotage a l event finalise fermeture de la vanne Trailer

IHM terrain · RUN

Arrêt dépotage à l'évent finalisé demandé :
Fermer la vanne Trailer
Origine R229, R230

SPV · RUN

Arrêt dépotage à l'évent finalisé demandé :
Fermeture de la vanne Trailer
par l'opérateur terrain
Origine R229, R230

G7 | Etape 880 - Decompression de la ligne - Transition vers 881

Statut SPV R5 · XML : Decompression de la ligne

IHM terrain · RUN

Décomprimer la ligne en amont et en aval du détendeur 60-PCV-{N° stand}03
via les vannes 15-HV-040 et 15-HR-015 jusqu'à ce que :
la valeur de 60-PIT-{N° stand}05 soit à 0 et stable : {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
la valeur de 60-PG-{N° stand}04 soit à 0 et stable
Origine R231, R232

SPV · RUN

Décompression de la ligne en amont et en aval du détendeur 60-PCV-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
via les vannes 15-HV-040 et 15-HR-015 jusqu'à ce que :
la valeur de 60-PIT-{N° stand}05 soit à 0 et stable : {PNPN_PROCESS_SAFETY.LECT.LECT_INFOS.60PIT105.Valeur} barg
la valeur de 60-PG-{N° stand}04 soit à 0 et stable
Origine R231, R232

G7 | Etape 881 - Fermeture de la vanne 15-HV-040 - Transition vers 882

Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 15-HV-040

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne 15-HV-040
Origine R233, R234

SPV · RUN

Fermeture de la vanne 15-HV-040 par l'opérateur terrain
Origine R233, R234

G7 | Etape 882 - Fermeture de la vanne 15-HR-015 - Transition vers 883

Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 15-HR-015

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne 15-HR-015
Origine R235, R236

SPV · RUN

Fermeture de la vanne 15-HR-015 par l'opérateur terrain
Origine R235, R236

G7 | Etape 883 - Fermeture de la vanne 60-HV-107 - Transition vers 884

Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 60-HV-107

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}07
Origine R237, R238

SPV · RUN

Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}07 par l'opérateur terrain
Origine R237, R238

G7 | Etape 884 - Fermeture de la vanne 60-HV-109 - Transition vers 890

Statut SPV R5 · XML : Fermeture de la vanne 60-HV-109

IHM terrain · RUN

Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}09
Origine R239, R240

SPV · RUN

Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}09 par l'opérateur terrain
Origine R239, R240

G7 | Etape 890 - Deconnexion du flexible du Trailer - Transition vers 900

Statut SPV R5 · XML : Deconnexion du flexible du Trailer

IHM terrain · RUN

Deconnecter le flexible du Trailer
Origine R241, R242

SPV · RUN

Deconnection du flexible Trailer par l'opérateur terrain
Origine R241, R242

G7 | Etape 900 - Validation enlevement Trailer - Transition vers 901

Statut SPV R5 · XML : Validation enlevement Trailer

IHM terrain · RUN

En attente de validation enlevement salle de contrôle
Origine R243, R244

SPV · RUN

Valider pour l'enlevement Trailer
Origine R243, R244

G7 | Etape 901 - Enlevement MALT - Transition vers 902

Statut SPV R5 · XML : Enlevement MALT

IHM terrain · RUN

Deconnecter la mise à la terre
Origine R245, R246

SPV · RUN

Deconnexion de la mise à la terre par l'opérateur terrain
Origine R245, R246

G7 | Etape 902 - Attelage Trailer - Transition vers 500

Statut SPV R5 · XML : Attelage Trailer

IHM terrain · RUN

Atteler le Trailer
Origine R247, R248

SPV · RUN

Attelage du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R247, R248

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition

Statut SPV R5 · XML : defaut - Transition

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999

Statut SPV R5 · XML : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999

Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

SOURCE : nouveau Fct_Stands_FB.xml, 256 réseaux. Mode Dépotage à l'évent : 62 étapes, 134 transitions dessinées. Aucune règle de l'ancienne analyse fonctionnelle n'est ajoutée.
Les demandes supervision sont impulsionnelles dans le programme ; la provenance du mode repose sur les étapes décalées. Dépotage et évent : Num_Stand=1 est également requis au lancement.
Remplissage : les retours R59 vers G7_G_X_mem sont développés en cas conditionnels pour les valeurs écrites dans les étapes déclarées, 0 comprise. L'initialisation et les valeurs retenues hors liste restent à vérifier ; aucun retour fixe 260 n'est inventé.
Les titres et les canaux de réponses restent ceux du XML. En particulier 853→860, 870→871 et réponses IHM à 860 sont conservés si ces étapes figurent dans le mode.
Moteur R253 Isii_G7 : corps non fourni. Formes et liaisons éditables ; utiliser le zoom pour cette page verticale de grand format.