GRAFCET · Stands · Remplissage

63 étapes · 177 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

MODE : Remplissage
Demande supervision : Parametres.Dde_Remplissage_Trailer ; lancement 10 → 20.
Cette planche ne montre que ce départ et ses parcours réellement atteignables, avec les sorties communes.
Les numéros décalés sont conservés.
Les quatre demandes sont remises à zéro au lancement : elles ne sont pas figées vraies pendant le cycle.
Aucune exclusivité des quatre demandes n'est ajoutée.

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU. Un collecteur commun par destination. Points pleins = jonctions ; croisements blancs = sans jonction.
Les titres de réseaux communs peuvent citer plusieurs variantes ; seuls les carrés du mode sélectionné sont représentés.
RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = états Fct. IHM.OK/NON et SPV.OK/NON = réponses %X0/%X1.
DDE_AU_MOINS_1 = au moins une des quatre demandes de mode.

Messages locaux SPV/IHM : textes SCL précédents et CONCAT Ladder, conditions et variantes conservées. Les popups de l'analyseur externe sont prioritaires (R255).
Les alias abrègent l'affichage ; réceptivités, textes complets et expressions sources restent dans les données des formes.
Les étapes 133/134 et les sauts suivent le code, même si le titre du réseau est incomplet. La sortie XML 99 est affichée 9999 en bas comme précédemment.
Sélectionner un carré puis le déplacer horizontalement : ses éléments et connecteurs suivent.

R252 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → 0

OU
0
T001 · R7
RUN ET CP_G7_OK
10
OU
T007 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T003 · R8
(RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer ET DDE_REMPLISSAGE
T002 · R8
((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU ((RUN ET DDE_AU_MOINS_1) ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
20
T009 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T008 · R9
RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Dint <> 0
30
T018 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T016 · R10
(RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer <> Temp_Dint) OU (RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Pconsigne <> Prempl_Trailer)
T017 · R10
RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer = Temp_Dint ET Pconsigne = Prempl_Trailer
40
T030 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T029 · R11
RUN ET IHM.NON
T028 · R11
RUN ET IHM.OK
50
T042 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T040 · R12
RUN ET SPV.OK
T041 · R12
RUN ET SPV.NON
60
T054 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T052 · R13
RUN ET IHM.OK
T053 · R13
RUN ET IHM.NON
70
T066 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T064 · R14
RUN ET MALT ET IHM.OK
T065 · R14
RUN ET IHM.NON
80
T078 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T076 · R15
RUN ET SPV.OK
T077 · R15
RUN ET SPV.NON
90
T087 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T085 · R16
(RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_poursuite)
T086 · R16
(RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Non_Conforme)
100
T097 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T096 · R18
RUN ET IHM.OK
110
T103 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T102 · R19
60XVx11_O
120
T109 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T108 · R21
RUN ET IHM.OK
130
T115 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T114 · R23
RUN ET TON_MET.Q ET 60XVx11_F ET IHM.OK
131
T117 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T116 · R25
RUN ET IHM.OK
132
T119 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T118 · R27
RUN ET IHM.OK
140
T133 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T132 · R28
RUN ET NON Flex_Trailer ET IHM.OK
150
T139 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T138 · R30
RUN ET IHM.OK
160
T141 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T140 · R32
RUN ET 60PITx01 >= 80.0
170
T144 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T142 · R34
RUN ET Stab_60PITx01_OK
T143 · R34
RUN ET TON_TimeOut_Q
180
T147 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T146 · R36
(RUN ET TON_Etancheite_Q ET NON ETANCH_P_OK) OU (RUN ET TON_Etancheite_Q ET NON ETANCH_Q_OK)
T145 · R36
RUN ET TON_Etancheite_Q ET ETANCH_P_OK ET ETANCH_Q_OK
190
T150 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T148 · R38
RUN ET SPV.OK
T149 · R38
RUN ET SPV.NON
200
T152 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T151 · R40
RUN ET IHM.OK
210
T154 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T153 · R42
RUN ET IHM.OK
220
T156 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T155 · R44
RUN ET IHM.OK
230
T158 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T157 · R46
RUN ET IHM.OK
231
T160 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T159 · R48
RUN ET IHM.OK ET Stab_60PITx01_OK
240
T164 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T162 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T163 · R50
RUN ET TON_PhaseMontee_Q
T161 · R6
ARRÊT_PROGRESSIF
250
T169 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T166 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T167 · R51
(RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Seuil_Haut_poursuite)
T165 · R6
ARRÊT_PROGRESSIF
T168 · R51
(RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Non_Conforme)
260
T173 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T171 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T172 · R53
RUN ET 60PITx01 >= P_rempl_milieu_calcule
T170 · R6
ARRÊT_PROGRESSIF
270
T178 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T175 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T176 · R54
(RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Seuil_Haut_poursuite)
T174 · R6
ARRÊT_PROGRESSIF
T177 · R54
(RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Non_Conforme)
280
T182 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T180 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T181 · R56
RUN ET 60PITx01 >= P_rempl_arret_calcule
T179 · R6
ARRÊT_PROGRESSIF
290
T187 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T184 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T185 · R57
(RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Seuil_Haut_poursuite)
T183 · R6
ARRÊT_PROGRESSIF
T186 · R57
(RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Non_Conforme)
300
T190 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T188 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T189 · R59
RUN ET 60PITx01 >= Pconsigne
305
T194 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T192 · R59
RUN ET SPV.OK ET SP_Regul_60FITx01 <= Parametres.Q_Min_Stand
T193 · R59
RUN ET SPV.NON
T191 · R6
ARRÊT_BRUTAL
306
T195 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T196 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=0
T197 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=240
T198 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=250
T199 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=260
T200 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=270
T201 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=280
T202 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=290
T203 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=300
T204 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=305
T205 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=306
T206 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=310
T207 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
310
T210 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T208 · R6
ARRÊT_BRUTAL
T209 · R59
RUN ET SP_Regul_60FITx01 <= Parametres.Q_Min_Stand
315
T213 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T212 · R59
RUN ET SPV.NON
T211 · R59
RUN ET SPV.OK
316
T214 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=0
T215 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=240
T216 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=250
T217 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=260
T218 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=270
T219 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=280
T220 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=290
T221 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=300
T222 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=305
T223 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=306
T224 · R59
RUN ET IHM.OK ET MÉM=310
T225 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
320
T227 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T226 · R61
RUN ET Stab_60PITx01_OK ET IHM.OK
321
T229 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T228 · R61
RUN ET Stab_60PITx01_OK ET IHM.OK
330
T232 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T230 · R62
RUN ET SPV.OK
T231 · R62
RUN ET SPV.NON
340
T234 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T233 · R63
(RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_poursuite) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Non_Conforme)
350
T236 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T235 · R65
RUN ET IHM.OK
360
T238 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T237 · R67
RUN ET 60PITx01 < 0.5 ET IHM.OK
370
T240 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T239 · R69
RUN ET IHM.OK
380
T242 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T241 · R71
RUN ET IHM.OK
390
T244 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T243 · R73
RUN ET IHM.OK
400
T246 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T245 · R75
RUN ET Flex_Trailer ET IHM.OK
410
T248 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T247 · R77
RUN ET IHM.OK
420
T250 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T249 · R78
RUN ET 60XVx11_O
430
T252 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T251 · R80
RUN ET IHM.OK
440
T254 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T253 · R82
RUN ET TON_MET.Q ET 60XVx11_F ET IHM.OK
441
T256 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T255 · R84
RUN ET IHM.OK
442
T258 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T257 · R86
RUN ET IHM.OK
450
T260 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T259 · R88
RUN ET SPV.OK
460
T262 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T261 · R90
RUN ET IHM.OK
470
T264 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T263 · R92
RUN ET NON MALT ET IHM.OK
480
T267 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T265 · R93
RUN ET IHM.OK
T266 · R93
RUN ET IHM.NON
490
T269 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T268 · R95
RUN ET IHM.OK
500
T271 · R249
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T270 · R96
RUN
999
T433 · R249
RUN ET CP_G7_OK
T434 · R249
STOPPING
9999

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10
Statut SPV R5 · XML : Fonction a l arret
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20/21(analyse Trailer hors cycle remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Mode de cette planche : Remplissage → 20
Action R8 : remise à FALSE des quatre demandes après prise en compte, sous les conditions du réseau.
Statut SPV R5 · XML : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 20/21/25/26 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30/31(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/35(Cycle Dépotage)/36(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM
IHM terrain · RUN
Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer
Origine R9
SPV · RUN
Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R9

G7 | Etape 30/31/35/36 - Saisie Pression de remplissage depuis IHM - Transition vers 40/41(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/45(Cycle Dépotage)/46(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Saisie Pression de remplissage depuis IHM
IHM terrain · RUN
Saisir la pression de remplissage du Trailer
Origine R10
SPV · RUN
Saisie de la pression de remplissage du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R10

G7 | Etape 40/41/45/46 - Attente choix operateur PopUp Erreur saisie - Transition vers 20/21(Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/25(Cycle Dépotage)/26(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente choix operateur PopUp Erreur saisie
IHM terrain · RUN
Les données sasies ne correspondent pas avec SAGE, Voulez-vous reprendre la saisie ?
Origine R11
SPV · RUN
Incohérence de la Saisie opérateur terrain avec SAGE
Origine R11

G7 | Etape 50/51/55/56 - Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer - Transition vers 60/61 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/65(Cycle Dépotage)/66(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer
SPV · RUN
Validez ou annulez la mise en place du Trailer
Origine R12
IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour la mise en place du Trailer
Origine R12

G7 | Etape 60/61/65/66 - Attente mise en place trailer - Transition vers 70/71 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/75(Cycle Dépotage)/76(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente mise en place trailer
IHM terrain · RUN
Mettre en place le Trailer
Origine R13
SPV · RUN
Mise en place du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R13

G7 | Etape 70/71/75/76 - Attente validation ou annulation connexion MALT OK - Transition vers 80/91 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/85(Cycle Dépotage)/86(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Attente validation ou annulation connexion MALT OK
IHM terrain · RUN
Connectez la Mise à la terre MALT
Origine R14
SPV · RUN
Connexion de la mise à la terre MALT par l'opérateur terrain
Origine R14

G7 | Etape 80/85/86 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 90/95(Cycle Dépotage)/96(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Demande controle qualite recquis salle de controle
SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Origine R15
IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Origine R15

G7 | Etape 90/91/95/96 - sequence analyse Trailer - sequence remplissage Transition vers 100/480 (Analyse Trailer hors cycle de remplissage)/105(Cycle Dépotage)/106(Cycle dépotage Event)
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.
Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Trailer
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 100/105/106 - Demande ouverture 60-HV-X19 - Transition vers 110/115(Cycle Dépotage)/116(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Demande ouverture 60-HV-X19
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R17, R18
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Origine R17, R18

G7 | Etape 110/115/116 - Ouverture vanne 60XVx11 - Transition vers 120/125(Cycle Dépotage)/126(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Ouverture vanne 60XVx11
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 120/125/126 - Demande ouverture 60-HR-X01 à 2 barg sur 60-PG-x03- Transition vers 130/133(Cycle Dépotage)/134(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Demande ouverture 60-HR-X01 a 2 barg sur 60-PG-x03
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Origine R20, R21
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Origine R20, R21

G7 | Etape 130 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 131/135(Cycle Dépotage)/136(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Origine R22, R23
IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R22, R23
SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R22, R23

G7 | Etape 131/135/136 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 132/137(Cycle Dépotage)/138(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R24, R25
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R24, R25

G7 | Etape 132/137/138 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 140/145(Cycle Dépotage)/146(Cycle dépotage Event)
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R26, R27
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R26, R27

G7 | Etape 140/145/146 - Désactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible-Transition vers 150
Statut SPV R5 · XML : Desactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible
IHM terrain · RUN
Connecter le flexible de la ligne de balayage au trailer
Origine R28
SPV · RUN
Connection du flexible de la ligne de balayage au trailer par l'opérateur terrain
Origine R28

G7 | Etape 150 - Ouverture 60-HV-x03 - Transition vers 160
Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HV-x03
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}03
Origine R29, R30
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Origine R29, R30

G7 | Etape 160 - Ouverture 60-XV-x10 phase montée avec 60-PV-x01 - Transition vers 170
Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-XV-x10 phase montee avec 60-PV-x01
IHM terrain / SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-XV-{N° stand}10
Régulation de la vanne 60-PV-{N° stand}01 à débit minimum
pour phase de montée en pression 80 barg : {60PITx01} (barg)
Origine R31, R32

G7 | Etape 170 - Stablité en pression - Transition vers 180
Statut SPV R5 · XML : Calcul DeltaP a la seconde (reprise pour Etape 230 & 320) stabilite
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Origine R33, R34
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON Stab_60PITx01_OK
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Origine R33, R34
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON Stab_60PITx01_OK)
Attente de stabilité en pression terminée
Origine R33, R34

G7 | Etape 180 - Etanchéité - Transition vers 190
Statut SPV R5 · XML : calcul delta pour etancheite
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_Etancheite_Q
Delta étanchéité de pression : {DeltaP_Etancheite} barg /
Delta étanchéité de débit : {DeltaQ_Etancheite} kg/h /
Temps restant : {S_TempRestant_Delta_Q}
Origine R35, R36
IHM terrain / SPV · RUN ET TON_Etancheite_Q
Test étanchéité en pression et débit terminée
Origine R35, R36

G7 | Etape 190 - Etanchéité non conforme - Transition vers 200
Statut SPV R5 · XML : Etancheite non conforme
IHM terrain · RUN
Etanchéité non conforme
Prise de décision salle de contrôle
Origine R37, R38
SPV · RUN
Etanchéité non conforme
Voulez-vous refaire un test d'étanchéité après avoir corrigé la fuite ?
Origine R37, R38

G7 | Etape 200 - Etanchéité non conforme ouverture 60-HV-x19, 60-HR-x01 pour 0 barg - Transition vers 210
Statut SPV R5 · XML : Etancheite non conforme ouverture 60-HV-x19, 60-HR-x01 pour 0 barg
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 0 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Origine R39, R40
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 0 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Origine R39, R40

G7 | Etape 210 - Etanchéité non conforme fermeture 60-HV-x03- Transition vers 220
Statut SPV R5 · XML : Etancheite non conforme fermeture 60-HV-x03
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}03
Origine R41, R42
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Origine R41, R42

G7 | Etape 220 - Etanchéité non conforme - Transition vers 150
Statut SPV R5 · XML : Etancheite non conforme
IHM terrain · RUN
Veuillez réaliser les réparations nécessaires
Origine R43, R44
SPV · RUN
Réparation en cours
par l'opérateur terrain
Origine R43, R44

G7 | Etape 230 - Ouverture vanne trailer pour remplissage - Transition vers 231
Statut SPV R5 · XML : Ouverture vanne trailer pour remplissage
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne du Trailer
Origine R45, R46
SPV · RUN
Ouverture de la vanne du Traile
par l'opérateur terrain
Origine R45, R46

G7 | Etape 231 - Attente stabilisation de pression - Transition vers 240
Statut SPV R5 · XML : Attente stabilisation de pression
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Origine R47, R48
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON Stab_60PITx01_OK
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Origine R47, R48
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON Stab_60PITx01_OK)
Attente de stabilité en pression terminée
Origine R47, R48

G7 | Etape 240 - Phase montée, init remplissage phase montée en régime - Transition vers 250
Statut SPV R5 · XML : Temporisation init remplissage, phase montee en regime
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_PhaseMontee_Q
Temporisation de montée en pression : {S_TempRestant_PhaseMontee}
Origine R49, R50
IHM terrain / SPV · RUN ET TON_PhaseMontee_Q
Temporisation de montée en pression terminée
Origine R49, R50

G7 | Etape 250 - sequence analyse Début - Transition vers 260
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.
Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Debut
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 260 - Phase remplissage - Transition vers 270
Statut SPV R5 · XML : Phase remplissage avant analyse milieu
IHM terrain / SPV · RUN ET 60PITx01 < P_rempl_milieu_calcule
Remplissage en cours avant analyse milieu : {60PITx01} / {P_rempl_milieu_calcule} (barg)
Origine R52, R53
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60PITx01 < P_rempl_milieu_calcule)
Remplissage avant analyse milieu terminé
Origine R52, R53

G7 | Etape 270 - sequence analyse Milieu - Transition vers 280
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.
Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Milieu
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 280 - Phase remplissage - Transition vers 270
Statut SPV R5 · XML : Phase remplissage avant analyse fin
IHM terrain / SPV · RUN ET 60PITx01 < P_rempl_arret_calcule
Remplissage en cours avant analyse fin : {60PITx01} / {P_rempl_arret_calcule} (barg)
Origine R55, R56
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60PITx01 < P_rempl_arret_calcule)
Remplissage avant analyse fin de remplissage terminé
Origine R55, R56

G7 | Etape 290 - sequence analyse Fin - Transition vers 300
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.
Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Fin
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal XX
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme XX
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Statut SPV R5 · XML : Descente issue d un cycle normal XX
IHM terrain / SPV · RUN
Phase descente en débit pour fin de replissage : {60PITx01} / {Analyse_hist.P_remplissage} (barg)
Origine R58, R59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal XX
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme XX
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Statut SPV R5 · XML : Descente issue d une demande d arret progressive (popup idem pour 315)
IHM terrain · RUN
En attente de prise de décision salle de contrôle
{SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Origine R58, R59
SPV · RUN
Voulez-vous annuler l'opération de remplissage une fois le débit minimum atteind ?
{SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Origine R58, R59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal XX
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme XX
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Reprise dynamique R59 : destination G7_G_X_mem. Les cas affichés développent les valeurs écrites dans les étapes référencées (0 incluse). Une autre valeur retenue n'est pas exclue par la garde : à vérifier.
Statut SPV R5 · XML : Popup validation reprise remplissage operateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
IHM terrain · RUN
Reprise de remplissage
Origine R58, R59
SPV · RUN
Attente de reprise de remplissage
par opérateur terrain
Origine R58, R59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal XX
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme XX
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Statut SPV R5 · XML : Descente issue d une analyse non conforme
IHM terrain / SPV · RUN
Phase descente en débit pour fin de replissage analyse non conforme : {SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Origine R58, R59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal XX
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme XX
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Statut SPV R5 · XML : Demande arret brutale (popup idem pour 305)
IHM terrain · RUN
En attente de prise de décision salle de contrôle
Origine R58, R59
SPV · RUN
Voulez-vous annuler l'opération de remplissage ?
Origine R58, R59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal XX
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme XX
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Reprise dynamique R59 : destination G7_G_X_mem. Les cas affichés développent les valeurs écrites dans les étapes référencées (0 incluse). Une autre valeur retenue n'est pas exclue par la garde : à vérifier.
Statut SPV R5 · XML : Popup validation reprise remplissage operateur 60XVx10 fermee (popup idem pour 306)
IHM terrain · RUN
Reprise de remplissage
Origine R58, R59
SPV · RUN
Attente de reprise de remplissage
par opérateur terrain
Origine R58, R59

G7 | Etape 320/321 - Achivage Pression finale remplissage - Transition vers 330
Statut SPV R5 · XML : Achivage Pression finale remplissage, stabilisation de pression
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Origine R60, R61
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON Stab_60PITx01_OK
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Origine R60, R61
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON Stab_60PITx01_OK)
Attente de stabilité en pression terminée
Origine R60, R61

G7 | Etape 320/321 - Achivage Pression finale remplissage - Transition vers 330
Statut SPV R5 · XML : Achivage Pression finale remplissage, stabilisation de pression pour saut analyse Trailer
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Origine R60, R61
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON Stab_60PITx01_OK
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Origine R60, R61
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON Stab_60PITx01_OK)
Attente de stabilité en pression terminée
Origine R60, R61

G7 | Etape 330 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 340
Statut SPV R5 · XML : Demande controle qualite recquis salle de controle
SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Origine R62
IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Origine R62

G7 | Etape 340 - sequence analyse Trailer - Transition vers 350
Popups d'analyse : bloc analyseur externe prioritaire via R255 ; son contenu n'est pas défini dans ce seul XML.
Statut SPV R5 · XML : sequence analyse Trailer
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 350 - Fermeture vanne trailer - Transition vers 360
Statut SPV R5 · XML : Fermeture vanne trailer
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne du Trailer
Origine R64, R65
SPV · RUN
Fermeture de la vanne du Trailer
par l'opérateur terrain
Origine R64, R65

G7 | Etape 360 - Depressurisation de ligne - Transition vers 370
Statut SPV R5 · XML : Depressurisation de ligne
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Et ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01 progressivement
60-PG-{N° stand}03 = 0 barg
60-PIT-{N° stand}01 < 0,5 barg
Pression actuelle : {60PITx01} barg
Origine R66, R67
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
Et Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01 progressive
par l'opérateur terrain
60-PG-{N° stand}03 = 0 barg
60-PIT-{N° stand}01 < 0,5 barg
Pression actuelle : {60PITx01} barg
Origine R66, R67

G7 | Etape 370 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 380
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R68, R69
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Origine R68, R69

G7 | Etape 380 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 390
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R70, R71
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
par l'opérateur terrain
Origine R70, R71

G7 | Etape 390 - Fermeture 60-HX-x03 - Transition vers 400
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HX-x03
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}03
Origine R72, R73
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Origine R72, R73

G7 | Etape 400 - Deconnexion du flexible trailer en position repos 60-XSO-x03 - Transition vers 410
Statut SPV R5 · XML : Deconnexion du flexible trailer en position repos 60-XSO-x03
IHM terrain · RUN
Deconnecter le flexible du Trailer en position repos
Origine R74, R75
SPV · RUN
Deconnexion du flexible du Trailer en position repos
par l'opérateur terrain
Origine R74, R75

G7 | Etape 410 - Ouverture 60-HV-x19 - Transition vers 420
Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R76, R77
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Origine R76, R77

G7 | Etape 420 - Ouverture de la vanne 60-XV-x11 - Transition vers 430
Statut SPV R5 · XML : Ouverture de la vanne 60-XV-x11
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 | Etape 430 - Ouverture 60-HR-x01 - Transition vers 440
Statut SPV R5 · XML : Ouverture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Origine R79, R80
SPV · RUN
Ouvrerture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Origine R79, R80

G7 | Etape 440 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 441
Statut SPV R5 · XML : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Origine R81, R82
IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R81, R82
SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Origine R81, R82

G7 | Etape 441 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 442
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R83, R84
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Origine R83, R84

G7 | Etape 442 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 450
Statut SPV R5 · XML : Fermeture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R85, R86
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Origine R85, R86

G7 | Etape 450 - Demande enlevement Trailer - Transition vers 460
Statut SPV R5 · XML : Demande enlevement Trailer
IHM terrain · RUN
Attente de décision salle de contrôle pour enlevement Trailer ...
Origine R87, R88
SPV · RUN
l'enlèvement du Trailer peut être effectué
Voulez-vous procéder à son enlèvement maintenant ?
Origine R87, R88

G7 | Etape 460 - Attelage Trailer - Transition vers 470
Statut SPV R5 · XML : Attelage Trailer
IHM terrain · RUN
Veuillez atteler le Trailer
Origine R89, R90
SPV · RUN
Attelage du Trailer
par l'opérateur terrain
Origine R89, R90

G7 | Etape 470 - Controle 60-XSO-x01 MALT desactivé et demande enlevement MALT - Transition vers 480
Statut SPV R5 · XML : Controle 60-XSO-x01 MALT desactive et demande enlevement MALT
IHM terrain · RUN
Veuillez deconnecter la MALT
Origine R91, R92
SPV · RUN
Deconnexion MALT
par l'opérateur terrain
Origine R91, R92

G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE
Statut SPV R5 · XML : DEMANDE SI PURGE
SPV · RUN
Voulez-vous effetcuer une purge ?
Origine R93
IHM terrain · RUN
Décision salle de contrôle si besoin de purger
Origine R93

G7 | Etape 490 - PURGE
Statut SPV R5 · XML : PURGE
IHM terrain · RUN
1 - Déconnecter la mise à la terre du Trailer
2 - Atteler le Trailer
Origine R94, R95
SPV · RUN
Purge en cours par l'opérateur
Origine R94, R95

G7 | Etape 500 - EMISSION RAPPORT
Statut SPV R5 · XML : EMISSION RAPPORT
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Statut SPV R5 · XML : defaut - Transition
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Statut SPV R5 · XML : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R250).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

SOURCE : nouveau Fct_Stands_FB.xml, 256 réseaux. Mode Remplissage : 63 étapes, 177 transitions dessinées. Aucune règle de l'ancienne analyse fonctionnelle n'est ajoutée.
Les demandes supervision sont impulsionnelles dans le programme ; la provenance du mode repose sur les étapes décalées. Dépotage et évent : Num_Stand=1 est également requis au lancement.
Remplissage : les retours R59 vers G7_G_X_mem sont développés en cas conditionnels pour les valeurs écrites dans les étapes déclarées, 0 comprise. L'initialisation et les valeurs retenues hors liste restent à vérifier ; aucun retour fixe 260 n'est inventé.
Les titres et les canaux de réponses restent ceux du XML. En particulier 853→860, 870→871 et réponses IHM à 860 sont conservés si ces étapes figurent dans le mode.
Moteur R253 Isii_G7 : corps non fourni. Formes et liaisons éditables ; utiliser le zoom pour cette page verticale de grand format.