GRAFCET · Analyse H2 — Début / Milieu / Fin

21 étapes · 45 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU.
Une seule colonne, avec collecteurs regroupés par destination. La sortie source 99 est affichée 9999 et placée en bas.
Points pleins = jonctions ; croisements avec un blanc = sans jonction.
Bleu = Trailer ; vert = Début / Milieu / Fin ; gris = étapes et liaisons communes. Les éléments locaux suivent le déplacement horizontal du carré.

ABRÉVIATIONS : RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = champs Fct.State_*.
IHM.OK = Popup_Temp_Analyse_IHM_RCP.Reponse.%X0. SPV.BP0 / BP1 / BP2 = bits %X0 / %X1 / %X2 de Popup_Temp_Analyse_SPV_RCP.Reponse.
H2_TRAILER / H2_DEBUT / H2_MILIEU / H2_FIN = demandes Ech_Stand_Analyse.Stands.
SYNCHRO_OK / Flex_Trailer / H2.60PITx01 = champs du même objet Stands. RES.* = Ech_Stand_Analyse.Analyseur.Resultat.*.

PÉRIMÈTRE : vue Analyse H2 — Début / Milieu / Fin. Les retours propres à l’autre mode sont exclus. Le cas automatique Stand 8 sans Dde_Analyse figure uniquement dans la vue générale.
Statuts SPV : R4. Popups : SCL précédents et CONCAT Ladder ; en-tête dynamique R5 conservé intégralement dans les données des formes.
R59 : réceptivité FAULT conservée. R61 : expression source complète du forçage vers 0.
Les branches 500 → 501 / 502 / 503 conservent leurs conditions qui peuvent se recouvrir ; aucune priorité ajoutée.

R61 · FORÇAGE → 0 : NON ACTIVATE OU (Num_stand <> 8 ET G7.G_X > 5 ET NON H2_DEBUT ET NON H2_MILIEU ET NON H2_FIN ET NON H2_TRAILER)

OU
0
T001 · R6
RUN
5
OU
T005 · R59
FAULT
T003 · R7
RUN ET
H2_DEBUT
T004 · R7
(RUN ET H2_MILIEU) OU (RUN ET H2_FIN)
100
OU
T033 · R59
FAULT
T032 · R35
RUN ET IHM.OK
110
OU
T035 · R59
FAULT
T034 · R37
RUN ET IHM.OK
111
OU
T037 · R59
FAULT
T036 · R39
RUN ET IHM.OK
112
OU
T039 · R59
FAULT
T038 · R41
RUN ET IHM.OK
113
OU
T041 · R59
FAULT
T040 · R43
RUN ET IHM.OK
114
OU
T043 · R59
FAULT
T042 · R45
RUN ET IHM.OK
120
OU
T045 · R59
FAULT
T044 · R47
RUN ET H2.60PITx01 >= 80.0
OU
130
OU
T047 · R59
FAULT
T046 · R48
RUN ET 60XVx04_F
OU
500
OU
T052 · R59
FAULT
T050 · R50
(RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_THaut_H2O) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_THaut_O2) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_THaut_N2)
T048 · R50
RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q
T049 · R50
(RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_Haut_H2O) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_Haut_O2) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse.Q ET RES.Seuil_Haut_N2)
T051 · R50
RUN ET Num_stand = 8 ET Dde_Analyse
501
OU
T054 · R59
FAULT
T053 · R51
(RUN ET IHM.OK) OU (RUN ET SPV.BP0)
502
OU
T058 · R59
FAULT
T057 · R52
RUN ET SPV.BP2
T055 · R52
RUN ET SPV.BP0
T056 · R52
RUN ET SPV.BP1
503
OU
T060 · R59
FAULT
T059 · R53
RUN ET SPV.BP0
505
OU
T063 · R59
FAULT
T062 · R54
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)
506
OU
T066 · R59
FAULT
T065 · R55
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)
507
OU
T069 · R59
FAULT
T068 · R56
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)
508
OU
T072 · R59
FAULT
T071 · R57
(RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_DEBUT) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_MILIEU) OU (RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_FIN)
OU
550
OU
T074 · R59
FAULT
T073 · R58
RUN
OU
999
OU
T076 · R59
RUN
T075 · R59
STOPPING
9999

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fonction a l arret

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 5 - Attente demande d'analyse
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Attente demande d analyse

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 100 - Ouverture 60-DB-x03 pour analyse Début
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Ouverture 60-DB-x03 pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Ouvrir la vanne 60-DB-{N° stand}03

Réseaux 34, 35

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur

Réseaux 34, 35

G7 | Etape 110 - Vérification 60-HV-03 ouverte pour analyse Début
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification 60-HV-03 ouverte pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}03 ouverte

Réseaux 36, 37

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur

Réseaux 36, 37

G7 | Etape 111 - Vérification 60-DB-03 ouverte pour analyse Début
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification 60-DB-03 ouverte pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-DB-{N° stand}03 ouverte

Réseaux 38, 39

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur

Réseaux 38, 39

G7 | Etape 112 - Vérification 60-HV-07 fermée pour analyse Début
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification 60-HV-07 fermee pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}07 fermée

Réseaux 40, 41

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur

Réseaux 40, 41

G7 | Etape 113 - Vérification 60-HV-19 fermée pour analyse Début
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification 60-HV-19 fermee pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}19 fermée

Réseaux 42, 43

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur

Réseaux 42, 43

G7 | Etape 114 - Vérification 60-HR-01 fermée pour analyse Début
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification 60-HR-01 fermee pour analyse Debut

IHM terrain · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HR-{N° stand}01 fermée

Réseaux 44, 45

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur

Réseaux 44, 45

G7 | Etape 120 - Attente montée en pression circuit 80 barg
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Attente montee en pression circuit 80 barg

IHM terrain / SPV · RUN

Attente montée en pression 80 barg :
{Ech_Stand_Analyse.Stands.H2.60PITx01}.{Ech_Stand_Analyse.Stands.H2.60PITx01 : décimales}(barg)

Réseaux 46, 47

G7 | Etape 130 - fin d'analyse remplissage
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : fin d analyse remplissage

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx04_F

Attente fermeture vanne analyseur

Réseaux 48

G7 | Etape 500 - Analyse
Action R65 : Cde_60XVx04 := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Analyse

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse

Analyse en cours : {temps d’analyse restant (s)}

Réseaux 49, 50

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse)

Attente ouverture vanne analyseur et autres vannes fermées

Réseaux 49, 50

G7 | Etape 501 - Analyse Conforme
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Analyse Conforme

IHM terrain / SPV · RUN

Qualité du Trailer conforme

Réseaux 51

G7 | Etape 502 - Seuil haut Analyse
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Seuil haut Analyse

IHM terrain · RUN

Seuil haut, en attente de décision Salle de contrôle

Réseaux 52

SPV · RUN

Seuil haut, poursuivre la séquence ?

Réseaux 52

G7 | Etape 503 - Analyse Non Conforme
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Analyse Non Conforme

IHM terrain / SPV · (RUN ET H2_DEBUT) OU (RUN ET H2_MILIEU) OU (RUN ET H2_FIN)

Opération annulée : Qualité non conforme

Réseaux 53

G7 | Etape 505 - Synchro analyse conforme
Action R64 : RES.Conforme := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse conforme

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 506 - Synchro analyse seuil haut poursuite
Action R64 : RES.Seuil_Haut_poursuite := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut poursuite

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 507 - Synchro analyse seuil haut annule
Action R64 : RES.Seuil_Haut_annule := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut annule

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 508 - Synchro analyse Non Conforme
Action R64 : RES.Non_Conforme := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse Non Conforme

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 550 - Fin de cycle
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI

Statut SPV R4 : Fin de cycle

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : defaut - Transition

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI

Statut SPV R4 : Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R60).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

CONVENTIONS : sortie 99 du XML affichée 9999, identité source conservée. Les autres numéros, identifiants de transition et noms de réseaux restent ceux de l’export.
Les OU représentent les demandes possibles ; les conditions simultanées et l’ordre des écritures restent ceux du programme. Les conditions source intégrales sont conservées dans les données des transitions, y compris la branche T004 filtrée lorsqu’elle figure dans cette vue.
Actions R64 : résultats Conforme / Seuil_Haut_poursuite / Seuil_Haut_annule / Non_Conforme aux étapes 505 / 506 / 507 / 508. R65 : Cde_60XVx04 à 500 ; FinAnalyse à 550, à la sortie ou si NON ACTIVATE.
R60 : Api_Reset sous STOPPING selon les étapes visées par le réseau ; expression complète dans les données du forçage R61. R62 : Front = DB_Plc.B1s ; Init = DB_Plc.BIT_INIT. Le corps du FC Isii_G7 n’est pas fourni.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré avec l’outil Pointeur. Les éléments locaux et connecteurs suivent ; les collecteurs communs restent en place.