GRAFCET · Analyse H2 · Général coloré · XML V2

34 étapes · 76 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

GÉNÉRAL ANALYSE H2 : bleu = préparation et repli Trailer ; vert = Début / Milieu / Fin ; gris = analyse et étapes communes. Chaque état du XML est unique. Les demandes sont dans Ech_Stand_Analyse.Stands : H2_Trailer, H2.Debut, H2.Milieu, H2.fin.
La préparation Début passe par 100 à 120 ; Milieu et Fin rejoignent directement 500. Le cas spécial stand 8 reste inclus dans la même transition source 5→500.

LECTURE : carré = étape ; barre = transition ; branche simple = OU. Départs communs 0/5 en haut, préparations des deux familles en parallèle, analyse et résultats au centre, replis puis fin commune. Les points pleins sont les jonctions ; les croisements avec un blanc ne sont pas reliés.
Les quatre résultats 505/506/507/508 rejoignent 50 pour Trailer et 130 pour Début/Milieu/Fin, sous SYNCHRO_OK. Sortie source 99 affichée 9999 tout en bas.

SOURCE : Fct_Shelter_Analyse_H2_FB.xml nouvellement fourni. 34 étapes, 76 transitions, 56 variantes locales SPV/IHM. Commentaires, actions et messages complets sont conservés dans les formes.
R50 : les conditions vers 501/502/503 se recouvrent ; aucune exclusivité ou priorité supplémentaire n'est ajoutée. R61 : forçage complet vers 0. R62 : corps Isii_G7 absent. Les demandes du FB Stands ne sont pas utilisées ici.

R61 · FORÇAGE → 0 : NON ACTIVATE OU (Num_stand <> 8 ET G7.G_X > 5 ET NON H2_DEBUT ET NON H2_MILIEU ET NON H2_FIN ET NON H2_TRAILER)

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret
Statut SPV R4 : Fonction a l arret
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 5 - Attente demande d'analyse
Statut SPV R4 : Attente demande d analyse
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

ANALYSE TRAILER

G7 | Etape 10 - Mise en place Flexible pour analyse Trailer
Statut SPV R4 : Mise en place Flexible pour analyse Trailer
IHM terrain · RUN
Contrôle Trailer :
Raccorder le Flexible entre l'analyseur et le Trailer
Réseaux 8, 9
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 8, 9

G7 | Etape 20 - Verification du lignage des vannes 60-DB-x03 fermée pour analyse Trailer
Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes 60-DB-x03 fermee pour analyse Trailer
IHM terrain · RUN
Contrôle Trailer :
Vérifier que la vanne 60-DB-{N° stand}03 est fermée
Réseaux 10, 11
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 10, 11

G7 | Etape 30 - Verification du lignage des vannes ouverture 60-HV-x07 pour analyse Trailer
Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes ouverture 60-HV-x07 pour analyse Trailer
IHM terrain · RUN
Contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}07
Réseaux 12, 13
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 12, 13

G7 | Etape 40 - Verification du lignage des vannes ouverture vanne isolement côté Trailer pour analyse Trailer
Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes ouverture vanne isolement cote Trailer pour analyse Trailer
IHM terrain · RUN
Contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne d'isolement côté Trailer
Réseaux 14, 15
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 14, 15

ANALYSES DÉBUT / MILIEU / FIN

G7 | Etape 100 - Ouverture 60-DB-x03 pour analyse Début
Statut SPV R4 : Ouverture 60-DB-x03 pour analyse Debut
IHM terrain · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Ouvrir la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 34, 35
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 34, 35

G7 | Etape 110 - Vérification 60-HV-03 ouverte pour analyse Début
Statut SPV R4 : Verification 60-HV-03 ouverte pour analyse Debut
IHM terrain · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}03 ouverte
Réseaux 36, 37
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 36, 37

G7 | Etape 111 - Vérification 60-DB-03 ouverte pour analyse Début
Statut SPV R4 : Verification 60-DB-03 ouverte pour analyse Debut
IHM terrain · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-DB-{N° stand}03 ouverte
Réseaux 38, 39
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 38, 39

G7 | Etape 112 - Vérification 60-HV-07 fermée pour analyse Début
Statut SPV R4 : Verification 60-HV-07 fermee pour analyse Debut
IHM terrain · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}07 fermée
Réseaux 40, 41
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 40, 41

G7 | Etape 113 - Vérification 60-HV-19 fermée pour analyse Début
Statut SPV R4 : Verification 60-HV-19 fermee pour analyse Debut
IHM terrain · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HV-{N° stand}19 fermée
Réseaux 42, 43
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 42, 43

G7 | Etape 114 - Vérification 60-HR-01 fermée pour analyse Début
Statut SPV R4 : Verification 60-HR-01 fermee pour analyse Debut
IHM terrain · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur :
Contrôler l'états de la vanne :
60-HR-{N° stand}01 fermée
Réseaux 44, 45
SPV · RUN
Mise en place du lignage des vannes de l'analyseur
Réseaux 44, 45

G7 | Etape 120 - Attente montée en pression circuit 80 barg
Statut SPV R4 : Attente montee en pression circuit 80 barg
IHM terrain / SPV · RUN
Attente montée en pression 80 barg :
{Ech_Stand_Analyse.Stands.H2.60PITx01}.{Ech_Stand_Analyse.Stands.H2.60PITx01 : décimales} (barg)
Réseaux 46, 47

ANALYSE ET RÉSULTATS PARTAGÉS

G7 | Etape 500 - Analyse
Action R65 : Cde_60XVx04 := VRAI
Statut SPV R4 : Analyse
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse
Analyse en cours : {temps d'analyse restant (s)}
Réseaux 49, 50
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse)
Attente ouverture vanne analyseur et autres vannes fermées
Réseaux 49, 50

G7 | Etape 501 - Analyse Conforme
Statut SPV R4 : Analyse Conforme
IHM terrain / SPV · RUN
Qualité du Trailer conforme
Réseaux 51

G7 | Etape 502 - Seuil haut Analyse
Statut SPV R4 : Seuil haut Analyse
IHM terrain · RUN
Seuil haut, en attente de décision Salle de contrôle
Réseaux 52
SPV · RUN
Seuil haut, poursuivre la séquence ?
Réseaux 52

G7 | Etape 503 - Analyse Non Conforme
Statut SPV R4 : Analyse Non Conforme
IHM terrain / SPV · RUN ET H2_TRAILER
Opération annulée : Qualité Trailer non conforme
Réseaux 53
IHM terrain / SPV · (RUN ET H2_DEBUT) OU (RUN ET H2_MILIEU) OU (RUN ET H2_FIN)
Opération annulée : Qualité non conforme
Réseaux 53

G7 | Etape 505 - Synchro analyse conforme
Action R64 : RES.Conforme := VRAI
Statut SPV R4 : Synchro analyse conforme
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 506 - Synchro analyse seuil haut poursuite
Action R64 : RES.Seuil_Haut_poursuite := VRAI
Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut poursuite
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 507 - Synchro analyse seuil haut annule
Action R64 : RES.Seuil_Haut_annule := VRAI
Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut annule
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 508 - Synchro analyse Non Conforme
Action R64 : RES.Non_Conforme := VRAI
Statut SPV R4 : Synchro analyse Non Conforme
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

REPLI TRAILER

G7 | Etape 50 - Fin d'analyse Trailer femeture vanne d'isolement Trailer
Statut SPV R4 : Fin d analyse Trailer femeture vanne d isolement Trailer
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx04_F
Attente fermeture vanne analyseur
Réseaux 16, 17
IHM terrain · RUN ET 60XVx04_F
Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne d'isolement côté Trailer
Réseaux 16, 17
SPV · RUN ET 60XVx04_F
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 16, 17

G7 | Etape 60 - Ouverture 60-DB-x03 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Ouverture 60-DB-x03 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 18, 19
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 18, 19

G7 | Etape 61 - Ouverture 60-HV-x19 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Ouverture 60-HV-x19 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
2 - Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 20, 21
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 20, 21

G7 | Etape 70 - Ouverture progressive de 60-HR-x01 jusqu'à 60-PG-x03 = 0 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Ouverture progressive de 60-HR-x01 jusqu a 60-PG-x03 = 0 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
Ouvrir progressivement la vanne 60-HR-{N° stand}01
Attendre la dépressurisation à zéro via manomètre 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 22, 23
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 22, 23

G7 | Etape 80 -Fermeture 60-HV-x19 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Fermeture 60-HV-x19 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 24, 25

G7 | Etape 81 -Fermeture 60-HR-x01 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Fermeture 60-HR-x01 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 26, 27

G7 | Etape 82 -Fermeture 60-DB-x03 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Fermeture 60-DB-x03 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 28, 29
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 28, 29

G7 | Etape 83 -Fermeture 60-HV-x07 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Fermeture 60-HV-x07 pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}07
Réseaux 30, 31
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 30, 31

G7 | Etape 90 - Deconnexion Flexible pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Statut SPV R4 : Deconnexion Flexible pour fin d analyse Trailer depressurisation
IHM terrain · RUN
Deconnecter le flexible du stand et du trailer
Réseaux 32, 33
SPV · RUN
Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 32, 33

FIN DÉBUT / MILIEU / FIN

G7 | Etape 130 - fin d'analyse remplissage
Statut SPV R4 : fin d analyse remplissage
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx04_F
Attente fermeture vanne analyseur
Réseaux 48

FIN / DÉFAUT / SORTIE COMMUNS

G7 | Etape 550 - Fin de cycle
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI
Statut SPV R4 : Fin de cycle
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Statut SPV R4 : defaut - Transition
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI
Statut SPV R4 : Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999
Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R60).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

CONVENTIONS : la sortie 99 du XML est affichée 9999, sans changer son identité source. Les autres numéros sont conservés. La sortie n'a pas de transition suivante.
Les OU représentent les demandes possibles ; les conditions simultanées et l'ordre des écritures restent ceux du programme, en particulier les branches 500 → 501/502/503 du réseau 50.
Actions R64 : résultats Conforme / Seuil_Haut_poursuite / Seuil_Haut_annule / Non_Conforme aux étapes 505/506/507/508. R65 : vanne Cde_60XVx04 à 500 ; FinAnalyse à 550, à la sortie ou si NON ACTIVATE.
L'initialisation et le fonctionnement interne du FC Isii_G7, absent de l'export, ne sont pas simulés. R62 : Front = DB_Plc.B1s ; Init = DB_Plc.BIT_INIT.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré avec l'outil Pointeur. Les éléments locaux et connecteurs suivent ; les collecteurs communs restent en place.