GRAFCET · Analyse H2 — Trailer

26 étapes · 54 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU.
Une seule colonne, avec collecteurs regroupés par destination. La sortie source 99 est affichée 9999 et placée en bas.
Points pleins = jonctions ; croisements avec un blanc = sans jonction.
Bleu = Trailer ; vert = Début / Milieu / Fin ; gris = étapes et liaisons communes. Les éléments locaux suivent le déplacement horizontal du carré.

ABRÉVIATIONS : RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = champs Fct.State_*.
IHM.OK = Popup_Temp_Analyse_IHM_RCP.Reponse.%X0. SPV.BP0 / BP1 / BP2 = bits %X0 / %X1 / %X2 de Popup_Temp_Analyse_SPV_RCP.Reponse.
H2_TRAILER / H2_DEBUT / H2_MILIEU / H2_FIN = demandes Ech_Stand_Analyse.Stands.
SYNCHRO_OK / Flex_Trailer / H2.60PITx01 = champs du même objet Stands. RES.* = Ech_Stand_Analyse.Analyseur.Resultat.*.

PÉRIMÈTRE : vue Analyse H2 — Trailer. Les retours propres à l’autre mode sont exclus.
Le cas automatique Stand 8 sans Dde_Analyse figure uniquement dans la vue générale.
Statuts SPV : R4. Popups : SCL précédents et CONCAT Ladder ; en-tête dynamique R5 conservé intégralement dans les données des formes.
R59 : réceptivité FAULT conservée. R61 : expression source complète du forçage vers 0.
Les branches 500 → 501 / 502 / 503 conservent leurs conditions qui peuvent se recouvrir ; aucune priorité ajoutée.

R61 · FORÇAGE → 0 : NON ACTIVATE OU (Num_stand <> 8 ET G7.G_X > 5 ET NON H2_DEBUT ET NON H2_MILIEU ET NON H2_FIN ET NON H2_TRAILER)

OU
0
T001 · R6 RUN
5
OU
T005 · R59 FAULT
T002 · R7 RUN ET H2_TRAILER
10
OU
T007 · R59 FAULT
T006 · R9 RUN ET IHM.OK ET NON Flex_Trailer
20
OU
T009 · R59 FAULT
T008 · R11 RUN ET IHM.OK
30
OU
T011 · R59 FAULT
T010 · R13 RUN ET IHM.OK
40
OU
T013 · R59 FAULT
T012 · R15 RUN ET IHM.OK
OU
50
OU
T015 · R59 FAULT
T014 · R17 RUN ET 60XVx04_F ET IHM.OK
60
OU
T017 · R59 FAULT
T016 · R19 RUN ET IHM.OK
61
OU
T019 · R59 FAULT
T018 · R21 RUN ET IHM.OK
70
OU
T021 · R59 FAULT
T020 · R23 RUN ET IHM.OK
80
OU
T023 · R59 FAULT
T022 · R25 RUN ET IHM.OK
81
OU
T025 · R59 FAULT
T024 · R27 RUN ET IHM.OK
82
OU
T027 · R59 FAULT
T026 · R29 RUN ET IHM.OK
83
OU
T029 · R59 FAULT
T028 · R31 RUN ET IHM.OK
90
OU
T031 · R59 FAULT
T030 · R33 RUN ET IHM.OK ET Flex_Trailer
OU
500
OU
T052 · R59 FAULT
T050 · R50 (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q ET RES.Seuil_THaut_H2O) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q ET RES.Seuil_THaut_O2) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q ET RES.Seuil_THaut_N2)
T048 · R50 RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q
T049 · R50 (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q ET RES.Seuil_Haut_H2O) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q ET RES.Seuil_Haut_O2) OU (RUN ET Num_stand <> 8 ET Tempo_Analyse_Q ET RES.Seuil_Haut_N2)
T051 · R50 RUN ET Num_stand = 8 ET Dde_Analyse
501
OU
T054 · R59 FAULT
T053 · R51 (RUN ET IHM.OK) OU (RUN ET SPV.BP0)
502
OU
T058 · R59 FAULT
T057 · R52 RUN ET SPV.BP2
T055 · R52 RUN ET SPV.BP0
T056 · R52 RUN ET SPV.BP1
503
OU
T060 · R59 FAULT
T059 · R53 RUN ET SPV.BP0
505
OU
T063 · R59 FAULT
T061 · R54 RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER
506
OU
T066 · R59 FAULT
T064 · R55 RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER
507
OU
T069 · R59 FAULT
T067 · R56 RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER
508
OU
T072 · R59 FAULT
T070 · R57 RUN ET SYNCHRO_OK ET H2_TRAILER
OU
550
OU
T074 · R59 FAULT
T073 · R58 RUN
OU
999
OU
T076 · R59 RUN
T075 · R59 STOPPING
9999

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fonction a l arret

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 5 - Attente demande d'analyse
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Attente demande d analyse

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 10 - Mise en place Flexible pour analyse Trailer
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Mise en place Flexible pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Raccorder le Flexible entre l'analyseur et le Trailer
Réseaux 8, 9

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 8, 9

G7 | Etape 20 - Verification du lignage des vannes 60-DB-x03 fermée pour analyse Trailer
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes 60-DB-x03 fermee pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Vérifier que la vanne 60-DB-{N° stand}03 est fermée
Réseaux 10, 11

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 10, 11

G7 | Etape 30 - Verification du lignage des vannes ouverture 60-HV-x07 pour analyse Trailer
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes ouverture 60-HV-x07 pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}07
Réseaux 12, 13

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 12, 13

G7 | Etape 40 - Verification du lignage des vannes ouverture vanne isolement côté Trailer pour analyse Trailer
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Verification du lignage des vannes ouverture vanne isolement cote Trailer pour analyse Trailer

IHM terrain · RUN

Contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne d'isolement côté Trailer
Réseaux 14, 15

SPV · RUN

Mise en place du lignage des vannes pour analyse Trailer.
Réseaux 14, 15

G7 | Etape 50 - Fin d'analyse Trailer femeture vanne d'isolement Trailer
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fin d analyse Trailer femeture vanne d isolement Trailer

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx04_F

Attente fermeture vanne analyseur
Réseaux 16, 17

IHM terrain · RUN ET 60XVx04_F

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne d'isolement côté Trailer
Réseaux 16, 17

SPV · RUN ET 60XVx04_F

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 16, 17

G7 | Etape 60 - Ouverture 60-DB-x03 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Ouverture 60-DB-x03 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Ouvrir la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 18, 19

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 18, 19

G7 | Etape 61 - Ouverture 60-HV-x19 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Ouverture 60-HV-x19 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
2 - Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 20, 21

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 20, 21

G7 | Etape 70 - Ouverture progressive de 60-HR-x01 jusqu'à 60-PG-x03 = 0 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Ouverture progressive de 60-HR-x01 jusqu a 60-PG-x03 = 0 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Ouvrir progressivement la vanne 60-HR-{N° stand}01
Attendre la dépressurisation à zéro via manomètre 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 22, 23

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 22, 23

G7 | Etape 80 -Fermeture 60-HV-x19 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fermeture 60-HV-x19 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 24, 25

G7 | Etape 81 -Fermeture 60-HR-x01 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fermeture 60-HR-x01 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 26, 27

G7 | Etape 82 -Fermeture 60-DB-x03 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fermeture 60-DB-x03 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-DB-{N° stand}03
Réseaux 28, 29

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 28, 29

G7 | Etape 83 -Fermeture 60-HV-x07 pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Fermeture 60-HV-x07 pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Fin de contrôle Trailer :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}07
Réseaux 30, 31

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 30, 31

G7 | Etape 90 - Deconnexion Flexible pour fin d'analyse Trailer depressurisation
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Deconnexion Flexible pour fin d analyse Trailer depressurisation

IHM terrain · RUN

Deconnecter le flexible du stand et du trailer
Réseaux 32, 33

SPV · RUN

Fin de contrôle qualité H2 Trailer, dépressurisation flexible
Réseaux 32, 33

G7 | Etape 500 - Analyse
Action R65 : Cde_60XVx04 := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Analyse

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse

Analyse en cours : {temps d’analyse restant (s)}
Réseaux 49, 50

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60XVx04_O ET AucunAutreStandEnAnalyse)

Attente ouverture vanne analyseur et autres vannes fermées
Réseaux 49, 50

G7 | Etape 501 - Analyse Conforme
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Analyse Conforme

IHM terrain / SPV · RUN

Qualité du Trailer conforme
Réseaux 51

G7 | Etape 502 - Seuil haut Analyse
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Seuil haut Analyse

IHM terrain · RUN

Seuil haut, en attente de décision Salle de contrôle
Réseaux 52

SPV · RUN

Seuil haut, poursuivre la séquence ?
Réseaux 52

G7 | Etape 503 - Analyse Non Conforme
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Analyse Non Conforme

IHM terrain / SPV · RUN ET H2_TRAILER

Opération annulée : Qualité Trailer non conforme
Réseaux 53

G7 | Etape 505 - Synchro analyse conforme
Action R64 : RES.Conforme := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse conforme

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 506 - Synchro analyse seuil haut poursuite
Action R64 : RES.Seuil_Haut_poursuite := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut poursuite

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 507 - Synchro analyse seuil haut annule
Action R64 : RES.Seuil_Haut_annule := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse seuil haut annule

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 508 - Synchro analyse Non Conforme
Action R64 : RES.Non_Conforme := VRAI
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : Synchro analyse Non Conforme

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 | Etape 550 - Fin de cycle
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI

Statut SPV R4 : Fin de cycle

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI [si NON ACTIVATE]

Statut SPV R4 : defaut - Transition

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999
Action R65 : Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse := VRAI

Statut SPV R4 : Fonction terminee, analyseur H2 a l arret - Transition vers 9999

Aucun popup SPV/IHM écrit à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R60).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

CONVENTIONS : sortie 99 du XML affichée 9999, identité source conservée. Les autres numéros, identifiants de transition et noms de réseaux restent ceux de l’export.
Les OU représentent les demandes possibles ; les conditions simultanées et l’ordre des écritures restent ceux du programme. Les conditions source intégrales sont conservées dans les données des transitions, y compris la branche T004 filtrée lorsqu’elle figure dans cette vue.
Actions R64 : résultats Conforme / Seuil_Haut_poursuite / Seuil_Haut_annule / Non_Conforme aux étapes 505 / 506 / 507 / 508. R65 : Cde_60XVx04 à 500 ; FinAnalyse à 550, à la sortie ou si NON ACTIVATE.
R60 : Api_Reset sous STOPPING selon les étapes visées par le réseau ; expression complète dans les données du forçage R61. R62 : Front = DB_Plc.B1s ; Init = DB_Plc.BIT_INIT. Le corps du FC Isii_G7 n’est pas fourni.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré avec l’outil Pointeur. Les éléments locaux et connecteurs suivent ; les collecteurs communs restent en place.