GRAFCET · Dépotage Stand 1 · MP / évent

63 étapes · 137 transitions · Popups SPV/IHM et liaisons communes regroupées

PROPOSITION FONCTIONNELLE — REVUE AF, PAS UN PROGRAMME PLC.
Tronc Stands 0 à 140 conservé, y compris 131/132, les réceptivités, les messages et la purge qualité 480/490/500.
Les étapes AF suivantes sont des propositions numérotées.
Une colonne ; collecteur commun par destination ; points pleins = jonctions ; blancs = croisements sans jonction.
Rouge : protections/AU ; orange : STOP/annulation ou point à valider. 99 est affiché 9999.
Les sigles des réceptivités AF sont des conditions fonctionnelles, pas des adresses PLC existantes.

MP : STOP_MP = bouton terrain ou supervision → fermer 15-XSV-009 puis décision SC. PROTECTION_MP = 14-PAHH-001 ou perte de terre → fermer 15-XSV-009. AU_STAND → fermer aussi 60-XSV-008. Fonction AU physique indépendante de l'étape ; réarmements/arbitrage : PV-07.
14-PAH-001 ou 14-PAH-002 : alarme immédiate seulement ; pas de transition d'arrêt ajoutée.
Arrêt progressif 15-DB-028 manuel non vu par le BPCS : pas de fausse transition.
Référence 14-PIT-002 figée à la création du message. Consignes arrêt confirmées : initial 79–84 ; correctif 75–84 barg.

ÉVENT : débit par vannes manuelles ; STOP déclaré ne ferme aucune vanne. AU n'arrête pas ce flux et perte de terre = alarme seule selon AF. La reprise exige décision SC et acquittement terrain.
Test confirmé : écarts ABS pression ET débit du XML, avec <= aux seuils paramétrés ; aucune règle de 10 % conservée.
Mémo AF : MP PT104 HH87/H84/L79 ; HP PT102 HH90/H85/L75/LL74 barg. Ces valeurs ne créent pas de nouveaux arrêts dans le GRAFCET.
PV et décisions utilisateur : voir notes jointes ; les points non tranchés restent visibles dans les étapes.

R100 · TRONC STANDS : NON ACTIVATE → 0 ; extension AF à adapter, sans court-circuiter le repli (PV-11)
OU
0
G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10
XML Stands · Tronc Stands
Statut SPV R5 · XML : Fonction a l arret
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
T001 · R7
RUN ET CP_G7_OK
10
G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20
XML Stands · Tronc Stands
Statut SPV R5 · XML : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
T004 · R97
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T003 · R8
RUN ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer
T002 · R8
(RUN ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU (RUN ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
20
G7 | Etape 20 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30
XML Stands · Tronc Stands
Statut SPV R5 · XML : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM
IHM terrain · RUN
Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer
Origine R9
SPV · RUN
Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain
Origine R9
T006 · R97
D : FAULT OU NON CP_G7_OK
T005 · R9
RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Dint <> 0
T284 · 5.18.9.7 / 5.18.10.7
DÉCONNEXION_MET_ET_ATTELAGE_VALIDÉS ET 60-XSO-101_INACTIF
Déconnecter la mise à la terre du trailer, puis procéder à son attelage. Valider la bonne exécution.
Origine 5.18.9.7 / 5.18.10.7
920
Dépotage | Étape 920 — Feu vert — autorisation d'évacuation
Analyse fonctionnelle · Enlèvement commun
Signal 60-XSO-101 inactif selon l'AF : passage au vert. Le trailer peut être amené en zone trailer vide ; retour du stand à l'état initial.
Confirmer le repère MET et le critère de fin d'enlèvement / disponibilité, sans transformer une perte MET en cours de dépotage en fin de cycle.
Repères de revue : PV-09, PV-11
Intitulé fonctionnel proposé · AF : Feu vert — autorisation d'évacuation
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
T285 · Interface disponibilité
ENLÈVEMENT_TERMINÉ_SELON_CRITÈRES_VALIDÉS
950
Dépotage | Étape 950 — Clôture du dossier de dépotage
Analyse fonctionnelle · Clôture
Proposition de clôture : rapport normal si dépotage finalisé ; si annulation, compléter l'archivage du rapport incomplet déjà émis sans seconde émission.
Le détail de la clôture normale est une interface proposée, pas une instruction supplémentaire du texte AF.
Repères de revue : PV-11
Intitulé fonctionnel proposé · AF : Clôture du dossier de dépotage
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
T286 · Interface disponibilité
CLÔTURE_TERMINÉE
OU
999
G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
XML Stands · Interface héritée Stands
Statut SPV R5 · XML : defaut - Transition
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
OU
T158 · R97
RUN ET CP_G7_OK
T159 · R97
STOPPING
9999
G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
XML Stands · Interface héritée Stands
Statut SPV R5 · XML : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Aucun encart opérateur supplémentaire à cette étape.
STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R98).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

ORIGINES : tronc et purge Stands XML ; phases nouvelles selon AF §§5.18.9 et 5.18.10 et précisions utilisateur. Les conditions d'interface restent à préciser, sans autorisation de passage qualité ajoutée.
Le test garde pression ET débit : ABS(P−Pref) <= Delta_P_Max_etanch et ABS(Q−Qref) <= Delta_Q_Max_etanch. Paramètres du XML, égalité admise.
Les appels et adresses source du tronc ne constituent pas une implémentation des nouvelles étapes AF. Distinguer activation de la fonction héritée et activation du cycle de dépotage.
430 / 440 : suites après protection/AU non spécifiées, aucun retour automatique vers une reprise STOP. Évent : aucun arrêt automatique du flux manuel inventé.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré avec le Pointeur ; ses éléments et connecteurs suivent, les collecteurs restent fixes. Cette planche doit être revue avec les points PV joints.