GRAFCET · Fct_Stands_FB · Une seule colonne

64 étapes dans l'ordre numérique · 159 transitions · Liaisons vers une même destination regroupées

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU.
Une colonne numérique de 0 à 999. L'étape 99 est terminale : 90 → 100 la contourne.
Chaque trait vertical latéral est un collecteur commun vers une seule destination. Les branches le rejoignent après leur propre transition.
Les points pleins indiquent les jonctions. Les croisements avec un blanc ne sont pas reliés.
Bleu : cycle/reprises ; orange : arrêts ; rouge : défaut vers 999.

D = Fct.State_Fault OU NON CP_G7_OK (R97).
P = Parametres.Dde_Arret_Remplissage_prog (R6).
B = Parametres.Dde_Arret_Remplissage_brut (R6).
RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = Fct.State_Run / State_Fault / State_Stopping / State_Activate.
IHM.OK / IHM.NON et SPV.OK / SPV.NON = bits %X0 / %X1 des réponses IHM et SPV.
FinAnalyse = Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse.
IHM.Valeur_Dint / IHM.Valeur_Real = champs de Popup_Temp_Stand.IHM.RCP.

A_TR / A_DEB / A_MIL / A_FIN = Analyse_hist.Trailer / Debut / Milieu / Fin.
Pconsigne = Analyse_hist.P_remplissage ; Pmax_Stand = Parametres.P_Max_Stand.
Pmax_Trailer / Prempl_Trailer = BDD_SAGE.P_Max_Trailer / P_remplissage_Trailer.
EtanchP_OK / EtanchQ_OK = Etanch_60PITx01_OK / Etanch_60FITx01_OK.
Nserie_Trailer = Analyse_hist.Num_serie_Trailer ; Qmin_Stand = Parametres.Q_Min_Stand.
Les valeurs entre {accolades} sont dynamiques. Les textes complets sont conservés dans les données des formes.

R100 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → G7.G_X_New := 0

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10
Statut SPV R5 : Fonction a l arret
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20
Statut SPV R5 : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 20 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30
Statut SPV R5 : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM

IHM terrain · RUN
Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer
Réseaux 9

SPV · RUN
Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 9

G7 | Etape 30 - Saisie Pression de remplissage depuis IHM - Transition vers 40
Statut SPV R5 : Saisie Pression de remplissage depuis IHM

IHM terrain · RUN
Saisir la pression de remplissage du Trailer
Réseaux 10

SPV · RUN
Saisie de la pression de remplissage du Trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 10

G7 | Etape 40 - Attente choix operateur PopUp Erreur saisie - Transition vers 50
Statut SPV R5 : Attente choix operateur PopUp Erreur saisie

IHM terrain · RUN
Les données sasies ne correspondent pas avec SAGE, Voulez-vous reprendre la saisie ?
Réseaux 11

SPV · RUN
Incohérence de la Saisie opérateur terrain avec SAGE
Réseaux 11

G7 | Etape 50 - Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer - Transition vers 60
Statut SPV R5 : Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer

SPV · RUN
Validez ou annulez la mise en place du Trailer
Réseaux 12

IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour la mise en place du Trailer
Réseaux 12

G7 | Etape 60 - Attente mise en place trailer - Transition vers 70
Statut SPV R5 : Attente mise en place trailer

IHM terrain · RUN
Mettre en place le Trailer
Réseaux 13

SPV · RUN
Mise en place du Trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 13

G7 | Etape 70 - Attente validation ou annulation connexion MALT OK - Transition vers 80
Statut SPV R5 : Attente validation ou annulation connexion MALT OK

IHM terrain · RUN
Connectez la Mise à la terre MALT
Réseaux 14

SPV · RUN
Connexion de la mise à la terre MALT par l'opérateur terrain
Réseaux 14

G7 | Etape 80 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 90
Statut SPV R5 : Demande controle qualite recquis salle de controle

SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Réseaux 15

IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Réseaux 15

G7 | Etape 90 - sequence analyse Trailer - Transition vers 100
Statut SPV R5 : sequence analyse Trailer
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 99 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 99
Statut SPV R5 : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 99
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 100 - Demande ouverture 60-HV-X19 - Transition vers 110
Statut SPV R5 : Demande ouverture 60-HV-X19

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 17, 18

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Réseaux 17, 18

G7 | Etape 110 - Ouverture vanne 60XVx11
Statut SPV R5 : Ouverture vanne 60XVx11
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 120 - Demande ouverture 60-HR-X01 à 2 barg sur 60-PG-x03- Transition vers 130
Statut SPV R5 : Demande ouverture 60-HR-X01 a 2 barg sur 60-PG-x03

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 20, 21

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Réseaux 20, 21

G7 | Etape 130 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 131
Statut SPV R5 : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Réseaux 22, 23

IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 22, 23

SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 22, 23

G7 | Etape 131 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 132
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HV-x19

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25

SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25

G7 | Etape 132 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 140
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HR-x01

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27

SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27

G7 | Etape 140 - Désactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible- Transition vers 150
Statut SPV R5 : Desactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible

IHM terrain · RUN
Connecter le flexible de la ligne de balayage au trailer
Réseaux 28

SPV · RUN
Connection du flexible de la ligne de balayage au trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 28

G7 | Etape 150 - Ouverture 60-HV-x03 - Transition vers 160
Statut SPV R5 : Ouverture 60-HV-x03

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}03
Réseaux 29, 30

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 29, 30

G7 | Etape 160 - Ouverture 60-XV-x10 phase montée avec 60-PV-x01 - Transition vers 170
Statut SPV R5 : Ouverture 60-XV-x10 phase montee avec 60-PV-x01

IHM terrain / SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-XV-{N° stand}10
Régulation de la vanne 60-PV-{N° stand}01 à débit minimum
pour phase de montée en pression 80 barg : {60PITx01} (barg)
Réseaux 31, 32

G7 | Etape 170 - Stablité en pression - Transition vers 180
Statut SPV R5 : Calcul DeltaP a la seconde (reprise pour Etape 230 & 320) stabilite

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 33, 34

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 33, 34

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 33, 34

G7 | Etape 180 - Etanchéité - Transition vers 190
Statut SPV R5 : calcul delta pour etancheite

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_Etancheite.Q
Delta étanchéité de pression : {DeltaP_Etancheite} barg /
Delta étanchéité de débit : {DeltaQ_Etancheite} kg/h /
Temps restant : {S_TempRestant_Delta_Q_sec}
Réseaux 35, 36

IHM terrain / SPV · RUN ET TON_Etancheite.Q
Test étanchéité en pression et débit terminée
Réseaux 35, 36

G7 | Etape 190 - Etanchéité non conforme - Transition vers 200
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme

IHM terrain · RUN
Etanchéité non conforme
Prise de décision salle de contrôle
Réseaux 37, 38

SPV · RUN
Etanchéité non conforme
Voulez-vous refaire un test d'étanchéité après avoir corrigé la fuite ?
Réseaux 37, 38

G7 | Etape 200 - Etanchéité non conforme ouverture 60-HV-x19, 60-HR-x01 pour 0 barg - Transition vers 210
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme ouverture 60-HV-x19, 60-HR-x01 pour 0 barg

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 0 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 39, 40

SPV · RUN
Ouvrerture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
Ouvrerture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 0 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Réseaux 39, 40

G7 | Etape 210 - Etanchéité non conforme fermeture 60-HV-x03- Transition vers 220
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme fermeture 60-HV-x03

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}03
Réseaux 41, 42

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 41, 42

G7 | Etape 220 - Etanchéité non conforme - Transition vers 150
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme

IHM terrain · RUN
Veuillez réaliser les réparations nécessaires
Réseaux 43, 44

SPV · RUN
Réparation en cours
par l'opérateur terrain
Réseaux 43, 44

G7 | Etape 230 - Ouverture vanne trailer pour remplissage - Transition vers 231
Statut SPV R5 : Ouverture vanne trailer pour remplissage

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne du Trailer
Réseaux 45, 46

SPV · RUN
Ouverture de la vanne du Traile
par l'opérateur terrain
Réseaux 45, 46

G7 | Etape 231 - Attente stabilisation de pression - Transition vers 240
Statut SPV R5 : Attente stabilisation de pression

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 47, 48

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 47, 48

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 47, 48

G7 | Etape 240 - Phase montée, init remplissage phase montée en régime - Transition vers 250
Statut SPV R5 : Temporisation init remplissage, phase montee en regime

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_PhaseMontee.Q
Temporisation de montée en pression : {S_TempRestant_PhaseMontee}
Réseaux 49, 50

IHM terrain / SPV · RUN ET TON_PhaseMontee.Q
Temporisation de montée en pression terminée
Réseaux 49, 50

G7 | Etape 250 - sequence analyse Début - Transition vers 260
Statut SPV R5 : sequence analyse Debut
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 260 - Phase remplissage - Transition vers 270
Statut SPV R5 : Phase remplissage avant analyse milieu

IHM terrain / SPV · RUN ET 60PITx01 < P_rempl_milieu_calcule
Remplissage en cours avant analyse milieu : {60PITx01} / {P_rempl_milieu_calcule} (barg)
Réseaux 52, 53

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60PITx01 < P_rempl_milieu_calcule)
Remplissage avant analyse milieu terminé
Réseaux 52, 53

G7 | Etape 270 - sequence analyse Milieu - Transition vers 280
Statut SPV R5 : sequence analyse Milieu
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 280 - Phase remplissage - Transition vers 270
Statut SPV R5 : Phase remplissage avant analyse fin

IHM terrain / SPV · RUN ET 60PITx01 < P_rempl_arret_calcule
Remplissage en cours avant analyse fin : {60PITx01} / {P_rempl_arret_calcule} (barg)
Réseaux 55, 56

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60PITx01 < P_rempl_arret_calcule)
Remplissage avant analyse fin de remplissage terminé
Réseaux 55, 56

G7 | Etape 290 - sequence analyse Fin - Transition vers 300
Statut SPV R5 : sequence analyse Fin
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal
Statut SPV R5 : Descente issue d'un cycle normal

IHM terrain / SPV · RUN
Phase descente en débit pour fin de replissage : {60PITx01} / {Analyse_hist.P_remplissage} (barg)
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
Statut SPV R5 : Descente issue d une demande d arret progressive (popup idem pour 315)

IHM terrain · RUN
En attente de prise de décision salle de contrôle
{SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Réseaux 58, 59

SPV · RUN
Voulez-vous annuler l'opération de remplissage une fois le débit minimum atteind ?
{SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
Statut SPV R5 : Popup validation reprise remplissage operateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)

IHM terrain · RUN
Reprise de remplissage
Réseaux 58, 59

SPV · RUN
Attente de reprise de remplissage
par opérateur terrain
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme
Statut SPV R5 : Descente issue d une analyse non conforme

IHM terrain / SPV · RUN
Phase descente en débit pour fin de replissage analyse non conforme : {SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
Statut SPV R5 : Demande arret brutale (popup idem pour 305)

IHM terrain · RUN
En attente de prise de décision salle de contrôle
Réseaux 58, 59

SPV · RUN
Voulez-vous annuler l'opération de remplissage ?
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Statut SPV R5 : Popup validation reprise remplissage operateur 60XVx10 fermee (popup idem pour 306)

IHM terrain · RUN
Reprise de remplissage
Réseaux 58, 59

SPV · RUN
Attente de reprise de remplissage
par opérateur terrain
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 320/321 - Achivage Pression finale remplissage - Transition vers 330
Statut SPV R5 : Achivage Pression finale remplissage

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 60, 61

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 60, 61

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 60, 61

G7 | Etape 320/321 - Achivage Pression finale remplissage - Transition vers 330
Statut SPV R5 : Achivage Pression finale remplissage pour saut analyse Trailer

IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 60, 61

IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 60, 61

IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 60, 61

G7 | Etape 330/331 - Fermeture vanne trailer - Transition vers 340
Statut SPV R5 : Fermeture vanne trailer

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne du Trailer
Réseaux 62, 63

SPV · RUN
Fermeture de la vanne du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 62, 63

G7 | Etape 330/331 - Fermeture vanne trailer - Transition vers 340
Statut SPV R5 : Fermeture vanne trailer pour saut analyse Trailer

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne du Trailer
Réseaux 62, 63

SPV · RUN
Fermeture de la vanne du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 62, 63

G7 | Etape 340 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 350
Statut SPV R5 : Demande controle qualite recquis salle de controle

SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Réseaux 64

IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Réseaux 64

G7 | Etape 350 - sequence analyse Trailer - Transition vers 360
Statut SPV R5 : sequence analyse Trailer
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 360 - Depressurisation de ligne - Transition vers 370
Statut SPV R5 : Depressurisation de ligne

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Et ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01 progressivement
60-PG-{N° stand}03 = 0 barg
60-PIT-{N° stand}01 < 0,5 barg
Pression actuelle : {60PITx01} barg
Réseaux 66, 67

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
Et Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01 progressive
par l'opérateur terrain
60-PG-{N° stand}03 = 0 barg
60-PIT-{N° stand}01 < 0,5 barg
Pression actuelle : {60PITx01} barg
Réseaux 66, 67

G7 | Etape 370 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 380
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HV-x19

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}16
Réseaux 68, 69

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Réseaux 68, 69

G7 | Etape 380 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 390
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HR-x01

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 70, 71

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
par l'opérateur terrain
Réseaux 70, 71

G7 | Etape 390 - Fermeture 60-HX-x03 - Transition vers 400
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HX-x03

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HX-{N° stand}03
Réseaux 72, 73

SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HX-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 72, 73

G7 | Etape 400 - Deconnexion du flexible trailer en position repos 60-XSO-x03 - Transition vers 410
Statut SPV R5 : Deconnexion du flexible trailer en position repos 60-XSO-x03

IHM terrain · RUN
Deconnecter le flexible du Trailer en position repos
Réseaux 74, 75

SPV · RUN
Deconnexion du flexible du Trailer en position repos
par l'opérateur terrain
Réseaux 74, 75

G7 | Etape 410 - Ouverture 60-HV-x19 - Transition vers 420
Statut SPV R5 : Ouverture 60-HV-x19

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 76, 77

SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Réseaux 76, 77

G7 | Etape 420 - Ouverture de la vanne 60-XV-x11 - Transition vers 430
Statut SPV R5 : Ouverture de la vanne 60-XV-x11
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 430 - Ouverture 60-HR-x01 - Transition vers 440
Statut SPV R5 : Ouverture 60-HR-x01

IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 79, 80

SPV · RUN
Ouvrerture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 79, 80

G7 | Etape 440 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 441
Statut SPV R5 : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg

IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Réseaux 81, 82

IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 81, 82

SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 81, 82

G7 | Etape 441 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 442
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HV-x19

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 83, 84

SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 83, 84

G7 | Etape 442 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 450
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HR-x01

IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 85, 86

SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 85, 86

G7 | Etape 450 - Demande enlevement Trailer - Transition vers 460
Statut SPV R5 : Demande enlevement Trailer

IHM terrain · RUN
Attente de décision salle de contrôle pour enlevement Trailer ...
Réseaux 87, 88

SPV · RUN
l'enlèvement du Trailer peut être effectué
Voulez-vous procéder à son enlèvement maintenant ?
Réseaux 87, 88

G7 | Etape 460 - Attelage Trailer - Transition vers 470
Statut SPV R5 : Attelage Trailer

IHM terrain · RUN
Veuillez atteler le Trailer
Réseaux 89, 90

SPV · RUN
Attelage du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 89, 90

G7 | Etape 470 - Controle 60-XSO-x01 MALT desactivé et demande enlevement MALT - Transition vers 480
Statut SPV R5 : Controle 60-XSO-x01 MALT desactive et demande enlevement MALT

IHM terrain · RUN
Veuillez deconnecter la MALT
Réseaux 91, 92

SPV · RUN
Deconnexion MALT
par l'opérateur terrain
Réseaux 91, 92

G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE
Statut SPV R5 : DEMANDE SI PURGE

SPV · RUN
Voulez-vous effetcuer une purge ?
Réseaux 93

IHM terrain · RUN
Décision salle de contrôle si besoin de purger
Réseaux 93

G7 | Etape 490 - PURGE
Statut SPV R5 : PURGE

IHM terrain · RUN
1 - Déconnecter la mise à la terre du Trailer
2 - Atteler le Trailer
Réseaux 94, 95

SPV · RUN
Purge en cours par l'opérateur
Réseaux 94, 95

G7 | Etape 500 - EMISSION RAPPORT
Statut SPV R5 : EMISSION RAPPORT
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Statut SPV R5 : defaut - Transition
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

CONVENTIONS : les 64 étapes sont classées par numéro ; leur proximité ne crée aucune transition supplémentaire. Les titres et les messages sont conservés.
L'étape 99 n'a pas de transition explicite. 280 → 290 et 470 → 500 suivent le code, même lorsque le titre indique autre chose.
Les OU représentent les demandes possibles ; la priorité entre conditions simultanées reste celle du programme. Aucun double trait de synchronisation ET n'est ajouté.
L'initialisation et le fonctionnement interne du FC Isii_G7, absent de l'export, ne sont pas simulés. R101 : Front = DB_Plc.B1s ; Init = DB_Plc.BIT_INIT.
Page verticale de grand format : utiliser le zoom. Les formes, textes, transitions et connexions sont éditables.