GRAFCET · Fct_Stands_FB · Sortie 9999

64 étapes dans l'ordre numérique · 159 transitions · Liaisons vers une même destination regroupées

LECTURE : carré = étape ; barre épaisse = transition ; branche simple = OU.
Une seule colonne. La sortie est renommée 9999 et placée tout en bas ; elle correspond à l'étape 99 du XML.
Chaque trait vertical latéral est un collecteur commun vers une seule destination. Les branches le rejoignent après leur propre transition.
Les points pleins indiquent les jonctions. Les croisements avec un blanc ne sont pas reliés.
Déplacer un carré horizontalement entraîne ses transitions, commentaires et connexions.
Bleu : cycle ; orange : arrêts ; rouge : défaut.

D = Fct.State_Fault OU NON CP_G7_OK (R97).
P = Parametres.Dde_Arret_Remplissage_prog (R6).
B = Parametres.Dde_Arret_Remplissage_brut (R6).
RUN / FAULT / STOPPING / ACTIVATE = Fct.State_Run / State_Fault / State_Stopping / State_Activate.
IHM.OK / IHM.NON et SPV.OK / SPV.NON = bits %X0 / %X1 des réponses IHM et SPV.
FinAnalyse = Ech_Stand_Analyse.Analyseur.FinAnalyse.
IHM.Valeur_Dint / IHM.Valeur_Real = champs de Popup_Temp_Stand.IHM.RCP.

A_TR / A_DEB / A_MIL / A_FIN = Analyse_hist.Trailer / Debut / Milieu / Fin.
Pconsigne = Analyse_hist.P_remplissage ; Pmax_Stand = Parametres.P_Max_Stand.
Pmax_Trailer / Prempl_Trailer = BDD_SAGE.P_Max_Trailer / P_remplissage_Trailer.
EtanchP_OK / EtanchQ_OK = Etanch_60PITx01_OK / Etanch_60FITx01_OK.
Nserie_Trailer = Analyse_hist.Num_serie_Trailer ; Qmin_Stand = Parametres.Q_Min_Stand.
Les valeurs entre {accolades} sont dynamiques. Les textes complets sont conservés dans les données des formes.

R100 · FORÇAGE GLOBAL : NON ACTIVATE → G7.G_X_New := 0

OU
0
T001 · R7 RUN ET CP_G7_OK
10
T004 · R97 D : défaut
T003 · R8 RUN ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand <= Pmax_Trailer ET Pmax_Stand >= Prempl_Trailer
T002 · R8 (RUN ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand > Pmax_Trailer) OU (RUN ET Pmax_Trailer <> 0.0 ET Prempl_Trailer <> 0.0 ET Pmax_Stand < Prempl_Trailer)
20
T006 · R97 D : défaut
T005 · R9 RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Dint <> 0
30
T009 · R97 D : défaut
T008 · R10 RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer = Temp_Dint ET Pconsigne = Prempl_Trailer
T007 · R10 (RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Nserie_Trailer <> Temp_Dint) OU (RUN ET IHM.OK ET IHM.Valeur_Real <> 0.0 ET Pconsigne <> Prempl_Trailer)
40
T012 · R97 D : défaut
T010 · R11 RUN ET IHM.OK
T011 · R11 RUN ET IHM.NON
50
T015 · R97 D : défaut
T013 · R12 RUN ET SPV.OK
T014 · R12 RUN ET SPV.NON
60
T018 · R97 D : défaut
T016 · R13 RUN ET IHM.OK
T017 · R13 RUN ET IHM.NON
70
T021 · R97 D : défaut
T019 · R14 RUN ET MALT ET IHM.OK
T020 · R14 RUN ET IHM.NON
80
T024 · R97 D : défaut
T022 · R15 RUN ET SPV.OK
T023 · R15 RUN ET SPV.NON
90
T027 · R97 D : défaut
T025 · R16 (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_poursuite)
T026 · R16 (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Non_Conforme)
100
T029 · R97 D : défaut
T028 · R18 RUN ET IHM.OK
110
T031 · R97 D : défaut
T030 · R19 60XVx11_O
120
T033 · R97 D : défaut
T032 · R21 RUN ET IHM.OK
130
T035 · R97 D : défaut
T034 · R23 RUN ET TON_MET.Q ET 60XVx11_F ET IHM.OK
131
T037 · R97 D : défaut
T036 · R25 RUN ET IHM.OK
132
T039 · R97 D : défaut
T038 · R27 RUN ET IHM.OK
140
T041 · R97 D : défaut
T040 · R28 RUN ET NON Flex_Trailer ET IHM.OK
150
T043 · R97 D : défaut
T042 · R30 RUN ET IHM.OK
160
T045 · R97 D : défaut
T044 · R32 RUN ET 60PITx01 >= 80.0
170
T048 · R97 D : défaut
T046 · R34 RUN ET Stab_60PITx01_OK
T047 · R34 RUN ET TON_TimeOut.Q
180
T051 · R97 D : défaut
T049 · R36 RUN ET TON_Etancheite.Q ET EtanchP_OK ET EtanchQ_OK
T050 · R36 (RUN ET TON_Etancheite.Q ET NON EtanchP_OK) OU (RUN ET TON_Etancheite.Q ET NON EtanchQ_OK)
190
T054 · R97 D : défaut
T052 · R38 RUN ET SPV.OK
T053 · R38 RUN ET SPV.NON
200
T056 · R97 D : défaut
T055 · R40 RUN ET IHM.OK
210
T058 · R97 D : défaut
T057 · R42 RUN ET IHM.OK
220
T060 · R97 D : défaut
T059 · R44 RUN ET IHM.OK
230
T062 · R97 D : défaut
T061 · R46 RUN ET IHM.OK
231
T064 · R97 D : défaut
T063 · R48 RUN ET IHM.OK ET Stab_60PITx01_OK
240
T068 · R97 D : défaut
T065 · R6 P : arrêt progressif
T067 · R50 RUN ET TON_PhaseMontee.Q
T066 · R6 B : arrêt brutal
250
T073 · R97 D : défaut
T069 · R6 P : arrêt progressif
T071 · R51 (RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Seuil_Haut_poursuite)
T072 · R51 (RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_DEB.Non_Conforme)
T070 · R6 B : arrêt brutal
260
T077 · R97 D : défaut
T074 · R6 P : arrêt progressif
T076 · R53 RUN ET 60PITx01 >= P_rempl_milieu_calcule
T075 · R6 B : arrêt brutal
270
T082 · R97 D : défaut
T078 · R6 P : arrêt progressif
T080 · R54 (RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Seuil_Haut_poursuite)
T081 · R54 (RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_MIL.Non_Conforme)
T079 · R6 B : arrêt brutal
280
T086 · R97 D : défaut
T083 · R6 P : arrêt progressif
T085 · R56 RUN ET 60PITx01 >= P_rempl_arret_calcule
T084 · R6 B : arrêt brutal
290
T091 · R97 D : défaut
T087 · R6 P : arrêt progressif
T089 · R57 (RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Seuil_Haut_poursuite)
T090 · R57 (RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_FIN.Non_Conforme)
T088 · R6 B : arrêt brutal
300
T094 · R97 D : défaut
T093 · R59 RUN ET 60PITx01 >= Pconsigne
T092 · R6 B : arrêt brutal
305
T098 · R97 D : défaut
T097 · R59 RUN ET SPV.NON
T096 · R59 RUN ET SPV.OK ET SP_Regul_60FITx01 <= Qmin_Stand
T095 · R6 B : arrêt brutal
306
T101 · R97 D : défaut
T100 · R59 RUN ET IHM.OK
T099 · R6 B : arrêt brutal
310
T104 · R97 D : défaut
T103 · R59 RUN ET SP_Regul_60FITx01 <= Qmin_Stand
T102 · R6 B : arrêt brutal
315
T107 · R97 D : défaut
T106 · R59 RUN ET SPV.NON
T105 · R59 RUN ET SPV.OK
316
T109 · R97 D : défaut
T108 · R59 RUN ET IHM.OK
320
T111 · R97 D : défaut
T110 · R61 RUN ET Stab_60PITx01_OK ET IHM.OK
321
T113 · R97 D : défaut
T112 · R61 RUN ET Stab_60PITx01_OK ET IHM.OK
330
T115 · R97 D : défaut
T114 · R63 RUN ET IHM.OK
331
T117 · R97 D : défaut
T116 · R63 RUN ET IHM.OK
340
T120 · R97 D : défaut
T118 · R64 RUN ET SPV.OK
T119 · R64 RUN ET SPV.NON
350
T122 · R97 D : défaut
T121 · R65 (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Conforme) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_poursuite) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Seuil_Haut_annule) OU (RUN ET FinAnalyse ET A_TR.Non_Conforme)
360
T124 · R97 D : défaut
T123 · R67 RUN ET 60PITx01 < 0.5 ET IHM.OK
370
T126 · R97 D : défaut
T125 · R69 RUN ET IHM.OK
380
T128 · R97 D : défaut
T127 · R71 RUN ET IHM.OK
390
T130 · R97 D : défaut
T129 · R73 RUN ET IHM.OK
400
T132 · R97 D : défaut
T131 · R75 RUN ET Flex_Trailer ET IHM.OK
410
T134 · R97 D : défaut
T133 · R77 RUN ET IHM.OK
420
T136 · R97 D : défaut
T135 · R78 RUN ET 60XVx11_O
430
T138 · R97 D : défaut
T137 · R80 RUN ET IHM.OK
440
T140 · R97 D : défaut
T139 · R82 RUN ET TON_MET.Q ET 60XVx11_F ET IHM.OK
441
T142 · R97 D : défaut
T141 · R84 RUN ET IHM.OK
442
T144 · R97 D : défaut
T143 · R86 RUN ET IHM.OK
450
T146 · R97 D : défaut
T145 · R88 RUN ET SPV.OK
460
T148 · R97 D : défaut
T147 · R90 RUN ET IHM.OK
470
T150 · R97 D : défaut
T149 · R92 RUN ET NON MALT ET IHM.OK
480
T153 · R97 D : défaut
T151 · R93 RUN ET IHM.OK
T152 · R93 RUN ET IHM.NON
490
T155 · R97 D : défaut
T154 · R95 RUN ET IHM.OK
500
T157 · R97 D : défaut
T156 · R96 RUN
999
T158 · R97 RUN ET CP_G7_OK
T159 · R97 STOPPING
9999

G7 | Etape 0 - Fonction à l'arret - Transition vers 10
Statut SPV R5 : Fonction a l arret
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 10 - Attente Scan Trailer & surveillance des tolérances de pression admissibles - Transition vers 20
Statut SPV R5 : Attente Scan Trailer & surveillance des tolerances de pression admissibles
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 20 - Saisie opérateur 5 derniers chiffres du numéro de série Trailer depuis IHM - Transition vers 30
Statut SPV R5 : Saisie operateur 5 derniers chiffres du numero de serie Trailer depuis IHM
IHM terrain · RUN
Saisir les 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer
Réseaux 9
SPV · RUN
Saisie des 5 derniers chiffres du numéro de série du Trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 9

G7 | Etape 30 - Saisie Pression de remplissage depuis IHM - Transition vers 40
Statut SPV R5 : Saisie Pression de remplissage depuis IHM
IHM terrain · RUN
Saisir la pression de remplissage du Trailer
Réseaux 10
SPV · RUN
Saisie de la pression de remplissage du Trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 10

G7 | Etape 40 - Attente choix operateur PopUp Erreur saisie - Transition vers 50
Statut SPV R5 : Attente choix operateur PopUp Erreur saisie
IHM terrain · RUN
Les données sasies ne correspondent pas avec SAGE, Voulez-vous reprendre la saisie ?
Réseaux 11
SPV · RUN
Incohérence de la Saisie opérateur terrain avec SAGE
Réseaux 11

G7 | Etape 50 - Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer - Transition vers 60
Statut SPV R5 : Attente validation ou annulation salle de controle mise en place Trailer
SPV · RUN
Validez ou annulez la mise en place du Trailer
Réseaux 12
IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour la mise en place du Trailer
Réseaux 12

G7 | Etape 60 - Attente mise en place trailer - Transition vers 70
Statut SPV R5 : Attente mise en place trailer
IHM terrain · RUN
Mettre en place le Trailer
Réseaux 13
SPV · RUN
Mise en place du Trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 13

G7 | Etape 70 - Attente validation ou annulation connexion MALT OK - Transition vers 80
Statut SPV R5 : Attente validation ou annulation connexion MALT OK
IHM terrain · RUN
Connectez la Mise à la terre MALT
Réseaux 14
SPV · RUN
Connexion de la mise à la terre MALT par l'opérateur terrain
Réseaux 14

G7 | Etape 80 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 90
Statut SPV R5 : Demande controle qualite recquis salle de controle
SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Réseaux 15
IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Réseaux 15

G7 | Etape 90 - sequence analyse Trailer - Transition vers 100
Statut SPV R5 : sequence analyse Trailer
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 100 - Demande ouverture 60-HV-X19 - Transition vers 110
Statut SPV R5 : Demande ouverture 60-HV-X19
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 17, 18
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Réseaux 17, 18

G7 | Etape 110 - Ouverture vanne 60XVx11
Statut SPV R5 : Ouverture vanne 60XVx11
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 120 - Demande ouverture 60-HR-X01 à 2 barg sur 60-PG-x03- Transition vers 130
Statut SPV R5 : Demande ouverture 60-HR-X01 a 2 barg sur 60-PG-x03
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 20, 21
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Réseaux 20, 21

G7 | Etape 130 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 131
Statut SPV R5 : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Réseaux 22, 23
IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 22, 23
SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 22, 23

G7 | Etape 131 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 132
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 24, 25

G7 | Etape 132 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 140
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 26, 27

G7 | Etape 140 - Désactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible- Transition vers 150
Statut SPV R5 : Desactivation ctrl 60-XSO-x03 et demande de connection du flexible
IHM terrain · RUN
Connecter le flexible de la ligne de balayage au trailer
Réseaux 28
SPV · RUN
Connection du flexible de la ligne de balayage au trailer par l'opérateur terrain
Réseaux 28

G7 | Etape 150 - Ouverture 60-HV-x03 - Transition vers 160
Statut SPV R5 : Ouverture 60-HV-x03
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}03
Réseaux 29, 30
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 29, 30

G7 | Etape 160 - Ouverture 60-XV-x10 phase montée avec 60-PV-x01 - Transition vers 170
Statut SPV R5 : Ouverture 60-XV-x10 phase montee avec 60-PV-x01
IHM terrain / SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-XV-{N° stand}10
Régulation de la vanne 60-PV-{N° stand}01 à débit minimum
pour phase de montée en pression 80 barg : {60PITx01} (barg)
Réseaux 31, 32

G7 | Etape 170 - Stablité en pression - Transition vers 180
Statut SPV R5 : Calcul DeltaP a la seconde (reprise pour Etape 230 & 320) stabilite
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 33, 34
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 33, 34
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 33, 34

G7 | Etape 180 - Etanchéité - Transition vers 190
Statut SPV R5 : calcul delta pour etancheite
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_Etancheite.Q
Delta étanchéité de pression : {DeltaP_Etancheite} barg /
Delta étanchéité de débit : {DeltaQ_Etancheite} kg/h /
Temps restant : {S_TempRestant_Delta_Q_sec}
Réseaux 35, 36
IHM terrain / SPV · RUN ET TON_Etancheite.Q
Test étanchéité en pression et débit terminée
Réseaux 35, 36

G7 | Etape 190 - Etanchéité non conforme - Transition vers 200
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme
IHM terrain · RUN
Etanchéité non conforme
Prise de décision salle de contrôle
Réseaux 37, 38
SPV · RUN
Etanchéité non conforme
Voulez-vous refaire un test d'étanchéité après avoir corrigé la fuite ?
Réseaux 37, 38

G7 | Etape 200 - Etanchéité non conforme ouverture 60-HV-x19, 60-HR-x01 pour 0 barg - Transition vers 210
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme ouverture 60-HV-x19, 60-HR-x01 pour 0 barg
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 0 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 39, 40
SPV · RUN
Ouvrerture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
Ouvrerture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 0 barg sur 60-PG-{N° stand}03 par l'opérateur terrain
Réseaux 39, 40

G7 | Etape 210 - Etanchéité non conforme fermeture 60-HV-x03- Transition vers 220
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme fermeture 60-HV-x03
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}03
Réseaux 41, 42
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 41, 42

G7 | Etape 220 - Etanchéité non conforme - Transition vers 150
Statut SPV R5 : Etancheite non conforme
IHM terrain · RUN
Veuillez réaliser les réparations nécessaires
Réseaux 43, 44
SPV · RUN
Réparation en cours
par l'opérateur terrain
Réseaux 43, 44

G7 | Etape 230 - Ouverture vanne trailer pour remplissage - Transition vers 231
Statut SPV R5 : Ouverture vanne trailer pour remplissage
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne du Trailer
Réseaux 45, 46
SPV · RUN
Ouverture de la vanne du Traile
par l'opérateur terrain
Réseaux 45, 46

G7 | Etape 231 - Attente stabilisation de pression - Transition vers 240
Statut SPV R5 : Attente stabilisation de pression
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 47, 48
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 47, 48
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 47, 48

G7 | Etape 240 - Phase montée, init remplissage phase montée en régime - Transition vers 250
Statut SPV R5 : Temporisation init remplissage, phase montee en regime
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_PhaseMontee.Q
Temporisation de montée en pression : {S_TempRestant_PhaseMontee}
Réseaux 49, 50
IHM terrain / SPV · RUN ET TON_PhaseMontee.Q
Temporisation de montée en pression terminée
Réseaux 49, 50

G7 | Etape 250 - sequence analyse Début - Transition vers 260
Statut SPV R5 : sequence analyse Debut
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 260 - Phase remplissage - Transition vers 270
Statut SPV R5 : Phase remplissage avant analyse milieu
IHM terrain / SPV · RUN ET 60PITx01 < P_rempl_milieu_calcule
Remplissage en cours avant analyse milieu : {60PITx01} / {P_rempl_milieu_calcule} (barg)
Réseaux 52, 53
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60PITx01 < P_rempl_milieu_calcule)
Remplissage avant analyse milieu terminé
Réseaux 52, 53

G7 | Etape 270 - sequence analyse Milieu - Transition vers 280
Statut SPV R5 : sequence analyse Milieu
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 280 - Phase remplissage - Transition vers 270
Statut SPV R5 : Phase remplissage avant analyse fin
IHM terrain / SPV · RUN ET 60PITx01 < P_rempl_arret_calcule
Remplissage en cours avant analyse fin : {60PITx01} / {P_rempl_arret_calcule} (barg)
Réseaux 55, 56
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (60PITx01 < P_rempl_arret_calcule)
Remplissage avant analyse fin de remplissage terminé
Réseaux 55, 56

G7 | Etape 290 - sequence analyse Fin - Transition vers 300
Statut SPV R5 : sequence analyse Fin
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
300 -> Descente issue d'un cycle normal
Statut SPV R5 : Descente issue d un cycle normal
IHM terrain / SPV · RUN
Phase descente en débit pour fin de replissage : {60PITx01} / {Analyse_hist.P_remplissage} (barg)
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
305 -> Descente issue d'une demande d'arrêt progressive (popup idem pour 315)
Statut SPV R5 : Descente issue d une demande d arret progressive (popup idem pour 315)
IHM terrain · RUN
En attente de prise de décision salle de contrôle
{SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Réseaux 58, 59
SPV · RUN
Voulez-vous annuler l'opération de remplissage une fois le débit minimum atteind ?
{SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
306 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
Statut SPV R5 : Popup validation reprise remplissage operateur 60XVx10 ouverte phase descente(popup idem pour 316)
IHM terrain · RUN
Reprise de remplissage
Réseaux 58, 59
SPV · RUN
Attente de reprise de remplissage
par opérateur terrain
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
310 -> Descente issue d'une analyse non conforme
Statut SPV R5 : Descente issue d une analyse non conforme
IHM terrain / SPV · RUN
Phase descente en débit pour fin de replissage analyse non conforme : {SP_Regul_60FITx01} / {Parametres.Q_Min_Stand} (kg/h)
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
315 -> Demande arrêt brutale (popup idem pour 305)
Statut SPV R5 : Demande arret brutale (popup idem pour 305)
IHM terrain · RUN
En attente de prise de décision salle de contrôle
Réseaux 58, 59
SPV · RUN
Voulez-vous annuler l'opération de remplissage ?
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 300/305/306/310/315/316 - Phase descente standard ou sur analyse non conforme ou demande OP- Transition vers 320
316 -> Popup validation reprise remplissage opérateur 60XVx10 fermée (popup idem pour 306)
Statut SPV R5 : Popup validation reprise remplissage operateur 60XVx10 fermee (popup idem pour 306)
IHM terrain · RUN
Reprise de remplissage
Réseaux 58, 59
SPV · RUN
Attente de reprise de remplissage
par opérateur terrain
Réseaux 58, 59

G7 | Etape 320/321 - Achivage Pression finale remplissage - Transition vers 330
Statut SPV R5 : Achivage Pression finale remplissage
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 60, 61
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 60, 61
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 60, 61

G7 | Etape 320/321 - Achivage Pression finale remplissage - Transition vers 330
Statut SPV R5 : Achivage Pression finale remplissage pour saut analyse Trailer
IHM terrain / SPV · RUN ET NON 60XVx10_F
Attente fermeture 60-XV-{N° stand}10
Réseaux 60, 61
IHM terrain / SPV · RUN ET 60XVx10_F ET NON TON_Delta_P_sec.Q
Attente de stabilité en pression : {DeltaP_sec_calcule} barg / {S_TempRestant_Delta_P_sec}
Réseaux 60, 61
IHM terrain / SPV · RUN ET NON (NON 60XVx10_F OU NON TON_Delta_P_sec.Q)
Attente de stabilité en pression terminée
Réseaux 60, 61

G7 | Etape 330/331 - Fermeture vanne trailer - Transition vers 340
Statut SPV R5 : Fermeture vanne trailer
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne du Trailer
Réseaux 62, 63
SPV · RUN
Fermeture de la vanne du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 62, 63

G7 | Etape 330/331 - Fermeture vanne trailer - Transition vers 340
Statut SPV R5 : Fermeture vanne trailer pour saut analyse Trailer
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne du Trailer
Réseaux 62, 63
SPV · RUN
Fermeture de la vanne du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 62, 63

G7 | Etape 340 - Demande controle qualite recquis salle de controle - Transition vers 350
Statut SPV R5 : Demande controle qualite recquis salle de controle
SPV · RUN
Voulez-vous effctuer un contrôle qualité H2 Trailer ?
Réseaux 64
IHM terrain · RUN
Attente validation salle de contrôle pour le contrôle qualité
Réseaux 64

G7 | Etape 350 - sequence analyse Trailer - Transition vers 360
Statut SPV R5 : sequence analyse Trailer
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 360 - Depressurisation de ligne - Transition vers 370
Statut SPV R5 : Depressurisation de ligne
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Et ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01 progressivement
60-PG-{N° stand}03 = 0 barg
60-PIT-{N° stand}01 < 0,5 barg
Pression actuelle : {60PITx01} barg
Réseaux 66, 67
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
Et Ouverture de la vanne 60-HR-{N° stand}01 progressive
par l'opérateur terrain
60-PG-{N° stand}03 = 0 barg
60-PIT-{N° stand}01 < 0,5 barg
Pression actuelle : {60PITx01} barg
Réseaux 66, 67

G7 | Etape 370 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 380
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}16
Réseaux 68, 69
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Réseaux 68, 69

G7 | Etape 380 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 390
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 70, 71
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
par l'opérateur terrain
Réseaux 70, 71

G7 | Etape 390 - Fermeture 60-HX-x03 - Transition vers 400
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HX-x03
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HX-{N° stand}03
Réseaux 72, 73
SPV · RUN
Fermeture de la vanne 60-HX-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 72, 73

G7 | Etape 400 - Deconnexion du flexible trailer en position repos 60-XSO-x03 - Transition vers 410
Statut SPV R5 : Deconnexion du flexible trailer en position repos 60-XSO-x03
IHM terrain · RUN
Deconnecter le flexible du Trailer en position repos
Réseaux 74, 75
SPV · RUN
Deconnexion du flexible du Trailer en position repos
par l'opérateur terrain
Réseaux 74, 75

G7 | Etape 410 - Ouverture 60-HV-x19 - Transition vers 420
Statut SPV R5 : Ouverture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 76, 77
SPV · RUN
Ouverture de la vanne 60-HV-{N° stand}19
par l'opérateur terrain
Réseaux 76, 77

G7 | Etape 420 - Ouverture de la vanne 60-XV-x11 - Transition vers 430
Statut SPV R5 : Ouverture de la vanne 60-XV-x11
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 | Etape 430 - Ouverture 60-HR-x01 - Transition vers 440
Statut SPV R5 : Ouverture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Ouvrir la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
Réseaux 79, 80
SPV · RUN
Ouvrerture de la vanne 60-HR-{N° stand}01
jusqu'à atteindre 2 barg sur 60-PG-{N° stand}03
par l'opérateur terrain
Réseaux 79, 80

G7 | Etape 440 - Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg - Transition vers 441
Statut SPV R5 : Tempo MET puis fermeture 60-XV-x11, attente 60-PG-x03 = 0 barg
IHM terrain / SPV · RUN ET NON TON_MET.Q
Temporisation de mise en teneur en cours : {S_TempRestant_MET}
Réseaux 81, 82
IHM terrain · RUN ET TON_MET.Q
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 81, 82
SPV · RUN ET TON_MET.Q
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Attendre que 60-PG-{N° stand}03 soit à 0 barg
Réseaux 81, 82

G7 | Etape 441 - Fermeture 60-HV-x19 - Transition vers 442
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HV-x19
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 83, 84
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HV-{N° stand}19
Réseaux 83, 84

G7 | Etape 442 - Fermeture 60-HR-x01 - Transition vers 450
Statut SPV R5 : Fermeture 60-HR-x01
IHM terrain · RUN
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 85, 86
SPV · RUN
ETAPE OPERATEUR TERRAIN EN COURS :
Fermer la vanne 60-HR-{N° stand}01
Réseaux 85, 86

G7 | Etape 450 - Demande enlevement Trailer - Transition vers 460
Statut SPV R5 : Demande enlevement Trailer
IHM terrain · RUN
Attente de décision salle de contrôle pour enlevement Trailer ...
Réseaux 87, 88
SPV · RUN
l'enlèvement du Trailer peut être effectué
Voulez-vous procéder à son enlèvement maintenant ?
Réseaux 87, 88

G7 | Etape 460 - Attelage Trailer - Transition vers 470
Statut SPV R5 : Attelage Trailer
IHM terrain · RUN
Veuillez atteler le Trailer
Réseaux 89, 90
SPV · RUN
Attelage du Trailer
par l'opérateur terrain
Réseaux 89, 90

G7 | Etape 470 - Controle 60-XSO-x01 MALT desactivé et demande enlevement MALT - Transition vers 480
Statut SPV R5 : Controle 60-XSO-x01 MALT desactive et demande enlevement MALT
IHM terrain · RUN
Veuillez deconnecter la MALT
Réseaux 91, 92
SPV · RUN
Deconnexion MALT
par l'opérateur terrain
Réseaux 91, 92

G7 | Etape 480 - DEMANDE SI PURGE
Statut SPV R5 : DEMANDE SI PURGE
SPV · RUN
Voulez-vous effectuer une purge ?
Réseaux 93
IHM terrain · RUN
Décision salle de contrôle si besoin de purger
Réseaux 93

G7 | Etape 490 - PURGE
Statut SPV R5 : PURGE
IHM terrain · RUN
1 - Déconnecter la mise à la terre du Trailer
2 - Atteler le Trailer
Réseaux 94, 95
SPV · RUN
Purge en cours par l'opérateur
Réseaux 94, 95

G7 | Etape 500 - EMISSION RAPPORT
Statut SPV R5 : EMISSION RAPPORT
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 999 - defaut - Transition
Statut SPV R5 : defaut - Transition
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

G7 arret | Etape 9999 - Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Statut SPV R5 : Fonction terminee, stands a l arret - Transition vers 9999
Aucun message popup du stand écrit à cette étape.

STOPPING : Fct.Api_Reset := VRAI (R98).
Sortie 9999 : aucune transition suivante.

CONVENTIONS : la sortie 9999 correspond à l'étape 99 du XML ; son identité d'origine reste conservée dans les données de forme. Les autres étapes sont inchangées.
La sortie 9999 n'a pas de transition suivante. 280 → 290 et 470 → 500 suivent le code, même lorsque le titre indique autre chose.
Les OU représentent les demandes possibles ; la priorité entre conditions simultanées reste celle du programme. Aucun double trait de synchronisation ET n'est ajouté.
L'initialisation et le fonctionnement interne du FC Isii_G7, absent de l'export, ne sont pas simulés. R101 : Front = DB_Plc.B1s ; Init = DB_Plc.BIT_INIT.
Déplacement horizontal : sélectionner le carré de l'étape avec l'outil Pointeur. Son niveau et ses connecteurs suivent ; les collecteurs communs restent en place.