



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Перечень входных данных

КОС25001-157-АСУ.В1

Главный инженер проекта

05.11.2025

Ф.Н. Баянов

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Общие указания

1. Документ «Перечень входных сигналов» разработан в качестве приложения к схемам соединений и подключений.
2. Техническая характеристика средств автоматизации приведена в спецификации оборудования и материалов КОС25001-157-АСУ.В4.
3. Расшифровка адреса модуля ввода/вывода (a.b.c.d):
 - 1) порядковый номер станции управления;
 - 2) порядковый номер корзины расширения;
 - 3) порядковый номер модуля ввода/вывода в корзине расширения;
 - 4) порядковый номер канала в модуле ввода/вывода.
4. Условные обозначения характеристик сигнала и клапана:
 - 1) интерфейс сигнала на входе в систему:
 - 1.1) AI 4-20 mA – аналоговый вход 4-20 mA;
 - 1.2) AI 4-20 mA HART – аналоговый вход 4-20 mA с поддержкой HART-протокола;
 - 1.3) DI 24 VDC – дискретный вход 24 VDC;
 - 1.4) NAMUR – дискретный вход 24 В постоянного тока, стандарт NAMUR;
 - 1.5) RTD – термометр сопротивления;
 - 1.6) ISA-K – термopара типа K.
 - 2) уровень взрывозащиты (Ex) сигнала на входе в систему:
 - 2.1) «Exi» – искробезопасная электрическая цепь;
 - 2.2) «Exd» – взрывонепроницаемая оболочка.
 - 3) источник питания:
 - 3.1) Field – питания с поля;
 - 3.2) Board – питания с терминальной платы (со стороны АСУТП);
 - 3.3) Активный – питание с преобразователя (канал аналогового входа модуля пассивный, четырехпроводная схема подключения).
 - 4) тип контакта:
 - 4.1) НО – нормально открытый;
 - 4.2) НЗ – нормально замкнутый.
 - 5) шкала датчика, выраженная в значениях аналоговой переменной, соответствующих минимальному и максимальному значениям входного сигнала датчика в единицах измерения;
 - 6) значения переменной для сигнализации и блокировок выраженные в единицах измерения.

						КОС25001-157-АСУ.В1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Пивоваров			11.2025	Перечень входных данных	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Иванов			11.2025		Р	1	33
Н.Контр.		Зырянова			11.2025				
ГИП		Баянов			11.2025				
						 АСУ ИНЖИНИРИНГ			

Таблица 1 – Перечень дискретных входных данных														
		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	15.04.01.01	ES2810_F	СИМ двиг. эл.ошибка HV	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			2	15.04.01.02	ES2810_R	СИМ двиг. включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			3	15.04.01.03	ES2830_F	G/P двиг. эл.ошибка	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			4	15.04.01.04	ES2830_R	G/P двиг. включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			5	15.04.01.05	ES2840_F	Реж. блок эл.ошибка	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			6	15.04.01.06	ES2840_R	Реж. блок включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			7	15.04.01.07	ES2880_R	Двиг. разряда включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			8	15.04.01.08	ES2811_R	СИМ двиг. масла включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			9	15.04.01.09	ES2710_R	СИМ G/R двиг.масла вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			10	15.04.01.10	ES2760_R	G/P G/R двиг.масла вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			11	15.04.01.11	ES2550A_R	1 насос горяч масла вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			12	15.04.01.12	ES2550C_R	2 насос горяч масла вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			13	15.04.01.13	ES2620A_R	PCW насос 1 включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			14	15.04.01.14	ES2620C_R	PCW насос 2 включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			15	15.04.01.15	ES2630_R	Центр. сушилка включена	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			16	15.04.01.16	ES2640_R	Вибр. классификатор вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			17	15.04.01.17	ES2650_R	Вытяжной вентилятор вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			18	15.04.01.18	SCHYD_R	S/C гидр. насос включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			19	15.04.01.19	ES2811_HTR	СИМ двиг. нагрев масла	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			20	15.04.01.20	ES2710_HTR	СИМ G/R нагрев масла вкл	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			21	15.04.01.21	ES2760_HTR	G/P G/R нагрев масла вкл	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			22	15.04.01.22	LSH2811	СИМ двиг.утечка охл.воды	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			23	15.04.01.23	FSL2812	СИМ двиг.поток воды LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			24	15.04.01.24	PSL2813	СИМ двиг. давл. масла LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			25	15.04.01.25	FISL2811A	СИМ двиг. давл. масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	НО				
			26	15.04.01.26	FISL2811B	СИМ двиг. давл. масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	НО				
			27	15.04.01.27	ZS2882	Блок сброса - подключен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			28	15.04.01.28	ZS2883	Блок сброса - отключен	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
			29	15.04.01.29	ZSH2711	СИМ G/R высокая скорость	DI 24VDC	Exd	Board	НО				
												КОС25001-157-АСУ.В1		Лист
														2
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание					
			30	15.04.01.30	ZSL2711	CIM G/R низкая скорость	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			31	15.04.01.31	PSL2713	CIM G/R давл. масла LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			32	15.04.01.32	FISL2711A	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			33	15.04.01.33	FISL2711B	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			34	15.04.01.34	FISL2711C	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			35	15.04.01.35	FISL2711D	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			36	15.04.01.36	FISL2711E	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			37	15.04.01.37	FISL2711F	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			38	15.04.01.38	FISL2711G	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			39	15.04.01.39	FISL2711H	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			40	15.04.01.40	FISL2711J	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			41	15.04.01.41	FISL2711K	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			42	15.04.01.42	FISL2711L	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			43	15.04.01.43	FISL2711M	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			44	15.04.01.44	FISL2711N	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			45	15.04.01.45	FISL2711P	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			46	15.04.01.46	FISL2711Q	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			47	15.04.01.47	FISL2711R	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			48	15.04.01.48	FISL2711S	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			49	15.04.01.49	FISL2711T	CIM G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			50	15.04.01.50	ZSH2222	Вращающийся штифт открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			51	15.04.01.51	ZSL2222	Вращающийся штифт закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			52	15.04.01.52	ZSF2222	Штифт чрезмерно открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			53	15.04.01.53	ZSR2222	Штифт чрезмерно закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			54	15.04.01.54	LSH2831	G/P двиг.утечка охл.воды	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			55	15.04.01.55	FISL2831	G/P двиг. поток воды LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			56	15.04.01.56	PSL2763	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			57	15.04.01.57	FISL2761A	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
			58	15.04.01.58	FISL2761B	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
59	15.04.01.59	FISL2761C	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO									
							Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.B1		Лист	
																3

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание		
		60	15.04.01.60	FISL2761D	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		61	15.04.01.61	FISL2761E	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		62	15.04.01.62	FISL2761F	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		63	15.04.01.63	FISL2761G	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		64	15.04.01.64	FISL2761H	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		65	15.04.02.01	FISL2761I	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		66	15.04.02.02	FISL2761J	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		67	15.04.02.03	FISL2761K	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		68	15.04.02.04	FISL2761L	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		69	15.04.02.05	FISL2761M	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		70	15.04.02.06	FISL2761N	G/P G/R расход масла LO	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		71	15.04.02.07	PSH2512	S/C дав. гидр. масла HI	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		72	15.04.02.08	ZSL2511	S/C верх.поз. сбоку	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		73	15.04.02.09	ZSM2511	S/C верх.поз. продувка	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		74	15.04.02.10	ZSR2511	S/C верх.поз. смен.стор.	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		75	15.04.02.11	ZSL2512	S/C низ.поз. сбоку	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		76	15.04.02.12	ZSM2512	S/C низ.поз. продувка	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		77	15.04.02.13	ZSR2512	S/C низ.поз. смен.стор.	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		78	15.04.02.14	ZSH2513A	S/C крышка открыта	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		79	15.04.02.15	ZSH2513B	S/C крышка открыта	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		80	15.04.02.16	ZSH2521	Кольцо реж.бл. разблок.	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		81	15.04.02.17	ZSH2532	Удалить реж.блок	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
	Взам. инв. №		82	15.04.02.18	ZSH2531	Окно реж.блока - открыто	DI 24VDC	Exd	Board	HO		
			83	15.04.02.19	PSL2533	Дав. режущего блока .LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO		
			84	15.04.02.20	ZSH2621	PCW положение сбоку	DI 24VDC	Exd	Board	HO		
		85	15.04.02.21	ZSL2621	PCW положение байпас	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
Подп. и дата		86	15.04.02.22	ZSH2631	Дегидрац. экран открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		87	15.04.02.23	ZSL2631	Дегидрац. экран закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		88	15.04.02.24	LSH2631	Дегидрац. экран ур. HI	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		89	15.04.02.25	LSL2554	Ур. бака гор. масла LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
Инв. № подл.												Лист
								KOC25001-157-АСУ.B1				4
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

	№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание					
	90	15.04.02.26	FSL2551A	Расход гор. масла LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	91	15.04.02.27	TSH2554	Тем. нагрев. масла HI	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	92	15.04.02.28	PSL2550	Дав. N2 в масл. баке LO	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	93	15.04.02.29	PSH2550	Дав. N2 в масл. баке HI	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	94	15.04.02.30	PSHH2550	Дав. N2 в масл. баке HH	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	95	15.04.02.31	TSH2553A	Тем. линии гор. масла HI	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	96	15.04.02.32	FILTERCHANGE	Зам. фильтр вентилятора	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	97	15.04.03.31	JSW.PS1401G	Выбран 1401G	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	98	15.04.03.32	JSW.PS1401H	Выбран 1401H	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	99	15.04.03.33	JSW.RELGAS.PEL	Задейств.газодув.новмарш	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	100	15.04.03.34	JSW.RELCONV	Задейств.трансп.новмарш	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	101	15.04.03.35	JSW.NFR.PEL	Перепускник без ошибки	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	102	15.04.03.36	JSW.PS1601C	Выбран 1601C	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	103	15.04.03.37	JSW.PS1601D	Выбран 1601D	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	104	15.04.03.38	JSW.PS1605A	Выбран 1605A	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	105	15.04.03.39	JSW.PS1605B	Выбран 1605B	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	106	15.04.03.40	JSW.PS1605C	Выбран 1605C	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	107	15.04.03.41	JSW.LSH1601C	420/1601C бункер	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	108	15.04.03.42	JSW.LSH1601D	420/1601D бункер	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
109	15.04.03.43	ZSO1307A	НОВ1307A открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO							
110	15.04.03.44	ZSC1307A	НОВ1307A закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO							
111	15.04.03.45	ZSO1307B	НОВ1307B открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO							
Взам. инв. №	112	15.04.03.46	ZSC1307B	НОВ1307B закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	113	15.04.03.47	ZSO1120	НОВ1120 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
	114	15.04.03.48	ZSC1120	НОВ1120 закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
	115	15.04.03.49	ZSO1121	ХОВ1121 открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
Подп. и дата	116	15.04.03.50	ZSC1121	ХОВ1121 закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
	117	15.04.03.51	ZSO1301A	ХОВ1301A открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
	118	15.04.03.52	ZSC1301A	ХОВ1301A закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
	119	15.04.03.53	ZSO1301B	НОВ1301B открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
Инв. № подл.										KOC25001-157-ACU.B1				Лист
														5
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата								

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание
		120	15.04.03.54	ZSC1301B	НОВ1301B закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	НО	
		121	15.04.03.55	ZSO1302A	НОВ1302A открыт	DI 24VDC	Exd	Field	НО	
		122	15.04.03.56	ZSC1302A	НОВ1302A закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	НО	
		123	15.04.03.57	ZSO1302B	НОВ1302B открыт	DI 24VDC	Exd	Field	НО	
		124	15.04.03.58	ZSC1302B	НОВ1302B закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	НО	
		125	15.04.03.59	ZSO1101	ХОВ1101 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		126	15.04.03.60	ZSC1101	ХОВ1101 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		127	15.04.03.61	LSH1501	МН10А уровень бункера НI	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		128	15.04.03.62	LSL1502	МН10А уровень бункера LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		129	15.04.04.01	LSH1503	МН10В уровень бункера НI	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		130	15.04.04.02	LSL1504	МН10В уровень бункера LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		131	15.04.04.03	LSH1506	ВН01 уровень бункера НI	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		132	15.04.04.04	LSL1507	ВН01 уровень бункера LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		133	15.04.04.05	LSH1508	РН01 уровень бункера НI	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		134	15.04.04.06	LSL1509	РН01 уровень бункера LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		135	15.04.04.07	SF02_VSE	SF02 запрос на включение	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		136	15.04.04.08	SF02_ESMS	Пит.добавок SF02 Останов	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		137	15.04.04.09	SF02_EA	Пит.доб. SF02 Наруш.сост.	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		138	15.04.04.10	SF03_ESMS	Пит.добавок SF03 Останов	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		139	15.04.04.11	SF03_VSE	SF03 запрос на включение	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
140	15.04.04.12	SF01_CHARG	SF01 зарядка	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
Взам. инв.	№	141	15.04.04.13	LSH3001	CF01 ур. подачи НI	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		142	15.04.04.14	LSL3002	CF01 ур. подачи LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		143	15.04.04.15	LSL3003	CF02 ур. подачи LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		144	15.04.04.16	LSL3005	CF03 ур. подачи LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		145	15.04.04.17	LSL3007	CF04 ур. подачи LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		146	15.04.04.18	LSL3009	CF05 ур. подачи LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		147	15.04.04.19	ELEC_X0	Автомат ввод А 152R	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
		148	15.04.04.20	ELEC_X1	Автомат ввод В 252R	DI 24VDC	Exd	Board	НО	
Инва. № подл.										
								Лист		
		KOC25001-157-ACU.B1						6		

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
		149	15.04.04.21	ELEC_X2	Автомат 528R	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		150	15.04.04.22	ELEC_X3	Автомат SC 152P1	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		151	15.04.04.23	ELEC_X4	Автомат СИМ двиг. 152P2	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		152	15.04.04.24	ELEC_X5	Автомат СИМ двиг. 152P3	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		153	15.04.04.25	ELEC_X6	Автомат панель LVA 152P4	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		154	15.04.04.26	ELEC_X7	Автомат панель LVB 252P1	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		155	15.04.04.27	ELEC_X8	Автомат резерв 252P2	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		156	15.04.04.28	ELEC_X9	Автомат панели 252P3	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		157	15.04.04.29	ELEC_X10	Автомат СИМ двиг. 152P21	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		158	15.04.04.30	ELEC_X11	Панель HV тяж.неиспр.	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		159	15.04.04.31	ELEC_X12	Панель HV лег.неиспр.	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		160	15.04.04.32	ELEC_X13	Панель HV автоупр-е	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		161	15.04.04.33	ELEC_X14	Автотрансф. СИМ запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		162	15.04.04.34	JSW.SPARE2	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		163	15.04.04.35	JSW.SPARE3	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		164	15.04.04.36	JSW.SPARE4	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		165	15.04.04.37	JSW.SPARE9	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		166	15.04.04.38	JSW.SPARE10	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		167	15.04.04.39	JSW.SPARE11	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		168	15.04.04.40	JSW.SPARE12	Резерв JSW	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		169	15.04.04.49	RB01B_R	RB01B запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		170	15.04.04.50	RF01_R	RF01 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		171	15.04.04.51	RF02_R	RF02 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		172	15.04.04.52	RF03_R	RF03 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		173	15.04.04.53	RF04_R	RF04 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		174	15.04.04.54	RF05_R	RF05 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		175	15.04.04.55	RF06_R	RF06 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		176	15.04.04.56	RF07_R	RF07 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		177	15.04.04.57	RF08_R	RF08 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		178	15.04.04.58	RF09_R	RF09 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
											KOC25001-157-АСУ.B1			Лист
														7
					Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание		
		179	15.04.04.59	CF01_R	CF01 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		180	15.04.04.60	CF02_R	CF02 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		181	15.04.04.61	CF03_R	CF03 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		182	15.04.04.62	CF04_R	CF04 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		183	15.04.04.63	CF05_R	CF05 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		184	15.04.04.64	WT02_F	WT02 электрический сбой	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		185	15.05.04.01	ELEC_X15	Двиг. СИМ транс.невозможна	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		186	15.05.04.03	ELEC_X17	LV ввод А ошибка	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		187	15.05.04.04	ELEC_X18	LV ввод В ошибка	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		188	15.05.04.05	ELEC_X19	LV ввод А АВ включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		189	15.05.04.06	ELEC_X20	LV ввод В АВ включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		190	15.05.04.07	ELEC_X21	LV АВ включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		191	15.05.04.08	ELEC_X22	МСС АВ включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		192	15.05.04.09	ELEC_X23	АВ реж.блока. вкл	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		193	15.05.04.10	ELEC_X24	АВ пан.упр.масл. вкл	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		194	15.05.04.11	ELEC_X25	Панель LV авария	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		195	15.05.04.12	ELEC_X26	Панель LV предупреждение	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		196	15.05.04.13	ELEC_X27	Панель LV автоупр-е	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		197	15.05.04.14	SC01A_IR	SC01A запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		198	15.05.04.15	SC01B_IR	SC01B запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		199	15.05.04.16	RB01A_R	RB01A запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		200	15.05.04.17	ELEC_X16	Конденсатор блока авария	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		Взам. инв. №		201	15.05.04.27	CAB16OPN	Шкаф 16 открыты двери	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ	
				202	15.05.04.28	CAB16TMP	Шкаф 16 выс.темп.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ	
				203	15.05.04.29	CAB16PWRF	Шкаф 16 БП неиспр.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ	
				204	15.05.04.30	CAB16PWR1OFF	Шкаф 16 ввод 1 выкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ	
		Подп. и дата		205	15.05.04.31	CAB16PWR2OFF	Шкаф 16 ввод 2 выкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ	
				206	15.05.04.32	CAB16TBOFF	Шкаф 16 терм.платы откл.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ	
207	15.05.04.33			WT02_R	WT02 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
208	15.05.04.34			WT03_F	WT03 электрический сбой	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
Инв. № подл.											Лист	
							KOC25001-157-ACU.B1				8	
		Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата					

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	239	15.05.05.06	WT01_LOWER	WT01 понижение	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			240	15.05.05.07	WT01_ALARM	WT01 авария контроллера	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			241	15.05.05.08	WT01_SPARE	WT01 резерв	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			242	15.05.05.09	WT02_SYSR	WT02 готов	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			243	15.05.05.10	WT02_NEARZ	WT02 около нуля	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			244	15.05.05.11	WT02_PREF	WT02 префинал	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			245	15.05.05.12	WT02_OVER	WT02 перегруз	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			246	15.05.05.13	WT02_CORW	WT02 правильный вес	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			247	15.05.05.14	WT02_LOWER	WT02 понижение	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			248	15.05.05.15	WT02_ALARM	WT02 авария контроллера	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			249	15.05.05.16	WT02_UPPLIM	WT02 верх.предел	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			250	15.05.05.17	WT03_SYSR	WT03 готов	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			251	15.05.05.18	WT03_NEARZ	WT03 около нуля	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			252	15.05.05.19	WT03_PREF	WT03 префинал	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			253	15.05.05.20	WT03_OVER	WT03 перегруз	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			254	15.05.05.21	WT03_CORW	WT03 правильный вес	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			255	15.05.05.22	WT03_LOWER	WT03 понижение	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			256	15.05.05.23	WT03_ALARM	WT03 авария контроллера	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			257	15.05.05.24	WT03_UPPLIM	WT03 верх.предел	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			258	15.05.05.25	WT04_SYSR	WT04 готов	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			259	15.05.05.26	WT04_NEARZ	WT04 около нуля	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			260	15.05.05.27	WT04_PREF	WT04 префинал	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			261	15.05.05.28	WT04_OVER	WT04 перегруз	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			262	15.05.05.29	WT04_CORW	WT04 правильный вес	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			263	15.05.05.30	WT04_LOWER	WT04 понижение	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			264	15.05.05.31	WT04_ALARM	WT04 авария контроллера	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			265	15.05.05.32	WT04_UPPLIM	WT04 верх.предел	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			266	15.05.05.33	WT05_SYSR	WT04 готов	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			267	15.05.05.34	WT05_NEARZ	WT04 около нуля	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
			268	15.05.05.35	WT05_PREF	WT04 префинал	DI 24VDC	Exd	Board	HO						
														KOC25001-157-ACU.B1	Лист	
								Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		10	

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
		269	15.05.05.36	WT05_OVER	WT04 перегруз	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		270	15.05.05.37	WT05_CORW	WT04 правильный вес	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		271	15.05.05.38	WT05_LOWER	WT04 понижение	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		272	15.05.05.39	WT05_ALARM	WT04 авария контроллера	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		273	15.05.05.40	WT05_UPPLIM	WT04 верх.предел	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		274	15.05.05.43	HS3020B	WT01 питатель остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		275	15.05.05.44	HS3020A	WT01 питатель запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		276	15.05.05.45	HS3004B	WT02 питатель остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		277	15.05.05.46	HS3004A	WT02 питатель запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		278	15.05.05.47	HS3006B	WT03 питатель остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		279	15.05.05.48	HS3006A	WT03 питатель запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		280	15.05.05.49	HS3008B	WT04 питатель остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		281	15.05.05.50	HS3008A	WT04 питатель запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		282	15.05.05.51	HS3010B	WT05 питатель остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		283	15.05.05.52	HS3010A	WT05 питатель запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		284	15.05.05.53	HS3014B	LT01 остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		285	15.05.05.54	HS3014A	LT01 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		286	15.05.05.55	HS3015B	LP01 остановлен	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		287	15.05.05.56	HS3015A	LP01 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		288	15.05.05.57	HS_ESD1	Ав.отанов перен. порошка	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		289	15.05.05.58	HS_ESD2	Ав.отанов перен. пеллет	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		290	15.05.05.59	HS_ESD3	Авария в системе подачи	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ					
		Взам. инв. №		291	15.05.05.60	HS_WT02_L	WT02 установка низ.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
				292	15.05.05.61	HS_WT02_M	WT02 установка ср.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
				293	15.05.05.62	HS_WT02_H	WT02 установка выс.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
		Подп. и дата		294	15.05.05.63	HS_WT03_L	WT03 установка низ.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
				295	15.05.05.64	HS_WT03_M	WT03 установка ср.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
				296	15.05.06.01	HS_WT03_H	WT03 установка выс.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
				297	15.05.06.02	HS_WT04_L	WT04 установка низ.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО			
Инв. № подл.		298	15.05.06.03	HS_WT04_M	WT04 установка ср.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
													KOC25001-157-ACU.B1	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			11

№ п/п		Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание		
299	15.05.06.04	HS_WT04_H	WT04 установка выс.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
300	15.05.06.05	HS_WT05_L	WT05 установка низ.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
301	15.05.06.06	HS_WT05_M	WT05 установка ср.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
302	15.05.06.07	HS_WT05_H	WT05 установка выс.скор.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
303	15.05.06.08	HS_WT01_RST	WT01 перезагрузка	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
304	15.05.06.09	HS_XOB3004_ON	ХОВ3004 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
305	15.05.06.10	HS_WT02_RST	WT02 перезагрузка	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
306	15.05.06.11	HS_WT02_ON	WT02 запусквключен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
307	15.05.06.12	HS_WT03_RST	WT03 перезагрузка	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
308	15.05.06.13	HS_WT03_ON	WT03 запусквключен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
309	15.05.06.14	HS_WT04_RST	WT04 перезагрузка	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
310	15.05.06.15	HS_WT04_ON	WT04 запусквключен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
311	15.05.06.16	HS_WT05_RST	WT05 перезагрузка	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
312	15.05.06.17	HS_WT05_ON	WT05 запусквключен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
313	15.05.06.18	HS2010A	Режим работы - ручной	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
314	15.05.06.19	HS2010B	Режим работы - автом.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
315	15.05.06.20	HS2011A	Ручная блокировка откл.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
316	15.05.06.21	HS2011B	Ручная блокировка вкл.	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
317	15.05.06.22	HS2021	Автозапуск пуск	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
318	15.05.06.23	HS2022	Автозапуск стоп	DI 24VDC	Exd	Board	H3				
319	15.05.06.24	HS2880ALSP	Двиг. разряда запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
320	15.05.06.25	HS2880BLSP	Двиг. разряда отключен	DI 24VDC	Exd	Board	H3				
321	15.05.06.26	HS2810ALSP	Двиг. СИМ запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
322	15.05.06.27	HS2810BLSP	Двиг. СИМ отключен	DI 24VDC	Exd	Board	H3				
323	15.05.06.28	HS2830ALSP	Шест. насос запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
324	15.05.06.29	HS2830BLSP	Шест. насос отключен	DI 24VDC	Exd	Board	H3				
325	15.05.06.30	HS2840ALSP	Реж. блок запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
326	15.05.06.31	HS2840BLSP	Реж. блок отключен	DI 24VDC	Exd	Board	H3				
327	15.05.06.32	HS2534ALSP	Реж. вал спереди выкл	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
328	15.05.06.33	HS2534BLSP	Реж. вал спереди вкл	DI 24VDC	Exd	Board	HO				
					Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	
											Лист
											12

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

KOC25001-157-ACU.B1

КOC25001-157-ACU.B1_Rev.0_08 Формат А3

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание						
329	15.05.06.34	329	15.05.06.34	HS2535ALSP	Реж. баланс. вал выкл	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		330	15.05.06.35	HS2535BLSP	Реж. баланс. вал вкл	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		331	15.05.06.36	HS2537ALSP	Зажим реж.блока заблок.	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		332	15.05.06.37	HS2537BLSP	Зажим реж.блока разблок.	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		333	15.05.06.38	HS2621ALSP	LNLET байпас	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		334	15.05.06.39	HS2621BLSP	LNLET прямо	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		335	15.05.06.40	HS2511ALSP	Верх. экран "заменить"	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		336	15.05.06.41	HS2511BLSP	Верх. экран "через"	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		337	15.05.06.42	HS2512ALSP	Ниж. экран "заменить"	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		338	15.05.06.43	HS2512BLSP	Ниж. экран "через"	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		339	15.05.06.44	HS2011E	Аварийный останов	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		340	15.05.06.45	HS2033LSP	Проверка лампы	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		341	15.05.06.46	HS2421ILSP	Шест. насос скор. выше	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		342	15.05.06.47	HS2421DLSP	Шест. насос скор. ниже	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		343	15.05.06.48	HS2841ILSP	Реж.блок скорость выше	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		344	15.05.06.49	HS2841DLSP	Реж.блок скорость ниже	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		345	15.05.06.50	HS2534A	Реж. вал руч.режим	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		346	15.05.06.51	HS2534B	Реж. вал авт.режим	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		347	15.05.06.52	HS2534I	Реж. вал скорость выше	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		348	15.05.06.53	HS2534D	Реж. вал скорость ниже	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		349	15.05.06.54	HS2011	Аварийный останов	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		350	15.05.06.55	ZSO3011	ХОВ3011 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		351	15.05.06.56	ZSC3011	ХОВ3011 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
		352	15.05.07.59	CAB17OPN	Шкаф 17 открыты двери	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		353	15.05.07.60	CAB17TMP	Шкаф 17 выс.темп.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		354	15.05.07.61	CAB17PWRF	Шкаф 17 БП неиспр.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		355	15.05.07.62	CAB17PWR1OFF	Шкаф 17 ввод 1 выкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		356	15.05.07.63	CAB17PWR2OFF	Шкаф 17 ввод 2 выкл.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		357	15.05.07.64	CAB17TBOFF	Шкаф 17 терм.платы откл.	DI 24VDC	Exd	Board	НЗ							
		358	15.05.08.01	F1601A_OK	Подача гранул 1601A	DI 24VDC	Exd	Board	НО							
														КОС25001-157-АСУ.В1		Лист
																13
								Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			

№ п/п		Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
359-388	15.05.08.02-15.05.08.31	15.05.08.02	F1601B_OK	Подача гранул 1601B	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.03	F1601C_OK	Подача гранул 1601C	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.04	F1601D_OK	Подача гранул 1601D	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.05	F1601J_OK	Подача гранул 1601J	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.06	F1601K_OK	Подача гранул 1601K	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.07	F1601L_OK	Подача гранул 1601L	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.08	F1601M_OK	Подача гранул 1601M	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.09	LSL1401J	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.10	LSL1401K	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.11	LSL1401L	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.12	LSL1401M	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.13	LSL1401N	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.14	LSL1401P	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.15	LSL1401R	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.16	LSL1401S	Уровень порош. силоса LO	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.17	SC01A_IHA	SC-01A тревога	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.18	SC01A_ILA	SC-01A сигнализация	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.19	SC01B_IHA	SC-01B тревога	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.20	SC01B_ILA	SC-01B сигнализация	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.21	RB01A_IHA	RB-01A тревога	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.22	RB01A_ILA	RB-01A сигнализация	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.23	RB01B_IHA	RB-01B тревога	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.24	RB01B_ILA	RB-01B сигнализация	DI 24VDC	Exd	Board	H3					
		15.05.08.25	HSC1101	ХОВ1101 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.26	HSO1101	ХОВ1101 октрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.27	HSC1102	ХОВ1102 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.28	HSO1102	ХОВ1102 октрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.29	HSC1103	ХОВ1103 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.30	HSO1103	ХОВ1103 октрыт	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
		15.05.08.31	HS_IDLEM	Режим ожидания включен	DI 24VDC	Exd	Board	НО					
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.B1							Лист
													14

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
		389	15.05.08.33	ZSO3003	WT01 впуск открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		390	15.05.08.34	ZSC3003	WT01 впуск закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		391	15.05.08.35	ZSO3004	WT01 выпуск открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		392	15.05.08.36	ZSC3004	WT01 выпуск закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		393	15.05.08.37	ZSO3005	WT02 впуск открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		394	15.05.08.38	ZSC3005	WT02 впуск закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		395	15.05.08.39	ZSO3006	WT03 впуск открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		396	15.05.08.40	ZSC3006	WT03 впуск закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		397	15.05.08.41	ZSO3007	WT04 впуск открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		398	15.05.08.42	ZSC3007	WT04 впуск закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		399	15.05.08.43	ZSO3008	WT05 впуск открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		400	15.05.08.44	ZSC3008	WT05 впуск закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		401	15.05.08.45	ZSC3009	ММ01 крышка открыта	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		402	15.05.08.46	ZSC3010	ММ01 крышка закрыта	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		403	15.05.08.47	ZSO3012	ХОВ3012 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		404	15.05.08.48	ZSC3012	ХОВ3012 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		405	15.05.08.49	ZSO3014	ХОВ3014 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		406	15.05.08.50	ZSC3014	ХОВ3014 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		407	15.05.08.51	ZSO3015	ХОВ3015 открыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		408	15.05.08.52	ZSC3015	ХОВ3015 закрыт	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		409	15.05.08.53	LSH1505	FH01 уровень бункера HI	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		410	15.05.08.54	JSW.RELGAS.POW	Срабат.газодув.нов.марш.	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
Взам. инв. №		411	15.05.08.55	JSW.NFR.POW	Выбр.силос в работе	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		412	15.05.08.56	JSW.SELRFON	Выбр.ротац.пит.в работе	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		413	15.05.08.57	JSW.PS1401A	Выбран 1401A	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
Подп. и дата		414	15.05.08.58	JSW.PS1401B	Выбран 1401B	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		415	15.05.08.59	JSW.PS1401C	Выбран 1401C	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		416	15.05.08.60	JSW.PS1401D	Выбран 1401D	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		417	15.05.08.61	JSW.PS1401E	Выбран 1401E	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
Инв. № подл.		418	15.05.08.62	JSW.PS1401F	Выбран 1401F	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
													KOC25001-157-ACU.B1	
						Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			15

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание		
		449	15.06.03.53	HS2554E	Подача масла авар. стоп	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		450	15.06.04.01	LSH1601C	Выс. уровень в 1601C	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		451	15.06.04.02	LSL1601C	Низ. уровень в 1601C	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		452	15.06.04.03	LSH1601D	Выс. уровень в 1601D	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		453	15.06.04.04	LSL1601D	Низ. уровень в 1601D	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		454	15.06.04.05	LSH1655	LSH1655 фильтр перек.ур.	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		455	15.06.04.06	ZSS1810	XDV1810 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		456	15.06.04.07	ZSD1810	XDV1810 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		457	15.06.04.08	ZSS1815	XDV1815 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		458	15.06.04.09	ZSD1815	XDV1815 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		459	15.06.04.10	ZSS1820	XDV1820 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		460	15.06.04.11	ZSD1820	XDV1820 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		461	15.06.04.12	ZSS1825	XDV1825 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		462	15.06.04.13	ZSD1825	XDV1825 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		463	15.06.04.14	ZSS1830	XDV1830 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		464	15.06.04.15	ZSD1830	XDV1830 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		465	15.06.04.16	ZSS1835	XDV1835 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		466	15.06.04.17	ZSD1835	XDV1835 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		467	15.06.04.18	ZSS1840	XDV1840 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		468	15.06.04.19	ZSD1840	XDV1840 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
		469	15.06.04.20	KA1655	KC1655 исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		470	15.06.04.21	YA01A	RB01A исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO			
		Взам. инв. №		471	15.06.04.22	YA01B	RB01B исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO	
				472	15.06.04.23	B_1655_FBON	B1655 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO	
				473	15.06.04.24	B_1655_Y	B1655 исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO	
				474	15.06.04.25	RF_1655_FBON	RF1655 запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO	
		Подп. и дата		475	15.06.04.26	RF_1655_Y	RF1655 исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO	
				476	15.06.05.01	ET159_EMSTOP	ET159 авар.останов	DI 24VDC	Exd	Field	HO	
477	15.06.05.02			ET159_EMPBCD	ET159 кнопка ав.ос.двер	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
478	15.06.05.03			ET159EM_JSW	ET159 авар.останов JSW	DI 24VDC	Exd	Field	HO			
Инв. № подл.												
							KOC25001-157-ACU.B1				Лист	
											17	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
479-499		479	15.06.05.04	ET159EM_S1	Авар. останов резерв	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		480	15.06.05.05	ET159EM_S2	Авар. останов резерв	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		481	15.06.05.06	ET159_FUSEFAIL	ET159 шк.неиспр.предохр.	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		482	15.06.05.07	MCC16_FUSEFAIL	MCC16 шк.неиспр.предохр.	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		483	15.06.05.08	MCC16_SPARE	MCC16 запас.сигн.шкафа	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		484	15.06.05.09	RF18A_Y	RF18A 1401A исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		485	15.06.05.10	RF18A_FB	RF18A 1401A запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		486	15.06.05.11	RF18B_Y	RF18B 1401B исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		487	15.06.05.12	RF18B_FB	RF18B 1401B запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		488	15.06.05.13	RF18C_Y	RF18C 1401C исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		489	15.06.05.14	RF18C_FB	RF18C 1401C запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		490	15.06.05.15	RF18D_Y	RF18D 1401D исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		491	15.06.05.16	RF18D_FB	RF18D 1401D запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		492	15.06.05.17	RF18E_Y	RF18E 1401E исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		493	15.06.05.18	RF18E_FB	RF18E 1401E запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		494	15.06.05.19	RF18F_Y	RF18F 1401F исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		495	15.06.05.20	RF18F_FB	RF18F 1401F запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		496	15.06.05.21	RF18G_Y	RF18G 1401G исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		497	15.06.05.22	RF18G_FB	RF18G 1401G запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		498	15.06.05.23	RF18H_Y	RF18H 1401H исправен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
		499	15.06.05.24	RF18H_FB	RF18H 1401H запущен	DI 24VDC	Exd	Board	HO					
	500-503		500	15.06.05.25	ZSO18A0	ХОВ18А0 1401А-D открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			501	15.06.05.26	ZSC18A0	ХОВ18А0 1401А-D закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			502	15.06.05.27	ZSO18A1	ХОВ18А1 1401А открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			503	15.06.05.28	ZSC18A1	ХОВ18А1 1401А закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
	504-507		504	15.06.05.29	ZSO18B1	ХОВ18В1 1401В открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			505	15.06.05.30	ZSC18B1	ХОВ18В1 1401В закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			506	15.06.05.31	ZSO18A2	ХОВ18А2 1401А открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			507	15.06.05.32	ZSC18A2	ХОВ18А2 1401А закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
	508-509		508	15.06.05.33	ZSO18B2	ХОВ18В2 1401В открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
	Инва. № подл.												KOC25001-157-АСУ.В1	Лист 18
Изм.			Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата							

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
		509	15.06.05.34	ZSC18B2	ХОВ18B2 1401В закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		510	15.06.05.35	ZSO18A3	ХОS18A3 1401А открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		511	15.06.05.36	ZSC18A3	ХОS18A3 1401А закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		512	15.06.05.37	ZSO18B3	ХОS18B3 1401В открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		513	15.06.05.38	ZSC18B3	ХОS18B3 1401В закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		514	15.06.05.39	ZSO18C1	ХОВ18C1 1401C открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		515	15.06.05.40	ZSC18C1	ХОВ18C1 1401C закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		516	15.06.05.41	ZSO18D1	ХОВ18D1 1401D открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		517	15.06.05.42	ZSC18D1	ХОВ18D1 1401D закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		518	15.06.05.43	ZSO18C2	ХОВ18C2 1401C открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		519	15.06.05.44	ZSC18C2	ХОВ18C2 1401C закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		520	15.06.05.45	ZSO18D2	ХОВ18D2 1401D открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		521	15.06.05.46	ZSC18D2	ХОВ18D2 1401D закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		522	15.06.05.47	ZSO18C3	ХОS18C3 1401C открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		523	15.06.05.48	ZSC18C3	ХОS18C3 1401C закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		524	15.06.05.49	ZSO18D3	ХОS18D3 1401D открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		525	15.06.05.50	ZSC18D3	ХОS18D3 1401D закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		526	15.06.05.51	ZSO18E0	ХОВ18E0 1401Е-Н открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		527	15.06.05.52	ZSC18E0	ХОВ18E0 1401Е-Н закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		528	15.06.05.53	ZSO18E1	ХОВ18E1 1401Е открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		529	15.06.05.54	ZSC18E1	ХОВ18E1 1401Е закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
		530	15.06.05.55	ZSO18F1	ХОВ18F1 1401F открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO					
	Взам. инв. №		531	15.06.05.56	ZSC18F1	ХОВ18F1 1401F закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			532	15.06.05.57	ZSO18E2	ХОВ18E2 1401Е открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			533	15.06.05.58	ZSC18E2	ХОВ18E2 1401Е закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
	Подп. и дата		534	15.06.05.59	ZSO18F2	ХОВ18F2 1401F открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			535	15.06.05.60	ZSC18F2	ХОВ18F2 1401F закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			536	15.06.05.61	ZSO18E3	ХОS18E3 1401Е открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
			537	15.06.05.62	ZSC18E3	ХОS18E3 1401Е закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
	Инв. № подл.		538	15.06.05.63	ZSO18F3	ХОS18F3 1401F открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO				
												KOC25001-157-ACU.B1		Лист
														19

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание					
Взам. инв. №		539	15.06.05.64	ZSC18F3	XOS18F3 1401F закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		540	15.07.03.01	ZSO18G1	XOB18G1 1401G открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		541	15.07.03.02	ZSC18G1	XOB18G1 1401G закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		542	15.07.03.03	ZSO18G2	XOB18G2 1401G открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		543	15.07.03.04	ZSC18G2	XOB18G2 1401G закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		544	15.07.03.05	ZSO18G3	XOS18G3 1401G открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		545	15.07.03.06	ZSC18G3	XOS18G3 1401G закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		546	15.07.03.07	ZSS1050	XDV1050 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		547	15.07.03.08	ZSD1050	XDV1050 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		548	15.07.03.09	ZSO18H1	XOB18H1 1401H открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		549	15.07.03.10	ZSC18H1	XOB18H1 1401H закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		550	15.07.03.11	ZSO18H2	XOB18H2 1401H открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		551	15.07.03.12	ZSC18H2	XOB18H2 1401H закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		552	15.07.03.13	ZSO18H3	XOS18H3 1401H открыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		553	15.07.03.14	ZSC18H3	XOS18H3 1401H закрыт	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		554	15.07.03.15	ZSS1060	XDV1060 полож. прямо	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		555	15.07.03.16	ZSD1060	XDV1060 полож. в сторону	DI 24VDC	Exd	Field	HO						
		556	15.07.05.27	CAB18OPN	Шкаф 18 открыты двери	DI 24VDC	Exd	Board	H3						
		557	15.07.05.28	CAB18TMP	Шкаф 18 выс.темп.	DI 24VDC	Exd	Board	H3						
		558	15.07.05.29	CAB18PWRF	Шкаф 18 БП неиспр.	DI 24VDC	Exd	Board	H3						
		559	15.07.05.30	CAB18PWR1OFF	Шкаф 18 ввод 1 выкл.	DI 24VDC	Exd	Board	H3						
		560	15.07.05.31	CAB18PWR2OFF	Шкаф 18 ввод 2 выкл.	DI 24VDC	Exd	Board	H3						
		561	15.07.05.32	CAB18TBOFF	Шкаф 18 терм.платы откл.	DI 24VDC	Exd	Board	H3						
		562	15.08.05.01	ZSA1001	XDV1001 к RF-01-04	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		563	15.08.05.02	ZSB1001	XDV1001 к RF-05-08	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		564	15.08.05.03	ZSA1002	XDV1002 к MH-10A	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		565	15.08.05.04	ZSB1002	XDV1002 к MH-10B	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		566	15.08.05.05	ZSA1003	XDV1003 к RH-01	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		567	15.08.05.06	ZSB1003	XDV1003 к 1601A-M	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		568	15.08.05.07	ZSA1004	XDV1004 к 1601J-M	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		Инв. № подл.												KOC25001-157-ACU.B1	Лист
													20		
Изм.	Кол.уч			Лист	№док.	Подп.	Дата								

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание			
		569	15.08.05.08	ZSB1004	XDV1004 к 1601A-D	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		570	15.08.05.09	ZSA1005	XDV1005 к XDV1006	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		571	15.08.05.10	ZSB1005	XDV1005 к 1601M	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		572	15.08.05.11	ZSA1006	XDV1006 к XDV1007	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		573	15.08.05.12	ZSB1006	XDV1006 к 1601L	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		574	15.08.05.13	ZSA1007	XDV1007 к 1601J	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		575	15.08.05.14	ZSB1007	XDV1007 к 1601K	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		576	15.08.05.15	ZSA1008	XDV1008 к XDV1009	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		577	15.08.05.16	ZSB1008	XDV1008 к 1601D	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		578	15.08.05.17	ZSA1009	XDV1009 к XDV1010	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		579	15.08.05.18	ZSB1009	XDV1009 к 1601C	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		580	15.08.05.19	ZSA1010	XDV1010 к 1601A	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		581	15.08.05.20	ZSB1010	XDV1010 к 1601B	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		582	15.08.05.21	ZSO1201	XOS1201 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		583	15.08.05.22	ZSC1201	XOS1201 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		584	15.08.05.23	ZSO1202	XOS1202 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		585	15.08.05.24	ZSC1202	XOS1202 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		586	15.08.05.25	ZSO1203	XOS1203 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		587	15.08.05.26	ZSC1203	XOS1203 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		588	15.08.05.27	ZSO1204	XOS1204 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		589	15.08.05.28	ZSC1204	XOS1204 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		590	15.08.05.29	ZSO1205	XOS1205 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
				591	15.08.05.30	ZSC1205	XOS1205 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				592	15.08.05.31	ZSO1206	XOS1206 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				593	15.08.05.32	ZSC1206	XOS1206 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				594	15.08.06.01	ZSO1207	XOS1207 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				595	15.08.06.02	ZSC1207	XOS1207 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				596	15.08.06.03	ZSO1208	XOS1208 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				597	15.08.06.04	ZSC1208	XOS1208 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
				598	15.08.06.05	ZSO1401	HOS1401 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO		
Инв. № подл.													Лист 21
		Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.B1					

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание				
		599	15.08.06.06	ZSC1401	HOS1401 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		600	15.08.06.07	ZSO1402	HOS1402 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		601	15.08.06.08	ZSC1402	HOS1402 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		602	15.08.06.09	ZSO1403	HOS1403 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		603	15.08.06.10	ZSC1403	HOS1403 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		604	15.08.06.11	ZSO1404	HOS1404 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		605	15.08.06.12	ZSC1404	HOS1404 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		606	15.08.06.13	ZSO1405	HOS1405 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		607	15.08.06.14	ZSC1405	HOS1405 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		608	15.08.06.15	ZSO1406	HOS1406 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		609	15.08.06.16	ZSC1406	HOS1406 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		610	15.08.06.17	ZSO1407	HOS1407 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		611	15.08.06.18	ZSC1407	HOS1407 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		612	15.08.06.19	ZSO1408	HOS1408 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		613	15.08.06.20	ZSC1408	HOS1408 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		614	15.08.06.21	ZSO1409	HOS1409 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		615	15.08.06.22	ZSC1409	HOS1409 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		616	15.08.06.23	ZSO1410	HOS1410 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		617	15.08.06.24	ZSC1410	HOS1410 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		618	15.08.06.25	ZSO1411	HOS1411 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		619	15.08.06.26	ZSC1411	HOS1411 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		620	15.08.06.27	ZSO1412	HOS1412 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
		Взам. инв. №		621	15.08.06.28	ZSC1412	HOS1412 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO			
				622	15.08.06.29	ZSO1413	HOS1413 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO			
				623	15.08.06.30	ZSC1413	HOS1413 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO			
		Подп. и дата		624	15.08.06.31	ZSO1102	XOB1102 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO			
				625	15.08.06.32	ZSC1102	XOB1102 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO			
				626	15.08.07.01	ZSO1103	XOB1103 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO			
627	15.08.07.02			ZSC1103	XOB1103 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
Инв. № подл.		628	15.08.07.03	ZSO1104	XOB1104 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO					
												KOC25001-157-ACU.B1		Лист
						Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата			22

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание					
		629	15.08.07.04	ZSC1104	ХОВ1104 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		630	15.08.07.05	ZSO1105	ХОВ1105 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		631	15.08.07.06	ZSC1105	ХОВ1105 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		632	15.08.07.07	ZSO1106	ХОВ1106 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		633	15.08.07.08	ZSC1106	ХОВ1106 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		634	15.08.07.09	ZSO1107	ХОВ1107 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		635	15.08.07.10	ZSC1107	ХОВ1107 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		636	15.08.07.11	ZSO1108	ХОВ1108 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		637	15.08.07.12	ZSC1108	ХОВ1108 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		638	15.08.07.13	ZSO1109	ХОВ1109 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		639	15.08.07.14	ZSC1109	ХОВ1109 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		640	15.08.07.15	ZSO1110	ХОВ1110 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		641	15.08.07.16	ZSC1110	ХОВ1110 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		642	15.08.07.17	ZSO1111	ХОВ1111 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		643	15.08.07.18	ZSC1111	ХОВ1111 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		644	15.08.07.19	ZSO1112	ХОВ1112 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		645	15.08.07.20	ZSC1112	ХОВ1112 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		646	15.08.07.21	ZSO1113	ХОВ1113 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		647	15.08.07.22	ZSC1113	ХОВ1113 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		648	15.08.07.23	ZSO1114	ХОВ1114 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		649	15.08.07.24	ZSC1114	ХОВ1114 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		650	15.08.07.25	ZSO1115	ХОВ1115 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO						
		Взам. инв. №		651	15.08.07.26	ZSC1115	ХОВ1115 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
				652	15.08.07.27	ZSO1116	ХОВ1116 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
				653	15.08.07.28	ZSC1116	ХОВ1116 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		Подп. и дата		654	15.08.07.29	ZSO1117	ХОВ1117 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
				655	15.08.07.30	ZSC1117	ХОВ1117 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
				656	15.08.07.31	ZSO1118	ХОВ1118 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
				657	15.08.07.32	ZSC1118	ХОВ1118 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
		Инв. № подл.		658	15.09.03.01	ZSO1119	ХОВ1119 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	HO				
															KOC25001-157-ACU.B1
								Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

№ п/п		Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание			
	659	15.09.03.02	ZSC1119	ХОВ1119 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	660	15.09.03.03	ZSO1303	НОВ1303 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	661	15.09.03.04	ZSC1303	НОВ1303 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	662	15.09.03.05	ZSO1304	НОВ1304 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	663	15.09.03.06	ZSC1304	НОВ1304 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	664	15.09.03.07	ZSO1305A	НОВ1305A открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	665	15.09.03.08	ZSC1305A	НОВ1305A закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	666	15.09.03.09	ZSO1305B	НОВ1305B открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	667	15.09.03.10	ZSC1305B	НОВ1305B закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	668	15.09.03.11	ZSO1306A	НОВ1306A открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	669	15.09.03.12	ZSC1306A	НОВ1306A закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	670	15.09.03.13	ZSO1306B	НОВ1306B открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	671	15.09.03.14	ZSC1306B	НОВ1306B закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	672	15.09.03.15	ZSO1122	PD01 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	673	15.09.03.16	ZSC1122	PD01 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	674	15.09.03.17	ZSO1123	PD02открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	675	15.09.03.18	ZSC1123	PD02 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	676	15.09.03.19	ZSO1124	PD03 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	677	15.09.03.20	ZSC1124	PD03 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	678	15.09.03.21	ZSO1125	PD04 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	679	15.09.03.22	ZSC1125	PD04 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	680	15.09.03.23	ZSO1126	PD05 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	681	15.09.03.24	ZSC1126	PD05 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	682	15.09.03.25	ZSO1127	PD06 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	683	15.09.03.26	ZSC1127	PD06 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	684	15.09.03.27	ZSO1128	PD07 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	685	15.09.03.28	ZSC1128	PD07 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	686	15.09.03.29	ZSO1129	PD08 открыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	687	15.09.03.30	ZSC1129	PD08 закрыт	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
	688	15.09.04.01	SAL18A	SE18A ниже 1401A	DI NAMUR	Exi	Board	НО				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.B1						Лист
												24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Искр.	Источник питания	Тип контакта	Примечание
689	15.09.04.02	SAL18B	SE18B ниже 1401B	DI NAMUR	Exi	Board	HO	
690	15.09.04.03	SAL18C	SE18C ниже 1401C	DI NAMUR	Exi	Board	HO	
691	15.09.04.04	SAL18D	SE18D ниже 1401D	DI NAMUR	Exi	Board	HO	
692	15.09.04.05	SAL18E	SE18E ниже 1401E	DI NAMUR	Exi	Board	HO	
693	15.09.04.06	SAL18F	SE18F ниже 1401F	DI NAMUR	Exi	Board	HO	
694	15.09.04.07	SAL18G	SE18G ниже 1401G	DI NAMUR	Exi	Board	HO	
695	15.09.04.08	SAL18H	SE18H ниже 1401H	DI NAMUR	Exi	Board	HO	

						КОС25001-157-АСУ.В1	Лист
							25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Примечание	
					SL	SH	LO	HI	LL	HH					
														3) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
9	15.06.01.09	JI2811	Мощность двиг. СИМ	AI 4-20 mA + HART	0	12000	1000	4060	-	5800	kW	Exd	Пассивный	ОТ HH и HI: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта. ОТ LO: 1) Загорается лампа предупреждения на локальной панели ХА2002.	
10	15.06.01.10	JI2831	Мощность двиг. G/P	AI 4-20 mA + HART	0	800	-	800	-	800	kW	Exd	Пассивный		
11	15.06.01.11	SI2831	G/P скорость двигателя	AI 4-20 mA + HART	0	1500	-	1235	-	1235	rpm	Exd	Пассивный		
12	15.06.01.12	II2841	Ток двигателя реж.блока	AI 4-20 mA + HART	0	300	-	300	-	300	A	Exd	Пассивный		
13	15.06.01.13	SI2841	Скорость двигателя реж.блок	AI 4-20 mA + HART	0	750	-	750	-	750	rpm	Exd	Пассивный		
14	15.06.01.14	II2881	Ток двиг. разряда	AI 4-20 mA + HART	0	75	24	40	-	45	A	Exd	Пассивный	ОТ HH: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта. От LO: 1) Активируется сигнал на пуск двигателя СИМ.	
15	15.06.02.01	TI2811A	Темп.обмоток двиг. СИМ	RTD	0	200	-	120	-	130	С°	Exd	Пассивный	ОТ HH: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
16	15.06.02.02	TI2811B	Темп.обмоток двиг. СИМ	RTD	0	200	-	120	-	130	С°	Exd	Пассивный	ОТ HH: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
17	15.06.02.03	TI2811C	Темп.обмоток двиг. СИМ	RTD	0	200	-	120	-	130	С°	Exd	Пассивный	ОТ HH: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ;	
														КОС25001-157-АСУ.В1	Лист
								Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		27

		№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Примечание		
							SL	SH	LO	HI	LL	HH						
																3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.		
		18	15.06.02.04	TI2812A	Темп.подшип. двиг. СИМ	RTD	0	200	-	80	-	90	С°	Exd	Пассивный	ОТ НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.		
		19	15.06.02.05	TI2812B	Темп.подшип. двиг. СИМ	RTD	0	200	-	80	-	90	С°	Exd	Пассивный	ОТ НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.		
		20	15.06.02.06	TI2831A	Темп.обмоток двиг. СИМ	RTD	0	200	-	120	-	130	С°	Exd	Пассивный	ОТ НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 4) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 5) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.		
		21	15.06.02.07	TI2831B	Темп.обмоток двиг. СИМ	RTD	0	200	-	120	-	130	С°	Exd	Пассивный	ОТ НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 4) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 5) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.		
Изм. № подл.	Инд. инв.	Подп. и дата	Взам. инв. №	22	15.06.02.08	TI2831C	Темп.обмоток двиг. СИМ	RTD	0	200	-	120	-	130	С°	Exd	Пассивный	ОТ НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 4) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 5) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.
				23	15.06.02.09	TI2832A	Темп.подшип. двиг. СИМ	RTD	0	200	-	85	-	95	С°	Exd	Пассивный	ОТ НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется сигнал на останов двигателя G/P;
																КОС25001-157-АСУ.В1		Лист
									Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			28	

№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Примечание	
					SL	SH	LO	HI	LL	HN					
														4) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 5) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
24	15.06.02.10	TI2832B	Темп.подшип. двиг. СИМ	RTD	0	200	-	85	-	95	С°	Exd	Пассивный	От НН: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируются сигналы на останов двигателя разгрузки и двигателя СИМ; 3) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 4) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 5) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
25	15.06.02.11	TI2211A	N.2 температура цилиндра	ISA-K	0	1370	150	400	-	400	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Загорается лампа предупреждения на локальной панели ХА2002; 2) Запрет пуска двигателя разгрузки и двигателя СИМ.	
26	15.06.02.12	TI2211B	N.3 температура цилиндра	ISA-K	0	1370	150	400	-	400	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Загорается лампа предупреждения на локальной панели ХА2002; 2) Запрет пуска двигателя разгрузки и двигателя СИМ.	
27	15.06.02.13	TI2211C	N.4 температура цилиндра	ISA-K	0	1370	150	400	-	400	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Загорается лампа предупреждения на локальной панели ХА2002; 2) Запрет пуска двигателя разгрузки и двигателя СИМ.	
28	15.06.02.14	TI2211D	N.5 температура цилиндра	ISA-K	0	1370	150	400	-	400	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Загорается лампа предупреждения на локальной панели ХА2002; 2) Запрет пуска двигателя разгрузки и двигателя СИМ.	
29	15.07.01.01	TI2553	Темп.линии под.гор.масла	RTD	0	400	-	400	-	400	С°	Exd	Пассивный		
30	15.07.01.02	TI2422A	G/P тем.подш. НИЗ ЛЕВО	ISA-K	0	1370	-	360	-	380	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
31	15.07.01.03	TI2422B	G/P тем.подш. ВЕРХ ЛЕВО	ISA-K	0	1370	-	360	-	380	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.	
32	15.07.01.04	TI2422C	G/P тем.подш. НИЗ ПРАВО	ISA-K	0	400	-	360	-	380	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки;	
														КОС25001-157-АСУ.В1	Лист
								Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		29

№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Примечание			
					SL	SH	LO	HI	LL	HH							
														4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.			
33	15.07.01.05	TI2422D	G/P тем.подш. ВЕРХ ПРАВО	ISA-K	0	400	-	360	-	380	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) Загорается лампа тревоги на локальной панели ХА2001; 2) Активируется сигнал на останов двигателя G/P; 3) Активируется свитч для авт. послед. остановки; 4) Деактивируется свитч для авт. послед. старта.			
34	15.07.01.06	TI2421	G/P всас. полиэтилена	ISA-K	0	400	-	400	-	400	С°	Exd	Пассивный				
35	15.07.01.07	TI2521	Штамп держ. полиэтилена	ISA-K	0	400	-	400	-	400	С°	Exd	Пассивный				
36	15.07.01.08	TI2523	Температура штампа	ISA-K	0	400	-	400	-	400	С°	Exd	Пассивный				
37	15.07.01.09	TI2622	Температура линии PCW	ISA-K	0	100	50	80	45	90	С°	Exd	Пассивный				
38	15.07.01.10	TI2551A	Температура	AI 4-20 mA + HART	0	400	-	110	-	120	С°	Exd	Активный				
39	15.07.01.11	TI2551B	Температура	AI 4-20 mA + HART	0	400	-	110	-	120	С°	Exd	Активный				
40	15.07.01.12	TI2719	CIM G/R темп. масла	ISA-K	0	400	35	90	-	100	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Пуск нагрева масла CIM G/R; От HI: 2) Останов нагрева масла CIM G/R.			
41	15.07.01.13	TI2769	G/P G/R темп. масла	ISA-K	0	400	35	90	-	100	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Пуск нагрева масла G/P G/R; От HI: 2) Останов нагрева масла G/P G/R.			
42	15.07.01.14	TI2819	CIM темп. масла	ISA-K	0	400	35	90	-	100	С°	Exd	Пассивный	От LO: 1) Пуск нагрева масла CIM; От HI: 2) Останов нагрева масла CIM.			
43	15.07.01.15	AI2210	Бункер подачи датчик O2	AI 4-20 mA + HART	0	250	-	250	-	250	VOL%	Exd	Пассивный				
44	15.07.02.01	PI1503	SC01A/B давление всаса	AI 4-20 mA + HART	0	250	30	140	20	145	mbar	Exd	Пассивный	От LO: 1) Открытие ХОВ-1121, ХОВ-1120. От HI: 1) Открытие ХОВ-1120. От HH: 1) Открытие ХОВ-1121.			
45	15.07.02.02	TI1503	SC01A/B темп. всаса	AI 4-20 mA + HART	0	160	-	50	-	55	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) XOS-1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 – закрыть; 2) Запрет выбора линии транспорта порошка ПЭ.			
46	15.07.02.03	PI1502	SC-01A/B давл.разгрузки	AI 4-20 mA + HART	0	1500	500	1495	-	1500	mbar	Exd	Пассивный	От LO: 1) ХОВ-1101 – закрыть. От HI: 1) Запрет на пуск RF01-RF08.			
47	15.07.02.04	TI1501	SC-01A/B тем.разгрузки	AI 4-20 mA + HART	0	160	-	50	-	160	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) XOS-1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 – закрыть; 2) Запрет выбора линии транспорта порошка ПЭ.			
																КОС25001-157-АСУ.В1	Лист
										Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		30

№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Примечание	
					SL	SH	LO	HI	LL	HH					
48	15.07.02.05	LI1501	MH-10A уровень бункера	AI 4-20 mA + HART	0	9.97	-	8.50	1.00	9.00	m	Exd	Пассивный		
49	15.07.02.06	LI1502	MH-10B уровень бункера	AI 4-20 mA + HART	0	9.97	-	8.50	1.00	9.00	m	Exd	Пассивный		
50	15.07.02.07	LI1503	BH-10 уровень бункера	AI 4-20 mA + HART	0	10.27	-	10.27	-	10.27	m	Exd	Пассивный		
51	15.07.02.08	LI1504	RH-01 уровень бункера	AI 4-20 mA + HART	0	1027	-	-	-	-	m	Exd	Пассивный		
52	15.07.02.09	PI1508	RB01A/B разгруз.пресс	AI 4-20 mA + HART	0	1500	270	920	10	1500	mbar	Exd	Пассивный	От HI: 1) RF-09 – останов; 2) RB-01A/B – останов.	
53	15.07.02.10	TI1502	RB01A/B разгруз.пресс	AI 4-20 mA + HART	0	160	-	130	-	160	С°	Exd	Пассивный	От HI: 1) RF-09 – останов.	
54	15.07.02.11	LI3002	LT01 уровень	AI 4-20 mA + HART	0	1470	850	1400	-	1470	%	Exd	Пассивный	От LO: 1) LP-01 – останов.	
55	15.07.02.12	WIC3020	WT01 вес бака	AI 4-20 mA + HART	0	3000	-	3200	-	3200	kg	Exd	Пассивный		
56	15.07.02.13	WIC3004	WT02 масса бункера	AI 4-20 mA + HART	0	300	-	300	-	300	kg	Exd	Пассивный		
57	15.07.02.14	WIC3006	WT03 масса бункера	AI 4-20 mA + HART	0	120	-	120	-	120	kg	Exd	Пассивный		
58	15.07.02.15	WIC3008	WT04 масса бункера	AI 4-20 mA + HART	0	120	-	120	-	120	kg	Exd	Пассивный		
59	15.07.02.16	WIC3010	WT05 масса бункера	AI 4-20 mA + HART	0	120	-	120	-	120	kg	Exd	Пассивный		
60	15.08.01.01	AISC01A	SC01A ток компрессора	AI 4-20 mA + HART	0	400	-	400	-	400	A	Exd	Пассивный		
61	15.08.01.02	AISC01B	SC01B ток компрессора	AI 4-20 mA + HART	0	400	-	400	-	400	A	Exd	Пассивный		
62	15.08.01.03	AIRB01A	RB01A ток воздухоудвки	AI 4-20 mA + HART	0	300	-	300	-	300	A	Exd	Пассивный		
63	15.08.01.04	AIRB01B	RB01B ток воздухоудвки	AI 4-20 mA + HART	0	300	-	300	-	300	A	Exd	Пассивный		
64	15.08.01.05	AIMM01	MM01 ток мешалки	AI 4-20 mA + HART	0	300	-	300	-	300	A	Exd	Пассивный		
65	15.08.01.06	SI3003	MM01 скорость мешалки	AI 4-20 mA + HART	0	1760	-	1760	-	1760	rpm	Exd	Пассивный		
66	15.08.01.07	SI3007	LP01 скорость насоса	AI 4-20 mA + HART	0	2000	-	2000	-	2000	rpm	Exd	Пассивный		
67	15.08.01.08	AI1501	Датчик O2	AI 4-20 mA + HART	0	25	-	3	-	4	VOL%	Exd	Пассивный	От HH: 1) XOS-1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 – закрыть.	
														КОС25001-157-АСУ.В1	Лист
								Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		31

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес	Позиция АСУТП	Дескриптор (рус.)	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Примечание
					SL	SH	LO	HI	LL	HH				
68	15.08.01.09	AI2550	Уровень масла и газа	AI 4-20 mA + HART	0	100	-	80	-	100	VOL%	Exd	Пассивный	
69	15.08.01.10	AI2551	Уровень масла и газа	AI 4-20 mA + HART	0	100	-	80	-	100	VOL%	Exd	Пассивный	
70	15.08.01.11	JY_HVA	Панель HV ввод А	AI 4-20 mA + HART	0	24000	-	24000	-	24000	kW	Exd	Пассивный	
71	15.08.01.12	JY_HVB	Панель HV ввод В	AI 4-20 mA + HART	0	24000	-	24000	-	24000	kW	Exd	Пассивный	
72	15.08.01.13	JY_BCM	Запас.глав.двиг. 650кВ	AI 4-20 mA + HART	0	2000	-	2000	-	2000	kW	Exd	Пассивный	
73	15.08.01.14	JY_CF01	CF01 ток	AI 4-20 mA + HART	0	30	-	30	-	30	A	Exd	Пассивный	
74	15.08.02.01	LI1601C	Бункер 1601C	AI 4-20 mA + HART	0	100	-	100	-	100	%	Exd	Пассивный	
75	15.08.02.02	LI1601D	Бункер 1601D	AI 4-20 mA + HART	0	100	-	100	-	100	%	Exd	Пассивный	
76	15.08.02.03	TI01A1	RB01A темп. подшип.	AI 4-20 mA + HART	-20	160	-20	105	-20	110	С°	Exd	Пассивный	При НН: 1) 2oo2: RB01A – останов.
77	15.08.02.04	TI01A2	RB01A темп. подшип.	AI 4-20 mA + HART	-20	160	-20	105	-20	110	С°	Exd	Пассивный	При НН: 1) 2oo2: RB01A – останов.
78	15.08.02.05	TI01B1	RB01B темп. подшип.	AI 4-20 mA + HART	-20	160	-20	105	-20	110	С°	Exd	Пассивный	При НН: 1) 2oo2: RB01B – останов.
79	15.08.02.06	TI01B2	RB01B темп. подшип.	AI 4-20 mA + HART	-20	160	-20	105	-20	110	С°	Exd	Пассивный	При НН: 1) 2oo2: RB01B – останов.
											КОС25001-157-АСУ.В1			Лист
														32
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата									

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.							Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.В1		Лист
								33