

## Gate-Relay-M РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ

Паспорт и инструкция по эксплуатации

#### Права и их защита

Всеми правами на данный документ обладает компания «Равелин Лтд». Не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия

#### Об этом документе

Настоящее руководство по эксплуатации описывает порядок установки, подключения и эксплуатации модуля Gate-Relay-M совместно с Gate-IC-Elevator. Тщательно изучите данную инструкцию.

Характеристики и параметры модуля описаны в разделе Характеристики.

Внешний вид модуля, описание контактов и режимов работы приводится в разделе Описание и работа.

**Внимание!** Перед монтажом и подключением устройства следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Выполнение монтажа, допускается только лицами или организациями, имеющими соответствующие полномочия от производителя.

#### Обучение и техническая поддержка

Курсы обучения, охватывающие вопросы установки и использования контроллера Gate-IC-Elevator и модуля Gate-Relay-M, проводятся компанией «Равелин ЛТД».

Вся техническая информация доступна на сайте компании <a href="http://skd-gate.ru">http://skd-gate.ru</a>

Там же можно подписаться на рассылку новостей и задать вопрос группе технической поддержки.



## Содержание

Краткое описание устройства	4
Характеристики	4
Описание и работа	4
Устройство модуля	
Назначение контактов, перемычек и кнопок	
Перемычки	
Светодиодная индикация	
Тампер (ТМР)	6
Выходы	
Входы	6
Аварийная разблокировка панели управления лифта	
Подключение питания	7
Подключение модулей расширения по шине RS-485	
Техническое обслуживание и ремонт	
Хранение	
Транспортирование	
Маркировка	
Комплектность поставки	
Гарантийные обязательства	



## Краткое описание устройства

Устройство предназначено для расширения количества реле и выходов для контроллеров системы контроля доступа (в частности лифтового контроллера Gate-IC-Elevator).

#### Характеристики

- Напряжение питания 9В ...12В±5%
- Номинальный потребляемый ток 400 мА.
- Габаритные размеры 112х88х20 мм.

## Описание и работа

#### Устройство модуля

Внешний вид, расположение на плате устройства перемычек (джамперов), кнопок, разъёмов и их назначение показано на рис. 1.




Рис. 1. Внешний вид платы модуля



#### Назначение контактов, перемычек и кнопок

Контакт	Название	Назначение	
Z1Z8	Зоны 1-8 (входы) и общий контакт	Подключение шлейфов	
GND	(земля)		
NC1	Нормально закрытый	Контакты реле 1	
NO1	Нормально открытый		
C1	Общий		
NC2	Нормально закрытый		
NO2	Нормально открытый	Контакты реле 2	
C2	Общий	i	
NC3	Нормально закрытый		
NO3	Нормально открытый	Контакты реле 3	
C3	Общий	<del>-</del>	
NC4	Нормально закрытый	Контакты реле 4	
NO4	Нормально открытый		
C4	Общий		
NC5	Нормально закрытый	Контакты реле 5	
NO5	Нормально открытый		
C5	Общий		
NC6	Нормально закрытый	Контакты реле 6	
NO6	Нормально открытый		
C6	Общий		
NC7	Нормально закрытый		
NO7	Нормально открытый	Контакты реле 7	
C7	Общий		
NC8	Нормально закрытый		
NO8	Нормально открытый	Контакты реле 8	
C8	Общий		
A+	RS-485 A+	Порт RS-485	
B-	RS-485 B-		
GND	RS-485 GND (земля)		
E+	+12V	Контакт питания (+12В)	
EMR	EMRG	Тревожный вход	
GND		Общий (земля)	
TMP	Тампер	Контакт датчика вскрытия корпуса	

#### Перемычки

	Название	Назначение
EMGR	Отключение EMR	Отключение тревожного входа
TMP	Отключение TMP	Отключение входа датчика
		вскрытия корпуса

Для отключения входа следует установить перемычку (одеть джампер).

#### Светодиодная индикация

Светодиоды R1 ... R8 индицируют активацию или деактивацию реле. Светодиод включается, когда на соответствующее реле подается питание

	Название	Назначение
R1 R8	Реле 1 Реле 8	Индикация включения реле

Gate - IP

#### Тампер (ТМР)

Нормально замкнутый шлейф, служит для подключения датчика вскрытия корпуса.

#### Выходы

Выходы реле предназначены для управления шлейфами кнопок выбора этажа лифта.




Рис.2. Схема подключения

#### Входы

Для реализации обратной связи с автоматикой лифта каждый модуль Gate-Relay-M имеет восемь входов для подключения шлейфов с контролем по току (оконечный резистор – 2,2 кОм). Входы имеют три состояния: Норма, К.З. (замыкание) и Обрыв.

Когда шлейф находится в **состоянии норма**, то реле переводится в активное состояние, обрывая шлейф кнопки на панели управления лифта.

При **обрыве шлейфа** (подтверждение выбора этажа) обесточенные реле активируются. При К.З. шлейфа (удаленная команда управления) реле обесточивается, тем самым восстанавливая шлейф кнопки на панели управления лифта.

Примеры подключения шлейфов показаны на рис. 3:






Рис.3. Примеры подключения шлейфов

#### Аварийная разблокировка панели управления лифта

Каждый релейный модуль оснащен входом EMRG. В нормальном состоянии шлейф, подключаемый к данному входу, должен быть замкнут на землю (GND). При нарушении шлейфа все реле будут обесточены, что приведет к восстановлению шлейфов кнопок выбора этажа на лифтовой панели.

#### Подключение питания

Для подключения питания к модулю используйте клеммы "E +" и GND клеммной колодки RS-485. Используемый источник питания должен обеспечивать не менее 400 мА каждого модуля Gate-Relay-M на шине.

При большой длине шины RS485 возможно значительное падение напряжения в цепи питания. В этом случае следует увеличить сечения проводов питания, либо установить отдельный источник питания непосредственно возле модуля

#### Подключение модулей расширения по шине RS-485

Интерфейс RS485 используется для подключения к Gate-IC-Elevator модулей расширения. Длина шины интерфейса без использования дополнительного оборудования может составлять до 1200 метров. При подключении устройств по шине RS485 следует на первом и последнем устройстве на шине включить оконечную нагрузку, установив перемычки нагрузки (см. рис. 4).

Убедитесь, что всем модулям с помощью переключателя ID установлены различные идентификаторы на шине.

Установка идентификатора модуля, показана в таблице:

Переключ.	Переключ.	ID
ID № 1	ID № 2	
OFF	OFF	0
OFF	ON	1
ON	OFF	2
ON	ON	3

Внимание!!! При подключении устройства последним на шине RS-485 следует обязательно установить согласующий резистор между контактами A+ и B-Оконечный согласующий резистор (МF006JJ0121 или МЛТ-0,25 120 Ом ±5%) для линии RS485 в поставку не входит.






Рис.4. Подключение контроллера Gate-IC-Elevator и модулей расширения к шине данных



## Техническое обслуживание и ремонт

Гарантийное и послегарантийное обслуживание модуля Gate-Relay-M выполняется лицами или организациями, получившими на это полномочия от производителя.

## **Хранение**

- Приборы должны храниться в условиях 2 ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.
- Хранение приборов без тары не допускается.
- Хранение запакованных в индивидуальную или транспортную тару приборов на складах допускается при укладке в штабель без прокладок между ними.
  Количество рядов в штабеле — не больше шести.
- Срок хранения приборов не более шести месяцев с момента изготовления.
- В складских помещениях должны быть обеспечены температура воздуха от 5 до 50 °C, относительная влажность до 80 %, отсутствие в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

### **Транспортирование**

- Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5 ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С, при защите от прямого действия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Упакованные в индивидуальную или транспортную тару приборы могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии со следующими документами:
- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" 2 изд., М., "Транспорт", 1983
- "Правила перевозки грузов", М., "Транспорт", 1983
- "Технические условия погрузки и крепления грузов", М., "Транспорт", 1990

## Маркировка

На приборе нанесена маркировка, содержащая:

- название, условное обозначение и вариант исполнения;
- порядковый номер;
- вид питания;
- номинальное напряжение сети электропитания;
- номинальную частоту сети электропитания;
- обозначение соединителей;
- обозначение клеммы заземления:
- "Знак соответствия" для приборов, имеющих сертификат соответствия.

На индивидуальной таре наклеена этикетка, на которой обозначены:



- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора:
- масса прибора;
- дата изготовления.

На транспортной таре нанесена маркировка:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;
- манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.

#### Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

Релейный модуль
Паспорт и инструкция по эксплуатации
Упаковка
1 шт.;
Упаковка

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия Gate-Relay-M требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Производителя или в сертифицированных сервисных центрах Производителя. Производитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его аналогичным исправным. Срок ремонта определяется Производителем при сдаче изделия в ремонт.

Кроме гарантий, указанных выше, Производитель не предоставляет никаких других относительно совместимости данного изделия программным обеспечением или с изделиями, произведёнными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие. Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным Производителем. Данное изделие относится к технически сложным товарам, поэтому Производитель не принимает обратно исправное изделие, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю. Если в результате проведённой Производителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, и изделие будет признано исправным, то на Покупателя ложится обязанность оплаты расходов Производителя на экспертизу.

#### Сроки гарантийных обязательств

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с даты продажи, если иное не оговорено в договоре с Покупателем на поставку изделия.

#### Ответственность по гарантии

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки

Gate - IP

Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделий и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе программного обеспечения.

#### Условия предоставления гарантийных обязательств

Гарантия действительна на территории Российской Федерации.

Гарантийные обязательства поставщика не смогут быть исполнены, если Клиент не предоставит при обращении к поставщику или уполномоченному сервисному центру неисправное оборудование, а так же гарантийный талон без каких-либо исправлений с наименованием модели оборудования, серийным номером, датой продажи и печатью изготовителя.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения корпуса, следы постороннего вмешательства или ремонта, а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей, инородных предметов и т.д.).

Производитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные технические характеристики и надежность изделия.

# Гарантийный талон релейного модуля Gate-Relay-M

Серийный номер:
Фирма-продавец:
Адрес фирмы-продавца:
Телефон, факс фирмы-продавца:
Дата продажи:
Печать: