



SELEZIONE DEL COMPASSO IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DELLA FACCIATA STAY HINGE SELECTION FOR FACADE DIMENSION

ART.	L		ALTEZZA ANTA (MM) HEIGHT SASH (MM)	LARGHEZZA ANTA (MM) WIDTH SASH (MM)	ANGOLI DI APERTURA OPENING ANGLE			PORTATA LOAD CAPACITY
	(INCH)	(MM)	MIN MAX	MAX				
1206.28	28"	713	1800 2000	2000	α	20°	default	140
					β	10°	screw	148
1206.24	24"	599.5	1600 1800	1800	α	25°	default	120
					β	20°	screw	130
1206.22	22"	555.5	1600 1800	1800	α	30°	default	110
					β	20°	screw	125
1206.20	20"	509.5	1400 1600	1600	α	30°	default	100
					β	20°	screw	120
1206.18	18"	455.5	1200 1400	1500	α	35°	default	75
					β	25°	screw	105
1206.16	16"	410.5	1000 1200	1200	α	35°	default	65
					β	25°	screw	95
1206.14	14"	349.5	800 1000	1200	α	40°	default	50
					β	30°	screw	72
1206.12	12"	311	600 800	1200	α	40°	default	45
					β	30°	screw	65
1206.10	10"	260.5	450 600	1200	α	40°	default	35
					β	35°	screw	40

For load exciding the max load in the chart, contact tech support