

Таблица параметров частотного преобразователя TOSHIBA VF-S15

Станки серии BM50-BM8000 (BT100-BT3000)

SW1 положение SINK

Настраивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Парам	Функция	Значение 15кВт.	Примечания
СП0d	Выбор режима управления	1	1- 1: Клавиатура панели управления (включая выносную клавиатуру)
FP0d	Выбор режима задания частоты	4	4 - Связь по протоколу RS485
AU2	Подъем крутящего момента	1	Авт. подъем крут. момента +автоподстройка
F114	Функция S1	20	Аварийный останов
F304	Динамическое торможение	1	1 Включено Резистивная защита от перегрузки
F308	Сопротивление торм.резистора (Ом)		По типу станка*
F309	Мощность торм.резистора (кВт)		По типу станка*
F515	Время останова аварийном останове	20-400	Подбираем в секундах под конкретный станок!
F603	Выбор режима аварийного останова	3	Останов с замедлением
F800	Скорость обмена посл. канала	4	$F800=4=19200$
F801	Контроль четности \нечетности	0	0-Проверка отсутствует
F803	Время ожидания ответа при потере связи=0	0	Отключено

Настройка параметров в ПО Сапфир 3

Заполнить раздел привода в меню настройки станка

*- Примечание по тормозным резисторам

- Привода 1,5-2.2 кВт один резистор SR35/150 –F308=150, F309=0.75
- Привод 5.5-7,5 кВт два резистора SR100/30 –F308=60, F309=3.0
- Привод 15 кВт два резистора SR100/15 –F308=30, F309=3.0