

Таблица параметров частотного преобразователя *innover* ISD222M43B

Настраивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Парам	Функция	Значение	Примечания
<i>Pb00</i>	Установка рабочей частоты	50	Номинальная частота двигателя 50Гц
<i>Pb01</i>	Выбор режима задания частоты	1	1: С помощью аналогового напряжения (0-10В)
<i>Pb02</i>	Настройка способа пуска	1	1: С помощью управляющих клемм
<i>Pb07</i>	Время ускорения 1	2-5	Время ускорения сек
<i>Pb08</i>	Время замедления 1	2-5	Время замедления сек