

**Таблица параметров частотного преобразователя TOSHIBA VF-S15****Станки серии СП-180 и СП-60 по MODBUS****SW1 положение SINK****Настраивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

| Парам       | Функция                                  | Значение | Примечания                                                       |
|-------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>СП0d</b> | Выбор режима управления                  | 1        | 1- 1: Клавиатура панели управления (включая выносную клавиатуру) |
| <b>FP0d</b> | Выбор режима задания частоты             | 4        | 4 - Связь по протоколу RS485                                     |
| <b>AU2</b>  | Подъем крутящего момента                 | 1        | Авт. подъем крут. момента + автоподстройка                       |
| <b>FH</b>   | Максимальная частота Гц                  | 100      |                                                                  |
| <b>UL</b>   | Верхняя граница частоты Гц               | 100      |                                                                  |
| <b>LL</b>   | Нижняя граница частоты Гц                | 0        |                                                                  |
| <b>uL</b>   | Номинальная частота Гц                   | 50       |                                                                  |
| <b>F114</b> | Функция S1                               | 20       | Аварийный останов                                                |
| <b>F300</b> | Несущая частота ШИМ                      | 16       | кГц                                                              |
| <b>F304</b> | Динамическое торможение                  | 1        | 1 Включено Резистивная защита от перегрузки                      |
| <b>F308</b> | Сопротивление торм.резистора (Ом)        |          | 150                                                              |
| <b>F309</b> | Мощность торм.резистора (кВт)            |          | 0.75                                                             |
| <b>F515</b> | Время останова аварийном останове        | 20-400   | Подбираем в секундах под конкретный станок!                      |
| <b>F603</b> | Выбор режима аварийного останова         | 3        | Останов с замедлением                                            |
| <b>F800</b> | Скорость обмена посл. канала             | 3        | F800=3=9600                                                      |
| <b>F801</b> | Контроль четности нечетности             | 1        | четное                                                           |
| <b>F802</b> | Адрес инвертора                          | 1        |                                                                  |
| <b>F803</b> | Время ожидания ответа при потере связи=0 | 0        | Отключено                                                        |
| <b>F829</b> | Работа по Modbus протоколу               | 1        | 0=Тошиба протокол 1=Modbus протокол                              |